

# ProStep Vision System

## Manual do Usuário

### Objetivo

Este manual descreve como acessar e utilizar o sistema ProStep Vision, tanto no painel de operação (STEP) quanto no painel de controle central (GATE).

### Acesso ao Sistema

O sistema deve ser acessado utilizando um computador desktop ou notebook por meio do endereço:

<https://prostepvision-system.vercel.app/>

### Acesso ao STEP

Os operadores devem realizar o login utilizando uma **matrícula válida de STEP** (por exemplo: 111220, 111221, 111222, 111223, ...) e um **número de série autorizado**.

Exemplos de números de série válidos:

1L902820

1L902821

1L200894

1L902822

2L501034

1L902824

O Step selecionado no momento do login deve corresponder exatamente à operação executada pelo operador durante o processo produtivo.

### Acesso ao GATE

O painel GATE é acessado exclusivamente por meio da matrícula **222222**. Não é necessário informar número de série. No campo Step, deve-se selecionar a opção GATE.

### Teste em Tempo Real

Para fins de demonstração, recomenda-se abrir duas abas do navegador: uma logada como GATE e outra como STEP, permitindo visualizar as confirmações em tempo real.