КОМПЬЮТЕР ИНФОРМАЦИОННО-ИГРОВОЙ "АССИСТЕНТ"

МОДЕЛЬ 86/128

Руководство по эксплуатации

1.06ЩИЕ УКАЗАНИЯ

При покупке компьютера информационно-игрового "Ассистент" модель 86/128 (в дальнейшем компьютер) требуйте проверки его работоспособности путем выполнения на нем контрольной программы, находящейся на магнитофонной кассете, входящей в комплект поставки и проверьте отсутствие механических повреждений корпуса компьютера.

Проверьте наличие гарантийного и отрывных талонов в руководстве по эксплуатации (в дальнейшем руководство), комплектность и сохранность пломб, расположенных в основании корпуса компьютера.

Помните, что претензии от частных лиц по недокомплекту не принимаются.

Убедитесь в том, что в гарантийном и отрывных талонах проставлены штамп магазина, разборчивая подпись или штамп продавца, дата продажи, дата выпуска, заводской номер на них соответствует заводскому номеру на компьютере.

Помните, что при утере гарантийного или отрывных талонов, а также при нарушении сохранности пломб, Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт.

После хранения компьютера в холодном помещении или после перевозки в зимних условиях до распаковки дайте ему прогреться при комнатной температуре в течение 6 ч.

Прежде чем включить компьютер внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством, и, в первую очередь, с требованиями по технике безопасности, с расположением элементов управления, розеток внешних соединений и надписями на его корпусе.

Компьютер должен эксплуатироваться при температуре окружающего воздуха от 5 до 40 $^{\circ}$ C, относительной влажности от 40 до 80 % при температуре 25 $^{\circ}$ C и атмосферном давлении от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст.).

Устранение неисправностей в компьютере, за исключением замены предохранителей, производится только специалистами ремонтных служб.

Примечание. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить непринципиальные изменения в изделие, не ухудшающие его качественные показатели.

После проведения гарантийного ремонта проверьте наличие пломб ремонтного предприятия, изъятия им только одного отрывного талона и отметки на обороте гарантийного талона о проведенном ремонте.

2. KOMPJEKT DOCTARKU

1. Компьютер информационно-игровой "Ассистент"			
модель 86/128	-	1	шT.
2. Кабель соединительный для подключения			
бытового телевизора (TB)	-	1	WT.
3. Кабель соединительный для подключения			
бытового магнитофона (МГ)	_	1	шт.
4. Розетка — заглушка	-	1	шт.
5. Вилка СНП 59-64/94x11B-23-2-B	_	1	шт.
6. Розетка СНО 51-40/71х9Р-2-В	_	2	WT.
7. Вставка плавкая ВПБ6-3	-	2	WT.
8. Кассета магнитофонная. Демонстрационно-			
обучающие и игровые программы	_	1	шт.
9. Кассета магнитофонная. Контрольная задача	-	1	WT.
10. Руководство по эксплуатации		1	экз.
11. Бейсик. Руководство пользователя	_	1	экз.
12. Демонстрационно-обучающие и игровые программы			
Руководство пользователя.	_	1	экз.
13. Контрольная задача. Руководство пользователя.	-	1	экз.
14. Упаковка		1	WT.

3.OCHOBHUE TEXHUYECKUE XAPAKTEPUCTUKU

Напряжение питания от однофазной сети переменного	+22
тока частотой (50 ± 1) Гц, В	220 -33
Тип микропроцессора	KP1810BM86
Быстродействие выполнения коротких операций	
типа "регистр-регистр", операций/с	1,0×10 ⁶
Максимальная адресуемая память (ОЗУ + ПЗУ), Мбайт	1
Разрядность внешней шины данных, бит	16
Разрядность шины адреса, бит	20
Количество уровней маскируемого прерывания	8
Время готовности к работе, не более, с	60
Емкость ОЗУ, Кбайт	128
из них ОЗУ экранной памяти, К бай т	16
Емкость ПЗУ, Кбайт	48
Время ввода-вывода блока логической информации	
объемом 1 Кбайт, ориентировочно, с	15

Объем информации, записанной на магнитофонную	
кассету МК 60 при равном количестве импульсов	
логического "О" и логической "1", Кбайт, не менее	280
Уровень входного сигнала данных с линейного	
выхода магнитофона, эффективное значение, В	0,2 - 0,5
Уровень выходного сигнала данных на вход "Звуко-	, - , -
сниматель" магнитофона, эффективное значение, В	0.2 - 0.5
Пределы изменения величины сопротивления по	,
входам игровых манипуляторов, обеспечивающее	
перемещение курсора по всей площади экрана,	
ориентировочно, кОм	0 - 100
Размах полного телевизионного сигнала на выходе	
ВИДЕО на нагрузке 75 Ом, В	1 ± 0,1
Амплитуда ВЧ сигнала на выходе АНТЕННА	
на нагрузке 75 Ом, мВ	30 ± 10
Частота несущей ВЧ сигнала, мГц (пятый канал МВ)	93,25±0,02
Форматы отображения информации:	10,20,02
-символьный монохромный режим,	40×25
символов х строк	·ORLO
-с имвольный цветной режим,	40×25
символов х строк	
-графический монохромный режим,	320×200
точек х точек	640×200*
-графический цветной режим, точек х точек	320×200
Способ визуального выделения фрагментов информации:	
-в монохромном режиме	•
	яркостью,
	миганием,
	противо-
	Монжолоп Монжолоп
	контраст-
-в цветном режиме	ностью
	яркостью,
	миганием,
	цветом**

Количество одновременно отображаемых цветов: -в символьном режиме

16 мветов Фона

16 useros CHMBOJOS

1 из 16 изе-

тов борджов

1 из 16 цве-

тов фона

3 цвета точки

в одной из двух палитр

DON MEAN LD--

дациях эркости

1 из 16 цветов точки на

темном фоне

-в графическом режиме форматом : 640х200 точек

-в графическом режиме форматом

320х200 точек

Уровень звука, синтезируемого компьютером, дБА, не менее

Уровни входных и выходных логических сигналов на разъмах универсального порта ввода-вывода, канала расширения, светового пера, разъема для подключения цветного монитора или блока формирования цветовых поднесущих

Максимальная допустимая нагрузка на блок питания компьютера внешними подключаемыми устройствами расширения функциональных возможностей, А:

по каналу 5 В

по каналу 12 В

Программное обеспечение :

-хранящееся в ПЗУ компьютера

60

COOTESTCT

BYET MAKE

HATHM ASS

TTA-sorwick

1 0,18

программаинтерпритатор языка

Бейсик.

базовая

система

вепда-вывода

-поставляемое на магнитофонных кассетах

демонстрацион-

но-обучающие

и мсровне

программы,

контрольная

задача.

Потребляемая мощность, Вт, не более Масса, кг, не более

35 5

Габаритные размеры, мм, не более

450×400×100

Средняя наработка на отказ, ч, не менее

10000

** - для получения цветного изображения к компьютеру необходимо подключить RGBI-монитор или, в случае использования цветного телевизора, к компьютеру должен быть дополнительно подключен блок формирования цветовых поднесущих, приобретаемый отдельно. При использовании монохромного менитора или черно-белого телевизора, а также цветного телевизора без блока формирования цветовых поднесущих, цвета представляются градациями яркости.

Суммарная масса драгоценных материалов, содержащихся в комплектующих изделиях, применяемых в компьютере:

золото 5,275318 г.

серебро 2,84308 г.

палладий 0,28077 г.

Суммарная масса цветных металлов в компьютере:

алюминий 62,3 г.

медь 135,8 г.

т режим предназначен для работы компьютера с монитором, имеющим высокую разрешающую способность.

4.УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Элементы блока питания компьютера находятся под напряжением сети.

Во избежание несчастных случаев и выхода компьютера из строз категорически запрещается:

-включать компьютер со снятой крышкой;

-касаться монтажных проводов, отдельных деталей и сборочных единиц, расположенных на блоке питания;

-производить какие-либо подключения к разьемам для внешних устройств при включенном сетевом питании компьютера или подключаемых устройств;

-подключать к компьютеру внешние устройства, не согласованные по уровням и токам нагрузки с интерфейсами компьютера:

-заменять предохранители при включенной вилке в розетку электросети;

-применять самодельные и нестандартные предохранители;

-оставлять компьютер во включенном состоянии без наблюдения;

тодновременно касаться металлических частей компьютера или подкиченных к нему устройств и заземленных предметов.

Не закрывайте вентиляционные отверстия, находящиеся на корпуса компьютера, посторонними предметами во избежании перегрева.

В процессе работы компьютер не должен подвергаться длительному внешнему тепловому воздействию.

Не допускайте превышения значений допустимых нагрузок на блок питания компьютера.

Соблюдайте правила защиты от статического электричества. Опасное значение статического потенциала для электрорадиоэлементов компьютера — 30 В.

5. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КОМПЬЮТЕРА

Компьютер информационно-игровой "Ассистент" модель 86/128 соответствует требованиям ТУ 25-7204.0002-88.

Компьютер предназначен для:

-решения вычислительных, учебных, экономических, инженерных, научных и других задач;

- -выполнения различных обучающих программ;
- -программного управления бытовыми приборами;
- -реализацию интеллектуальных игр с помощью игровых программ с элементами мультипликации и электронным синтезом звука;


-применения в качестве персонального банка данных, формируемого Вами и храмящегося на магнитофонных касетах.

Компьютер позволяет решать упомянутые выше задачи при подключении к нему бытового кассетного магнитофона 1-3 класса и видеодисплея, в качестве которого могут использоваться бытовой гелевизор цветного или черно-белого изображения, а также монохромный или цветной (RGBI) ЭЛТ-монитор.

Подключение компьютера к телевизору осуществляется через входы ВИДЕО и АНТЕННА. Телевизор применяется для отображения набираемой с помощью клавиатуры компьютера информации и сообщений самого компьютера для Вас.

Магнитофон используется для записи и считывания программ, поставляемых в комплекте с компьютером или составленных Вами амостоятельно.

Компьютер имеет возможность подключения печатающего устройства, дополнительных модулей ОЗУ и ПЗУ, устройства ввода типа "световое перо", потенциометрических игровых манипуляторов типа 'джойстик" или "ракетка" и модулей контроллеров устройств, расширяющих его функциональные возможности и улучшающих его технические характеристики.






Рис. І. Разъемы и органы управлени омпьютера.




Рис.2 Соединительные кабели




Рис.3 Назначение контактов разъемов




Рис.4. Замена предохранителя.




Рис. 5 Назначение контактов разъема порта ввода-вывода




Рис. 6 Назначение контактов разъема светового пера

A1 +5 B				C1 ០៩ម្រា
А2 свободный	0	0	G	С2 свободный
A3 +RESET DRV	0	O	0	СЗ свободный
А4 свободный	0	C	0	C4 -ICR
A5 свободный	0		0	C5 -IOW
А6 свободный	0	0	O	C6 -MEMR
А7 свободный		٥	0	C7 -MEMW
AS -	0	0	0	C8 I/O CH READY
A9 -AEN	0		0	C9 +DO
A10 -BHE	0	O	~ o	C10 +D1
A11 +A0	0	0	·	C11 +D2
A12 +A1	0	0	0	C12 +D3
A13 +A2	0	0	0	C13 +D4
A14 +A3	0	, 0	0	C14 +D5
A15 +A4	0	0	0	C15 +D6
A16 +A5	0	0	.0	C16 +D7
A17 +A6	0	. 0	G	С17 общий
A18 +A7	10	0	0	C18 +D8
A19 +A8	°	۵	0	C19 +D9
A20 +A9	10	0	. 0	C20 +D10
A21 +A10	10	0.	o	C21 +D11
A22 +A11	†o	-	o	C22 +D12
A23 +A12	10	0	0	C23 +D13
A24 +A13	†o	0	0	C24 +D14
A25 +A14	10	0	0	C25 +D15
A26 +A15	0	- :	0	С26 свободный
A27 +A16	10	0	0	С27 свободный
A28 +A17	†o	. 0	0	С28 свободный
A29 +A18	†o	. 0	0	С29 свободный
A30 +A19	10	0	O	С30 свободный
A31 SYSTEM RAM	†°	0	0	С31 свободный
A32 +5 B	10	0	0	С32 общий
الله المواه	10	0	0-	

Рис.7 Назначение разъемов канала расширения




Рис. 8 Назначение контактов разъема "цвет"




Рис. 9 Перемычки на кассете (блоке) ПЗУ

		: Исходное : : : Состояние:	Условное Нобозначение	! Насначение !
X3	1	!		: Coodwaer, ero:
8-16	: C16	:Замкнутое:	5 1/4 DRIVE IN	11) если перенычка самкнута,
	•		entral and the second s	Іто накопитель на магнит от
	f	1		Таиске не подключен и везали-
				ілизация компьютера должна
		•		16ыть произведена путем
	:			Іперехода на язык Бейсик,
		•	, .	(2) если перемычка разомкну-
	•			Іта, то накопитель на гибком
				!магнитном диске подключен
	, ,			и иниципизация должна быть
	•	•		Іпроизведена путем загрузки
	•	•		здисковой операционной
	!			Системы
7-15	: C18	! Parkungan	M.P.INSTL	1 Не используется. Зарезер-
/ - 1	, 610	JORMKHYIUE	i littation	Ізервировано для дальнейших
	•	•	i I	Грасширений
6-14	C19	I Department	BASIC	: Сообщает количество
		ГРазомки.		
5-13	: C20	!Разомкн.	MEM. SIZE	116 Кбайтных блоков опретив-
	i .			Іной памяти доступной систе-
	•		•	ме программирования в млад-
	i	•		Ішей 64 Кбайтной соне памяти
				Закодировано в двоичном
	i 	i :		[коде,
3-11	C22	!Замкнутое		: Сообщает о типе устройства
4-12	C21	!Разомкн.	DISPLAY TYPE	стображения информации,
				Глодиличенного к компьют еру.
2-10	: C23	1 Замкнутое		: Сообщает количество под-
	1		DRIVE	ключенных к компьютеру на-
•	•	:		Ікопителей на гибких магнит-
	1	1		Іных дисках (1 или 2).
1-7	C24	:Замкнутое		: Сообщает о типе подключен-
	1.	ł	: TIPE	!ного к компьютеру накопите-
	:	:		Іля на гибком магнитном дис-
	1	1	1.	lke (40 и 80 дорожечный).
X2	T	1	1	
4-12	: C28	13амкнутое	: ADD.MEM. SIZE	Е: Сообщает о количестве 16
5-13	: C28	Разомки.	!	:Кбайтных блоков оперативной
6-14	: C27	[Разомкн.	i i	:памяти, доступной системе
7-15	: C26	13амкнутое		Іпрограммирования в зоне,
8-16	: C25	13амкнутое	•	іследующей за младшей 64
	ř	1	1	:Кбайтной соной. Закодирова-
	1		!	но в двоичном виде.
3-11	C29	:Замкнутое	SYSTEM RAM	:Разрешает работу микропро-
_	;	•	E .	!цессора с оперативной памя-
	:	. •	·	тью, установленной в компью
7	1	Í	!	тере. При разомкнутой пере-
	•	•	· •	мычке обязательно внешнее
	•	•	•	оперативное запоминающее
	•	<u>;</u> · / /	•	топеративане запоминалщее Тустройство.
	•	•	¥	christian.

6.ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ С КОМПЬЮТЕРОМ

Перед началом работы убедитесь, что вилки сетевых шнуров компьютера, магнитофона и телевизора вынуты из розеток. Сетевые выключатели компьютера, магнитофона, телевизора должны находиться в положении ВЫКЛ..

Компьютер должен быть установлен на ровной поверхности, без выступов, закрывающих вентиляционные отверстия.

Разъемы соединительного кабеля "МГ" подключаются следующим образом:

- одиночный разъем без маркировки устанавливается в разъем для подключения магнитофона, расположенный на задней стенке корпуса компьютера;
- разъем " подключается ко входу звукоснимателя магнитофона;
 - разъем " 🕞 подключается к линейному выходу магнитофона.
- разъем " " предназначен для управления пуском (остановом) двигателя магнитофона во время записи или считывания и может подключаться к разъему дистанционного управления магнитофоном по усмотрению пользователя.

С помощью соединительного кабеля "ТВ" подключите телевизор к компьютеру. Один из разъемов кабеля подключается к разъему ВИДЕО или АНТЕННА компьютера, другой — соответственно ко входу ВИДЕО или АНТЕННА телевизора.

При работе через антенный вход телевизора установите переключатель телевизионных каналов в положение, соответствующее пятому телевизионному каналу.

Компьютер должен располагаться от телевизора на расстоянии, рекомендуемом при просмотре телепередач для выбранного типа телевизора.

Подключите компьютер, магнитофон, телевизор к сети переменного тока (сетевые выключатели вышеперечисленных устройств в положении ВЫКЛ.).

Произведите включение телевизора, магнитофона, а затем компьютера.

ВНИМАНИЕ! При использовании телевизора в качестве видеодисплея розетка-заглушка монитора должна быть вставлена в разъем "Цвет" (см. рис.1).

Через несколько секунд на экране телевизора должно появиться сообщение:

Компьютер Ассистент. Бейсик
Версия С1:10 1987

ххххх байт

Примечание. ххххх байт — объем ОЗУ для размещения Бейсик-программ пользователя.

Если вывод сообщения не произошел, произведите повторный перезапуск компьютера путем нажатия клавиши СБРОС, расположенной слева на передней кромке корпуса компьютера.

Появление на экране двух символов ** означает, что компьютер готов к выполнению Ваших дальнейших команд.

При включении компьютера, а также по нажатию клавиши СЕРОС компьютером с помощью программ, хранящихся в микросхемах ПЗУ, осуществляется проверка правильности работы отдельных узлов компьютера. При возникновении неисправности в этих узлах сообщение на экран не выводится, работа компьютера приостанавливается, в некоторых случаях обнаружение неисправности сопровождается подачей звуковых сигналов через громкоговоритель компьютера.

ВНИМАНИЕ! На экране телевизора, как правило, изображение появляется только спустя некоторое время, необходимое для его прогрева, поэтому при первом включении телевизора время появления изображения на экране будет зависеть от времени прогрева телевизора.

Ручками ЯРКОСТЬ и КОНТРАСТНОСТЬ телевизора отрегулируйте изображение. Ручку ГРОМКОСТЬ установите в положение минимальной громкости.

Установите в магнитофон предварительно очищенную от посторонни записей магнитную ленту. Устанавливаемая магнитная лента не должна иметь дефектов в виде короблений, осыпания ферропорошка и т.д. и должна соответствовать выбранному типу магнитофона. При движении магнитной ленты заедания ленты в подающих (приемных) катушках и магнитофонных кассетах должны отсутствовать.

Определите оптимальнй уровень записи при выводе информации на магнитную ленту следующим образом:

- установите клавишу ВРЕМЕННЫЙ СТОП магнитофона в положение "Стоп";
 - установите с помощью ручек магнитофона режим "Запись";

- введите путем набора на клавиатуре небольшую Бейсикпрограмму. Например:

10 N=N+1

20 PRINT N

30 GOTO 10

Ввод каждой строки должен заканчиваться нажатием клавиши, обычно называемой клавишей "Ввод".

Запуск выполнения этой программы осуществляется набором на клавиатуре команды RUN и нажатием клавиши "Ввод", при этом на экране должна появиться последовательность возрастающих чисел.

Останов выполнения программы осуществляется одновременным нажатием клавиш CTR и S/B.

- не отжимая клавиши ВРЕМЕННЫЙ СТОП, произведите вывод набранной программы на магнитную ленту. Это можно сделать путем набора на клавиатуре следующей строки:

SAVE"cas1:a"

После набора нажмите клавишу "Ввод". Компьютер начинает выводить набранную программу.

- во время вывода программы установите оптимальный уровень записи в соответствии с руководством по эксплуатации магнитофона.

После того, как компьютер завершит запись, на экране должно появиться два знака **.

Попробуйте произвести запись набранной программы на магнитную ленту. Для этого повторите набор:

SAVE"cas1:a"

и, не нажимая клавиши "Ввод", отожмите клавишу ВРЕМЕННЫЙ СТОП магнитофона.

После начала движения ленты нажмите клавишу "Ввод" на клавиатуре компьютера. При этом производится запись набранной программы.

По окончании записи на экран выводятся два знака **.

Перемотайте ленту в начало записи. У магнитной головки должна располагаться зона непосредственно предшествующая зоне с записанной программой.

Для считывания с магнитной ленты записанной ранее программы, наберите на клавиатуре:

LOAD*cas1:a™

Нажмите клавишу "Ввод" и включи**те магнитофо**н на воспроизведение. Программа считывается с ленты и загружается в

память компьютера.

Если чтение программы осуществляется правильно, то на экран выводится сообщение:

a .B Found

Это означает, что Бейсик-программа с именем "а" найдена и загружается в память. По окончании считывания на экран выводятся два знака **.

Нажмите клавишу СТОП магнитофона.

В случае, если на магнитофонной кассете записано несколько программ, то возможно появление на экране сообщения:

хххххххх .B Skipped
-которое означает, что воспроизводимая магнитофоном программа с
именем "хххххххх" пропускается.

Проверьте правильность считанной программы. Для этого, наберите на клавиатуре LIST и нажмите клавишу "Ввод". На экране должно появиться:

10 N=N+1

20 PRINT N

30 GOTO 10'

Примечания:

1. В процессе считывания могут возникать ошибки считывания. Как правило, они связаны с неправильной установкой уровня записи, дефектами магнитной ленты и неравномерностью протяжки ленты, вызванной заеданиями ленты в кассете или детонацией скорости магнитофона. В случае их появления на экран выводится сообщение:

Device I/O Error

2. Если во время считывания в течение длительного периода времени отсутствуют импульсы записанной информации, считывание с магнитной ленты прекращается и на экран выводится сообщение:

Device Timeout

Подробное описание состава, расположения и назначения клавиш клавиатуры компьютера, составление, запись и считывание программ находится в руководстве по программированию на языке Бейсик, входящем в комплект поставки.

7. CBURETENECTED O NEWEMKE

•	ютер информационно-игровой модель 86/128 заводской номер
Компь	ютер информационно-и ровой под под под под изменения исповиям
	15/8 соответствует техническим условиям
TY 25-7204	.0002-88 и признан годным для эксплуатации.
	25 09 90
цата	ологический прогон проведен в течении
Техно	отк-229
Пред	тавитель ОТК предприятия-изготовителя <u>ОТК-229</u>
Предс	тавитель Госприемки
•	

8. ГАРАНТИИНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Компьютер информационно-игровой "Ассистент" модель 86/128 соответствует утвержденному образцу.

Изготовитель гарантирует соответствие компьютера требованиям технических условий ТУ 25-72040.0002-88 при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложеных в руководстве по эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации компьютера информационноигрового "Ассистент" модель 86/128 18 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть.

Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления.

В течение гарантийного срока эксплуатации владелец имеет право в случае неисправности изделия на бесплатный ремонт компьютера по предъявлению гарантийного талона. При этом за первый ремонт каждого года гарантии вырезают отрывной талон соответствующий выполненной работе. Последующие в течение гарантийного срока ремонты выполняются также бесплатно и данные о ремонте записывают на оборотной стороне гарантийного талона.

Сарантийный срок эксплуатации должен быть продлен ремонтным предприятием на время нахождения компьютера в гарантийном ремонте.

На время гарантийного ремента ремонтное предприятие обязано бесплатно представить владельцу по его требованию компьютер аналогичного функционального назначения из подменного фонда.

Если владелец воспользовался компьютером из подменного фонда, гарантийный срок эксплуатации компьютера на время его нахожления в гарантийном ремонте не продлевается.

п

Di

ш

Hã

Ремонт компьютера в течение гарантийного срока эксплуатации выполняет предприятие-изготовитель по адресу: 214020, г.Смоленску ул.Бабушкина 1, ПО "Искра".

Без предъявления гарантийного и отрывных талонов на комположения или при отсутствии на талонах штампа магазина и даты продаже претензии к качеству работы компьютера не принимаются и гарантийной ремонт не производится.

При нарушении пломб на компьютер, а также если владелев эксплуатирует компьютер в нарушении руководства по эксплуатации, изделие снимается с гарантии и ремонт производится за счет владельца.

Обмен неисправных компьютеров осуществляется через розничную торговую сеть в соответствии с действующими правилами обмена промышленных товаров, купленных в розничной торговой сети государственной и кооперативной торговле.

Для заметок

	Действителен по раполненым
Сиоленское ПО "Искра"	Продукция выпускается под контроле
цена 1225 руб.	государственной приемки
Прейскурант N	
ΓΑΡΑ	НОЛАТ МЫНМИТН
Заполняет пр	едприятие-изготовитель
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	овой "Ассистент" модель 86/128
заводской N	5.B
Дата выпуска	25.09.90
Представитель ОТК предприят	ия-изготовителя
-	штамп ОТК OTK-229
Адрес для предъявления прет	ензий к качеству работы компьютера:
214020, г.Смоленск, ул. Баб	ушкина, 1.
Заполняет Дата продажи	торговое предприятие О <i>Г. 1991</i>
	прописью, год)
Продавец	
подпись или итам	
Штамп магазина	
3ann nuger	DOMOLTUDE PROGRAMMENTAL
	ремонтное предприятие
поставлен на гарантийное об	наименование ремонтного
	riarinariabarria pariari (1616
предприятия	
	число, месяц прописью,год

Образец оттиска пломбы, которым опломбирован коппьютер_____

учет технического обслуживания и ремонтов

Дата!Вид выполненных ра- (Содержание выполненной работы) фамилия ((бот (ТО или ремонт) (Наименование и тип замененной) подпись радиомехан Детали

Корешок отрывного талона на гарантийный ремонт течение первого года гарантии

Радиомеханик

α.

Ô

跃 Z

I

Z

фамилия, подпись

Действителен по заполнении Смоленское ПО "Искра"

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ в течение первого года гарантии Заполняет предприятие-изготовитель Компьютер информационно-игровой "Ассистент" Дата выпуска _____ Представитель ОТК предприятия Адрес для возврата талона предприятию-изготовителю: 214020, г. Смоленск, ул. Бабушкина, 1, ПО "Искра" Заполняет торговое предприятие 23 Ol. 199 Дата продажи Продавец

Штамп магазина

Massat

26 Действителен по заполнении

Заполняет ремонтное предприятие	
Гарантийный номер изделия номер по сх еме за Причина ремонта. Наименование и номер по сх еме за	 менен-

Дата ремонта месяц прописью, год	
Подпись и ф.И.О.лица производившего ремонт	
Подпись владельца подтверждающего ремонт	

гарантии

второго года

Teverine

Действителен по заполнении Смоленское ПО "Искра"

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

в течение второго года гарантин

Адрес для возврата талона предприятию-изготовителю: 214020, г. Смоленск, ул. Бабушкина, 1, ПО "Искра"

Заполняет торговое предприятие Дата продажи 33.01.1991

числа, месяц прописью, год

Продавец __

подпись или штамг

Штамп магазина

.

Mลง ят

фамилия, подпись

T

O

α

7

I

Ξ

X

	Заполняет ремонтное предприятие			и е 			
				•			
Гарантийный ном Причина ремонта	ер изделия . Наименование	и номер	no cxe	ME 3AI	менен-		
ной детали или	узла					•	
						-	
A-TA DEMONTA			roa				
Sandra N B.N	о. Лица произ	водившего	ремон	Γ			
Подпись владе	льца изделия, го ремонт юго предприять					, <u></u>	
THE PROPERTY I	-opo#a						

Уважаемый покупатель

С целью улучшения потребительских свойств компьютера информационно игрового "Ассистент" модель 86/128 и дельнейшой его модернизации наше предприятие убедительно просит Вас по истечении шести месяцев со дня покупки заполнить опросней лист и выслать по адресу: 214020, г. Смоленск, ул. Бабушкина, 1, ПО "Искра" СКБ СМ, КО ТНП.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

1. Компьютер информацинно-игровой "Ассистент" модель 86/128
заводской номер дата выпуска
2. Приобретен
магазин и его адрес
3. Дата приобретения
4. Время эксплуатации с по
5. Сколько времени в день работал компьютер
6. Как Вы оцениваете работу компьютера
7. Удобно ли пользоваться компьютером
8. Ваши замечания, предложения
9. Подвергался ли компьютер ремонту, где, когда и кем
ремонтировался, какая деталь (узел) заменялась (ся)
10.Ваша фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, телефон
Заранее благодарим за ответ. Отсутствие ответа мы прини-
маем за положительный отзыв о нашем изделии.

PBH POCROMETATA BCCP Bar. 202 T. Sep