Historia



Problemática...

- Las ISA existentes eran complejas y con derechos de propiedad.
- → Partiendo del procesador Intel 8086, el set x86, parte con 8<mark>0 instrucciones</mark> en 1978.
- → Para el 2014, alcanzó las 1338 instrucciones en su versión x86 32 bits.



Origen

- RISC (Reduced Instruction Set Computer) inició como proyecto temporal en UC Berkeley.
- Surge de la necesidad de una ISA libre y cambiando la tendencia incremental de las ISAs existentes a una modular, con un núcleo fundamental y adaptándolo a las necesidades específicas.
- El núcleo fundamental del ISA de RISC-V es llamado RV321.
- → Las extensiones se indican mediante banderas representadas mediante concatenación al núcleo fundamental
 - Ejemplo: RV32IMF, agrega multiplicación RV32M y punto flotante precisión simple RV32F, a las instrucciones base obligatorias RV32I).

Compilación



Ensamblador


- → Recibe como entrada un archivo con extensión ".s" en UNIX y un archivo con extensión ".asm" para MS-DOS .
- → El ensamblador no solo produce código objeto, si no que extiende las instrucciones para incluir operaciones útiles, por lo que se les llama "pseudoinstrucciones".
- → Puede incluir instrucciones de alto nivel, como llamadas a librerías incluidas particulares.

Enlazador

- → Recibe como entrada un archivo con extensión ".o" en UNIX, generando un archivo de salida ".out"; para MS-DOS, recibe un archivo con extensión ".obj" o ".lib" y genera un archivo de salida ".exe".
- → El enlazador permite que, en vez de compilar todo el código fuente cada vez que se cambia un archivo, se pueda ensamblar archivos individuales por separado.
- → Puede incluir instrucciones de alto niv<mark>el, como llamadas a li</mark>brerías incluidas particulares.

Memoria

- → El stack pointer (sp) comienza en bfff fff0 y crece hacia el área de Static data.
- El área de text (código del programa) comienza en 0001 0000 e incluye librerías enlazadas en forma estática.
- El área de Static data comienza inmediatamente después del área de text (ejemplo: dirección 1000 0000).
- Los datos dinámicos están después del Static data, llamado Heap, crece hacia el área de stack e incluye librerías enlazadas en forma dinámica.



Directivas



Directivas en RV321

- → Inician por "." y luego el identificador.
- → Instrucciones predefinidas para la habilitación de elementos específicos del programa.
- → No solo se reservan para la creación de segmentos si no permiten la definición de almacenamientos en memoria.

Directiva	Descripción		
.text	Ítems subsiguientes son almacenados en la sección text (código de máquina).		
.data			
.data	Ítems subsiguientes son almacenados en la sección data (variables globales).		
.bss	Ítems subsiguientes son almacenados en la sección bss (variables globales		
	inicializadas a 0).		
.section .foo	Ítems subsiguientes son almacenados en la sección llamada .foo.		
.align n	Alinear el siguiente dato en un límite de 2^n bytes. Por ejemplo, .align 2		
.diign n	alinea el próximo valor en un límite de word.		
.balign n	Alinear el siguiente dato en un límite de n bytes. Por ejemplo, .balign 4		
.baiign n	alinea el próximo valor en un límite de word.		
-1-h1	Declara que la etiqueta sym es global y se le puede hacer referencia desde		
.globl sym	otros archivos.		
.string "str"	Almacenar el string str en memoria y terminarlo en null.		
.byte b1,, bn	Almacenar las n cantidades de 8 bits en bytes sucesivos de memoria.		
.half w1,,wn	w1,,wn Almacenar las n cantidades de 16 bits en halfwords sucesivos de memoria.		
.word w1,,wn	Almacenar las n cantidades de 32 bits en words sucesivos de memoria.		
.dword w1,,wn	Almacenar las n cantidades de 64 bits en doublewords sucesivos de memoria.		
67 64	Almacenar los n números de punto flotante de precisión simple en words		
.float f1,, fn	sucesivos de memoria.		
3	Almacenar los n números de punto flotante de precisión doble en double-		
.double d1,, dn	words sucesivos de memoria.		
.option rvc	on rvc Comprimir las instrucciones subsiguientes (ver Capítulo 7).		
.option norvc			
.option relax	<u> </u>		
option norelax	No permitir relajación del linker para las instrucciones subsiguientes.		
.option pic	Las instrucciones subsiguientes son position-independent code.		
.option nopic	Las instrucciones subsiguientes son position-dependent code.		
	Hacer Push del estado de todos los .options a un stack, para que un poste-		
.option push	rior .option pop restaure sus valores.		
	Hacer Pop del stack de opciones, restaurando todos los .options a su estado		
option pop	en el momento del último .option push.		

Directivas comunes de RISC-V

Registros



Registros de RV321

- → Sus nombres están determinados por el ABI (Application Binary Interface).
- → En RV32I existen 31 registros utilizables, más el x0 que siempre tiene el valor 0.
- → Todos los registros y tamaños de palabras son de **32 bits**.
- → Todas las operaciones son entre registros (ninguna de registro a memoria).

00000	x0	zero	Hard-wired zero	
00001	x1	ra	Return address Caller	May be changed by sub
				Used for function return with jalr x0, x1, 0
00010	x2	sp	Stack pointer Callee	if changed by Sub must be backed up
00011	x3	gp	Global pointer	
00100 00101	x4	tp t0	Thread pointer	May be abanged by out
00101	x5 x6	t1	Temporary/alternate link register Caller Temporaries Caller	May be changed by sub May be changed by sub
00110	x7	t2	Temporaries Caller	May be changed by sub
01000	x8	s0 / fp	Saved register/frame pointer Callee	if changed by Sub must be backed up
01000	x9	s1	Saved register/rame pointer Gallee	if changed by Sub must be backed up
01010	x10	a0	Function arguments/return values Caller	Use to pass to functions - May be changed by sub
01011	x11	a1	Function arguments/return values Caller	Use to pass to functions - May be changed by sub
01100	x12	a2	Function arguments Caller	Use to pass to functions - May be changed by sub
01101	x13	a3	Function arguments Caller	Use to pass to functions - May be changed by sub
01110	x14	a4	Function arguments Caller	Use to pass to functions - May be changed by sub
01111	x15	a5	Function arguments Caller	Use to pass to functions - May be changed by sub
10000	x16	a6	Function arguments Caller	Use to pass to functions - May be changed by sub
10001	x17	a7	Function arguments Caller	Use to pass to functions - May be changed by sub
10010	x18	s2	Saved registers Callee	if changed by Sub must be backed up
10011	x19	s3	Saved registers Callee	if changed by Sub must be backed up
10100	x20	s4	Saved registers Callee	if changed by Sub must be backed up
10101	x21	s5	Saved registers Callee	if changed by Sub must be backed up
10110	x22	s6	Saved registers Callee	if changed by Sub must be backed up
10111	x23	s7	Saved registers Callee	if changed by Sub must be backed up
11000	x24	s8	Saved registers Callee	if changed by Sub must be backed up
11001	x25	s9	Saved registers Callee	if changed by Sub must be backed up
11010	x26	s10	Saved registers Callee	if changed by Sub must be backed up
11011	x27	s11	Saved registers Callee	if changed by Sub must be backed up
11100	x28	t3	Temporaries Caller	May be changed by sub
11101	x29	t4	Temporaries Caller	May be changed by sub
11110	x30	t5	Temporaries Caller	May be changed by sub
11111	x31	t6	Temporaries Caller	May be changed by sub

Registros de RV321

Instrucciones



Instrucciones de Movimiento

li rd, immediate Load Immediate. Pseudoinstrucción, RV32I y RV64I.

x[rd] = immediate

la rd, symbol Load Address. Pseudoinstrucción, RV32I y RV64I.

x[rd] = &symbol

MV rd, rs1 *Move.* Pseudoinstrucción, RV32I y RV64I.

x[rd] = x[rs1]

Instrucciones de Salto

j offset *Jump*. Pseudoinstrucción, RV32I y RV64I.

Descripción	RV32I	ARM-32	x86-32
Branch si =	bog +0 +1 foo	cmp r0, r1	cmp eax, esi
Branch si —	beq t0, t1, foo	beq foo	je foo
Branch si ≠	bne t0, t1, foo	cmp r0, r1	cmp eax, esi
Diancii și +		bne foo	jne foo
Branch si <	blt t0, t1, foo	cmp r0, r1	cmp eax, esi
Diancii si		blt foo	jl foo
Branch si \geq_s	bge t0, t1, foo	cmp r0, r1	cmp eax, esi
Dianch si \geq_s		bge foo	jge foo
Branch si $<_u$	bltu t0, t1, foo	cmp r0, r1	cmp eax, esi
Diancii si \u	bita to, ti, 100	bcc foo	jb foo
Branch si \geq_u	bgeu t0, t1, foo	cmp r0, r1	cmp eax, esi
Branch si $\geq u$	bgen to, ci, 100	bcs foo	jnb foo
Branch si =0	beqz t0, foo	cmp r0, #0	test eax, eax
Dianeli si =0		beq foo	je foo
Branch si ≠0	bnez t0, foo	cmp r0, #0	test eax, eax
Dianell St +0		bne foo	jne foo
1 11 41	_	· ·	

Instrucciones de Operación

add rd, rs1, rs2

$$x[rd] = x[rs1] + x[rs2]$$

Add. Tipo R, RV32I y RV64I.

Suma el registro x[rs2] al registro x[rs1] y escribe el resultado en x[rd]. Overflow aritmético ignorado.

addi rd, rs1, immediate

$$x[rd] = x[rs1] + sext(immediate)$$

Add Immediate. Tipo I, RV32I y RV64I.

Suma el *inmediato* sign-extended al registro x[rsI] y escribe el resultado en x[rd]. Overflow aritmético ignorado.

sub rd, rs1, rs2

$$x[rd] = x[rs1] - x[rs2]$$

Subtract. Tipo R, RV32I y RV64I.

Subtracts register x[rs2] from register x[rs1] y escribe el resultado en x[rd]. Overflow aritmético ignorado.

Instrucciones de Operación

and rd, rs1, rs2

x[rd] = x[rs1] & x[rs2]

AND. Tipo R, RV32I y RV64I.

Calcula el AND a nivel de bits de los registros x[rs1] y x[rs2] y escribe el resultado en x[rd].

andi rd, rs1, immediate

x[rd] = x[rs1] & sext(immediate)

AND Immediate. Tipo I, RV32I y RV64I.

Calcula el ANDa nivel de bits del *inmediato* sign-extended y el registro x[rsI] y escribe el resultado en x[rd].

Or rd, rs1, rs2

x[rd] = x[rs1] | x[rs2]

OR. Tipo R, RV32I y RV64I.

Calcula el OR inclusivo a nivel de bits de los registros x[rs1] y x[rs2] y escribe el resultado en x[rd].

Ori rd, rs1, immediate

x[rd] = x[rs1] | sext(immediate)

OR Immediate. Tipo I, RV32I y RV64I.

Calcula el OR inclusivo a nivel de bits del *inmediato* sign-extended y el registro x[rsI] y escribe el resultado en x[rd].

not rd, rs1

 $x[rd] = \sim x[rs1]$

NOT. Pseudoinstrucción, RV32I y RV64I.

Instrucciones de Interrupción

ecall

Environment Call. Tipo I, RV32I y RV64I.

¿Dudas?

