泵隔离规程（合成样例）

1. 目的

本规程规定维修人员在泵上开始工作前如何隔离泵。

2. 程序

1. 在就地控制盘上关闭泵并挂上个人锁。
2. 按下启动按钮测试隔离并确认泵不运转。
3. 关闭吸入阀和排出阀并给两个阀门加锁。

4. 记录

主管在许可证登记簿中记录每次隔离以及锁号和时间。

许可证登记簿保存三年并在每季度审核时检查。

4. 复审

本规程每两年或在任何事故后复审。