



RCPW03 - Architecture multimédia

Département : Réseaux et Télécommunications

Formation par Alternance - Deuxième Année

Semestre 3 - Promotion 2020/2022

Projet N°3: TELEVISION SUR IP

Mise en œuvre d'un service de télévision sur IP

RAMOS GONÇALVES Wilson BELKHIR Rayane THUREIRAJASINGAM Tarmeekan

[Repository Github]

Effectué à l'Université Paris-Est Créteil, IUT de Créteil-Vitry

Sous la responsabilité du Professeur José DIAZ


Mise en place

En arrivant dans la salle on restaure nos pc

Matériel :

4 PC 2 Téléviseurs
2 switch Cisco 2 boitiers Amino
2 streamers Vidéo Câbles

Après nous être documentés nous avons commencé à faire le de schéma de câblage :



On un réseau principal configuré en **192.168.1.0/24** nous permettant de faire les tests, réseau qui est branché à un routeur afin de permettre aux clients extérieurs potentiels d'accéder au flux vidéo (via routage multicast).

Après avoir établi notre plan d'adressage nous avons branché et configuré toutes nos machines. Nous allons passer à l'explication des étapes à suivre pour mettre en place un modèle de Télévision sur IP.

Configuration du boitier Amino

Nous utilisons l'AMINO H140, un décodeur haute définition et haute performance souvent utilisé dans les chambres d'hôtel (<u>manuels d'utilisation</u>) :




Figure 1. Boitier Amino et sa connectique



Figure 2. Interface Amino au démarrage

Étape 1 : Pour avoir accès à la configuration on appuie sur : ALT+M



Figure 3. POP-UP de demande de mot de passe de "management"

Le mot de passe par default est « leaves »

Apres avoir tapé le mot de passe l'interface ci-dessous s'affiche



Figure 4. Page de configuration Aminet

Étape 2 :

Pour configurer l'Amino afin a qu'il corresponde à notre plan d'adressage on modifie les adresses présentes dans le sous menu DHCP

Hardware	DHCP	Enabled
Software	IP address	192.168.1.228
Browser	Netmask	255.255.255.0
Video	Gateway	192.168.1.1
IR	DNS	4.2.2.1
Network	Domain	FAIL
DHCP	Lease time	7200
Upgrade	Renewal time	3600
Restart	Rebind time	6300

Figure 5. Configuration DHCP

On désactive le *DHCP* et on se réfère au plan d'adressage pour l'adresse IP de l'appareil et sa passerelle par défaut.

IP address: 198.168.1.14/24Gateway: 198.168.1.1/24

Pour valider les modifications on a une fenêtre Password qui s'ouvre le mot de passe est « snake »




Figure 6. Demande de confirmation par mot de passe

Étape 3:

Pour configurer la page d'accueil on modifie le sous menu **Browser > Home page** on rentre l'adresse de notre server web **http://192.168.1.1**




Figure 7. Configuration pour le navigateur WEB

Toujours en confirmant notre modification en mettant le mot de passe.

Étape 4 :

Par ailleurs, il faut pouvoir accéder aux chaînes, et pour cela il faut modifier le fichier <u>chnls.txt</u> sur chaque Amino à configurer. On se connecte ainsi via telnet pour transférer le fichier :

identifiant: root

– mot de passe: root2root

```
# Amino Channels File

# Version: 2
01: igmp://225.242.100.1:1234?chan_name=France2
02: igmp://225.242.100.2:1234?chan_name=France4
03: igmp://225.242.100.3:1234?chan_name=FranceInfo
04: igmp://225.242.100.4:1234?chan_name=F3IleDeFrance
05: igmp://225.242.100.5:1234?chan_name=BFMParis
06: igmp://225.242.100.6:1234?chan_name=C8
07: igmp://225.242.100.7:1234?chan_name=BFMTV
08: igmp://225.242.100.8:1234?chan_name=CNEWS
09: igmp://225.242.100.9:1234?chan_name=CSTAR
10: igmp://225.242.100.10:1234?chan_name=GULLI
```

Figure 8. Fichier chnls.txt à transférer sur les Amino

On a ainsi créé un script <u>bash</u> pour que tous les Amino qu'on doit configurer puissent avoir ce fichier:

```
sudo apt update > /dev/null
sudo apt install vsftpd -y > /dev/null
sudo cp ./vsftpd.conf /etc/vsftpd.conf > /dev/null
sudo /etc/init.d/vsftpd restart
[[ $? -ne 0 ]] && echo
sudo mkdir /srv/ftp/ > /dev/null
sudo cp chnls.txt /srv/ftp > /dev/null
sudo chmod 777 /srv/ftp/chnls.txt > /dev/null
sudo chown nobody /srv/ftp/chnls.txt > /dev/null
echo -e "\nInterface ethernet utilisée pour se connecter aux Amino ?"
read int
sudo ip a flush $int > /dev/null
sudo ip a add 192.168.1.1 dev $int > /dev/null
echo -e "\nCombien d'Amino à configurer"
read nb
echo
echo
declare -a var
```

```
for ((i=1; i<=$nb; i++))
   echo "Adresse IP Amino N°$i"
   read in
   var+=($in)
echo
echo
{ echo -e "root\n" ;\
   sleep 2; \
   echo -e "root2root"; \
   sleep 1; \
   echo -e "\n"; \
   sleep 1; \
   echo -e "ftpget -u etudiant -p vitrygtr 192.168.1.1 /mnt/nv/chnls.txt
/srv/ftp/chnls.txt"; \
   echo -e "cat /mnt/nv/chnls.txt | wc -1"; \
   sleep 1; } | telnet ${var[j]}
   echo
   echo
   echo -e 'Si la derniere ligne donne 11, script \033[32m OK\033[0m, sinon
\033[31m NOK\033[0m'
   echo
   echo
```

Figure 9. Script bash pour transfert du fichier chnls.txt

Ce script réalise plusieurs actions :


- Récupération du paquetage vsftpd et apache2 pour que l'hôte soit un serveur Web et FTP
- Copie de la configuration <u>vsftpd.conf</u> et du <u>code source HTML</u> du répertoire courant vers le dossier utilisé par les paquetages vsftpd (permet une connexion au serveur FTP en anonyme) et apache2.
- Application des droits utilisateurs qui vont bien
- Configuration IP de l'hôte
- Envoi des fichiers vers les Amino configurés

Bien évidemment, il faut donc exécuter ce script sur un hôte Linux, qui peut joindre les Amino (sur le même réseau IP qu'eux ou bien il faut que le(s) routeur(s) intermédiaires permettent cette connexion à distance en Telnet et en FTP).

NB: Il était initialement prévu que le fichier chnls.txt puisse être récupéré sur la page web du serveur Web mais la fonction JavaScript ne semble plus fonctionner ou bien nous n'avons pas réussi à la faire fonctionner comme nous voulions.

Configuration de l'IKUSI

Le boitier IKUSI TNS-100 va nous permettre de récupérer un flux TNT et le retransmettre sur un flux *multicast IP* (manuels d'utilisation):



1	Entrée TNT	5	Cascade d'alimentation CC
2	Embase téléalim. préampli mât	6	Port RJ-45 - Sortie stream IP
3	Port DB-9 pour la connexion		LEDs de contrôle
	d'un terminal (port console)		
4	LEDs de contrôle		

1113-100

Figure 10. Boitier IKUSI et sa connectique

Dans un premier temps on réinitialise les deux boitiers (1 par 1 sinon les configurations vont faire conflits entre elles) afin d'avoir les bonnes configurations :

- On se connecte sur le port console (3) dans le schéma en utilisant PuTTY :
- On se connecte en serial avec une vitesse de **115200** bps




Figure 12. Configuration PuTTY

Identifiant: resetMot de passe: reset

Un message apparaît en annonçant que l'adresse IP et le mot de passe initiaux d'usine (**192.168.1.4** et **admin**) ont été restaurés. Rallumer l'IKUSI en débranchant et rebranchant l'alimentation.

On va ensuite importer les fichiers de configurations via le menu : **Général > Sauvegarder/Restaurer**. (Figure 13.)






Figure 13. Menu général et menu "Sauvegarder/Restaurer" de l'IKUSI

Dans la fenêtre qui s'ouvre on clique sur restaurer la configuration, puis sur commencer (figure 14.) :




Figure 14. Sélection du fichier dans le menu "Restaurer" de l'IKUSI

On sélectionne le fichier (soit <u>teleSurlP/ikusi/configuracion-1.txt</u> soit <u>teleSurlP/ikusi/configuracion-2.txt</u>, puis on clique sur le bouton du bas "*Télécharger fichier*". La fenêtre de confirmation de chargement s'affiche alors à l'écran.

À partir de là les IKUSI seront joignables sur les adresses IP suivantes : **192.168.1.101** ; **192.168.1.102**.

Les flux multicast ont bien été configurés comme il faut, on peut vérifier via le menu **Général > Réglages >** *Sortie* :




Figure 15. Flux TNT configurés sur IKUSI N°1




Figure 16. Flux TNT configurés sur IKUSI N°2

Pour changer les chaînes diffusées par les IKUSI, il faudra changer la fréquence de réception de l'appareil. Pour cela, il faudra se rendre dans le menu **Général > Réglages >** *Entrée*




Figure 17. Sélection du flux TNT configurés sur IKUSI

Ensuite donner la fréquence que l'on veut utiliser. « Le serveur TNS-100 est un convertisseur de flux de télévision numérique terrestre (TNT) vers des flux de vidéo sur IP. Il est capable de gérer un canal contenant plusieurs chaînes de télévision à la fois. Depuis l'émetteur de la Tour Eiffel, les canaux sont définis de la manière suivante : »

Canal	Fournisseur/multiplex	Fréquence	Chaines (SID)
22	R3 - CNH	482,25 MHz	CANAL+ (769)
			CANAL+ CINEMA (770)
			CANAL+ SPORT (771)
			LCI (1539)
			PARIS PREMIERE (1028)
			PLANETE+ (772)
25	R2 – NTN	506,25 MHz	D8 (513)
			BFM TV (515)
			I< TELE (516)
			D17 (517)
			Gulli (518)
26	???	514,25 MHz	???
30	R4 - MULTI4	546,125 MHz	France 5 (260)
			M6 (1025)
			W9 (1026)
			ARTE (1543)
			6TER (2817)
32	R6 - SMR6	562,125 MHz	LCP (262)
			NT1 (1027)
			TF1 (1537)
			NRJ12 (1538)
			TMC (1542)
35	R1 - SGR1	586,25 MHZ	France 2 (257)
			France Ô (261)
			France 3 (273)
			France 4 (519)
			France 3 Local Paris IDF (????)
42	R7 - MHD7	642,25 MHz	HD1 (2561)
			L'Equipe 21 (2562)
			Chérie 25 (2563)
			NUMERO 23 (2818)
			RMC DECOUVERTE (2819)

Figure 18. Différents canaux TNT et leur bouquets correspondants

Mais ce n'est pas fini, après avoir changé la fréquence d'entrée il faut aussi changer les flux de sortie. On se rend dans le menu **Général > Réglages > Sorties** et pour chaque flux il faut changer la source en cliquant sur le crayon à la fin de chaque ligne :



Figure 19. Flux multicast de sortie et les chaînes télé correspondantes




Figure 20. Sélection de la chaîne en fonction pour chaque flux multicast

On sélectionne la ligne qui nous intéresse dans le bouquet, et on ne change rien en termes de configuration IP et ports.

Pour plus d'esthétisme il faudra aussi changer la description des flux multicast dans le fichier *chnls.txt* et le retransmettre via le script *telnet-chnls.sh*