#### **Tetradische Codes**

- Bestehen aus vier Bit (Tetrade) je Codewort
- Codieren die Dezimalziffern 0...9

### Mehrschrittige Tetradische Codes

- Ändern mehrere Binärstellen beim Übergang von einem Codewort zum folgenden
- BCD-Code: Binary-Coded Decimals (binärcodierte Dezimalziffern), geeignet für Addition
- Aiken-Code: geeignet f
  ür Addition und Subtraktion

Enthalten sechs Codewörter (Dezimalzahlen 10 ... 15), die nicht verwendet werden (Pseudotetraden)

# Einschrittige Tetradische Codes

- Ändern nur eine Binärstelle beim Übergang von einem Codewort zum folgenden
- Anwendung bei Analog-Digital-Umsetzern (z. B. Winkelcodierern)

Dezimal-Ziffer	В	CD-	Cod	е	Ai	ken-	-Coo	de	Gr	ay-	Cod	е	Gli	xon	-Co	de	O'B	rier	ı-Co	de
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
3	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
4	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0
5	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0
6	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0
7	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1
8	1	0	0	0	1	1	1	0	1.	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1
9	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0
Wertigkeit	8	4	2	1	2	4	2	1												
Stelle	4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1

## Höherstellige Codes

- Verwenden mehr als vier Stellen zur Darstellung eines Codewortes
- 2 aus 5-Code: gleichgewichtiger Code; jeweils zwei von fünf Stellen sind in jedem Codewort mit 1 besetzt; fehlererkennbar
- 1 aus 10-Code: fehlererkennbar
- Libaw-Craig-Code: einschrittiger Code
- Biquinär-Code: 2 aus 7-Code

De	ezimal-Ziffe	er	2	aus	5-(	Cod	е				1 au	ıs 1	0-C	ode				Lib	aw-	Crai	g-C	ode		В	iquii	när-	Cod	е	
	0		1	1	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	1		0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
	2		0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0
	3		0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0
	4		0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0
	5		0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1
	6		0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0
	7		1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
	8		1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
	9		1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	- 1	0	1	0	0	0	0
	Stelle		5	4	3	2	1	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	5	4	3	2	1	6	5	4	3	2	1	0

## **ASCII-Code**

Spalte																
Zeile	00		01		02		03		04		05		06		07	
00	NUL	0	DLE	10 16	SP	20 32	0	30 48	@	40 64	Р	50 80	`	60 96	р	70 112
00	P000 0000	000	P001 0000	020	P010 0000	040	P011 0000	060	P100 0000	100	P101 0000	120	P110 0000	140	P111 0000	160
0.4	SOH	01	DC <sub>1</sub>	11	1	21	1	31	Α	41	a	51	а	61	q	71
01	P000 0001	001	P001 0001	021	P010 0001	33 41	P011 0001	49 061	P100 0001	65 101	P101 0001	81 121	P110 0001	97	P111 0001	113 161
	STX	02	DC <sub>2</sub>	12	"	22	2	32	В	42	R	52	b	62	P	72
02	P000 0010	002	P001 0010	18	P010 0010	34 042	P011 0010	50 062	P100 0010	102	P101 0010	82 122	P110 0010	98 142	P111 0010	114 162
		03		13		23	3	33	C	43	S	53		63		73
03	ETX	3	DC <sub>3</sub>	19	#	35		51		67		83	C	99	S	115
	P000 0011	003	P001 0011	023	P010 0011	043	P011 0011	063	P100 0011	103	P101 0011	123 54	P110 0011	143	P111 0011	163 74
04	EOT	4	DC <sub>4</sub>	20	\$	36	4	52	D	68	Т	84	d	100	t	116
	P000 0100	004	P001 0100	024	P010 0100	044 25	P011 0100	064 35	P100 0100	104	P101 0100	124 55	P110 0100	144	P111 0100	164 75
05	ENQ	5	NAK	21	%	37	5	53	Е	69	U	85	е	101	u	117
	P000 0101	005	P001 0101	025	P010 0101	045 26	P0110101	065 36	P100 0101	105 46	P101 0101	125 56	P110 0101	145	P1110101	165 76
06	ACK	6	SYN	22	&	38	6	54	F	70	V	86	f	102	V	118
	P000 0110	006	P001 0110	026	P010 0110	046	P011 0110	066	P100 0110	106	P101 0110	126	P110 0110	146	P111 0110	166
07	BEL	07 7	ETB	17 23	,	27 39	7	37 55	G	47 71	W	57 87	g	67 103	W	77 119
07	P000 0111	007	P001 0111	027	P010 0111	047	P011 0111	067	P100 0111	107	P101 0111	127	P110 0111	147	P1110111	167
08	BS	08	CAN	18	(	28 40	8	38 56	Н	48 72	X	58 88	h	68 104	x	78 120
00	P000 1000	010	P001 1000	030	P010 1000	050	P011 1000	070	P100 1000	110	P101 1000	130	P110 1000	150	P111 1000	170
09	HT	09	EM	19	)	29 41	9	39 57	1	49 73	Y	59 89	i	105	У	79 121
09	P000 1001	011	P001 1001	031	P010 1001	051	P011 1001	071	P100 1001	111	P101 1001	131	P110 1001	151	P111 1001	171
10	LF	OA	SUB	1A	*	2A	:	3A	1	4A 74	Z	5A 90	i	6A 106	z	7A 122
10	P000 1010	012	P001 1010	26 032	P010 1010	42 052	P011 1010	58 072	P100 1010	112	P101 1010	132	P110 1010	152	P111 1010	172
19.9	VT	ОВ	ESC	1B	+	2B	;	3B	K	4B	ſ	5B	k	6B	{	7B
11	P000 1011	013	P001 1011	27 033	P010 1011	43 053	P011 1011	59 073	P100 1011	75 113	P101 1011	91 133	P110 1011	107 153	P111 1011	123 173
	FF	OC	FS	1C		2C	<	3C	1	4C	\	5C	1	6C		7C
12	P000 1100	12 014	P001 1100	28 034	P010 1100	44 054	P011 1100	60 074	P100 1100	76 114	P101 1100	92 134	P110 1100	108	P111 1100	124 174
	CR	OD	GS	1D	10101100	2D	=	3D	M	4D	1	_ 5D	(20.22)	6D	3	7D
13	P000 1101	13 015	P001 1101	29 035	P010 1101	45 055	P011 1101	61 075	P100 1101	77 115	P101 1101	93 135	<b>m</b> P110 1101	109 155	<b>ر</b> P111 1101	125 175
		OE	RS	1E	F010 1101	2E	>	3E		4E	^	5E		6E	-	7E
14	SO	14		30		46	P011 1110	62 076	N P100 1110	78	P101 1110	94	<b>n</b> P110 1110	110	D111 1110	126
	P000 1110	16 0F	P001 1110	036 1F	P010 1110	056 2F		3F		116 4F	PIULITIU	136 5F		156 6F	P111 1110	176 7F
15	SI	15	US	31	/	47	?	63	0	79	_	95	0	111	DEL	127
	P000 1111	17	P001 1111	037	P010 1111	057	P011 1111	077	P100 1111	117	P101 1111	137	P110 1111	157	P111 1111	177
Erklärung	ASCII-Zeio	chen-	— DLE		20 — We	rt he	xadezimal		P: Pa	ritäts	sbit $(P = 0)$	oder	P = 1 mu	ss ve	reinbart s	ein;
			DLL		16 — We				s. DI	N 66	022).					
	Wert binä	r —	- P001 00	00	020 — We	rt ok	tal									
			<b>A</b>	<b>A</b>	1.01	n /I -	0::6:		Dia sinde	aa.v.E	Ditt					
							ast Signifi									
				_	MSB (Mos	st Sig	nificant B	it: hö	cnstwerti	ges B	it)					
							1									

Befehl	Art des Befehls	Bedeutung englisch	deutsch	Befehl	Art des Befehls	Bedeutung englisch	deutsch
NUL SOH STX ETX EOT	TC TC TC TC	NULL START OF HEADING START OF TEXT END OF TEXT END OF	Null, Nichts Kopfzeilenbeginn Textanfangzeichen Textendezeichen Ende der Übertragung	SI DLE DC 14	TC DC	SHIFT IN DATALINE ESCAPE DEVICE CONTROL 14	Rückschaltungszeichen Datenübertragungs- Umschaltung Gerätesteuerzeichen 14
		TRANSMISSION		NAK	TC	NEGATIVE ACKNOWLEDGE	Negative Rückmeldung
ENQ	TC	ENQUIRY	Aufforderung zur Datenübertragung	SYN ETB	TC TC	SYNCHRONOUS IDLE END OF	Synchronisierung Ende des
ACK BEL	TC -	ACKNOWLEDGE BELL	Positive Rückmeldung Klingelzeichen	CAN	_	TRANSMISSION BLOCK CANCEL	Übertragungsblocks Ungültig
BS	FE	BACKSPACE	Rückwärtsschritt	EM	_	END OF MEDIUM	Ende der Aufzeichnung
HT	FE	HORIZONTAL TABULATION	Horizontal-Tabulator	SUB ESC	-	SUBSTITUTE ESCAPE	Substitution Umschaltung
LF	FE	LINE FEED	Zeilenvorschub	FS	IS	FILE SEPARATOR	Hauptgruppen-Trenn- zeichen
VT	FE	VERTICAL TABULATION	Vertikal-Tabulator	GS	IS	GROUP SEPARATOR	Gruppentrennzeichen
FF	FE	FORM FEED	Formularvorschub	RS	IS	RECORD SEPARATOR	Untergruppen-Trenn- zeichen
CR	FE	CARRIAGE RETURN	Wagenrücklauf	US	. IS	UNIT SEPARATOR	Teilgruppen-Trenn-
SO	-	SHIFT OUT	Dauerumschaltungs- zeichen	SP	0 <u>4</u> 0	SPACE	zeichen Leerzeichen
				DEL	-	DELETE	Löschen