WATER (水滴) 软件API手册

北京云迹科技有限公司

文档版本: v1.8.7

修订日期: 2021-11-02

- 。 各版本重要改动说明:
 - 。 适用环境:
 - 。 协议形式和连接方式:
 - 。 接口使用说明:
 - 1.机器人移动功能
 - 1.1单目标点移动
 - 指令:
 - 参数:
 - 接口描述:
 - 示例:
 - 1.2多目标点移动
 - 指令:
 - 参数:
 - 接口描述:
 - 示例:
 - 2.移动取消功能
 - 指令:
 - 参数:
 - 接口描述:
 - 示例:
 - 3.获取机器人当前全局状态
 - 指令:
 - 参数:
 - 接口说明:
 - 示例:
 - 对于移动任务相关字段的解释:
 - 4.获取机器人信息接口
 - 指令:
 - 参数:
 - 指令说明:
 - 示例:
 - 返回结果字段解释:
 - 5.点位 (marker) 功能接口
 - 5.1在机器人当前位置标记marker
 - 指令:
 - 指令说明:
 - 参数:
 - 接口说明:
 - 示例:
 - 5.2获取marker点位列表

- 指令:
- 参数:
- 接口说明:
- 示例:
- 5.3删除marker点位
 - 指令:
 - 参数:
 - 接口说明:
 - 示例:
- 5.4获取点位个数
 - 指令:
 - 参数:
 - 接口说明:
 - 示例:
- 5.5获取点位摘要信息
 - 指令:
 - 参数:
 - 接口说明:
 - 示例:
- 5.6指定坐标标记marker
 - 指令:
 - 参数:
 - 接口说明:
 - 示例:
- 6.机器人直接控制指令
 - 指令:
 - 参数:
 - 接口说明:
 - 示例:
- 7.机器人急停控制指令
 - 指令:
 - 参数:
 - 接口说明:
 - 示例:
- 8.校正机器人当前位置
 - 8.1指定marker校正机器人位置
 - 指令:
 - 参数:
 - 接口说明:
 - 示例:
 - 8.2指定坐标校正机器人位置
 - 指令:
 - 参数:
 - 接口说明:
 - 示例:
- 9.请求机器人实时数据
 - 指令:
 - 接口说明:
 - 9.1请求机器人实时全局状态

- 参数:
- 示例:
- 9.2请求人检测实时数据
 - 参数:
 - 示例:
- 9.3获取机器人实时速度
 - 参数:
 - 示例:
- 10.机器人主动通知
 - 接口说明:
 - 通知列表:
 - 字段解释:
 - 示例:
 - 示例:
- 11.设置参数
 - 指令:
 - 参数:
 - 接口说明:
 - 示例:
- 12.获取参数
 - 指令:
 - 参数:
 - 接口说明:
 - 示例:
- 13.无线网络接口
 - 13.1获取机器人当前可用的WiFi列表
 - 指令:
 - 参数:
 - 接口说明:
 - 示例:
 - 13.2连接WiFi
 - 指令:
 - 参数:
 - 接口说明:
 - 示例:
 - 13.3获取当前连接的WiFi
 - 指令:
 - 参数:
 - 接口说明:
 - 示例:
 - 13.4获取机器人IP和无线网卡地址
 - 指令:
 - 参数:
 - 接口说明:
 - 示例:
 - 13.5获取机器人当前可用的无线列表详细信息
 - 指令:
 - 参数:
 - 接口说明:

- 示例:
- 14.地图接口
 - 14.1获取地图列表
 - 指令:
 - 参数:
 - 接口说明:
 - 示例:
 - 14.2设置当前地图
 - 指令:
 - 参数:
 - 接口说明:
 - 示例:
 - 14.3获取当前地图
 - 指令:
 - 参数:
 - 接口说明:
 - 示例:
 - 14.4获取地图列表详情
 - 指令:
 - 参数:
 - 接口说明:
 - 示例:
 - 14.5给定目标点,在目标点附近寻找可到点的位置
 - 指令:
 - 参数:
 - 接口说明:
 - 示例:
 - 14.6给定目标点,查询到静态地图障碍和传感器探测障碍物的距离
 - 指令:
 - 参数:
 - 接口说明:
 - 示例:
- 15.关机重启接口
 - 指令:
 - 参数:
 - 接口说明:
 - 示例:
- 16.软件更新接口
 - 16.1 获取当前软件版本
 - 指令:
 - 参数:
 - 接口说明:
 - 示例:
 - 16.2 检查更新
 - 指令:
 - 参数:
 - 接口说明:
 - 示例:
 - 16.3 更新

- 指令:
- 参数:
- 接口说明:
- 示例:
- 16.4重启服务
 - 指令:
 - 参数:
 - 接口说明:
 - 示例:
- 17.设置灯带接口
 - 17.1设置灯带亮度
 - 指令:
 - 参数:
 - 接口说明:
 - 示例:
 - 17.2设置灯带颜色
 - 指令:
 - 参数:
 - 接口说明:
 - 示例:
- 18.自诊断接口
 - 18.1获取自诊断结果
 - 指令:
 - 参数:
 - 接口说明:
 - 示例:
- 19.获取电源状态接口
 - 指令:
 - 参数:
 - 接口说明:
 - 示例:
- 20.获取机器人全局路径接口
 - 指令:
 - 参数:
 - 接口说明:
 - 示例:
- 21.获取电梯状态接口
 - 指令:
 - 参数:
 - 接口说明:
 - 示例:
- 22.获取两点间路径接口
 - 指令:
 - 参数:
 - 接口说明:
 - 示例:
- a. 状态代码返回说明(针对返回数据的status)
- b. 错误消息返回说明 (针对返回数据的error_message)

各版本重要改动说明:

v1.3.1 (2016-11-3)

- 添加部分解释性文字。
- 接口3 获取机器人当前全局状态中添加了字段"move_retry_times"用于反馈机器人移动中的内部重试次数。
- 接口5 获取marker点位列表中 修改了三个字段: name->marker_name, location->pose, type->key。

v1.4.0 (2017-1-6)

针对软件0.4.0版本修改了以下内容:

- api指令前去掉 http://192.168.10.10:8808 字样。(原来的api格式仍可使用)
- server端发出的json中增加"type"等字段,用以区分packet类别。
- 增加接口使server能以一定频率发送" robot status", 见接口9 请求机器人实时数据。
- 增加server端主动发出状态通知的功能,见接口10 机器人主动通知。

v1.5.0 (2017-1-17)

增加接口11 设置参数、接口12 获取参数,可以设置/获取机器人参数。(目前仅支持机器人最大行进速度参数)

v1.6.0 (2017-5-29)

- 接口11 设置参数、接口12 获取参数中,将**机器人最大行进速度**参数更改为**机器人最大行进速度百分比。**
- 接口3 获取机器人当前全局状态中,增加软硬急停状态。
- 增加接口13 无线网络接口、接口14 地图接口、接口15 关机重启接口。
- 接口10 机器人主动通知接口中新增电梯相关通知。

v1.6.3 (2017-7-4)

• 增加接口16 软件更新接口。

v1.6.4 (2017-7-14)

- 更新接口15 关机重启接口。
- 接口10 机器人主动通知中增加poweroff/急停/充电状态/回充电失败通知。

v1.6.5 (2017-9-30)

• 增加接口17设置灯带接口。

v1.6.7 (2017-10-19)

- 合并[接口4 插入新的marker点位]和[接口5 获取marker点位列表] 到 接口5 点位 (marker)功能接口
- 增加 [接口5.3 删除marker点位]
- 增加接口4 获取机器人信息

v1.6.8 (2018-04-09)

针对软件0.7.3版本增加了以下内容:

- 接口1 机器人移动功能,接口调用成功后,在response里增加一个字段表示任务ID。
- 接口10 机器人主动通知,新增机器人移动时被困住的警告和移动重试通知的说明。
- 接口10 机器人主动通知,新增机器人触发姿态校正的通知。
- 接口10 机器人主动通知,新增电梯空间不够的情况下, 乘坐下一趟电梯的通知。

v1.7.1 (2018-05-29)

针对软件0.7.4版本增加了以下内容:

- 接口1 机器人移动功能中新增巡游接口。
- 接口10 机器人主动通知,新增巡游通知,新增闸机/电子门控制通知。新增data字段作为通知的补充信息。
- 接口5.2获取marker点位列表,增加参数可以按楼层查询点位。增加接口5.4获取点位个数,增加接口5.5获取点位摘要信息。

v1.7.2 (2018-07-10)

针对软件0.7.6版本增加了以下内容:

• 接口10 机器人主动通知,新增两种机器人被困类型的通知。任务结束的通知里增加字段表示本次任务行走的距离。

v1.7.3 (2018-07-27)

针对软件0.7.7版本增加了以下内容:

- 接口3 获取机器人当前全局状态返回的状态中,增加"error_code"字段。
- 接口9 请求机器人实时数据新增人检测数据接口。
- 增加接口13.5 获取机器人当前可用的无线列表详细信息。

v1.7.4 (2018-08-17)

针对软件0.7.8版本增加了以下内容:

接口14.3 获取当前地图中增加地图分辨率等信息。

v1.7.5 (2018-09-04)

针对软件0.7.9版本增加了以下内容:

- 增加接口19获取电源状态接口。
- 接口10 机器人主动通知,新增全局路径规划失败的通知。

v1.7.6 (2018-09-07)

• 修改接口11 设置参数中机器人行进速度比例参数取值范围,增加对参数的描述。

v1.7.7 (2018-11-15)

- 增加9.3获取机器人实时速度接口。
- 增加5.6指定坐标标记marker接口。
- 增加8.2指定坐标校正机器人位置接口。

- 接口1 机器人移动功能中增加最大连续重试次数参数。
- 接口1.1 单目标点移动中增加距离和角度容差参数。
- 接口3 获取机器人当前全局状态中增加"running status"字段。

v1.7.9 (2019-06-15)

- 接口15 关机重启接口中增加参数设定延迟重启的时间。
- 接口10 机器人主动通知中增加等待电梯解锁的通知。
- 接口3 获取机器人当前全局状态running status字段中增加等待电梯解锁状态。

v1.8.0 (2019-09-16)

- 接口1.1 单目标点移动中增加角度偏移参数。
- 接口10 机器人主动通知中增加软件服务即将关闭的通知。

v1.8.1 (2019-10-26)

- 增加16.4 重启服务接口。
- 增加20 获取机器人全局路径接口

v1.8.2 (2020-03-16)

- 增加21 获取电梯状态接口
- 更新接口11 设置参数,增加设置机器人运行最大线速度、角速度接口。

v1.8.3 (2020-07-16)

- 接口1.1 单目标点移动中增加是否允许双向停靠参数,仅对支持双向行走的机器人生效。
- 接口1.1 单目标点移动中增加让步停靠距离参数,提高某些场景下机器人完成任务的 灵活性。
- 增加17.2 设置灯带颜色接口。

v1.8.4 (2021-02-23)

- 增加22. 获取两点间路径接口。
- 接口10 机器人主动通知中增加因找不到可用路径导致移动任务直接失败的通知。

v1.8.5 (2021-03-11)

• 增加14.4 获取地图列表详情接口。

v1.8.6 (2021-05-19)

- 接口10 机器人主动通知中增加"机器人可能迷路"的通知。
- 接口10 机器人主动通知中增加"回充超时失败"的通知。

v1.8.7 (2021-11-02)

- 增加接口14.5给定目标点,在目标点附近寻找可到点的位置
- 增加接口14.6 给定目标点,查询到静态地图障碍和传感器探测障碍物的距离

适用环境:

• 基于TCP socket的网络通信。

协议形式和连接方式:

协议形式:接口内容采用类url的字符串格式,接口反馈数据统一采用ison格式,同级字段间**没有**前后 关系,解析时请使用json的标准解析方式。

连接方式: TCP连接

网络设置: TCP客户端

服务器IP地址:

a) 192.168.10.10(这个是底盘主机的静态IP地址, TCP客户端主机需要通过路由 器等设备与底盘主机建立局域网连接,有相同网段192.168.10.*)

b) 底盘通过API连接上局域网WiFi, 然后通过API获取的局域网IP。

服务器端口: 31001

建议使用socket连接方式,因为串口通信有一定概率使数据传输错误。

接口使用说明:

通用解释:

- 通用参数" uuid"
 - 。 如不做特殊说明,以下指令中均可携带uuid作为可选参数, server端执行完指令后在 response中将其原样返回。
- 对于json中"type"字段的解释:
 - 。 "response" 表示对一条指令的响应
 - "callback" 表示由server端以一定频率发送的数据
 - 。 "notification" 表示由server端发起的主动通知

示例:

客户端发送字符串: "/api/move?marker=target name&uuid=123456"

```
{
   "type": "response", // package类型
   "command": "/api/move", // 源指令
   "error_message": "", // 错误消息
   "status": "OK", // 执行结果
```

"uuid": "123456"

}

1.机器人移动功能

1.1单目标点移动

指令:

/api/move

| 名称 | 说明 | 是否必选 | 备注 | 从以 下版 本开 始 |
|------------------------|--|---------------------------|-------------------------|---------------------|
| marker | 目标点位代号 | 与 location 必选其 一 | 优先级 低于 location | |
| location | x<地图中x轴坐标>,y<地图 中y轴坐标>,theta<地图中相 对theta值> | 与 marker 必选其 一 | | |
| max_continuous_retries | 原地最大连续重试次数(机器人原地不动时,重试次数超过此值则任务失败) | 可选 | 默认30 次 | 0.7.11 |
| distance_tolerance | 距离容差,类型float,单位米。 (当目标位置被占据等原因无 法到达时,机器人移动到目标 此距离之内也算任务成功。) | 可选 | 默认值 跟机器 人型号 相关 | 0.7.12 |
| theta_tolerance | 角度容差,类型float,单位 弧度。(到达目标点位后,角 度小于此值后任务成功) | 可选 | 默认值 跟机器 人型号 相关 | 0.7.12 |

| 名称 | 说明 | 是否必选 | 备注 | 从以 下版 本开 始 |
|--------------------------|--|------|--|---------------------|
| angle_offset | 到达位置后的角度偏移,例如使用marker=m1发送任务时,会以m1的角度+angle_offset的角度作为最终方向执行任务。 | 可选 | 单位弧 度, 范围 [-3.14, 3.14], 默认0 | 0.8.2 |
| yaw_goal_reverse_allowed | 双向停靠控制参数,取值1或 0或-1。对于 双向行走 的机器 人,此参数用于机器人停靠到 点位时,是否允许尾部跟点位 方向一致。 | 可选 | 1:允许; 0:不允 许; 其 他: 使用 默认 | 0.8.7 |
| occupied_tolerance | 让步停靠距离参数,单位米。 当目标点位被占用时,设置此 参数机器人会直接在点位附近 停靠以完成任务,而不再尝试 移动到点位上。距离以占用物 边缘至机器人中心计算。 | 可选 | [0.1,) | 0.8.7 |

接口描述:

可使机器人从当前位置移动至地图中已经标定的某个目标点。

协议中对于移动指令部分包括两大主要的形式:

- 对于需要使机器人在运动过程中使用自动导航和避障功能的,请使用此接口;
- 如果需要使用诸如手柄遥控功能的,请使用接口6,会直接操控机器人两轮的速度;

在使用此接口之前还有必要的扫图工作需要使用者提前安排(云迹提供一套通过局域网连接机器人,然后登入浏览器进行扫图的方案,具体操作参考《WATER(水滴)用户使用手册》)。

参数中的location的坐标是相对于"地图"坐标系的,由于直接调用(x、y、theta)在使用中不够直观和方便,云迹提供"事先标锚点,而后使机器人重返锚点"的工作形式。之后"锚点"统一用marker代称,设置和查询已设锚点的方式见接口4、接口5。

机器人采用自动导航和避障的过程中,机器人会自动规划路径和调节速度,过程中不需要操作者干预。 操作者可以监听robot_status(机器人整体和行进状态),或者等待相应的notification,以了解任务完成 情况和整机状态。

示例:

发送:

```
/api/move?marker=target_name
// 调用移动接口,移动至代号为"target_name"的目标点
/api/move?location=15.0,4.0,1.5707963
// 调用移动接口,移动至location(15.0, 4.0, pai/2)的目标点
```

返回:

```
{
    "type": "response",
    "command": "/api/move",
    "uuid": "",
    "status": "OK",
    "error_message": "",
    "task_id": "xxx" // (软件版本0.7.3之后新增) 32个字节的uuid,例如: 436253D1D6284ACC98
}
```

1.2多目标点移动

指令:

/api/move

| 名称 | 说明 | 是否必选 | 备注 | 从以 下版 本开 始 |
|--------------------|----------------------------------|------|--------------------------------|---------------------|
| markers | 想要巡游的点位列表,点位名称之 间用英文逗号分开 | 必选 | 不能少于两个点位,不 支持跨楼层 | |
| count | 巡游的次数,所有点位走过一遍之 后计为一次 | 可选 | 不选时为默 认一次,-1 表示无限循 环。 | |
| distance_tolerance | 点位到达时的容差,表示靠近点位 多少距离时继续下一个点位。 | 可选 | 默认0.5(米), 最小0.5 | |

| 名称 | 说明 | 是否必选 | 备注 | 从以 下版 本开 始 |
|------------------------|---|------|------|---------------------|
| max_continuous_retries | 原地最大连续重试次数(机器人原 地不动时,重试次数超过此值则去 当前 巡游点位任务失败) | 可选 | 默认5次 | 0.7.11 |

接口描述:

作为接口1.1单目标点移动的扩展,实现了多个点之间**不间断**的循环移动。考虑从充电桩出发的情况,不支持多楼层间移动,v0.7.11版本后支持回充电桩。

在整个巡游过程中任务状态都是"running",在巡游开始和结束时会有巡游通知发出,在点位间会有普通移动通知发出。单个巡游目标点移动失败后,会继续去往下个目标点。

结束巡游指令跟结束单点移动任务指令一样,都是通过接口2移动取消功能。

示例:

发送:

```
/api/move?markers=m1,m2,m3&distance_tolerance=1.0&count=-1
```

返回:

```
{
    "type": "response",
    "command": "/api/move",
    "uuid": "",
    "status": "OK",
    "error_message": "",
    "task_id": "xxx" // (软件版本0.7.3之后新增) 32个字节的uuid,例如: 436253D1D6284ACC98
}
```

2.移动取消功能

指令:

```
/api/move/cancel
```

接口描述:

使机器人主动放弃当前正在执行的移动任务,成功取消后可使机器人进入新的待命状态。 在机器人执行接口1-机器人移动命令过程中,如果需要终止机器人当前的移动状态,可以调用此接口。 机器人会在接收"移动取消"命令之后,原地停止,等待再次的move指令。

示例:

发送:

```
/api/move/cancel
// 取消当前正在进行的移动指令
```

返回:

```
{
    "type": "response",
    "command": "/api/move/cancel",
    "uuid": "",
    "status": "OK",
    "error_message": ""
}
```

3.获取机器人当前全局状态

本接口作为兼容用户以前的软件版本保留,新用户推荐使用接口9——请求机器人实时数据。

指令:

```
/api/robot_status
```

参数:

N/A

接口说明:

获取机器人当前全局状态,包括移动任务的状态。

除配合接口1周期监听move的反馈之外,也可从此接口中监听机器人整机的其他信息,包括"是否处于充电状态"、"是否处于急停状态"、"所剩电池点量百分比"、"当前相对于地图的位置"、"当

前楼层",具体见示例。 建议调用频率为1-2HZ,可以实时监控任务状态,作为流程控制的逻辑判断。

示例:

发送:

```
/api/robot_status
// 获得机器人当前的全局状态
```

成功时返回:

```
{
   "type": "response",
   "command": "/api/robot_status",
   "uuid": "",
   "status": "OK",
   "error_message": "",
   "results": {
      "move_target": "target_name", // 移动指令指定的目标点位名称
      "move_status": "running", // 移动指令的执行状态。详细解释见后边
      "running_status": "running", // v0.7.12新增,移动任务的具体状态, 详细见后面解释
      "move_retry_times": 3, //此次数每增加1,表示机器人进行了新一轮的路径重试;路径规划
      "charge_state": bool, //true->充电中状态。false->未充电状态。
      "soft_estop_state": bool, // 通过API接口设置的软急停状态, true->急停中,false->非急
      "hard_estop_state": bool, // 通过硬件急停按钮设置的硬急停状态, true->急停中, false
      "estop_state": bool, // hard_estop_state || sofpt_estop_state, true->急停中,false
      "power_percent": 100, //电量百分比, 单位: %
      "current pose": {
         "x": 11.0,
                    // 单位: m
         "y": 11.0, // 单位: m
         "theta": 0.5, //单位: rad
      }
      "current floor": 16,
      "chargepile_id": "1234", // v0.9.6新增。充电状态下表示当前正在充电的充电桩ID, 非充
      "error code": "00000000" // v0.7.7新增,16进制错误码,总共8个字节表示,非0表示机
   }
}
```

失败时返回:

```
{
    "type": "response",
    "command": "/api/robot_status",
    "uuid": "",
    "status": "UNKNOWN_ERROR",
    "error_message": "Can't catch current robot status"
    "results"
}
失败时请检查地图是否设置正确或者硬件是否有故障。
```

对于移动任务相关字段的解释:

以下字段对应于机器人移动功能指令的状态查询。

- move_target表示移动指令指定的点位名称。 当以"location"调用移动接口时,此字段值为空 当调用巡游接口时,此字段为当前正在前往的点位名称
- move status表示当前机器人去move target的执行状态。。其取值及解释如下。

| 字段值 | 解释 |
|-----------|-------------------------------------|
| idle | 表示机器人服务启动后尚未收到任何移动指令。 |
| running | 表示机器人正在去往move_target,此时会拒绝接受新的移动指令。 |
| succeeded | 表示移动任务已经成功完成。 |
| failed | 表示移动任务失败了。 |
| canceled | 表示移动任务被取消了。 |

• running_status表示当前机器人移动任务的具体状态,底层实现是由通知触发,在不能确保一定能收到通知的情况下,可以以此字段作为判断条件。

| 字段值 | 对应move_status | 解释 | 从以下 版本开 始 | 特别说明 |
|---------------------|------------------------------|---|-----------------|------|
| idle | idle/suceeded/failed/canceld | 机器人 当前空 闲,可以 接受新 的移动 任务。 | v0.7.12 | |
| leave_charging_pile | running | 正在离 开充电 桩。 | v0.7.12 | |

| 字段值 | 对应move_status | 解释 | 从以下 版本开 始 | 特别说明 |
|-----------------------|---------------|--------------------------|-----------------|---------------------------|
| dock_to_charging_pile | running | 正在自 动停靠 到充电 桩上。 | v0.7.12 | |
| goto_lift | running | 正在去 往电 梯。 | v0.7.12 | |
| wait_lift_unlock | running | 等待电 梯解 锁。 | v0.8.1 | 当多机人要坐一电时触此态有台器需乘同部梯会发状。 |
| wait_lift_outside | running | 正在电 梯外等 候电 梯。 | v0.7.12 | |
| enter_lift | running | 正在进 入电 梯。 | v0.7.12 | 此最不随调移取功能以流出错时好要便用动消,,免程。 |

| 字段值 | 对应move_status | 解释 | 从以下 版本开 始 | 特别说明 |
|------------|---------------|-------------------|-----------------|---------------------------|
| avoid_lift | running | 进入电 梯上正让 梯。 | v0.7.12 | 此最不随调移取功能以流出错时好要便用动消,,免程。 |
| take_lift | running | 正在乘 坐电 梯。 | v0.7.12 | 此最不随调移取功能以流出错时好要便用动消,,免程。 |
| exit_lift | running | 正在出电梯。 | v0.7.12 | 此最不随调移取功能以流出错时好要便用动消,,免程。 |

| 字段值 | 对应move_status | 解释 | 从以下 版本开 始 | 特别说明 |
|--------------|---------------|--------------------|-----------------|--------------------------|
| back_to_lift | running | 出电梯 失败回到 电梯。 | v0.7.12 | 此最不随调移取功能以流出错时好要便用动消 ,免程 |
| running | running | 其它非 关键性 状态 | v0.7.12 | |

4.获取机器人信息接口

本接口至少需要软件版本0.6.3.3

指令:

/api/robot_info

参数:

N/A

指令说明:

调用接口可以获取机器人的一些基本信息。

示例:

发送:

/api/robot_info

```
{
    "type": "response",
    "command": "/api/robot_info",
    "uuid": "",
    "status": "OK",
    "error_message": "",
    "results": {
        "product_id": "WATER-xxxx-xxxxx" // 机器人编号
    }
}
```

返回结果字段解释:

| 结果字段 | 解释 | 备注 | 从以下版本开始 |
|------------|------|----|---------|
| product_id | 产品编号 | | 0.6.3.3 |

5.点位 (marker) 功能接口

5.1在机器人当前位置标记marker

指令:

/api/markers/insert

指令说明:

在机器人的当前位置和楼层标记锚点(marker)。

| 名称 | 说明 | 是否必选 | 备注 |
|------|--|------|-------------------|
| name | 点位名 字 (string 类型, 不支持 特殊字 符) | 必选 | 如果name已经存在,则更新坐标。 |

| 名称 | 说明 | 是否 必选 | 备注 | | | |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|--|--|--|--|
| 点位类 type 型(int 类型) 为0 | | 选, 默认 | 常用类型有: 0(一般点位), 1(前台点), 7(闸机),3(电梯外),4(电梯内),11(充电桩)等等。每种类型的点位都具有特定的功能和各自的属性,除普通类型外其他类型请尽可能使用机器人监控页面进行添加,避免属性值异常造成程序运行的异常。在通常情况下不建议用户自定义类型,如果使用自定义类型请使用大于1000的值,以免跟机器人定义的类型产生冲突。随着机器人软件版本不同后续可能会增加新的类型以及类型对应的属性,请以监控页面建图工具里的标记点位为准。 | | | |
| num | 点位编 号(int 类型) | 可 选, 默认 为1 | 某些类型的点位具有num(编号)属性,例如电梯点,闸机点,充电桩 点等。 | | | |

接口说明:

在当前地图中标记点位,让机器人记住这个点位 (marker)。

调用此接口时,机器人会捕捉当前相对于地图坐标系的(x,y,theta),并自动把捕捉到的锚点位置,存储在机器人的锚点列表中,以随时响应move的调用。如果不使用充电功能,接口中的type可以不设置。

示例:

发送:

```
/api/markers/insert?name=205_room
//调用该接口,将机器人当前位置设为marker点位,名字为205_room。默认为1层一般点位。
/api/markers/insert?name=charge_dock_2&type=11
//调用该接口,将机器人当前位置设为marker点位,名字为charge_dock_2,类型为充电桩。
```

返回:

```
操作成功时返回:
{
    "type": "response",
    "command": "/api/markers/insert",
    "uuid": "",
    "status": "OK",
    "error_message": ""
}
```

5.2获取marker点位列表

指令:

/api/markers/query_list

参数:

| 名称 | 说明 | 是否必 选 | 备注 | 从以下版本开始 |
|-------|-------------|----------|------------------|---------|
| floor | 想要查询的楼 层 | 可选 | 如果不选则返回所有楼层的点位信息 | 0.7.4 |

接口说明:

获取机器人在当前地图中的所有点位(marker)信息,每个点位信息中包括"点位名称"、"楼层"、" 点位坐标"、"点位方向"和"点位类型"。

其中orientation以四元数的形式保存点位的方向,可以转化成前文阐述的坐标系中的theta

示例:

发送:

```
/api/markers/query_list
```

```
{
    "type": "response",
    "command": "/api/markers/query_list",
    "uuid": "",
    "status": "OK",
    "error_message": "",
    "results":{
        "meeting_room": {
            "floor": 1,
            "pose": {
                "orientation": {
                    "w": -0.89999976158142,
                    "x": 0,
                    "y": 0,
                    "z": -0.430000007152557
                },
                "position": {
                    "x": -8.57999992370605,
                    "y": 6.3600001335144,
                                                                              generated by haroopad
```

```
"z": 0
}
},
"marker_name": "meeting_room",
"key": 0
},
... // 其它点位信息
}
// "marker_name"表示点位名称。"key"表示点位类型: 0(一般点位),11 (充电桩)。"floor"表示点
```

点位不存在时返回:

```
{
  "type": "response",
  "command": "/api/markers/query_list",
  "uuid": "",
  "status": "OK",
  "error_message": "",
  "results": null
}
```

5.3删除marker点位

指令:

```
/api/markers/delete
```

参数:

| 名称 | 说明 | 是否必选 | 备注 | 从以下版本开始 |
|------|------|------|----|---------|
| name | 点位名字 | 必选 | | 0.6.3.4 |

接口说明:

删除已经标记的marker点位,如果点位名称不存在则返回失败。

示例:

发送:

/api/markers/delete?name=205_room

成功时返回:

```
"type": "response",
    "command": "/api/markers/delete",
    "uuid": "",
    "status": "OK",
    "error_message": ""
}
```

失败时返回:

```
{
  "type": "response",
  "command": "/api/markers/delete",
  "uuid": "",
  "status": "INVALID_REQUEST",
  "error_message": "Marker Not Found"
}
```

5.4获取点位个数

本接口至少需要软件版本v0.7.4

指令:

/api/markers/count

参数:

N/A

接口说明:

获取当前地图中的点位数量。

示例:

发送:

/api/markers/count

```
{
   "type": "response",
   "command": "/api/markers/count",
   "uuid": "",
   "status": "OK",
   "error_message": "",
   "results": {
     "count": 10 // 当前地图中点位的数量
   }
}
```

5.5获取点位摘要信息

本接口至少需要软件版本v0.7.4

指令:

```
/api/markers/query_brief
```

参数:

N/A

接口说明:

查询当前地图所有点位的摘要信息,此接口返回比5.2获取marker点位列表更加简洁的点位信息。

示例:

发送:

/api/markers/query_brief

```
{
   "type": "response",
   "command": "/api/markers/query_brief",
   "uuid": "",
   "status": "OK",
   "error_message": "",
   "results": {
     "meeting_room": "0-1", // 点位名称:点位类型-楼层
     "205 room": "0-1",
     ... // 其它点位信息
                                                                        generated by haroopad
```

}

5.6指定坐标标记marker

本接口至少需要软件版本v0.7.11

指令:

/api/markers/insert_by_pose

| 名称 | 说明 | 是否必选 | 备注 |
|-------|--|---------------------|--|
| name | 点位名 字 (string 类型, 不支持 特殊字 符) | 必选 | 如果name已经存在,则更新坐标。 |
| type | 点位类 型(int 类型) | 可 选, 默认 为0 | 常用类型有: 0(一般点位), 1(前台点), 7(闸机),3(电梯外),4(电梯内),11(充电桩)等等。每种类型的点位都具有特定的功能和各自的属性,除普通类型外其他类型请尽可能使用机器人监控页面进行添加,避免属性值异常造成程序运行的异常。在通常情况下不建议用户自定义类型,如果使用自定义类型请使用大于1000的值,以免跟机器人定义的类型产生冲突。随着机器人软件版本不同后续可能会增加新的类型以及类型对应的属性,请以监控页面建图工具里的标记点位为准。 |
| num | 点位编 号(int 类型) | 可 选, 默认 为1 | 某些类型的点位具有num(编号)属性,例如电梯点,闸机点,充电桩 点等。 |
| floor | 楼层 (int类 型非0) | 可选 | 默认为机器人当前楼层,如果楼层不存在则会返回错误. |

| 名称 | 说明 | 是否 必选 | 备注 |
|-------|----------------------------|----------|-------------|
| х | 地图坐 标 x(float 类型) | 必选 | - |
| у | 地图坐 标 y(float 类型) | 必选 | - |
| theta | 点位的 方向 (float 类型) | 必选 | 取值范围[-π, π] |

theta与四元数转换关系C++ 示例:

假设四元数表示的方向为: o{x: 0, y:0, z: -0.430000007152557, w:-0.899999976158142}

```
double theta = 2*atan2(o.z, o.w)
if (theta > M_PI && theta <= (2*M_PI))
{
    theta -= 2*M_PI;
}
else if(theta < (-1*M_PI) && theta >= (-2*M_PI))
{
    theta += 2*M_PI;
}
```

接口说明:

在指定位置添加marker.

示例:

发送:

```
/api/markers/insert_by_pose?name=205_room&x=-0.1&y=1.0&theta=0.0&floor=2&type=0
//调用该接口,在位置(0.1,1.0),方向(0.0),楼层为2的位置添加名字为205_room的marker,类型为-
```

```
操作成功时返回:
{
    "type": "response",
    "command": "/api/markers/insert_by_pose",
    "uuid": "",
    "status": "OK",
    "error_message": ""
}
```

6.机器人直接控制指令

指令:

/api/joy_control

参数:

| 名称 | 说明 | 是否必选 | 备注 |
|------------------|-----|------|----|
| angular_velocity | 角速度 | 必选 | |
| linear_velocity | 线速度 | 必选 | |

接口说明:

对机器人进行部分的直接控制,如自转或停止(此控制优先级高于move指令),返回succeeded表示机器人已成功接收并开始运行此指令

接口1已提供了机器人带路径规划和自动避障的移动功能,相对而言,此接口提供人工控制的遥控移动功能。遥控的方式为控制机器人行进的线速度和角速度,其单位分别为m/s和rad/s;通过两值设置可以自行控制转弯半径等机器人运动表现形式

机器人运动方向和角速度、线速度符号说明如下:

| 线速 度 | 角速 度 | 机器人行进表现 | 备注 | | |
|---------|---------|---------|-------------------------------|--|--|
| 0 | 正 | 机器人原地左转 | 机器人角速度设值范围为 (-1.0 ~ 1.0)rad/s | | |
| 0 | 负 | 机器人原地右转 | | | |
| 正 | 0 | 机器人前进 | 机器人线速度设值范围为 (-0.5 ~ 0.5)m/s | | |

| 线速 度 | 角速 度 | 机器人行进表现 | 备注 |
|---------|---------|----------|----|
| 负 | 0 | 机器人后退 | |
| 正 | 正 | 机器人前进且左转 | |
| 正 | 负 | 机器人前进且右转 | |
| 负 | 正 | 机器人倒车且左转 | |
| 负 | 负 | 机器人倒车且右转 | |

如果传入的参数超出限定范围,模块内部会按最大预设工作

从安全方面考虑,单个命令的持续时间为0.5秒,但输入频率可以大于2Hz。连续的指令发送可使机器人运动连贯,比如把命令映射到手柄控制键位上

示例:

发送:

```
/api/joy_control?angular_velocity=0.5&linear_velocity=0.2
// 调用移动接口,机器人以角速度0.5rad/s逆时针转动,同时以线速度0.2m/s前进。
```

返回:

```
{
    "type": "response",
    "command": "/api/joy_control",
    "uuid": "",
    "status": "OK",
    "error_message": ""
}
```

7.机器人急停控制指令

指令:

```
/api/estop
```

| 名称 | 说明 | 是否必选 | 取值范围 | 备注 |
|------|-----------|------|------------|----|
| flag | 进入或退出急停模式 | 必选 | true/false | |

接口说明:

使机器人进入自由停止模式, 机器人可被推动。

机器人硬件平台提供了一个急停控制按钮,按动此按钮可使机器人进行自动停车状态。除此硬件按钮之外,软件接口等价的提供一个急停控制指令,软件开启急停模式之后,也可使机器人进入自由停止模式。需要注意的是,软件和硬件的急停接口是分别控制机器人急停状态的,不可以相互解锁。

注: 软件重启或者整机重启后将重置急停状态为False(v0.6.4版本后)

示例:

发送:

```
/api/estop?flag=true //进入急停模式
/api/estop?flag=false //退出急停模式
```

返回:

```
{
  "type": "response",
  "command": "/api/estop",
  "uuid": "",
  "status": "OK",
  "error_message": ""
}
```

8.校正机器人当前位置

当机器人位置在地图中已经偏移时,为了保证机器人运行稳定,需要帮助机器人校正位置.

注:此类接口在开发过程中一般用不到,特别是在移动任务过程中无需调用此接口校正位置。普通情况 下使用前端提供的校正功能即可

8.1指定marker校正机器人位置

指令:

/api/position adjust

参数:

| 名称 | 说明 | 是否必选 | 取值范围 | 备注 | |
|--------|----------------|------|--------------|----|--|
| marker | 用以校定位置的marker名 | 必选 | 已经标定的marker点 | | |

接口说明:

使用此接口可将机器人位置校正到marker所标记的位置。 使用时可先将机器人推至marker标记的位置,然后用调用此接口进行位置校正。

示例:

发送:

```
/api/position_adjust?marker=001
//告知机器人当前处于代号为001的marker点位上
```

返回:

```
{
    "type": "response",
    "command": "/api/position_adjust",
    "uuid": "",
    "status": "OK",
    "error_message": ""
}
```

8.2指定坐标校正机器人位置

本接口至少需要软件版本v0.7.11

指令:

```
/api/position_adjust_by_pose
```

| 名称 | 说明 | 是否必选 | 取值范围 | 备注 |
|-------|-----|------|------|----|
| X | 坐标x | 必选 | | |
| у | 坐标y | 必选 | | |
| theta | 方向 | 必选 | | |

| 名称 | 说明 | 是否必选 | 取值范围 | 备注 |
|-------|----|------|------------|---------------|
| floor | 楼层 | 可选 | 当前地图中存在的楼层 | 不填则默认为机器人当前楼层 |

接口说明:

使用此接口可将机器人位置校正到指定坐标的位置。

示例:

发送:

```
/api/position_adjust_by_pose?x=0.3&y=0.3&theta=2.6
// 将机器人位置校正到指定坐标
```

返回:

```
{
    "type": "response",
    "command": "/api/position_adjust_by_pose",
    "uuid": "",
    "status": "OK",
    "error_message": ""
}
```

9.请求机器人实时数据

指令:

```
/api/request_data
```

接口说明:

请求server端以一定频率发送topic类型的数据。当请求成功后,server端会以一定频率发送数据给请求的client。

9.1请求机器人实时全局状态

本接口至少需要软件版本v0.4.0

| 名称 | 说明 | 是否必 选 | 取值范围 | 备注 | 从以下版本开 始 |
|-----------|---------------|----------|--------------|-----------|-----------------|
| topic | 请求的实时数据类 型 | 必选 | robot_status | | v0.4.0 |
| switch | 开启/停止数据发送 | 必选 | on/off | 已弃用 | v0.4.0-v0.7.6.3 |
| frequency | 发送频率 | 可选 | >0.0 | 默认 2HZ | v0.4.0 |

示例:

发送请求:

```
/api/request_data?topic=robot_status&frequency=1
// 请求server以1HZ的频率发送机器人全局状态
```

返回:

```
{
    "type": "response",
    "command": "/api/request_data",
    "uuid": "",
    "status": "OK",
    "error_message": ""
}
```

成功请求后, server以1HZ的频率发送**topic**为robot_status的数据, type为callback

```
{
    "type": "callback",
    "topic": "robot_status",
    "results":
    {
        ... // 详见接口3里"results"的内容和解释
    }
}
```

9.2请求人检测实时数据

本接口至少需要软件版本v0.7.7

注: 本接口需配置并启用人腿识别模块

参数:

| 名称 | 说明 | 是否必 选 | 取值范围 | 备注 | 从以下版本开 始 |
|-----------|---------------|----------|-----------------|-----------|-------------|
| topic | 请求的实时数据类 型 | 必选 | human_detection | | v0.7.7 |
| frequency | 发送频率 | 可选 | >0.0 | 默认 1HZ | v0.7.7 |

示例:

发送请求:

```
/api/request_data?topic=human_detection&frequency=0.5
// 请求server以0.5HZ的频率发送人检测结果
```

返回:

```
{
    "type": "response",
    "command": "/api/request_data",
    "uuid": "",
    "status": "OK",
    "error_message": ""
}
```

成功请求后, server以0.5HZ的频率发送topic为human_detection, type为callback

```
{
   "type": "callback",
   "topic": "human_detection",
   "results": {
       "legtrack 0": { // 识别ID
           "position": { // 位置, 机器人正前方为x轴正向,右手坐标系
               "x": -0.4504653354557998,
               "y": -0.6021136068883720
           },
           "velocity": { // 速度
               "x": 0.0002109676660555934,
               "y": :0.0001660708499816679
           }
       },
       "legtrack 1": {
                                                                       generated by haroopad
```

9.3获取机器人实时速度

本接口至少需要软件版本v0.7.10

参数:

| 名称 | 说明 | 是否必选 | 取值范围 | 备注 | 从以下版本开 始 |
|-----------|---------------|------|----------------|-----------|-------------|
| topic | 请求的实时数据类 型 | 必选 | robot_velocity | | v0.7.10 |
| frequency | 发送频率 | 可选 | >0.0 | 默认 1HZ | v0.7.10 |

示例:

发送请求:

```
/api/request_data?topic=robot_velocity&frequency=0.5
// 请求server以0.5HZ的频率发送机器人当前速度
```

```
{
    "type": "response",
    "command": "/api/request_data",
    "uuid": "",
    "status": "OK",
    "error_message": ""
}
```

10.机器人主动通知

接口说明:

机器人主动发出通知给**所有**连接的client,客户端在收到通知后可以进行相应的动作,比如语音播报等。

注: 不建议作为流程控制的逻辑判断,因为网络等原因可能会造成收不到通知。建议通过接口3 获取机器人当前全局状态获取实时状态作为流程的逻辑判断。

通知列表:

| code | description | 中文解释 | level | 从以 下版 本开 始 | 说明 |
|-------------|--------------------------------|----------------------|---------|---------------------|--|
| 通用移动 任务: | | | | | 需要调用接口1 机器人移动 功能才会触发下列通知 |
| "01001" | The move task is started. | 移动 任务 开始 了。 | info | 0.4.0 | |
| "01002" | The move task is finished. | 移动 任务 完成 了。 | info | 0.4.0 | |
| "01003" | The move task is failed. | 移动 任务 失败 了。 | warning | 0.4.0 | 在 连续 移动重试(01004)— 定次数机器人都几乎没有移 动后,会发出此通知并且判 定任务失败。 |

| code | description | 中文解释 | level | 从以 下版 本开 始 | 说明 |
|---------|---|----------------------------|---------|---------------------|---|
| "01004" | The move task is canceled. | 移动 任务 被取 消 了。 | info | 0.4.0 | 调用接口2 移动取消功能成功取消掉移动任务后,会发出此通知。 |
| "01005" | The move task is retried. | 移动 重 试。 | info | 0.4.0 | 机器人每次尝试移动失败, 并且没有达到移动失败 (01003)条件,会发出此通 知,之后会重新规划路径去 目标点。 |
| "01006" | The robot may be trapped. | 机器 人可 能被 困住 了。 | warning | 0.7.3 | 在 连续 移动重试(01004)— 定次数机器人都几乎没有移 动后,会发出此通知,此时 可能需要人为介入帮助机器 人脱困。 |
| "01007" | Failed to find available path. | 找到用路径。 | warning | 0.9.6 | 机器人在每次移动任务开始前,如果判断出当前位置无法到达目标位置,会直接发出此通知,然后发送"01003"移动任务失败通知,不再进行移动重试.此通知每次移动任务最多触发一次.触发此通知时主要有以下原因:机器人当前位置或者任务目标处于不能移动的区域(地图灰色区域、地图黑线上、地图外),或者需要乘坐电梯时找不到可用的电梯. |
| "01010" | Start to leave charging pile. | 开始 离开 充电 桩。 | info | 0.5.2 | |

| code | description | 中文解释 | level | 从以 下版 本开 始 | 说明 |
|---------|--|---------------------------|---------|---------------------|----|
| "01011" | Succeed to leave charging pile. | 离开 充电 桩成 功 了。 | info | 0.5.2 | |
| "01012" | Failed to leave charging plie. | 离开 充电 桩失 败 了。 | warning | 0.5.2 | |
| "01020" | Start to auto dock to charging pile. | 开自 停到 电 桩。 | info | 0.5.2 | |
| "01021" | Succed to auto dock to charging pile. | 自停到电上功了。 | info | 0.5.2 | |
| "01022" | Failed to auto dock to charging pile. | 自停到电上败了。 | warning | 0.5.2 | |

| code | description | 中文解释 | level | 从以 下版 本开 始 | 说明 |
|---------|--|-----------------------------|---------|---------------------|----|
| "01023" | Failed to to receive valid data. | 回失败数异常。 | warning | 0.5.10 | |
| "01024" | Failed to find any feature around the robot. | 回失没到电桩. | warning | 0.5.10 | |
| "01025" | Failed to catch power status. | 回失败没到电号, | warning | 0.5.10 | |
| "01026" | Failed to catch infrared signal. | 回失 败没到外号。 | warning | 0.5.10 | |
| "01027" | Failed to dock with timeout. | 回充 失败, 超 时。 | warning | 0.9.8 | |
| "01030" | Start controlling the electronic door. | 开始 控制 电子 门/闸 机。 | info | 0.7.4 | |

| code | description | 中文解释 | level | 从以 下版 本开 始 | 说明 |
|---------|---|-----------------------------|---------|---------------------|--------------------------------|
| "01031" | Finish controlling the electronic door. | 结束 控制 电子 门/闸 机。 | info | 0.7.4 | |
| "01032" | Control the electronic door for too long, forced release control. | 控电门机经时强释控制制子闸已超,制放。 | warning | 0.7.4 | |
| "01101" | The cruise is started. | 巡游 任务 开始 了。 | info | 0.7.4 | |
| "01102" | The cruise is finished. | 巡游 任务 完成 了。 | info | 0.7.4 | |
| "01103" | The cruise is failed. | 巡游 任务 失败 了。 | warning | 0.7.4 | 当最后一个移动任务失败 时,发送此通知 |
| "01104" | The cruise is canceled. | 巡游 任务 被 消 了。 | info | 0.7.4 | 调用接口2 移动取消功能成功取消掉巡游任务后,会发出此通知。 |

| code | description | 中文解释 | level | 从以 下版 本开 始 | 说明 |
|---------|-----------------------------------|--------------------------------|---------|---------------------|-----------------------------|
| "01201" | Trapped in unknown area. | 被在知域图灰区困未区地中色域 | warning | 0.7.6 | |
| "01202" | Trapped in obstacle. | 被在碍附(地中线) | warning | 0.7.6 | |
| "01203" | Failed to make global plan. | 全路规失低灰区域被死大每触一局径划败在色 、挡时概 5 发次 | info | 0.7.9 | |
| 电梯任 | | | | | 需要调用接口1 机器人移动 功能才会触发下列通知 |
| "04000" | Start to go to lift. | 开始 去电 梯门 口。 | info | 0.5.2 | |

| code | description | 中文解释 | level | 从以 下版 本开 始 | 说明 |
|---------|--------------------------------------|---------------------------|---------|---------------------|----|
| "04001" | Succeed to go to lift. | 去电 梯门 口成 功 了。 | info | 0.5.2 | |
| "04002" | Failed to go to lift. | 去 梯口 吹 了。 | info | 0.5.2 | |
| "04010" | Start to call lift. | 开始 呼叫 电 梯。 | info | 0.5.2 | |
| "04011" | Succeed to call lift. | 呼叫 电梯 成功 了。 | info | 0.5.2 | |
| "04013" | Call lift more than 3 minutes. | 呼电超分了没来的分子。 | warning | 0.5.2 | |
| "04020" | Start to take lift. | 开始 乘坐 电 梯。 | info | 0.5.2 | |

| code | description | 中文解释 | level | 从以 下版 本开 始 | 说明 |
|---------|---|-------------------|---------|---------------------|----|
| "04021" | Succeed to take lift. | 乘电成功准出梯坐梯 ,备电。 | info | 0.5.2 | |
| "04023" | Take lift more than 3 minutes." | 乘电超分了没到。 坐梯过钟还 | warning | 0.5.2 | |
| "04030" | Start to enter lift. | 开始 进电 梯。 | info | 0.5.2 | |
| "04031" | Succeed to enter lift. | 进电 梯成 功。 | info | 0.5.2 | |
| "04032" | Failed to enter lift. | 进电 梯失 败。 | info | 0.5.2 | |
| "04033" | There is not enough space in the lift,take the next lift. | 电里间够待坐一电梯梯空不等乘下趟。 | info | 0.7.3 | |

| code | description | 中文解释 | level | 从以 下版 本开 始 | 说明 |
|---------|---------------------------|----------------------|---------|---------------------|----|
| "04040" | Start to avoid liftt. | 进梯败开回电梯电失,始避。 | info | 0.5.2 | |
| "04041" | Finish to avoid lift. | 回避 电梯 成 功。 | info | 0.5.2 | |
| "04050" | Start to exit lift. | 开始 出电 梯。 | info | 0.5.2 | |
| "04051" | Succeed to exit lift. | 出电 梯成 功 了。 | info | 0.5.2 | |
| "04052" | Failed to exit lift. | 出电 梯失 败 了。 | warning | 0.5.2 | |
| "04060" | Start to back to lift. | 出梯败开回电梯。 | info | 0.5.2 | |
| "04061" | Succeed to back to lift. | 回到 电梯 成功 了。 | info | 0.5.2 | |

| code | description | 中文解释 | level | 从以 下版 本开 始 | 说明 |
|-----------|--|--|---------|---------------------|--------------|
| "04062" | Failed to back to lift. | 回到 电梯 失败 了。 | warning | 0.5.2 | |
| "04070" | Start waiting for the lift to unlock. | 开等特 电梯 解 锁。 | info | 0.8.1 | |
| "04071" | End waiting for the lift to unlock. | 等电解结成功)。 | info | 0.8.1 | |
| 状态相 关: | | | | | 下列通知不需移动任务触发 |
| "02000" | Poweroff notice. | 将关 机断 电 | "info" | 0.5.6 | |
| "02001" | Charge status on. | 未 电 态 => 充 状 态 ** | "info" | 0.5.6 | |
| "02002" | Charge status off. | 充电 状态 =>未 充电 状态 | "info" | 0.5.6 | |

| code | description | 中文解释 | level | 从以 下版 本开 始 | 说明 |
|-----------|--------------------------------------|--|-----------|---------------------|--------------|
| "02003" | Estop on. | 未 停 ** | "info" | 0.5.6 | |
| "02004" | Estop off. | 急 状 =>未 急 状 态 表 。 表 、 表 、 表 、 表 、 。 、 。 、 、 、 、 、 、 、 | "info" | 0.5.6 | |
| "02005" | Triggered attitude correction. | 姿校被发(时器可被动了态正触 此机人能搬 | "warning" | 0.7.3 | |
| "02006" | Software shutdown notice. | 软件 即将 关闭 | "info" | 0.8.2 | |
| "02010" | The robot maybe lost. | 机器 人可 能迷 路了 | "warning" | 0.9.9 | 此通知存在误报可能。 |
| 异常状 态: | | | | | 下列通知不需移动任务触发 |

| code | description | 中文解释 | level | 从以 下版 本开 始 | 说明 |
|---------|--|---------------------------|-----------|---------------------|----|
| "03001" | Abnormal object was detected in the robot. | 机人内测异物 () 槽有物器体检到常体光内异). | "warning" | 0.8.2 | |

字段解释:

| 字段 | 说明 | 备注 |
|-------------|---------------|---|
| code | 通知的ID | 作为唯一标识,同一通知所使用的代码不会发生改变, 后续 将扩展新的通知 |
| description | 通知的英文解释 | 可作为打印信息 |
| level | 通知的级别 | 限定为info/warning/error类型,每个code的划分以后可能会 改 |
| data | 通知附带的参考 信息 | 软件版本v0.7.4新增 |
| 中文解释 | 通知的中文解释 | 仅存在于文档内,实际通知并不会发出这个字段 |

从软件版本0.7.4开始,通知新增data字段作为附加信息,具体见下:

| code | data | 说明 | 从以下版本开 始 |
|--------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| 01001至01031 | "target" :" m" | 当前移动的目标点位 名称 | 0.7.4 |
| 01002/010023/01004 | "distance" : 0.2 | 任务行走的距离(m) | 0.7.6 |
| 01101至01104 | "markers" :["m1" ," m2"] | 巡游的点位 | 0.7.4 |
| | "count" :-1 | 巡游的圈数 | 0.7.4 generated by haroopa |

| code | data | 说明 | 从以下版本开 始 |
|------|-------------------------|----------|-------------|
| | "distance_tolerance" :1 | 点位到达距离容差 | 0.7.4 |

示例:

```
"type": "notification",
   "code": "01001",
   "level": "info",
   "description": "The move task is started.",
   "data":{"target":"room_205"}
}
```

| code | data | 说明 | 从以下版本开始 |
|-------|---------------------|-----------------------|---------|
| 02010 | "probability" : 0.7 | float类型,>0时为发生定位丢失的概率 | 0.9.9 |

示例:

```
"type": "notification",
    "code": "01001",
    "level": "info",
    "description": "The move task is started.",
    "data":{"target":"room_205"}
}
```

11.设置参数

本接口至少需要软件版本v0.4.2

指令:

```
/api/set_params
```

参数:

| 名称 | 说明 | 是否必选 | 取值范围 | 备注 | 从以下版本 开始版本 |
|-------------------|----------------|------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| max_speed | 机器人最大行进速度(百分比) | 可选 | [0.3, 0.7] | 小于0.3取 0.3,大于0.7 取0.7 | v0.4.2- v0.5.1 (已弃 用) |
| max_speed_ratio | 机器人最大行进速度百分比 | 可选 | [0.3, 1.4] | 小于0.3取 0.3,大于1.4 取1.4 | v0.5.2- v0.8.5.1(已弃 用) |
| max_speed_linear | 机器人最大直 线速度 | 可选 | [0.1, 1.0] (m/s) | 小于0.1取 0.1,大于1.0 取1.0 | v0.8.6 |
| max_speed_angular | 机器人最大角 速度 | 可选 | [0.5, 3.5] (rad/s) | 小于0.5取 0.5,大于3.5 取3.5 | v0.8.6 |

注: 此接口设置的最大线/角速度会结合机器人内部参数,最终运行中使用最小值生效 此接口设置参数成功后有效期限为重启软件或整机前有效,重启软件或整机后失效。如果需要永久生效 可通过监控页面配置管理手动修改

接口说明:

设置机器人的参数。

需要注意的是:调用此接口后无论是否成功,返回的json中"status"字段都是"OK"。如果想确定 参数是否设置成功,请调用接口12获取参数获取参数后查看参数的当前值。

示例:

发送:

```
/api/set_params?max_speed_linear=0.5
// 设置机器人最大行进速度为0.5米/秒
```

```
{
    "type": "response",
    "command": "/api/set_params",
    "uuid": "",
    "status": "OK",
                                                                               generated by haroopad
```

```
"error_message": ""
}
```

12.获取参数

本接口至少需要软件版本v0.4.2

指令:

```
/api/get_params
```

参数:

N/A

接口说明:

获取已设置的参数列表以及当前值。各版本支持的参数见接口11设置参数。

示例:

发送:

```
/api/get_params
// 获取参数列表和当前值
```

返回:

```
{
    "type": "response",
    "command": "/api/get_params",
    "uuid": "",
    "status": "OK",
    "error_message": "",
    "results": {
        "max_speed_linear": 0.5
    }
}
```

13.无线网络接口

13.1获取机器人当前可用的WiFi列表

本接口至少需要软件版本v0.5.2

指令:

```
/api/wifi/list
```

参数:

N/A

接口说明:

获取机器人当前可用的WiFi列表,返回中包含SSID和信号强度。

示例:

发送:

```
/api/wifi/list
```

返回:

```
{
    "type": "response",
    "command": "/api/wifi/list",
    "uuid": "",
    "status": "OK",
    "error_message": "",
    "results": {
        "SSID1": 50,
        "SSID2": 30,
        "SSID3": 80,
    }
}
```

13.2连接WiFi

本接口至少需要软件版本v0.5.2

指令:

```
/api/wifi/connect
```

参数:

| 名称 | 说明 | 是否必 选 | 取值范围 | 备注 | 从以下版本 开始 |
|----------|---------------|----------|---------------|------------------|-------------|
| SSID | WiFi的 SSID | 必选 | 当前的环境 WiFi | | v0.5.2 |
| password | WiFi密码 | 可选 | SSID对应 | 如果已经连接过,可以 不填 | v0.5.2 |

接口说明:

使机器人连接到环境WiFi或切换当前连接的环境WiFi。

示例:

发送:

```
/api/wifi/connect?SSID=SSID1&password=123456
```

返回:

```
{
    "type": "response",
    "command": "/api/wifi/connect",
    "uuid": "",
    "status": "OK",
    "error_message": "",
}
```

13.3获取当前连接的WiFi

本接口至少需要软件版本v0.5.2

指令:

```
/api/wifi/get_active_connection
```

参数:

N/A

接口说明:

获取机器人当前连接的WiFi的SSID.

示例:

发送:

```
/api/wifi/get_active_connection
```

返回:

```
{
    "type": "response",
    "command": "/api/wifi/get_active_connection",
    "uuid": "",
    "status": "OK",
    "error_message": "",
    "results":"SSID1" // 如果当前未连接到WiFi,则results为空""
}
```

13.4获取机器人IP和无线网卡地址

本接口至少需要软件版本v0.5.2

指令:

```
/api/wifi/info
```

参数:

N/A

接口说明:

获取机器人当前通过环境WiFi分配到的IP地址和无线网卡的物理地址。

示例:

发送:

```
/api/wifi/info
```

```
{
   "type": "response",
   "command": "/api/wifi/info",
   "uuid": "",
```

```
"status": "OK",
   "error_message": "",
   "results":{
       "IPaddr": "192.168.XXX.XXX", // 如果未连接WiFi则为空""
       "HWaddr": "xx:xx:xx:xx:xx", // 连接WiFi网卡的物理地址
       },
}
```

13.5获取机器人当前可用的无线列表详细信息

本接口至少需要软件版本v0.7.7

指令:

```
/api/wifi/detail_list
```

参数:

N/A

接口说明:

获取机器人当前可用的WiFi列表详细信息。

示例:

发送:

```
/api/wifi/detail list
```

```
{
   "type": "response",
   "command": "/api/wifi/detail_list",
   "uuid": "",
   "status": "OK",
   "error_message": "",
   "results": { // 注: 未检测到可用WiFi时 results={}
       "SSID1": {
          "SSID": "SSID1", // SSID
          "SIGNAL": 100, // 信号强度
          "ACTIVE": False, // 连接状态 True->已连接, False->未连接
          "FREQ": "2462 MHz", // 频段, 2.4G/5G
          "SECURITY": "WPA2" // 加密方式。 空表示无加密
                                                                   generated by haroopad
```

```
},
        "SSID2": {
            "SSID": "SSID2",
            "SIGNAL": 80,
            "ACTIVE": False,
            "FREQ": "2412 MHz",
            "SECURITY": ""
         },
        "SSID1_5G": {
            "SSID": "SSID1_5G",
            "SIGNAL": 90,
            "ACTIVE": True,
            "FREQ": "5260 MHz",
            "SECURITY": "WPA WPA2"
         }
    }
}
```

14.地图接口

14.1获取地图列表

本接口至少需要软件版本v0.5.2

指令:

/api/map/list

参数:

N/A

接口说明:

获取机器人中所有的地图名称和楼层。

示例:

发送:

/api/map/list

```
{
   "type": "response",
   "command": "/api/map/list",
   "uuid": "",
   "status": "OK",
   "error_message": "",
   "results":{
       "map_name_1": [1,2,3,4,5], // 地图map_name_1中有1-5层
        "map_name_2": [10],
       },
}
```

14.2设置当前地图

本接口至少需要软件版本v0.5.2

指令:

```
/api/map/set_current_map
```

参数:

| 名称 | 说明 | 是否必选 | 备注 | 从以下版本开始 |
|----------|-----|------|----|--------------------------------|
| hotel_id | 地图名 | 必选 | | v0.5.2-v0.5.9(已弃用,用map_name取代) |
| map_name | 地图名 | 必选 | | v0.5.10 |
| floor | 楼层 | 必选 | | v0.5.2 |

接口说明:

设置机器人当前地图。

注:设置成功后会重启water服务,所以有可能收不到response。

示例:

发送:

```
/api/map/set_current_map?hotel_id=map_name_1&floor=5
```

```
{
    "type": "response",
```

```
"command": "/api/map/set_current_map",
    "uuid": "",
    "status": "OK",
    "error_message": "",
}
```

14.3获取当前地图

本接口至少需要软件版本v0.5.2

指令:

```
/api/map/get_current_map
```

参数:

N/A

接口说明:

获取机器人当前地图。

示例:

发送:

```
/api/map/get_current_map
```

```
{
   "type": "response",
   "command": "/api/map/get_current_map",
   "uuid": "",
   "status": "OK",
   "error_message": "",
   "results":{
      "hotel_id": "map_name_1", // v0.5.2-v0.5.9(已弃用)
      "map_name": "map_name_1", // v0.5.10以后
      "floor": "5"
      "info": { // v0.7.8新增,注:地图加载失败时没有info字段
          "resolution": 0.05, // v0.7.8 分辨率(米/像素)
          "width": 1024,
                                 // v0.7.8 宽度
          "height": 768,  // v0.7.8 高度
          "origin_x": -24.04,
                                // v0.7.8 左下角坐标x
```

```
"origin_y": -12.52 // v0.7.8 左下角坐标y
}
},
}
```

14.4获取地图列表详情

本接口至少需要软件版本v0.8.6

指令:

```
/api/map/list_info
```

参数:

N/A

接口说明:

获取机器人中所有的地图的详细信息。

示例:

发送:

```
/api/map/list_info
```

返回:

```
{
    "type": "response",
    "command": "/api/map/list_info",
    "uuid": "",
    "status": "OK",
    "error_message": "",
    "results":{
        "map_name_1": [{"floor": 1, "resolution": 0.02, "height": 1024, "width": 768, "orig: "map_name_2": [{"floor": 1, ...}, ...], // 地图map_name_2中所有地图信息
        ...
        },
}
```

14.5给定目标点,在目标点附近寻找可到点的位置

本接口至少需要软件版本v0.10.7

指令:

```
/api/map/accessible_point_query
```

参数:

| 名称 | 说明 | 是否必选 | 备注 | 从以下版本开始 |
|----|----------------------|------|----|---------|
| Х | 目标点在地图坐标系下的x坐标(单位:m) | 必选 | | v0.10.7 |
| У | 目标点在地图坐标系下的y坐标(单位:m) | 必选 | | v0.10.7 |

接口说明:

给定目标点,根据传感器探测结果,在目标点附近寻找可到点的位置.

注意: 此接口仅适用于当前地图的当前楼层.

示例:

发送:

```
/api/map/accessible_point_query?x=-0.5&y=-0.5
```

返回:

14.6给定目标点,查询到静态地图障碍和传感器探测障碍物的距离

本接口至少需要软件版本v0.10.7

指令:

参数:

| 名称 | 说明 | 是否必选 | 备注 | 从以下版本开始 |
|----|----------------------|------|----|---------|
| Х | 目标点在地图坐标系下的x坐标(单位:m) | 必选 | | v0.10.7 |
| у | 目标点在地图坐标系下的y坐标(单位:m) | 必选 | | v0.10.7 |

接口说明:

给定目标点,查询到静态地图障碍和传感器探测障碍物的距离.

返回结果中:

obstacle代表目标点到传感器探测到的障碍的距离, -1:表示目标点太远,无法获取到距离信息 static:代表目标点到静态地图障碍的距离.

示例:

发送:

```
/api/map/distance_probe?x=-0.5&y=-0.5
```

返回:

```
{
    "type": "response",
    "command": "/api/map/accessible_point_query",
    "uuid": "",
    "status": "OK",
    "error_message": "",
    "results":
    {
        "env_dist":
        {
            "obstacle": 0.307566, "static": 0.34
        }
    },
}
```

15.关机重启接口

本接口至少需要软件版本v0.5.10

指令:

/api/shutdown

参数:

| 名称 | 说明 | 是否必 选 | 取值范围 | 备注 | 软件版 本 |
|--------|-------------|----------|-----------------------|---------------------|----------|
| reboot | 关机后是否重 启 | 可选 | true/false | 缺省为false | v0.5.10 |
| delay | 关机后多久重 启 | 可选 | [0, 14400] (单位分 钟) | reboot为true时才 生效 | v0.8.1 |

接口说明:

调用接口关闭或者重新启动机器人,在电源关闭之前会有通知发出(见接口10 机器人主动通知),在通知发出后10s电源关闭。如果是重启的话,重新上电与电源关闭间会有5s间隔。

注:可能会收不到response。

示例:

发送:

```
/api/shutdown // 关机
```

或者

```
/api/shutdown?reboot=true // 重启
```

返回:

```
{
  "type": "response",
  "command": "/api/shutdown",
  "uuid": "",
  "status": "OK",
  "error_message": "",
}
```

16.软件更新接口

16.1 获取当前软件版本

本接口至少需要软件版本v0.5.5

指令:

```
/api/software/get_version
```

参数:

N/A

接口说明:

获取当前软件版本。

示例:

发送:

```
/api/software/get_version
```

成功返回:

```
{
    "type": "response",
    "command": "/api/software/get_version",
    "uuid": "",
    "status": "OK",
    "error_message": "",
    "results":"x.x,x", // 当前软件版本
}
```

失败返回:

```
{
    "type": "response",
    "command": "/api/software/get_version",
    "uuid": "",
    "status": "UNKNOWN_ERROR",
    "error_message": "xxx", // 失败原因
}
```

16.2 检查更新

本接口至少需要软件版本v0.5.5

指令:

```
/api/software/check_for_update
```

参数:

N/A

接口说明:

检查是否有新版本可以更新,返回当前版本、最新版本和是否可以更新。

注:

- 1. 本功能需要机器人接入网络, 否则返回失败。
- 2. 本接口是阻塞执行。

示例:

发送:

```
/api/software/check_for_update
```

成功返回:

```
{
    "type": "response",
    "command": "/api/software/check_for_update",
    "uuid": "",
    "status": "OK",
    "error_message": "",
    "results":{
        "version_latest":"x,x,x,x", // 当前版本
        "version_current":"x.x.x", // 最新版本
        "enable_update":bool, // 能否更新, true->能更新, false->不能更新
    },
}
```

失败返回:

```
"error_message": "xxx", // 错误消息
}
```

16.3 更新

本接口至少需要软件版本v0.5.5

指令:

/api/software/update

参数:

N/A

接口说明:

更新软件到最新版本。

注:

- 1. 本功能需要机器人接入网络, 否则返回失败。
- 2. 本接口是阻塞执行。
- 3. 升级成功后将自动重启软件服务, 所有tcp socket需要重新连接。

示例:

发送:

/api/software/update

成功返回:

```
{
  "type": "response",
  "command": "/api/software/update",
  "uuid": "",
  "status": "OK",
  "error_message": "",
}
```

失败返回:

```
{
    "type": "response",
    "command": "/api/software/update",
    "uuid": "",
    generated by haroopad
```

```
"status": "UNKNOWN_ERROR",
"error_message": "xxx", // 错误消息
}
```

16.4重启服务

本接口至少需要软件版本v0.8.2

指今:

/api/software/restart

参数:

N/A

接口说明:

重启软件服务

注:

1. 重启软件服务后, 所有tcp socket需要重新连接。

示例:

发送:

/api/software/restart

成功返回:

```
{
    "type": "response",
    "command": "/api/software/restart",
    "uuid": "",
    "status": "OK",
    "error_message": "",
}
```

17.设置灯带接口

17.1设置灯带亮度

此接口可以被17.2设置灯带颜色接口取代本接口至少需要软件版本v0.6.3

指令:

```
/api/LED/set_luminance
```

参数:

| 名称 | 说明 | 是否必选 | 取值范围 | 备注 | 软件版本 |
|-------|-------|------|---------|-------|--------|
| value | 亮度百分比 | 必选 | [0,100] | 非均匀变化 | v0.6.3 |

接口说明:

设置LED灯带的亮度,设置完将永久改变灯带正常/闪烁/呼吸时的最大亮度。

注:急停或者充电状态下此接口虽然返回成功,但是设置有可能不生效。

示例:

发送:

```
/api/LED/set_luminance
```

成功返回:

```
{
   "type": "response",
   "command": "/api/LED/set_luminance?value=50",
   "uuid": "",
   "status": "OK",
   "error_message": "",
}
```

失败返回:

```
{
    "type": "response",
    "command": "/api/LED/set_luminance",
    "uuid": "",
    "status": "UNKNOWN_ERROR",
    "error_message": "xxx", // 失败原因
}
```

17.2设置灯带颜色

本接口至少需要软件版本v0.8.7

指令:

```
/api/LED/set_color
```

参数:

| 名称 | 说明 | 是否必选 | 取值范围 | 备注 | 软件版本 |
|----|-----|------|---------|----|--------|
| r | 红色值 | 必选 | [0,100] | | v0.8.7 |
| g | 绿色值 | 必选 | [0,100] | | v0.8.7 |
| b | 蓝色值 | 必选 | [0,100] | | v0.8.7 |

接口说明:

设置LED灯带的颜色,设置完将永久改变灯带正常/闪烁/呼吸时的颜色,可以根据r/g/b的值组合出不同的颜色。需要注意的是,当rgb全为0时,不能生效。此设置会读写硬件设备的flash,不推荐高频率使用。 **注:急停或者充电状态下此接口虽然返回成功,但是设置有可能不生效。**

示例:

发送:

```
/api/LED/set_color?r=0&g=100&b=0 // 设置灯带颜色为绿色
```

成功返回:

```
{
    "type": "response",
    "command": "/api/LED/set_color",
    "uuid": "",
    "status": "OK",
    "error_message": "",
}
```

失败返回:

```
{
    "type": "response",
    "command": "/api/LED/set_color",
    "uuid": "",
    "status": "UNKNOWN_ERROR",
    "error_message": "xxx", // 失败原因
}
```

18.自诊断接口

18.1获取自诊断结果

本接口至少需要软件版本v0.6.7

指令:

```
/api/diagnosis/get_result
```

参数:

N/A

接口说明:

获取自诊断结果。

示例:

发送:

```
/api/diagnosis/get_result
```

成功返回:

```
{
   "type": "response",
   "command": "/api/diagnosis/get_result",
   "uuid": "",
   "status": "OK",
   "error_message": "",
   "results": {
       "sensor core": { // 诊断项:传感器板
          "status": bool, // 最近一次诊断结果, true->成功 false->失败
          "time stamp": 1511235083.066043, // 最近一次诊断时间
          "total_count": 4, // 总诊断次数
          "success count": 4}, // 诊断成功次数
       "motor_core_right": {...}, // 诊断项:右电机板
       "motor_core_left": {...}, // 诊断项:左电机板
       "radio core": {...}, // 诊断项:无线板
       "power_core": {...}, // 诊断项:电源板
       "depth camera": {...}, // 诊断项: 深度摄像头
       "laser": {...}, // 诊断项: 激光
       "IMU": {...}, // 诊断项: IMU
                                                                 generated by haroopad
```

```
"CAN": {...}, // 诊断项: CAN模块
"internet": {...}, 诊断项: 互联网 (ping baidu)
... // 待添加
}
```

失败返回:

```
{
    "type": "response",
    "command": "/api/diagnosis/get_result",
    "uuid": "",
    "status": "UNKNOWN_ERROR",
    "error_message": "xxx", // 失败原因
}
```

19.获取电源状态接口

本接口至少需要软件版本v0.7.9

指令:

```
/api/get_power_status
```

参数:

N/A

接口说明:

获取电池的电压、充电电压、电流、电量等信息。

示例:

发送:

```
/api/get_power_status
```

```
{
    "type": "response",
    "command": "/api/get power status",
    generated by haroopad
```

```
"uuid": "",
    "status": "OK",

"error_message": "",
    "results": {
        "battery_capacity": 100, // 电量百分比
        "battery_current": 0.1, // 电池电流
        "battery_voltage": 29.5, // 电池电压
        "charge_voltage": 28.9, // 充电电压
        "charger_connected_notice": true, // 是否正在充电。true->充电中状态。false->未充电。"head_current": 0, // 上位机耗电电流
    }
}

注:
电池电流符号为正表示充电,负表示放电。
```

20.获取机器人全局路径接口

本接口至少需要软件版本v0.8.2

指令:

/api/get_planned_path

参数:

N/A

接口说明:

获取机器人当前规划的全局路径。

注:

返回的路径上点的最大数量有限制,如果超过上限则在路径上平均取一定数量的点返回;如果当前没有任务,则返回空的路径。

示例:

发送:

/api/get_planned_path

返回:

```
{
    "type": "response",
    "command": "/api/get_planned_path",
    "uuid": "",
    "status": "OK",
    "error_message": "",
    "results": {
        "path": [[17.8172,-32.7272], ... [17.8166,-32.7169]] // 已规划路径上的点,最多返回
    }
}
```

21.获取电梯状态接口

本接口至少需要软件版本v0.8.5

指令:

```
/api/lift_status
```

参数:

N/A

接口说明:

获取机器人当前所乘坐电梯的状态。

注:

此接口的调用时机为"开始呼叫电梯"到"出电梯成功", running_status为"wait_lift_outside"开始至"exit lift"结束,其他时间调用会返回超时的错误。

示例:

发送:

```
/api/lift_status
```

成功返回:

```
{
    "type": "response", generated by haroopad
```

```
"command": "/api/lift_status",

"uuid": "",

"status": "OK",

"error_message": "",

"results": {

"current_floor": 1 // 当前电梯所在楼层,注:0表示获取楼层失败
}
}
```

22.获取两点间路径接口

本接口至少需要软件版本v0.9.6

指令:

/api/make_plan

参数:

| 名称 | 说明 | 是否必选 | 取值范围 | 备注 | 从以下版本开始 |
|-------------|----------|------|------|----|---------|
| start_x | 起始位置的坐标x | 必选 | | | |
| start_y | 起始位置的坐标y | 必选 | | | |
| start_floor | 起始位置的楼层 | 必选 | | | |
| goal_x | 目标位置的坐标x | 必选 | | | |
| goal_y | 目标位置的坐标y | 必选 | | | |
| goal_floor | 目标位置的楼层 | 必选 | | | |

N/A

接口说明:

从起始位置到目标位置规划出一条最短路径, 返回路径的长度.

示例:

发送:

/api/make_plan?start_x=1.0&start_y=1.0&start_floor=1&goal_x=1.0&goal_y=2.0&goal_floor=1

返回:

```
{
    "type": "response",
    "command": "/api/make_plan",
    "uuid": "",
    "status": "OK",
    "error_message": "",
    "results": {
        "distance": 1.0 // 路径长度为1.0米
    }
}
```

a. 状态代码返回说明 (针对返回数据的status)

| 返回码 | 定义描述 |
|-----------------|------------------------------------|
| OK | 表示响应包含有效的 results |
| INVALID_REQUEST | 表示提供的请求无效。这一状态的常见原因包括参数或参数值无效 |
| REQUEST_DENIED | 表示系统已拒绝您的请求 |
| UNKNOWN_ERROR | 表示由于服务器发生错误而无法处理请求。如果您重试一次,请求可能会成功 |

b. 错误消息返回说明 (针对返回数据的error_message)

如果状态代码不是 OK,在响应对象包含附加的 error_message 字段中更详细地说明了给定状态代码背后的原因。

注: 此字段不保证始终有内容,并且其内容可能会更改。