



## 睿尔曼机械臂话题说明 (ROS1) V1.1.7



---

睿尔曼智能科技（北京）有限公司



## 文件修订记录：

版本号	时间	备注
V1.0.0	2024-1-25	拟制
V1.1.0	2024-7-4	修订 (添加版本查询结果发布话题)
V1.1.1	2024-8-15	修订 (更改与 driver 不对应字符)
V1.1.2	2024-9-21	修订 (更改与 driver 不对应字符)
V1.1.3	2024-11-1	修订 (添加灵巧手 UDP 上报、跟随功能)
V1.1.4	2024-12-18	修订 (修改机械臂 UDP 上报内容, 修改升降机构闭环控制内容)
V1.1.5	2025-4-10	修订 (修改机械臂 UDP 末端协议上报内容, 添加 modbus 功能)
V1.1.6	2025-6-20	修订 (添加版本查询接口、添加第四代 Modbus 接口、添加轨迹列表接口)
V1.1.7	2025-11-18	修订 (添加扩展关节接口、添加暂停后继续接口)



# 目录

1. 简介.....	9
2. 报错说明.....	9
2.1 控制器错误代码.....	9
2.2 关节错误代码.....	10
3. ROS 功能包机械臂相关指令使用说明 .....	11
3.1     关节配置.....	11
3.1.1   设置关节使能状态.....	11
3.2     工具坐标系设置.....	12
3.2.1   切换当前工具坐标系.....	12
3.3     工作坐标系设置.....	12
3.3.1   切换当前工作坐标系.....	12
3.4     坐标系查询.....	12
3.4.1   查询当前工作坐标系.....	12
3.5     机械臂状态查询.....	13
3.5.1   获取机械臂关节当前电流.....	13
3.6     机械臂运动规划.....	13
3.6.1   关节空间运动.....	13
3.6.2   笛卡尔空间直线运动.....	14
3.6.3   笛卡尔空间直线偏移运动（第四代控制器） .....	14
3.6.4   笛卡尔空间圆弧运动.....	15
3.6.5   关节角度 CANFD 透传 .....	16



3.6.6	自定义高跟随模式关节角度 CANFD 透传.....	16
3.6.7	位姿 CANFD 透传 .....	17
3.6.8	自定义高跟随模式位姿 CANFD 透传 .....	17
3.6.9	关节空间规划到目标位姿.....	18
3.7	机械臂运动配置-步进指令 .....	19
3.7.1	关节步进.....	19
3.8	机械臂运动配置-运动指令 .....	20
3.8.1	轨迹急停.....	20
3.8.2	紧急停止（第四代控制器） .....	20
3.8.3	机械臂轨迹暂停.....	20
3.8.4	机械臂轨迹暂停后恢复.....	20
3.9	机械臂运动配置-示教指令类 .....	21
3.9.1	关节示教.....	21
3.9.2	位置示教.....	21
3.9.3	姿态示教.....	22
3.9.4	示教停止.....	22
3.10	系统配置.....	22
3.10.1	控制机械臂上电断电.....	22
3.10.2	查询机械臂软件版本 .....	22
3.10.3	查询关节软件版本（第四代控制器） .....	23
3.10.4	查询末端接口板软件版本号（第四代控制器） .....	23
3.10.5	清除系统错误.....	24



3.11	查询机械臂状态信息 .....	24
3.11.1	获取机械臂关节当前电流 .....	24
3.11.2	查询机械臂关节角度 .....	24
3.11.3	查询机械臂状态 (弧度+四元数) .....	24
3.11.4	查询机械臂状态 (角度+欧拉角) .....	25
3.12	轨迹列表 (第四代控制器) .....	25
3.12.1	查询轨迹列表 .....	25
3.12.2	开始运行指定轨迹 .....	26
3.12.3	删除指定轨迹文件 .....	26
3.12.4	保存轨迹文件 .....	26
3.12.5	查询流程图编程状态 .....	26
3.13	控制器 IO 配置及获取 .....	27
3.13.1	设置机械臂数字 IO 输出状态 .....	27
3.13.2	获取控制器 IO 输入状态 .....	27
3.14	工具端 IO 配置及获取 .....	27
3.14.1	设置工具端数字 IO 输出状态 .....	28
3.14.2	获取工具端数字 IO 状态 .....	28
3.15	末端手爪控制 (选配) .....	28
3.15.1	设置夹爪持续力控夹取 .....	28
3.15.2	设置夹爪力控夹取 .....	29
3.15.3	夹爪到达指定位置 .....	29
3.16	末端六维力传感器的使用 (选配) .....	29



3.16.1	查询六维力数据	29
3.16.2	清空六维力数据	30
3.16.3	自动设置六维力重心参数	30
3.16.4	手动标定六维力数据	31
3.16.5	停止标定力传感器重心	31
3.17	拖动示教	31
3.17.1	拖动示教结束	31
3.17.2	开启复合拖动示教	32
3.17.3	力位混合控制	32
3.17.4	结束力位混合控制	32
3.18	Modbus 模式配置及寄存器读写（第三代控制器）	33
3.18.1	设置 RS485 波特率	33
3.18.2	查询控制器 RS485 模式	33
3.18.3	查询工具端 RS485 模式	33
3.18.4	配置通讯端口 ModbusRTU 模式	34
3.18.5	关闭通讯端口 ModbusRTU 模式	34
3.18.6	配置连接 ModbusTCP 从站	34
3.18.7	配置关闭 ModbusTCP 从站	35
3.18.8	读线圈	35
3.18.9	读多圈数据	36
3.18.10	写单圈数据	36
3.18.11	写多圈数据	37



3.18.12	读离散量输入	37
3.18.13	读保持寄存器	38
3.18.14	写单个寄存器	38
3.18.15	写多个寄存器	39
3.18.16	读多个保持寄存器	39
3.18.17	读输入寄存器	40
3.18.18	读多个输入寄存器	41
3.19	Modbus 模式配置及寄存器读写（第四代控制器）	41
3.19.1	设置控制器通讯端口 RS485 模式	41
3.19.2	查询控制器 RS485 模式	41
3.19.3	设置工具端 RS485 模式	42
3.19.4	查询工具端 RS485 模式	42
3.19.5	新增 ModbusTCP 主站	42
3.19.6	更新 ModbusTCP 主站	43
3.19.7	删除 ModbusTCP 主站	43
3.19.8	查询指定 Modbus 主站	43
3.19.9	查询 Modbus 主站列表	44
3.19.10	Modbus 协议读线圈	44
3.19.11	Modbus 协议写线圈	45
3.19.12	Modbus 协议读离散量输入	46
3.19.13	Modbus 协议读保持寄存器	46
3.19.14	Modbus 协议写保持寄存器	47



3.19.15	Modbus 协议读输入寄存器 .....	48
3.20	末端五指灵巧手控制 (选配) .....	49
3.20.1	设置灵巧手手势序号 (第三代控制器) .....	49
3.20.2	设置灵巧手动作序列 (第三代控制器) .....	49
3.20.3	设置灵巧手各自由度角度 (第三代控制器) .....	49
3.20.4	设置灵巧手速度 (第三代控制器) .....	50
3.20.5	设置灵巧手力阈值 (第三代控制器) .....	50
3.20.6	设置灵巧手角度跟随 .....	50
3.20.7	设置灵巧手姿态跟随 .....	51
3.21	透传力位混合控制补偿模式 .....	51
3.21.1	开启透传力位混合控制补偿模式 .....	51
3.21.2	透传力位混合控制补偿(位姿) .....	51
3.21.3	自定义高跟随模式透传力位混合控制补偿(位姿) .....	52
3.21.4	透传力位混合控制补偿(弧度) .....	53
3.21.5	开启透传力位混合控制补偿模式 .....	54
3.22	升降机构 .....	54
3.22.1	升降机构速度开环控制 .....	54
3.22.2	升降机构位置闭环控制 .....	54
3.22.3	升降机构到达指定高度 .....	55
3.22.4	获取升降机构状态 .....	55
3.23	通用扩展关节 .....	55
3.23.1	扩展关节速度开环控制 .....	55



3.23.2	扩展关节位置闭环控制	56
3.23.3	扩展关节到达指定位置	56
3.23.4	获取扩展关节状态	56
3.24	末端生态指令集	57
3.24.1	设置末端生态协议模式	57
3.24.2	查询末端生态协议模式	57
3.24.3	设置触觉传感器模式	57
3.24.4	查询触觉传感器模式	58
3.25	机械臂状态主动上报	58
3.25.1	设置 UDP 机械臂状态主动上报配置	58
3.25.2	查询 UDP 机械臂状态主动上报配置	59
3.25.3	UDP 机械臂状态主动上报	60



## 1. 简介

为了方便用户通过 ROS1 控制机械臂，睿尔曼提供了基于 JSON 的 ROS1 功能包，有关机械臂的控制细节想要了解的话也可以参考 JSON 的相关文档和说明，在实际使用机械臂时，用户可通过以太网口与机械臂建立通信，并控制机械臂。

## 2. 报错说明

### 2.1 控制器错误代码

序号	错误代码（16 进制）	错误内容
1	0x0000	系统正常
2	0x1001	关节通信异常
3	0x1002	目标角度超过限位
4	0x1003	该处不可达，为奇异点
5	0x1004	实时内核通信错误
6	0x1005	关节通信总线错误
7	0x1006	规划层内核错误
8	0x1007	关节超速
9	0x1008	末端接口板无法连接
10	0x1009	超速度限制
11	0x100A	超加速度限制
12	0x100B	关节抱闸未打开
13	0x100C	拖动示教时超速



14	0x100D	机械臂发生碰撞
15	0x100E	无该工作坐标系
16	0x100F	无该工具坐标系
17	0x1010	关节发生掉使能错误
18	0x1011	圆弧规划错误
19	0x1012	自碰撞错误
20	0x1013	碰撞到电子围栏错误 (预留)
21	0x5001	预留
22	0x5002	预留
23	0x5003	控制器过温
24	0x5004	预留
25	0x5005	控制器过流
26	0x5006	控制器欠流
27	0x5007	控制器过压
28	0x5008	控制器欠压
29	0x5009	实时内核通讯错误

## 2.2 关节错误代码

序号	错误代码 (16 进制)	错误内容
1	0x0000	关节正常
2	0x0001	FOC 错误
3	0x0002	过压



4	0x0004	欠压
5	0x0008	过温
6	0x0010	启动失败
7	0x0020	编码器错误
8	0x0040	过流
9	0x0080	软件错误
10	0x0100	温度传感器错误
11	0x0200	位置超限错误
12	0x0400	关节 ID 非法
13	0x0800	位置跟踪错误
14	0x1000	电流检测错误
15	0x2000	抱闸打开失败
16	0x4000	位置指令阶跃警告
17	0x8000	多圈关节丢圈数
18	0xF000	通信丢帧

### 3. ROS 功能包机械臂相关指令使用说明

该部分介绍如何来通过 ROS 话题查询和控制机械臂。

#### 3.1 关节配置

##### 3.1.1 设置关节使能状态

功能描述	设置关节使能状态
发布指令参数说明	Joint_Enable.msg #对指定关节进行使能操作 uint8 joint_num: #对应关节序号, 从基座到机械臂手爪端, 序号依次为六自由度1~6, 7自由度1~7 bool state: #true-上使能, false-掉使能



命令示例	rostopic pub /rm_driver/Joint_Enable rm_msgs/Joint_Enable "joint_num: 1 state: true"
返回值参数说明	std_msgs::Bool true-设置成功, false-设置失败
返回值查看	rostopic echo /rm_driver/Joint_En_State_Result

## 3.2 工具坐标系设置

### 3.2.1 切换当前工具坐标系

功能描述	切换当前工作坐标系
发布指令参数说明	ROS自带msg std_msgs::String
命令示例	rostopic pub /rm_driver/ChangeToolName_Cmd rm_msgs/ChangeTool_Name "toolname: '6WM'"
返回值参数说明	std_msgs::Bool true-设置成功, false-设置失败
返回值查看	rostopic echo /rm_driver/ChangeTool_State

## 3.3 工作坐标系设置

### 3.3.1 切换当前工作坐标系

功能描述	切换当前工作坐标系
发布指令参数说明	ROS自带msg std_msgs::String
命令示例	rostopic pub /rm_driver/ChangeWorkFrame_Cmd rm_msgs/ChangeWorkFrame_Name "WorkFrame_name: 'Base'"
返回值参数说明	std_msgs::Bool true-设置成功, false-设置失败
返回值查看	rostopic echo /rm_driver/ChangeWorkFrame_State

## 3.4 坐标系查询

### 3.4.1 查询当前工作坐标系

功能描述	查询当前工具坐标系
参数说明	ROS自带msg std_msgs::Empty
命令示例	rostopic pub /rm_driver/GetTotalWorkFrame std_msgs/Empty "{}"
返回值参数说明	无



返回值查看

根据rm\_driver节点打印信息查看

## 3.5 机械臂状态查询

### 3.5.1 获取机械臂关节当前电流

功能描述	获取机械臂当前电流
参数说明	ROS自带msg std_msgs::Empty
命令示例	rostopic pub /rm_driver/GetCurrentJointCurrent std_msgs/Empty "{}"
返回值参数说明	Joint_Current.msg float32[] joint_current #关节电流（单位：uA）
返回值查看	rostopic echo /rm_driver/Joint_Current

## 3.6 机械臂运动规划

### 3.6.1 关节空间运动

功能描述	关节空间运动MOVEJ
参数说明	MoveJ.msg float32[] joint: 关节角度，单位：弧度。 float32 speed: 速度比例系数，0~1。 uint8 trajectory_connect: 可选参数，代表是否和下一条运动一起规划，0代表立即规划，1代表和下一条轨迹一起规划，当为1时，轨迹不会立即执行。
命令示例	六自由度 rostopic pub /rm_driver/MoveJ_Cmd rm_msgs/MoveJ "joint: [0, 0, 0, 0, 0, 0] speed: 0.2 trajectory_connect: 0" 七自由度 rostopic pub /rm_driver/MoveJ_Cmd rm_msgs/MoveJ "joint: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] speed: 0.2 trajectory_connect: 0"
返回值	std_msgs::Bool 成功返回: true; 失败返回: false. rostopic echo /rm_driver/Plan_State



### 3.6.2 笛卡尔空间直线运动

功能描述	笛卡尔空间直线运动MOVEL
参数说明	<p>MoveL.msg</p> <p>geometry_msgs/Pose Pose: 机械臂位姿, geometry_msgs/Pose类型, x、y、z坐标 (float类型, 单位: m) +四元数。</p> <p>float32 speed: 速度比例系数, 0~1。</p> <p>uint8 trajectory_connect: 可选参数, 代表是否和下一条运动一起规划, 0代表立即规划, 1代表和下一条轨迹一起规划, 当为1时, 轨迹不会立即执行。</p>
命令示例	<pre>rostopic pub /rm_driver/MoveL_Cmd rm_msgs/MoveL "Pose:   position:     x: 0.0     y: 0.0     z: 0.0   orientation:     x: 0.0     y: 0.0     z: 0.0     w: 0.0   speed: 0.2   trajectory_connect: 0"</pre>
返回值	<p>std_msgs::Bool 成功返回: true; 失败返回: false。</p> <p>rostopic echo /rm_driver/Plan_State</p>

### 3.6.3 笛卡尔空间直线偏移运动（第四代控制器）

功能描述	笛卡尔空间直线偏移运动
参数说明	<p>MoveOffset.msg</p> <p>geometry_msgs/Pose offset: 位置姿态偏移, 位置单位: 米, 姿态单位: 弧度。</p> <p>int32 speed: 速度百分比系数, 1~100。</p> <p>int32 r: 交融半径百分比系数, 0~100。</p> <p>bool trajectory_connect: 轨迹连接标志, 0立即规划并执行轨迹, 不与后续轨迹连接。1: 将当前轨迹与下一条轨迹一起规划, 但不立即执行。阻塞模式下, 即使发送成功也会立即返回。</p> <p>bool frame_type: 参考坐标系类型, 0工作坐标, 1工具坐标</p> <p>bool block: 阻塞设置。多线程模式下, 0表示非阻塞模式, 发送指</p>



	令后立即返回；1表示阻塞模式，等待机械臂到达目标位置或规划失败后才返回。单线程模式下，0表示非阻塞模式，发送指令后立即返回；其他值时，阻塞模式并设置超时时间，根据运动时间设置，单位为秒。
命令示例	<pre>rostopic pub /rm_driver/Movel_Offset_Cmd rm_msgs/MovelOffset   "{'offset': {'position': {'x: -0.317239, y: 0.120903, z: 0.295765}, 'orientation: {'x: -0.983404, y: -0.178432, z: 0.032271, w: 0.006129}}, 'speed: 20, r: 0, trajectory_connect: false, frame_type: false, block: false}"</pre>
	std_msgs::Bool 成功返回: true; 失败返回: false。 rostopic echo /rm_driver/Movel_Offset_Result

### 3.6.4 笛卡尔空间圆弧运动

功能描述	笛卡尔空间圆弧运动MOVEC
参数说明	MoveC.msg geometry_msgs/Pose Mid_Pose: 中间位姿, geometry_msgs/Pose类型, x、y、z坐标 (float类型, 单位: m) +四元数。 geometry_msgs/Pose End_Pose: 终点位姿, geometry_msgs/Pose类型, x、y、z坐标 (float类型, 单位: m) +四元数。 float32 speed: 速度比例系数, 0~1。 uint16 loop: 旋转圈数。 uint8 trajectory_connect: 可选参数, 代表是否和下一条运动一起规划, 0代表立即规划, 1代表和下一条轨迹一起规划, 当为1时, 轨迹不会立即执行。
命令示例	<pre>rostopic pub /rm_driver/MoveC_Cmd rm_msgs/MoveC "Mid_Pose:   position:     x: 0.2949     y: 0.1377     z: 0.1048   orientation:     x: 0.05     y: -0.989     z: -0.1359     w: 0.0274   End_Pose:</pre>



	position: x: 0.2417 y: 0.0 z: 0.1213 orientation: x: 0.0136 y: 0.9993 z: 0.0241 w: 0.0261 speed: 0.5 trajectory_connect: 0"
返回值	std_msgs::Bool 成功返回: true; 失败返回: false。 rostopic echo /rm_driver/Plan_State

### 3.6.5 关节角度 CANFD 透传

功能描述	关节角度CANFD透传
参数说明	JointPos.msg float32[] joint: 关节角度, 单位: 弧度。 float32 expand: 拓展关节, 单位: 弧度。
命令示例	透传需要连续发送多个连续的点实现, 单纯靠以下命令并不能实现功能, 当前moveit控制使用了角度透传的控制方式。 rostopic pub /rm_driver/JointPos rm_msgs/JointPos "joint: [0, 0, 0, 0, 0, 0] expand: 0.0"
返回值	成功: 无返回值; 失败返回: driver终端返回错误码。

### 3.6.6 自定义高跟随模式关节角度 CANFD 透传

功能描述	自定义高跟随模式关节角度CANFD透传
参数说明	JointPosCustom.msg float32[] joint: 关节角度, 单位: 弧度。 float32 expand: 拓展关节, 单位: 弧度。 bool follow: 驱动器的运动跟随效果, true为高跟随, false为低跟随。 uint8 trajectory_mode: 高跟随模式下, 支持多种模式, 0-完全透传模式, 1-曲线拟合模式, 2-滤波模式



	uint8 radio: 设置曲线拟合模式下平滑系数（范围0-100）或者滤波模式下的滤波参数（范围0-1000），数值越大表示平滑效果越好
命令示例	透传需要连续发送多个连续的点实现，单纯靠以下命令并不能实现功能，当前move it控制使用了角度透传的控制方式。 <pre>rostopic pub /rm_driver/MoveJ_Fd_Custom_Cmd rm_msgs/JointPosCustom "joint: [0, 0, 0, 0, 0, 0] expand: 0.0 follow: false trajectory_mode: 0 radio: 0"</pre>
返回值	成功：无返回值；失败返回：driver终端返回错误码。

### 3.6.7 位姿 CANFD 透传

功能描述	位姿CANFD透传
参数说明	CartePos.msg geometry_msgs/Pose Pose: 透传位姿, geometry_msgs/Pose类型, x、y、z坐标 (float类型, 单位: m) +四元数。
命令示例	需要是大量（10个以上）位置连续 的点，单纯靠以下命令并不能实现功能，以2ms以上的周期持续发布。 <pre>rostopic pub /rm_driver/MoveP_Fd_Cmd rm_msgs/CartePos "Pose: position: x: 0.0 y: 0.0 z: 0.0 orientation: x: 0.0 y: 0.0 z: 0.0 w: 0.0"</pre>
返回值	成功：无返回值；失败返回：driver终端返回错误码。

### 3.6.8 自定义高跟随模式位姿 CANFD 透传



功能描述	自定义高跟随模式位姿CANFD透传
参数说明	<p>CartePosCustom.msg</p> <p>geometry_msgs/Pose Pose: 透传位姿, geometry_msgs/Pose类型, x、y、z坐标 (float类型, 单位: m) +四元数。</p> <p>bool follow: 驱动器的运动跟随效果, true为高跟随, false为低跟随。</p> <p>uint8 trajectory_mode : 高跟随模式下, 支持多种模式, 0-完全透传模式, 1-曲线拟合模式, 2-滤波模式</p> <p>uint8 radio: 设置曲线拟合模式下平滑系数 (范围0-100) 或者滤波模式下的滤波参数 (范围0-1000), 数值越大表示平滑效果越好</p>
命令示例	<p>需要是大量 (10个以上) 位置连续 的点, 单纯靠以下命令并不能实现功能, 以2ms以上的周期持续发布。</p> <pre>rostopic pub /rm_driver/MoveP_Fd_Custom_Cmd rm_msgs/CartePosCustom "Pose:      position:         x: 0.0         y: 0.0         z: 0.0      orientation:         x: 0.0         y: 0.0         z: 0.0         w: 0.0      follow: false     trajectory_mode: 0     radio: 0"</pre>
返回值	成功: 无返回值; 失败返回: driver终端返回错误码。

### 3.6.9 关节空间规划到目标位姿

功能描述	关节空间规划到目标位姿MOVEJP
参数说明	<p>MoveJ_P.msg</p> <p>geometry_msgs/Pose Pose: 目标位姿, x、y、z坐标 (float类型, 单位: m) +四元数。</p> <p>float32 speed: 速度百分比例系数, 0~1。</p> <p>uint8 trajectory_connect: 可选参数, 代表是否和下一条运动一起规划, 0代表立即规划, 1代表和下一条轨迹一起规划, 当为1时, 轨迹不会立即</p>



	执行。
命令示例	<pre>rostopic pub /rm_driver/MoveJ_P_Cmd rm_msgs/MoveJ_P "Pose: position:     x: 0.0     y: 0.0     z: 0.0 orientation:     x: 0.0     y: 0.0     z: 0.0     w: 0.0 speed: 0.0 trajectory_connect: 0"</pre>
返回值	<pre>std_msgs::Bool 成功返回: true; 失败返回: false. rostopic echo /rm_driver/Plan_State</pre>

## 3.7 机械臂运动配置-步进指令

### 3.7.1 关节步进

功能描述	关节步进
参数说明	<pre>Joint_Step.msg uint8 joint_num      #要运动的关节 float32 step_angle   #步进角度（单位：角度） float32 speed        #运动速度</pre>
命令示例	<p>六自由度</p> <pre>rostopic pub /rm_driver/SetJointStep rm_msgs/Joint_Step "joint_num: 6 step_angle: 90.0 speed: 0.2"</pre> <p>七自由度</p> <pre>rostopic pub /rm_driver/SetJointStep rm_msgs/Joint_Step "joint_num: 7 step_angle: 90.0 speed: 0.2"</pre>
返回值参数说明	<pre>std_msgs::Bool 成功返回: true; 失败返回: false.</pre>



返回值查看

rostopic echo /rm\_driver/Plan\_State

## 3.8 机械臂运动配置-运动指令

### 3.8.1 轨迹急停

功能描述	轨迹急停
参数说明	std_msgs::Empty msg
命令示例	rostopic pub /rm_driver/Emergency_Stop std_msgs/Empty "{}"
返回值参数说明	std_msgs::Bool 成功返回: true; 失败返回: false。
返回值查看	rostopic echo /rm_driver/Set_Arm_Stop_Result

### 3.8.2 紧急停止（第四代控制器）

功能描述	设置机械臂急停状态
参数说明	std_msgs::Bool true: 急停, false: 恢复
命令示例	rostopic pub /rm_driver/Set_Arm_Emergency_Stop std_msgs/Bool "data: true"
返回值参数说明	std_msgs::Bool 成功返回: true; 失败返回: false。
返回值查看	rostopic echo /rm_driver/Set_Arm_Emergency_Stop_Result

### 3.8.3 机械臂轨迹暂停

功能描述	图形化编程文件暂停
参数说明	ROS自带msg std_msgs::Empty
命令示例	rostopic pub /rm_driver/Set_Arm_Pause_Cmd std_msgs/Empty "{}"
返回值参数说明	std_msgs::Bool 成功返回: true; 失败返回: false。
返回值查看	rostopic echo /rm_driver/Set_Arm_Pause_Result

### 3.8.4 机械臂轨迹暂停后恢复

功能描述	图形化编程文件暂停后, 可通过接口继续运动
参数说明	ROS自带msg std_msgs::Empty



命令示例	<code>rostopic pub /rm_driver/Set_Arm_Continue_Cmd std_msgs/Empty "{}"</code>
返回值参数说明	<code>std_msgs::Bool</code> 成功返回: <code>true</code> ; 失败返回: <code>false</code> 。
返回值查看	<code>rostopic echo /rm_driver/Set_Arm_Continue_Result</code>

## 3.9 机械臂运动配置-示教指令类

### 3.9.1 关节示教

功能描述	关节示教
参数说明	<code>Joint_Teach.msg</code> <code>int16 teach_joint</code> 示教控制关节 <code>string direction</code> 关节转动方向 “ <code>pos</code> ”：正方向, “ <code>neg</code> ”：反方向 <code>int16 v</code> 关节转动速度0-100
命令示例	<code>rostopic pub /rm_driver/Arm_JointTeach rm_msgs/Joint_Teach</code> <code>"teach_joint: 0</code> <code>direction: 'pos'</code> <code>v: 10"</code>
返回值参数说明	<code>std_msgs::Bool</code> 成功返回: <code>true</code> ; 失败返回: <code>false</code> 。
返回值查看	<code>rostopic echo /rm_driver/SetJointTeach_Result</code>

### 3.9.2 位置示教

功能描述	位置示教
参数说明	<code>Pos_Teach.msg</code> <code>string teach_type</code> 坐标轴, “ <code>x</code> ”, “ <code>y</code> ”, “ <code>z</code> ” <code>string direction</code> 示教方向 “ <code>pos</code> ”：正方向, “ <code>neg</code> ”：反方向 <code>int16 v</code> 关节转动速度0-100
命令示例	<code>rostopic pub /rm_driver/Arm_PosTeach rm_msgs/Pos_Teach</code> <code>"teach_type: 'z'</code> <code>direction: 'pos'</code> <code>v: 10"</code>
返回值参数说明	<code>std_msgs::Bool</code> 成功返回: <code>true</code> ; 失败返回: <code>false</code> 。
返回值查看	<code>rostopic echo /rm_driver/SetPosTeach_Result</code>



### 3.9.3 姿态示教

功能描述	姿态示教
参数说明	Ort_Teach.msg string teach_type      旋转所绕坐标轴， " rx" , " ry" , " rz" string direction      示教方向 " pos" : 正方向, " neg" : 反方向 int16 v      关节转动速度0-100
命令示例	<pre>rostopic pub /rm_driver/Arm_OrtTeach rm_msgs/Ort_Teach "teach_type: 'rz' direction: 'pos' v: 10"</pre>
返回值参数说明	std_msgs::Bool 成功返回: true; 失败返回: false。
返回值查看	rostopic echo /rm_driver/SetOrtTeach_Result

### 3.9.4 示教停止

功能描述	示教停止
参数说明	Stop_Teach.msg string command      停止指令 " set_stop_teach"，运行以下指令即可
命令示例	<pre>rostopic pub /rm_driver/Arm_StopTeach rm_msgs/Stop_Teach "command: ""</pre>
返回值参数说明	std_msgs::Bool 成功返回: true; 失败返回: false。
返回值查看	rostopic echo /rm_driver/SetStopTeach_Result

## 3.10 系统配置

### 3.10.1 控制机械臂上电断电

功能描述	控制机械臂上电断电
参数说明	std_msgs::Byte msg      1控制机械臂上电 0控制机械臂断电
命令示例	<pre>rostopic pub /rm_driver/SetArmPower std_msgs/Byte "data: 0"</pre>
返回值参数说明	std_msgs::Bool 成功返回: true; 失败返回: false。
返回值查看	rostopic echo /rm_driver/Set_Arm_Power_Result

### 3.10.2 查询机械臂软件版本

功能描述	查询机械臂软件版本
------	-----------



发布指令参数说明	ROS自带msg std_msgs::Empty
命令示例	rostopic pub /rm_driver/Get_Arm_Software_Version_Cmd std_msgs/Empty "{}"
返回值参数说明	Arm_Software_Version.msg string product_version #机械臂型号 string controller_version #机械臂控制器版本（第四代） string algorithm_info #算法库信息 Softwarebuildinfo ctrl_info ctrl #层软件信息 Softwarebuildinfo com_info communication #模块软件信息（第四代） Softwarebuildinfo program_info #流程图编程模块软件信息（第四代） string dynamic_info #动力学版本（第三代） Softwarebuildinfo plan_info #plan 层软件信息（第三代）
返回值查看	rostopic echo /rm_driver/Get_Arm_Software_Version_Result

### 3.10.3 查询关节软件版本（第四代控制器）

功能描述	切换当前工作坐标系
发布指令参数说明	ROS自带msg std_msgs::Empty
命令示例	rostopic pub /rm_driver/Get_Joint_Software_Version_Cmd std_msgs/Empty "{}"
返回值参数说明	Jointversion.msg string[7] joint_version #各关节软件版本
返回值查看	rostopic echo /rm_driver/Get_Joint_Software_Version_Result

### 3.10.4 查询末端接口板软件版本号（第四代控制器）

功能描述	切换当前工作坐标系
发布指令参数说明	ROS自带msg std_msgs::Empty
命令示例	rostopic pub /rm_driver/Get_Tool_Software_Version_Cmd std_msgs/Empty "{}"
返回值参数说明	std_msgs::String 末端接口板软件版本号
返回值查看	rostopic echo /rm_driver/Get_Tool_Software_Version_Result



### 3.10.5 清除系统错误

功能描述	清除系统错误
参数说明	std_msgs::Empty msg
命令示例	rostopic pub /rm_driver/Clear_System_Error std_msgs/Empty "{}"
返回值参数说明	std_msgs::Bool 成功返回: true; 失败返回: false。
返回值查看	rostopic echo /rm_driver/System_Error_Result

## 3.11 查询机械臂状态信息

### 3.11.1 获取机械臂关节当前电流

功能描述	获取机械臂当前电流
参数说明	ROS自带msg std_msgs::Empty
命令示例	rostopic pub /rm_driver/GetCurrentJointCurrent std_msgs/Empty "{}"
返回值参数说明	Joint_Current.msg float32[] joint_current #关节电流 (单位: uA)
返回值查看	rostopic echo /rm_driver/Joint_Current

### 3.11.2 查询机械臂关节角度

功能描述	查询机械臂关节角度
参数说明	std_msgs::Empty msg
命令示例	rostopic pub /rm_driver/GetArmJoint_Cmd std_msgs/Empty "{}"
返回值参数说明	sensor_msgs::JointState
返回值查看	rostopic echo /joint_states

### 3.11.3 查询机械臂状态 (弧度+四元数)

功能描述	查询机械臂状态
参数说明	GetArmState_Command.msg string command
命令示例	rostopic pub /rm_driver/GetArmState_Cmd rm_msgs/GetArmState_Command "command: ""



返回值参数说明	ArmState.msg float32[] joint #机械臂弧度信息 geometry_msgs/Pose Pose #机械臂当前位姿（四元数） uint16 arm_err #机械臂错误信息 uint16 sys_err #系统错误信息 uint8 dof #机械臂自由度
返回值查看	rostopic echo /rm_driver/ArmCurrentState

### 3.11.4 查询机械臂状态（角度+欧拉角）

功能描述	查询机械臂状态
参数说明	GetArmState_Command.msg string command
命令示例	rostopic pub /rm_driver/GetArmState_Cmd rm_msgs/GetArmState_Command "command: ""
返回值参数说明	Arm_Current_State.msg float32[] joint #机械臂角度信息 float32[6] Pose #机械臂当前位姿（欧拉角） uint16 arm_err #机械臂错误信息 uint16 sys_err #系统错误信息 uint8 dof #机械臂自由度
返回值查看	rostopic echo /rm_driver/Arm_Current_State

## 3.12 轨迹列表（第四代控制器）

### 3.12.1 查询轨迹列表

功能描述	查询轨迹列表
参数说明	Gettrajectorylist.msg int32 page_num #页码 int32 page_size #每页大小 string vague_search #模糊搜索
命令示例	rostopic pub /rm_driver/Get_Trajectory_File_List_Cmd rm_msgs/Gettrajectorylist "page_num: 1 page_size: 10 vague_search: 's'"
返回值参数说明	Trajectorylist.msg int32 page_num # 页码



	int32 page_size # 每页大小 int32 total_size # 列表长度 string vague_search # 模糊搜索 Trajectoryinfo[] tra_list # 返回符合的轨迹列表
返回值查看	rostopic echo /rm_driver/Get_Trajectory_File_List_Result

### 3.12.2 开始运行指定轨迹

功能描述	开始运行指定轨迹
参数说明	std_msgs::String 轨迹名称
命令示例	rostopic pub /rm_driver/Set_Run_Trajectory_Cmd std_msgs/String "data: 'asd'"
返回值参数说明	std_msgs::Bool 成功返回: true; 失败返回: false。
返回值查看	rostopic echo /rm_driver/Set_Run_Trajectory_Result

### 3.12.3 删除指定轨迹文件

功能描述	删除指定轨迹文件
参数说明	std_msgs::String 需要删除的轨迹的名称
命令示例	rostopic pub /rm_driver/Delete_Trajectory_File_Cmd std_msgs/String "data: 'test'"
返回值参数说明	std_msgs::Bool 成功返回: true; 失败返回: false。
返回值查看	rostopic echo /rm_driver/Delete_Trajectory_File_Result

### 3.12.4 保存轨迹文件

功能描述	保存轨迹文件
参数说明	std_msgs::String 需要保存的轨迹的名称
命令示例	rostopic pub /rm_driver/Save_Trajectory_File_Cmd std_msgs/String "data: 'test'"
返回值参数说明	std_msgs::Bool 成功返回: true; 失败返回: false。
返回值查看	rostopic echo /rm_driver/Save_Trajectory_File_Result

### 3.12.5 查询流程图编程状态

功能描述	查询流程图编程状态
参数说明	std_msgs::Empty



命令示例	<code>rostopic pub /rm_driver/Get_Flowchart_Program_Run_State_Cmd std_msgs/Empty "{}"</code>
返回值参数说明	<p>Flowchartrunstate.msg</p> <pre>uint8 run_state # 运行状态 0 未开始 1运行中 2暂停中。 uint8 id         # 当前使能的文件id。 string name      # 当前使能的文件名称。 uint8 plan_speed # 当前使能的文件全局规划速度比例 1-100。 uint8 step_mode   # 单步模式，0为空，1为正常，2为单步。 string modal_id   # 运行到的流程图块的id。未运行则不返回</pre>
返回值查看	<code>rostopic echo /rm_driver/Get_Flowchart_Program_Run_State_Result</code>

## 3.13 控制器 IO 配置及获取

### 3.13.1 设置机械臂数字 IO 输出状态

功能描述	设置机械臂数字IO输出状态
参数说明	<p>Arm_Digital_Output.msg</p> <pre>uint8 num           # IO端口号, 范围: 1~4 bool state         # “state” : IO状态, 1-输出高, 0-输出低</pre>
命令示例	<code>rostopic pub /rm_driver/Arm_Digital_Output rm_msgs/Arm_Digital_Output "num: 1 state: true"</code>
返回值参数说明	<code>std_msgs::Bool</code> 成功返回: <code>true</code> ; 失败返回: <code>false</code> 。
返回值查看	<code>rostopic echo /rm_driver/Set_D0_State_Result</code>

### 3.13.2 获取控制器 IO 输入状态

功能描述	获取控制器IO输入状态
参数说明	<p>IO_Update.msg</p> <pre>uint8 type       1查询控制器IO状态; 2查询工具端IO状态</pre>
命令示例	<code>rostopic pub /rm_driver/IO_Update rm_msgs/IO_Update "type: 1"</code>
返回值参数说明	<p>Arm_IO_State.msg</p> <pre>int8[4] Arm_Digital_Input #0代表低; 1代表高; -1代表未知状态</pre>
返回值查看	<code>rostopic echo /rm_driver/Arm_IO_State</code>

## 3.14 工具端 IO 配置及获取



### 3.14.1 设置工具端数字 IO 输出状态

功能描述	设置工具端数字IO输出状态
参数说明	<p>Tool_Digital_Output.msg</p> <pre>uint8 num          # IO端口号, 范围: 1~4 bool state        # "state" : IO状态, 1-输出高, 0-输出低</pre>
命令示例	<code>rostopic pub /rm_driver/Tool_Digital_Output rm_msgs/Tool_Digital_Output "num: 1 state: true"</code>
返回值参数说明	<code>std_msgs::Bool</code> 成功返回: <code>true</code> ; 失败返回: <code>false</code> 。
返回值查看	<code>rostopic echo /rm_driver/Set_Tool_D0_State_Result</code>

### 3.14.2 获取工具端数字 IO 状态

功能描述	获取工具端数字IO状态
参数说明	<p>IO_Update.msg</p> <pre>uint8 type      1查询控制器IO状态; 2查询工具端IO状态</pre>
命令示例	<code>rostopic pub /rm_driver/IO_Update rm_msgs/IO_Update "type: 2"</code>
返回值参数说明	<p>Tool_IO_State.msg</p> <pre>bool[2] Tool_IO_Mode      #数字I/O输入/输出状态 0-输入模式, 1-输出模式 bool[2] Tool_IO_State     #数字I/O电平状态      0-低, 1-高</pre>
返回值查看	<code>rostopic echo /rm_driver/Tool_IO_State</code>

## 3.15 末端手爪控制（选配）

睿尔曼机械臂末端配备了因时机器人公司的 EG2-4C2 手爪，为了便于用户操作手爪，机械臂控制器对用户适配了手爪的 ROS 控制方式

### 3.15.1 设置夹爪持续力控夹取

功能描述	设置夹爪力控夹取
参数说明	<p>Gripper_Pick.msg</p> <p>#手爪以设定的速度力控夹取，当受力超过设定力后，停止运动</p> <pre>uint16 speed      #1~1000,代表手爪开合速度, 无量纲 uint16 force      #1~1000,代表手爪夹持力, 最大1.5kg</pre>



命令示例	rostopic pub /rm_driver/Gripper_Pick rm_msgs/Gripper_Pick "speed: 100 force: 100"
返回值参数说明	std_msgs::Bool 成功返回: true; 失败返回: false。
返回值查看	rostopic echo /rm_driver/Set_Gripper_Result

### 3.15.2 设置夹爪力控夹取

功能描述	设置夹爪持续力控夹取
参数说明	Gripper_Pick.msg #手爪以设定的速度力控夹取, 当受力超过设定力后, 停止运动 uint16 speed #1~1000, 代表手爪开合速度, 无量纲 uint16 force #1~1000, 代表手爪夹持力, 最大1.5kg
命令示例	rostopic pub /rm_driver/Gripper_Pick rm_msgs/Gripper_Pick "speed: 100 force: 100"
返回值参数说明	std_msgs::Bool 成功返回: true; 失败返回: false。
返回值查看	rostopic echo /rm_driver/Set_Gripper_Result

### 3.15.3 夹爪到达指定位置

功能描述	夹爪到达指定位置
参数说明	Gripper_Set.msg #设置手爪到固定位置, 手爪到位置后或者所受力超过阈值后停止 uint16 position #手爪目标位置, 范围: 1~1000, 代表手爪开口度: 0~70mm
命令示例	rostopic pub /rm_driver/Gripper_Set rm_msgs/Gripper_Set "position: 100"
返回值参数说明	std_msgs::Bool 成功返回: true; 失败返回: false。
返回值查看	rostopic echo /rm_driver/Set_Gripper_Result

## 3.16 末端六维力传感器的使用 (选配)

睿尔曼 RM-65F 机械臂末端配备集成式六维力传感器, 无需外部走线, 用户可直接通过 ROS 话题对六维力进行操作。

### 3.16.1 查询六维力数据



功能描述	查询六维力数据
参数说明	std_msgs::Empty
命令示例	rostopic pub /rm_driver/GetSixForce_Cmd std_msgs/Empty "{}"
返回值参数说明	Six_Force.msg float32 force_Fx float32 force_Fy float32 force_Fz float32 force_Mx float32 force_My float32 force_Mz
返回值查看	rostopic echo /rm_driver/GetSixForce #六维力原始数据 rostopic echo /rm_driver/SixZeroForce #传感器坐标系下的六维力数据 rostopic echo /rm_driver/WorkZeroForce #工作坐标系下的传感器数据 rostopic echo /rm_driver/ToolZeroForce #工具坐标系下的传感器数据

### 3.16.2 清空六维力数据

功能描述	清空六维力数据
参数说明	std_msgs::Empty
命令示例	rostopic pub /rm_driver/ClearForceData_Cmd std_msgs/Empty "{}"
返回值参数说明	std_msgs::Bool 成功返回: true; 失败返回: false。
返回值查看	rostopic echo /rm_driver/ClearForceData_Result

### 3.16.3 自动设置六维力重心参数

功能描述	自动设置六维力重心参数
参数说明	std_msgs::Empty
命令示例	rostopic pub /rm_driver/SetForceSensor_Cmd std_msgs/Empty "{}"
返回值参数说明	std_msgs::Bool 成功返回: true; 失败返回: false。
返回值查看	rostopic echo /rm_driver/ForceSensorSet_Result



### 3.16.4 手动标定六维力数据

功能描述	手动标定六维力数据
参数说明	<p>Manual_Set_Force_Pose.msg</p> <p>string pose</p> <p>pose1:位置1关节角度;</p> <p>pose2:位置2关节角度;</p> <p>pose3:位置3关节角度;</p> <p>pose4:位置4关节角度;</p> <p>int64[] joint 0.001角度, 如90度为90000</p>
命令示例	<pre>rostopic pub /rm_driver/ManualSetForcePose_Cmd rm_msgs/Manual_Set_Force_Pose "pose: 'pose1' joint: [0, 0, 0, 0, 90000, 0]"</pre>
返回值参数说明	std_msgs::Bool 成功返回: true; 失败返回: false。
返回值查看	rostopic echo /rm_driver/ForceSensorSet_Result

### 3.16.5 停止标定力传感器重心

功能描述	停止标定力传感器重心
参数说明	std_msgs::Empty
命令示例	<pre>rostopic pub /rm_driver/StopSetForceSensor_Cmd std_msgs/Empty "{}"</pre>
返回值参数说明	std_msgs::Bool 成功返回: true; 失败返回: false。
返回值查看	rostopic echo /rm_driver/StopSetForceSensor_Result

## 3.17 拖动示教

### 3.17.1 拖动示教结束

功能描述	拖动示教结束
参数说明	std_msgs::Empty
命令示例	<pre>rostopic pub /rm_driver/StopDragTeach_Cmd std_msgs/Empty "{}"</pre>
返回值参数说明	std_msgs::Bool 成功返回: true; 失败返回: false。
返回值查看	rostopic echo /rm_driver/StopDragTeach_Result



### 3.17.2 开启复合拖动示教

功能描述	拖动示教结束
参数说明	<p>Start_Multi_Drag_Teach.msg</p> <pre>int32[6] free_axes # 自由驱动方向[x,y,z,rx,ry,rz], 0-在参考坐标系对应方向轴上不可拖动, 1-在参考坐标系对应方向轴上可拖动</pre> <pre>int32 frame # 参考坐标系, 0-工作坐标系 1-工具坐标系。</pre> <pre>int32 singular_wall # 仅在六维力模式拖动示教中生效, 用于指定是否开启拖动奇异墙, 0表示关闭拖动奇异墙, 1表示开启拖动奇异墙, 若无配置参数, 默认启动拖动奇异墙</pre>
命令示例	<pre>rostopic pub /rm_driver/StartMultiDragTeach_Cmd rm_msgs/Start_Multi_Drag_Teach "free_axes: [0, 1, 1, 0, 1, 0] frame: 0 singular_wall: 0"</pre>
返回值参数说明	std_msgs::Bool 成功返回: true; 失败返回: false。
返回值查看	rostopic echo /rm_driver/StartMultiDragTeach_Result

### 3.17.3 力位混合控制

功能描述	结束力位混合控制
参数说明	<p>Set_Force_Position.msg</p> <pre>uint8 sensor #传感器: 0-一维力; 1-六维力 uint8 mode #0-工作坐标系力控; 1-工具坐标系 uint8 direction #力控方向; 0-沿X轴; 1-沿Y轴; 2-沿Z轴; 3-沿RX姿态方向; 4-沿RY姿态方向; 5-沿RZ姿态方向 int16 N # N:力的大小, 单位0.1N</pre>
命令示例	<pre>rostopic pub /rm_driver/SetForcePosition_Cmd rm_msgs/Set_Force_Position "sensor: 0 mode: 0 direction: 0 N: 0".</pre>
返回值参数说明	std_msgs::Bool 成功返回: true; 失败返回: false。
返回值查看	rostopic echo /rm_driver/SetForcePosition_Result

### 3.17.4 结束力位混合控制

功能描述	结束力位混合控制
参数说明	std_msgs::Empty



命令示例	<code>rostopic pub /rm_driver/StopForcePostion_Cmd std_msgs/Empty "{}"</code>
返回值参数说明	<code>std_msgs::Bool</code> 成功返回: <code>true</code> ; 失败返回: <code>false</code> 。
返回值查看	<code>rostopic echo /rm_driver/StopForcePostion_Result</code>

### 3.18 Modbus 模式配置及寄存器读写 (第三代控制器)

#### 3.18.1 设置 RS485 波特率

功能描述	设置RS485接口波特率
参数说明	<code>std_msgs::UInt32 baudrate</code> #波特率可选范围: 9600, 19200, 38400, 115200和460800, 若用户设置其他数据, 控制器会默认按照460800处理。
命令示例	<code>rostopic pub /rm_driver/Set_RS485 std_msgs/UInt32 "data: 115200"</code>

#### 3.18.2 查询控制器 RS485 模式

功能描述	查询控制器RS485模式
参数说明	ROS自带msg <code>std_msgs/Empty</code>
命令示例	<code>rostopic pub /rm_driver/Get_Controller_RS485_Mode std_msgs/Empty "{}"</code>
返回值参数说明	<p><code>RS485_Mode.msg</code></p> <p><code>uint8 controller_RS485_mode</code> #控制器RS485模式, 0代表默认RS485串行通讯, 1代表modbus-RTU主站模式, 2-代表modbus-RTU从站模式。</p> <p><code>uint8 tool_RS485_mode</code> #工具端RS485模式, 此时无效</p> <p><code>uint32 baudrate</code> #波特率</p> <p><code>uint32 modbus_timeout</code> #modbus协议超时时间, 单位100ms, 仅在modbus-RTU模式下提供此字段。</p>
返回值查看	<code>rostopic echo /rm_driver/Get_Controller_RS485_Mode_Result</code>

#### 3.18.3 查询工具端 RS485 模式

功能描述	查询工具端RS485模式
参数说明	ROS自带msg <code>std_msgs/Empty</code>
命令示例	<code>rostopic pub /rm_driver/Get_Tool_RS485_Mode std_msgs/Empty "{}"</code>
返回值参数说明	<p><code>RS485_Mode.msg</code></p> <p><code>uint8 controller_RS485_mode</code> #控制器RS485模式, 此时无效</p>



	<pre>uint8 tool_RS485_mode #工具端RS485模式, 0代表默认RS485串行通讯, 1代表modbus-RTU主站模式, 2-代表modbus-RTU从站模式。  uint32 baudrate #波特率  uint32 modbus_timeout #modbus协议超时时间, 单位100ms, 仅在 modbus-RTU模式下提供此字段。</pre>
返回值查看	<code>rostopic echo /rm_driver/Get_Tool_RS485_Mode_Result</code>

### 3.18.4 配置通讯端口 ModbusRTU 模式

功能描述	配置通讯端口ModbusRTU模式
参数说明	<pre>Set_Modbus_Mode.msg  uint8 port #通讯端口, 0-控制器RS485端口为RTU主站, 1-末端接 口板RS485接口为RTU主站, 2-控制器RS485端口为RTU从站。  uint32 baudrate #波特率, 支持9600,115200,460800三种常见波 特率。  uint32 timeout #超时时间, 单位百毫秒。对Modbus设备所有的读写指 令, 在规定的超时时间内未返回响应数据, 则返回超时报错提醒。超 时时间不能为0, 若设置为0, 则机械臂按1进行配置。  string ip # 此时无效</pre>
命令示例	<code>rostopic pub /rm_driver/Set_Modbus_Mode rm_msgs/Set_Modbus_Mode "{port: 0, baudrate: 9600, timeout: 1, ip: '192.168.1.100'}"</code>
返回值参数说明	成功返回: true; 失败返回: false
返回值查看	<code>rostopic echo /rm_driver/Set_Modbus_Mode_Result</code>

### 3.18.5 关闭通讯端口 ModbusRTU 模式

功能描述	关闭通讯端口ModbusRTU模式
参数说明	<pre>std_msgs/UInt8  data: 通讯端口, 0-控制器RS485端口为RTU主站, 1-末端接 口板RS485接口为RTU主站, 2-控制器RS485端口为RTU从站。</pre>
命令示例	<code>rostopic pub /rm_driver/Close_Modbus_Mode std_msgs/UInt8 "data: 0"</code>
返回值参数说明	成功返回: true; 失败返回: false
返回值查看	<code>rostopic echo /rm_driver/Close_Modbus_Mode_Result</code>

### 3.18.6 配置连接 ModbusTCP 从站

功能描述	配置连接ModbusTCP从站
------	-----------------



参数说明	<p>Set_Modbus_Mode.msg</p> <p>uint8 port #从站的端口号</p> <p>uint32 baudrate #此时无效，波特率，支持9600,115200,460800三种常见波特率。</p> <p>uint32 timeout #超时时间，单位百毫秒。对Modbus设备所有的读写指令，在规定的超时时间内未返回响应数据，则返回超时报错提醒。超时时间不能为0，若设置为0，则机械臂按1进行配置。</p> <p>string ip #从站的IP地址</p>
命令示例	<pre>rostopic pub /rm_driver/Set_Modbustcp_Mode rm_msgs/Set_Modbus_Mode "port: 502 baudrate: 0 #(不起作用) timeout: 1 ip: '192.168.1.18'"</pre>
返回值参数说明	成功返回: true; 失败返回: false
返回值查看	rostopic echo /rm_driver/Set_Modbustcp_Mode_Result

### 3.18.7 配置关闭 ModbusTCP 从站

功能描述	配置关闭ModbusTCP从站（第三代控制器）
参数说明	std_msgs/Empty
命令示例	<pre>rostopic pub /rm_driver/Close_Modbustcp_Mode std_msgs/Empty "{}"</pre>
返回值参数说明	成功返回: true; 失败返回: false
返回值查看	rostopic echo /rm_driver/Close_Modbustcp_Mode_Result

### 3.18.8 读线圈

功能描述	读线圈
参数说明	<p>rm_msgs/Read_Register.msg</p> <p>uint8 port #通讯端口，0-控制器RS485端口，1-末端接口板RS485接口，3-控制器ModbusTCP连接外部从站端口。#</p> <p>uint32 address #线圈起始地址。</p> <p>uint32 num #要读的线圈的数量，该指令最多一次性支持读8个线圈数据，即返回的数据不会超过一个字节。</p> <p>uint32 device #外设设备地址。</p>
命令示例	<pre>rostopic pub /rm_driver/Read_Coils rm_msgs/Read_Register "port: 0</pre>



	address: 0 num: 1 device: 1"
返回值参数说明	rm_msgs::Register_Data.msg uint16[] data #返回数据 bool state #状态信息
返回值查看	rostopic echo /rm_driver/Read_Coils_Result

### 3.18.9 读多圈数据

功能描述	读多圈数据
参数说明	rm_msgs/Read_Register.msg uint8 port #通讯端口, 0-控制器RS485端口, 1-末端接口板RS485接口, 3-控制器ModbusTCP连接外部从站端口。# uint32 address #线圈起始地址。 uint32 num # 8<=num<=120要读的线圈的数量, 该指令最多一次性支持读120个线圈数据, 即15个byte。 uint32 device #外设设备地址。
命令示例	rostopic pub /rm_driver/Read_Multiple_Coils rm_msgs/Read_Register "port: 0 address: 0 num: 0 device: 0"
返回值参数说明	rm_msgs::Register_Data.msg uint16[] data #返回数据 bool state #状态信息
返回值查看	rostopic echo /rm_driver/ Read_Multiple_Coils_Result

### 3.18.10 写单圈数据

功能描述	写单圈数据
参数说明	rm_msgs::Write_Register.msg uint8 port #通讯端口, 0-控制器RS485端口, 1-末端接口板RS485接口, 3-控制器ModbusTCP连接外部从站端口。 uint32 address #线圈起始地址。 uint32 num #(单圈不起作用)写线圈个数, 每次写的数量不超过160个。 uint16[] data #要写入线圈的数据组, 类型: byte。若线圈个数不大



	于8，则写入的数据为1个字节；否则，则为多个数据的数组。 uint32 device #外设设备地址。
命令示例	rostopic pub /rm_driver/Write_Single_Coil rm_msgs/Write_Register "port: 0 address: 0 num: 0 data: [0] device: 1"
返回值参数说明	成功返回: true; 失败返回: false
返回值查看	rostopic echo /rm_driver/Write_Single_Coil_Result

### 3.18.11 写多圈数据

功能描述	写多圈数据
参数说明	rm_msgs::Write_Register.msg uint8 port #通讯端口，0-控制器RS485端口，1-末端接口板RS485 接口，3-控制器ModbusTCP连接外部从站端口。 uint32 address #线圈起始地址。 uint32 num #(单圈不起作用)写线圈个数，每次写的数量不超过 160个。 uint16[] data #要写入线圈的数据组，类型: byte。若线圈个数不大 于8，则写入的数据为1个字节；否则，则为多个数据的数组。 uint32 device #外设设备地址。
命令示例	rostopic pub /rm_driver/Write_Single_Coil rm_msgs/Write_Register "port: 0 address: 0 num: 10 data: [1,0] device: 1"
返回值参数说明	成功返回: true; 失败返回: false
返回值查看	rostopic echo /rm_driver/Write_Coils_Result

### 3.18.12 读离散量输入

功能描述	读离散量输入
参数说明	rm_msgs:: Read_Register.msg uint8 port #通讯端口，0-控制器RS485端口，1-末端接口板RS485 接口，3-控制器ModbusTCP连接外部从站端口。#



	<p>uint32 address #线圈起始地址。</p> <p>uint32 num #要读的线圈的数量，该指令最多一次性支持读8个线圈数据，即返回的数据不会超过一个字节。</p> <p>uint32 device #外设设备地址。</p>
命令示例	<pre>rostopic pub /rm_driver/Read_Input_Status rm_msgs/Read_Register "port: 0 address: 0 num: 2 device: 1"</pre>
返回值参数说明	<p>rm_msgs::Register_Data.msg</p> <p>uint16[] data #返回数据</p> <p>bool state #状态信息</p>
返回值查看	<pre>rostopic echo /rm_driver/Read_Input_Status_Result</pre>

### 3.18.13 读保持寄存器

功能描述	读保持寄存器
参数说明	<p>rm_msgs:: Register_Data.msg</p> <p>uint8 port #通讯端口，0-控制器RS485端口，1-末端接口板RS485接口，3-控制器ModbusTCP连接外部从站端口。#</p> <p>uint32 address #数据起始地址，该指令每次只能读1个寄存器，即2个字节的数据，不可一次性读取多个寄存器数据。。</p> <p>uint32 num #(不起作用)要读的线圈的数量，该指令最多一次性支持读8个线圈数据，即返回的数据不会超过一个字节。</p> <p>uint32 device #外设设备地址。</p>
命令示例	<pre>rostopic pub /rm_driver/Read_Input_Status rm_msgs/Read_Register "port: 0 address: 0 num: 0 device: 1"</pre>
返回值参数说明	<p>rm_msgs::Register_Data.msg</p> <p>uint16[] data #返回数据</p> <p>bool state #状态信息</p>
返回值查看	<pre>rostopic echo / rm_driver/Read_Holding_Registers_Result</pre>

### 3.18.14 写单个寄存器

功能描述	写单个寄存器
------	--------



参数说明	<pre>rm_msgs::Write_Register.msg uint8 port      #通讯端口, 0-控制器RS485端口, 1-末端接口板RS485                 接口, 3-控制器ModbusTCP连接外部从站端口。 uint32 address #线圈起始地址。 uint32 num      #(不起作用)写线圈个数, 每次写的数量不超过160个。 uint16[] data   #要写入寄存器的数据, 数据类型: int16。 uint32 device   #外设设备地址。</pre>
命令示例	<pre>rostopic pub /rm_driver/Write_Single_Register rm_msgs/Write_Register "port: 0 address: 0 num: 0 data: [1000] device: 1"</pre>
返回值参数说明	成功返回: true; 失败返回: false
返回值查看	<code>rostopic echo /rm_driver/Write_Single_Register_Result</code>

### 3.18.15 写多个寄存器

功能描述	写多个寄存器
参数说明	<pre>rm_msgs::Write_Register.msg uint8 port      #通讯端口, 0-控制器RS485端口, 1-末端接口板RS485                 接口, 3-控制器ModbusTCP连接外部从站端口。 uint32 address #线圈起始地址。 uint32 num      #写寄存器个数, 寄存器每次写的数量不超过10个。 uint16[] data   #要写入寄存器的数据, 数据类型: int16。 uint32 device   #外设设备地址。</pre>
命令示例	<pre>rostopic pub /rm_driver/Write_Registers rm_msgs/Write_Register "port: 0 address: 10 num: 2 data: [15,20,25,30] device: 1"</pre>
返回值参数说明	成功返回: true; 失败返回: false
返回值查看	<code>rostopic echo /rm_driver/Write_Registers_Result</code>

### 3.18.16 读多个保持寄存器



功能描述	读多个保持寄存器
参数说明	<pre>rm_msgs:: Register_Data.msg uint8 port      #通讯端口, 0-控制器RS485端口, 1-末端接口板RS485                 接口, 3-控制器ModbusTCP连接外部从站端口。# uint32 address #数据起始地址。 uint32 num      #2 &lt; num &lt; 13 要读的寄存器的数量, 该指令最多一                 次性支持读 12 个寄存器数据, 即 24 个 byte。 uint32 device   #外设设备地址。</pre>
命令示例	<pre>rostopic pub /rm_driver/Read_Multiple_Holding_Registers rm_msgs/Register_Register "port: 0 address: 0 num: 5 device: 1"</pre>
返回值参数说明	<pre>rm_msgs::Register_Data.msg uint16[] data  #返回数据 bool state     #状态信息</pre>
返回值查看	<pre>rostopic echo /rm_driver/Read_Multiple_Holding_Registers_Result</pre>

### 3.18.17 读输入寄存器

功能描述	读输入寄存器
参数说明	<pre>rm_msgs:: Register_Data.msg uint8 port      #通讯端口, 0-控制器RS485端口, 1-末端接口板RS485                 接口, 3-控制器ModbusTCP连接外部从站端口。# uint32 address #数据起始地址。 uint32 num      #(不起作用) uint32 device   #外设设备地址。</pre>
命令示例	<pre>rostopic pub /rm_driver/Read_Input_Registers rm_msgs/Register_Register "port: 0 address: 10 num: 0 device: 1"</pre>
返回值参数说明	<pre>rm_msgs::Register_Data.msg uint16[] data  #返回数据 bool state     #状态信息</pre>
返回值查看	<pre>rostopic echo /rm_driver/Read_Input_Registers_Result</pre>



### 3.18.18 读多个输入寄存器

功能描述	读多个输入寄存器
参数说明	<pre>rm_msgs:: Register_Data.msg uint8 port      #通讯端口, 0-控制器RS485端口, 1-末端接口板RS485 接口, 3-控制器ModbusTCP连接外部从站端口。# uint32 address #数据起始地址。 uint32 num      #2 &lt; num &lt; 13 要读的寄存器的数量, 该指令最多一 次性支持读12个寄存器数据, 即24个byte。 uint32 device   #外设设备地址。</pre>
命令示例	<pre>rostopic pub /rm_driver/Read_Multiple_Input_Registers rm_msgs/Register "port: 0 address: 0 num: 5 device: 1"</pre>
返回值参数说明	<pre>rm_msgs::Register_Data.msg uint16[] data  #返回数据 bool state     #状态信息</pre>
返回值查看	rostopic echo /rm_driver/Read_Multiple_Input_Registers_Result

## 3.19 Modbus 模式配置及寄存器读写 (第四代控制器)

### 3.19.1 设置控制器通讯端口 RS485 模式

功能描述	配置控制器通讯端口RS485模式
参数说明	<pre>rm_msgs::RS485params int32 mode: 0-RS485串行通讯, 1-modbus-RTU主站模式, 2-modbus-RTU从站模式。 int32 baudrate: 当前支持9600、19200、38400、57600、115200、 230400、460800。</pre>
命令示例	<pre>rostopic pub /rm_driver/Set_Controller_Rs485_Mode_Cmd rm_msgs/RS485params "mode: 0 baudrate: 115200"</pre>
返回值参数说明	std_msgs::Bool true: 成功; false: 失败
返回值查看	rostopic echo /rm_driver/Set_Controller_Rs485_Mode_Result

### 3.19.2 查询控制器 RS485 模式

功能描述	查询控制器RS485模式
------	--------------



参数说明	std_msgs::Empty
命令示例	rostopic pub /rm_driver/Get_Controller_Rs485_Mode_V4_cmd std_msgs/Empty "{}"
返回值参数说明	rm_msgs::RS485params int32 mode: 0-RS485串行通讯, 1-modbus-RTU主站模式, 2-modbus-RTU从站模式。 int32 baudrate: 波特率。
返回值查看	rostopic echo /rm_driver/Get_Controller_Rs485_Mode_V4_Result

### 3.19.3 设置工具端 RS485 模式

功能描述	配置工具端RS485模式
参数说明	rm_msgs::RS485params int32 mode: 0-设置工具端RS485端口为RTU主站, 1-灵巧手模式, 2-夹爪模式。 int32 baudrate: 当前支持9600、115200、460800。
命令示例	rostopic pub /rm_dver/Set_Tool_Rs485_Mode_Cmd rm_msgs/RS485params "mode: 0 baudrate: 115200"
返回值参数说明	std_msgs::Bool true: 成功; false: 失败。
返回值查看	rostopic echo /rm_driver/Set_Tool_Rs485_Mode_Result

### 3.19.4 查询工具端 RS485 模式

功能描述	查询工具端RS485模式
参数说明	std_msgs::Empty
命令示例	rostopic pub /rm_driver/Get_Tool_Rs485_Mode_V4_Cmd std_msgs/Empty "{}"
返回值参数说明	rm_msgs::RS485params int32 mode: 0-设置工具端RS485端口为RTU主站, 1-灵巧手模式, 2-夹爪模式。 int32 baudrate: 波特率。
返回值查看	rostopic echo /rm_driver/Get_Tool_Rs485_Mode_V4_Result

### 3.19.5 新增 ModbusTCP 主站

功能描述	新增ModbusTCP主站
参数说明	Modbustcpmasterinfo.msg



	string master_name # Modbus 主站名称，最大长度15个字符 string ip # TCP主站 IP 地址 int32 port # TCP主站端口号
命令示例	rostopic pub /rm_driver/Add_Modbus_Tcp_Master_cmd rm_msgs/Modbustcpmasterinfo "master_name: 'test' ip: '127.0.0.14' port: 502"
返回值参数说明	std_msgs::Bool true: 成功; false: 失败。
返回值查看	rostopic echo /rm_driver/Add_Modbus_Tcp_Master_Result

### 3.19.6 更新 ModbusTCP 主站

功能描述	更新ModbusTCP主站
参数说明	UpdateTCPmasterparam.msg string master_name #要修改的tcp主站名称 string new_name #新名称 string ip #新IP int32 port #新端口
命令示例	rostopic pub /rm_driver/Update_Modbus_Tcp_Master_cmd rm_msgs/UpdateTCPmasterparam "master_name: 'test' new_name: 'test1' ip: '127.0.0.15' port: 502"
返回值参数说明	std_msgs::Bool true: 成功; false: 失败。
返回值查看	rostopic echo /rm_driver/Update_Modbus_Tcp_Master_Result

### 3.19.7 删 除 ModbusTCP 主站

功能描述	删除ModbusTCP主站
参数说明	std_msgs::String 需要删除的TCP主站名称
命令示例	rostopic pub /rm_driver/Delete_Modbus_Tcp_Master_cmd std_msgs/String "data: '123'"
返回值参数说明	std_msgs::Bool true: 成功; false: 失败。
返回值查看	rostopic echo /rm_driver/Delete_Modbus_Tcp_Master_Result

### 3.19.8 查询指定 Modbus 主站

功能描述	查询指定Modbus主站
------	--------------



参数说明	std_msgs::String 需要查询的主站名称
命令示例	rostopic pub /rm_driver/Get_Modbus_Tcp_Master_Cmd std_msgs/String "data: 'test1'"
返回值参数说明	Modbustcpmasterinfo.msg string master_name # Modbus 主站名称，最大长度15个字符 string ip # TCP主站 IP 地址 int32 port # TCP主站端口号
返回值查看	rostopic echo /rm_driver/Get_Modbus_Tcp_Master_Result

### 3.19.9 查询 Modbus 主站列表

功能描述	查询Modbus主站列表
参数说明	Get_TCP_Master_List_Param.msg int32 page_num # 页码 int32 page_size # 每页大小 string vague_search # 模糊搜索
命令示例	rostopic pub /rm_driver/Get_Modbus_Tcp_Master_List_Cmd rm_msgs/Get_TCP_Master_List_Param "page_num: 1 page_size: 10 vague_search: '1'"
返回值参数说明	Modbustcpmasterlist.msg Modbustcpmasterinfo[] master_list # 返回符合的TCP主站列表
返回值查看	rostopic echo /rm_driver/Get_Modbus_Tcp_Master_List_Result

### 3.19.10 Modbus 协议读线圈

功能描述	Modbus协议读线圈
参数说明	Read_TCPIandRTU.msg int32 address #线圈起始地址。 int32 num #线圈数量。 string ip #TCP模式下主机连接的 IP 地址。 int32 port #TCP模式下主机连接的端口号。 string master_name #TCP模式下主站名称 int32 device #RTU模式下外设设备地址。 int32 type #模式选择 0—RTU模式控制器端modbus主机； 1—RTU模式工具端modbus主机。 3—TCP模式



命令示例	<p>① RTU模式下:</p> <pre>rostopic pub /rm_driver/Read_Multiple_Coils rm_msgs/Read_TCAndRTU " {address: 0, device: 0, num: 1, type: 0} "</pre> <p>② TCP模式下: (ip和port的优先级大于master_name)</p> <pre>rostopic pub /rm_driver/Read_Multiple_Coils rm_msgs/Read_TCAndRTU " {address: 10, num: 1, ip: '127.0.0.1', port: 502, master_name: '1', type: 3} "</pre>
返回值参数说明	Register_Data.msg uint16[] data #读取到的数据。若state是false, data为空。 bool state #true: 数据读取成功; false: 数据读取失败。
返回值查看	rostopic echo /rm_driver/Read_Multiple_Coils_Result

### 3.19.11 Modbus 协议写线圈

功能描述	Modbus协议写线圈
参数说明	<p>Write_TCAndRTU.msg</p> <p>int32 address: 数据起始地址。</p> <p>int32[] data: 要写的数据列表。</p> <p>string ip #TCP模式下主机连接的 IP 地址。</p> <p>int32 port #TCP模式下主机连接的端口号。</p> <p>string master_name #TCP模式下主站名称。</p> <p>int32 device: #外设设备地址。</p> <p>int32 type #模式选择 0—RTU模式控制器端modbus主机； 1—RTU模式工具端modbus主机。 3—TCP模式</p>
命令示例	<p>① RTU模式下:</p> <pre>rostopic pub /rm_driver/Write_Coils rm_msgs/Write_TCAndRTU "address: 10 data: [0] type: 0 device: 1"</pre> <p>② TCP模式下: (ip和port的优先级大于master_name)</p> <pre>rostopic pub /rm_driver/Write_Coils rm_msgs/Write_TCAndRTU "address: 10 data: [0] ip: '127.0.0.1' port: 502</pre>



	master_name: '1' type: 3"
返回值参数说明	std_msgs::Bool true: 数据写入成功; false: 数据写入失败。
返回值查看	rostopic echo /rm_driver/Write_Coils_Result

### 3.19.12 Modbus 协议读离散量输入

功能描述	Modbus协议读离散量输入
参数说明	<pre>Read_TCPIandRTU.msg</pre> <p>int32 address #线圈起始地址。      int32 num #线圈数量。      string ip #TCP模式下主机连接的 IP 地址。      int32 port #TCP模式下主机连接的端口号。      string master_name #TCP模式下主站名称      int32 device #RTU模式下外设设备地址。      int32 type #模式选择          0—RTU模式控制器端modbus主机；          1—RTU模式工具端modbus主机。          3—TCP模式</p>
命令示例	<p>① RTU模式下：</p> <pre>rostopic pub /rm_driver/Read_Input_Status rm_msgs/Read_TCPIandRTU " {address: 0, device: 0, num: 1, type: 0} "</pre> <p>③ TCP模式下：(ip和port的优先级大于master_name)</p> <pre>rostopic pub /rm_driver/Read_Input_Status rm_msgs/Read_TCPIandRTU " {address: 10, num: 1, ip: '127.0.0.1', port: 502, master_name: '1', type: 3} "</pre>
返回值参数说明	<pre>rm_msgs::Register_Data.msg</pre> <p>uint16[] data #返回数据      bool state #状态信息</p>
返回值查看	rostopic echo /rm_driver/Read_Input_Status_Result

### 3.19.13 Modbus 协议读保持寄存器

功能描述	Modbus协议读保持寄存器
参数说明	<pre>Read_TCPIandRTU.msg</pre> <p>int32 address #线圈起始地址。      int32 num #线圈数量。      string ip #TCP模式下主机连接的 IP 地址。</p>



	<pre>int32 port          #TCP模式下主机连接的端口号。 string master_name #TCP模式下主站名称 int32 device        #RTU模式下外设设备地址。 int32 type          #模式选择           0—RTU模式控制器端modbus主机；           1—RTU模式工具端modbus主机。           3—TCP模式</pre>
命令示例	<p>① RTU模式下：</p> <pre>rostopic pub /rm_driver/Read_Multiple_Holding_Registers rm_msgs/Read_TCParRTU " {address: 0, num: 1, device: 0, type: 0}"</pre> <p>② TCP模式下：（ip和port的优先级大于master_name）</p> <pre>rostopic pub /rm_driver/Read_Multiple_Holding_Registers rm_msgs/Read_TCParRTU " {address: 10, num: 1, ip: '127.0.0.1', port: 502, master_name: '1', type: 3}"</pre>
返回值参数说明	<pre>rm_msgs::Register_Data msg uint16[] data #返回数据 bool state    #状态信息</pre>
返回值查看	<pre>rostopic echo /rm_driver/Read_Multiple_Holding_Registers_Result</pre>

### 3.19.14 Modbus 协议写保持寄存器

功能描述	Modbus协议写保持寄存器
参数说明	<pre>Write_TCParRTU.msg int32 address: 数据起始地址。 int32[] data: 要写的数据列表。 string ip           #TCP模式下主机连接的 IP 地址。 int32 port          #TCP模式下主机连接的端口号。 string master_name  #TCP模式下主站名称。 int32 device        #外设设备地址。 int32 type          #模式选择           0—RTU模式控制器端modbus主机；           1—RTU模式工具端modbus主机。           3—TCP模式</pre>
命令示例	<p>① RTU模式下：</p> <pre>rostopic pub /rm_driver/Write_Registers rm_msgs/Write_TCParRTU "address: 0 data: [0]</pre>



	<pre> type: 0 device: 0" ② TCP模式下: (ip和port的优先级大于master_name) rostopic pub /rm_driver/Write_Registers rm_msgs/Write_TCPIandRTU "address: 10 data: [1] ip: '127. 0. 0. 4' port: 502 master_name: '321' type: 3" </pre>
返回值参数说明	std_msgs::Bool true: 数据写入成功; false: 数据写入失败。
返回值查看	rostopic echo /rm_driver/Write_Registers_Result

### 3.19.15 Modbus 协议读输入寄存器

功能描述	Modbus协议读输入寄存器
参数说明	<p>Read_TCPIandRTU.msg</p> <p>int32 address #线圈起始地址。</p> <p>int32 num #线圈数量。</p> <p>string ip #TCP模式下主机连接的 IP 地址。</p> <p>int32 port #TCP模式下主机连接的端口号。</p> <p>string master_name #TCP模式下主站名称</p> <p>int32 device #RTU模式下外设设备地址。</p> <p>int32 type #模式选择 0—RTU模式控制器端modbus主机； 1—RTU模式工具端modbus主机。 3—TCP模式</p>
命令示例	<p>① RTU模式下:</p> <pre>rostopic pub /rm_driver/Read_Multiple_Input_Registers rm_msgs/Read_TCPIandRTU "{address: 0, device: 0, num: 1, type: 0}"</pre> <p>② TCP模式下: (ip和port的优先级大于master_name)</p> <pre>rostopic pub /rm_driver/Read_Multiple_Input_Registers rm_msgs/Read_TCPIandRTU "{address: 10, num: 1, ip: '127. 0. 0. 1', port: 502, master_name: '1', type: 3}"</pre>
返回值参数说明	<p>rm_msgs::Register_Data.msg</p> <p>uint16[] data #返回数据</p> <p>bool state #状态信息</p>



返回值查看

```
rostopic echo  
/rm_driver/Read_Multiple_Input_Registers_Result
```

## 3.20 末端五指灵巧手控制（选配）

睿尔曼机械臂末端配备了五指灵巧手，可通过 ROS 对灵巧手进行设置。

### 3.20.1 设置灵巧手手势序号（第三代控制器）

功能描述	结束力位混合控制
参数说明	Hand_Posture.msg  #设置灵巧手手势 uint16 posture_num #预先保存在灵巧手内的手势序号，范围：1~40 bool block #true 表示阻塞模式，false 表示非阻塞模式。
命令示例	rostopic pub /rm_driver/Hand_SetPosture rm_msgs/Hand_Posture "posture_num: 0 block: true"
返回值参数说明	std_msgs::Bool 成功返回：true；失败返回：false。
返回值查看	rostopic echo /rm_driver/Set_Hand_Posture_Result

### 3.20.2 设置灵巧手动作序列（第三代控制器）

功能描述	设置灵巧手动作序列
参数说明	Hand_Seq.msg  #设置灵巧手动作序列 uint16 seq_num #预先保存在灵巧手内的序列序号，范围：1~40 bool block #true 表示阻塞模式，false 表示非阻塞模式。
命令示例	rostopic pub /rm_driver/Hand_SetSeq rm_msgs/Hand_Seq "seq_num: 0 block: true"
返回值参数说明	std_msgs::Bool 成功返回：true；失败返回：false。
返回值查看	rostopic echo /rm_driver/Set_Hand_Seq_Result

### 3.20.3 设置灵巧手各自由度角度（第三代控制器）

功能描述	设置灵巧手各自由度角度
参数说明	Hand_Angle.msg  #设置灵巧手角度，灵巧手有 6 个自由度，从 1~6 分别为小拇指，无名指，中指，食指，大拇指弯曲，大拇指旋转



	<p>int16[6] hand_angle # (以实际产品为准, 因时为例) 手指角度数组, 范围: 0~1000. 另外, -1 代表该自由度不执行任何操作, 保持当前状态 bool block #true 表示阻塞模式, false 表示非阻塞模式。</p>
命令示例	rostopic pub /rm_driver/Hand_SetAngle rm_msgs/Hand_Angle "hand_angle: [0, 0, 0, 0, 0, 0] block: true"
返回值参数说明	std_msgs::Bool 成功返回: true; 失败返回: false。
返回值查看	rostopic echo /rm_driver/Set_Hand_Angle_Result

### 3.20.4 设置灵巧手速度 (第三代控制器)

功能描述	设置灵巧手速度
参数说明	Hand_Speed.msg #设置灵巧手关节速度 uint16 hand_speed #手指速度, 范围: 1~1000
命令示例	rostopic pub /rm_driver/Hand_SetSpeed rm_msgs/Hand_Speed "hand_speed: 0"
返回值参数说明	std_msgs::Bool 成功返回: true; 失败返回: false。
返回值查看	rostopic echo /rm_driver/Set_Hand_Speed_Result

### 3.20.5 设置灵巧手力阈值 (第三代控制器)

功能描述	设置灵巧手力阈值
参数说明	Hand_Force.msg #设置灵巧手关节力阈值 uint16 hand_force #手指力, 范围: 1~1000
命令示例	rostopic pub /rm_driver/Hand_SetForce rm_msgs/Hand_Force "hand_force: 0"
返回值参数说明	std_msgs::Bool 成功返回: true; 失败返回: false。
返回值查看	rostopic echo /rm_driver/Set_Hand_Force_Result

### 3.20.6 设置灵巧手角度跟随

功能描述	设置灵巧手角度跟随
参数说明	Hand_Angle.msg #设置灵巧手角度, 灵巧手有 6 个自由度, 从 1~6 分别为小拇指, 无名指, 中指, 食指, 大拇指弯曲, 大拇指旋转



	int16[6] hand_angle #手指角度数组（以实际产品为准，因时为例），范围：0~2000.另外，-1 代表该自由度不执行任何操作，保持当前状态
命令示例	rostopic pub /rm_driver/Hand_FollowAngle rm_msgs/Hand_Angle "hand_angle: [0, 0, 0, 0, 0, 0]"
返回值参数说明	std_msgs::Bool 成功返回: true; 失败返回: false。
返回值查看	rostopic echo /rm_driver/Set_Hand_Follow_Angle_Result

### 3.20.7 设置灵巧手姿态跟随

功能描述	设置灵巧手姿态跟随
参数说明	Hand_Angle.msg #设置灵巧手姿态，灵巧手有 6 个自由度，从 1~6 分别为小拇指，无名指，中指，食指，大拇指弯曲，大拇指旋转 int16[6] hand_angle #手指姿态数组（以实际产品为准，因时为例），范围：0~1000.
命令示例	rostopic pub /rm_driver/Hand_FollowPos rm_msgs/Hand_Angle "hand_angle: [0, 0, 0, 0, 0, 0]"
返回值参数说明	std_msgs::Bool 成功返回: true; 失败返回: false。
返回值查看	rostopic echo /rm_driver/Set_Hand_Follow_Pos_Result

## 3.21 透传力位混合控制补偿模式

针对睿尔曼带一维力和六维力版本的机械臂，用户除了可直接使用示教器调用底层的力位混合控制模块外，还可以将自定义的轨迹以周期性透传的形式结合底层的力位混合控制算法进行补偿。

### 3.21.1 开启透传力位混合控制补偿模式

功能描述	开启透传力位混合控制补偿模式
参数说明	std_msgs::Empty
命令示例	rostopic pub /rm_driver/StartForcePositionMove_Cmd std_msgs/Empty "{}"
返回值参数说明	std_msgs::Bool 成功返回: true; 失败返回: false。
返回值查看	rostopic echo /rm_driver/StartForcePositionMove_Result

### 3.21.2 透传力位混合控制补偿(位姿)



功能描述	透传力位混合控制补偿(位姿)
参数说明	<pre>Force_Position_Move_Pose.msg geometry_msgs/Pose Pose #四元数信息 uint8 sensor           #所使用传感器类型, 0-一维力, 1-六维 力 uint8 mode              #模式, 0-沿工作坐标系, 1-沿工具端坐 标系 uint8 dir               #力控方向, 0~5分别代表 X/Y/Z/Rx/Ry/Rz, 其中一维力类型时默认方向为Z方向 int16 force             #力的大小, 精度0.1N或者0.1Nm</pre>
命令示例	<pre>rostopic pub /rm_driver/ForcePositionMovePose_Cmd rm_msgs/Force_Position_Move_Pose "Pose: position: {x: 0.0, y: 0.0, z: 0.0} orientation: {x: 0.0, y: 0.0, z: 0.0, w: 0.0} sensor: 1 mode: 0 dir: 0 force: 0"</pre>
返回值参数说明	成功: 无返回, 失败: 报错信息查看rm_driver节点
返回值查看	

### 3.21.3 自定义高跟随模式透传力位混合控制补偿(位姿)

功能描述	自定义高跟随模式透传力位混合控制补偿(位姿)
参数说明	<pre>Force_Position_Move_Pose_Custom.msg geometry_msgs/Pose Pose #四元数信息 uint8 sensor           #所使用传感器类型, 0-一维力, 1-六维 力 uint8 mode              #模式, 0-沿工作坐标系, 1-沿工具端坐 标系 uint8 dir               #力控方向, 0~5分别代表 X/Y/Z/Rx/Ry/Rz, 其中一维力类型时默认方向为Z方向 int16 force             #力的大小, 精度0.1N或者0.1Nm bool follow: 驱动器的运动跟随效果, true为高跟随, false为低跟随。 uint8 trajectory_mode: 高跟随模式下, 支持多种模式, 0-完全透传模式, 1-曲线拟合模式, 2-滤波模式 uint8 radio: 设置曲线拟合模式下平滑系数 (范围0-100) 或者滤波模式</pre>



	下的滤波参数（范围0-1000），数值越大表示平滑效果越好
命令示例	<pre>rostopic pub /rm_driver/ForcePositionMovePoseCustom_Cmd rm_msgs/Force_Position_Move_Pose_Custom "Pose:     position: {x: 0.0, y: 0.0, z: 0.0}     orientation: {x: 0.0, y: 0.0, z: 0.0, w: 0.0}     sensor: 1     mode: 0     dir: 0     force: 0     follow: false     trajectory_mode: 0     radio: 0"</pre>
返回值参数说明	成功：无返回，失败：报错信息查看rm_driver节点
返回值查看	

### 3.21.4 透传力位混合控制补偿(弧度)

功能描述	透传力位混合控制补偿(弧度)
参数说明	<pre>Force_Position_Move_Joint.msg float32[] joint      #弧度信息 uint8 sensor          #所使用传感器类型，0-一维力，1-六维力 uint8 mode             #模式，0-沿工作坐标系，1-沿工具端坐标系 uint8 dir              #力控方向，0~5分别代表X/Y/Z/Rx/Ry/Rz，其中一维力类型时默认方向为Z方向 int16 force            #力的大小，精度0.1N或者0.1Nm uint8 dof              #机械臂自由度信息</pre>
命令示例	<pre>rostopic pub /rm_driver/ForcePositionMoveJoint_Cmd rm_msgs/Force_Position_Move_Joint "joint: [0, 0, 0, 0, 0, 0] sensor: 0 mode: 0 dir: 0 force: 0 dof: 0"</pre>
返回值参数说明	成功：无返回，失败：报错信息查看rm_driver节点



返回值查看

### 3.21.5 开启透传力位混合控制补偿模式

功能描述	开启透传力位混合控制补偿模式
参数说明	std_msgs::Empty
命令示例	rostopic pub /rm_driver/StopForcePositionMove_Cmd std_msgs/Empty "{}"
返回值参数说明	std_msgs::Bool 成功返回: true; 失败返回: false。
返回值查看	rostopic echo /rm_driver/StopForcePositionMove_Result

## 3.22 升降机构

睿尔曼机械臂可集成自主研发升降机构。

### 3.22.1 升降机构速度开环控制

功能描述	升降机构速度开环控制
参数说明	Lift_Speed.msg #升降机构速度开环控制 #Speed < 0:升降机构向下运动 #Speed > 0:升降机构向上运动 #Speed = 0:升降机构停止运动 int16 speed #速度百分比, -100~100
命令示例	rostopic pub /rm_driver/Lift_SetSpeed rm_msgs/Lift_Speed "speed: 0"
返回值参数说明	std_msgs::Bool 成功返回: true; 失败返回: false。
返回值查看	rostopic echo /rm_driver/Set_Lift_Speed_Result

### 3.22.2 升降机构位置闭环控制

功能描述	升降机构位置闭环控制
参数说明	Lift_Height.msg #升降机构运行到指定高度 uint16 height #目标高度, 单位 mm, 范围: 0~2600 uint16 speed #速度百分比, 1~100
命令示例	rostopic pub /rm_driver/Lift_SetHeight rm_msgs/Lift_Height "height: 0"



	speed: 0"
返回值参数说明	std_msgs::Bool 成功返回: true; 失败返回: false。
返回值查看	rostopic echo /rm_driver/Plan_State

### 3.22.3 升降机构到达指定高度

功能描述	升降机构到达指定位置
参数说明	Lift_In_Position.msg  uint8 device  string state  uint8 trajectory_connect  bool trajectory_state
订阅命令	rostopic echo /rm_driver/Lift_InPosition

### 3.22.4 获取升降机构状态

功能描述	获取升降机构状态
参数说明	std_msgs::Empty
命令示例	rostopic pub /rm_driver/Lift_GetState std_msgs/Empty "{}"
返回值参数说明	LiftState.msg  int16 height #当前高度  int16 current #当前电流  uint16 err_flag #驱动错误代码  byte mode #当前升降状态, 0-空闲, 1-正方向速度运动, 2-正方向位置运动, 3-负方向速度运动, 4-负方向位置运动
返回值查看	rostopic echo /rm_driver/LiftState

## 3.23 通用扩展关节

### 3.23.1 扩展关节速度开环控制

功能描述	扩展关节速度开环控制
参数说明	Expand_Speed.msg  int16 speed #速度百分比, -100~100



命令示例	<code>rostopic pub /rm_driver/Set_Expand_Speed_Cmd rm_msgs/Expand_Speed "speed: 50"</code>
返回值参数说明	<code>std_msgs::Bool</code> 成功返回: <code>true</code> ; 失败返回: <code>false</code> 。
返回值查看	<code>rostopic echo /rm_driver/Set_Expand_Speed_Result</code>

### 3.23.2 扩展关节位置闭环控制

功能描述	升降机构位置闭环控制
参数说明	<code>Expand_Position.msg</code> <code>int16 pos #扩展关节位置, 单位度, 精度 0.001°</code> <code>int16 speed #速度百分比, 1~100</code>
命令示例	<code>rostopic pub /rm_driver/Set_Expand_Pos_Cmd rm_msgs/Expand_Position "pos: 100</code> <code>speed: 50"</code>
返回值参数说明	<code>std_msgs::Bool</code> 成功返回: <code>true</code> ; 失败返回: <code>false</code> 。
返回值查看	<code>rostopic echo /rm_driver/Plan_State</code>

### 3.23.3 扩展关节到达指定位置

功能描述	升降机构到达指定位置
参数说明	<code>Expand_In_Position.msg</code> <code>uint8 device</code> <code>string state</code> <code>uint8 trajectory_connect</code> <code>bool trajectory_state</code>
订阅命令	<code>rostopic echo /rm_driver/Expand_InPosition</code>

### 3.23.4 获取扩展关节状态

功能描述	获取扩展关节状态
参数说明	<code>std_msgs::Empty</code>
命令示例	<code>rostopic pub /rm_driver/Get_Expand_State_Cmd std_msgs/Empty "{}"</code>
返回值参数说明	<code>ExpandState.msg</code> <code>bool get_state</code> <code>int16 pos #扩展关节角度, 单位度, 精度 0.001°</code> <code>int16 err_flag #驱动错误代码</code> <code>uint16 en_flag #扩展关节使能状态</code>



	<code>uint16 current #当前驱动电流, 单位: mA, 精度: 1mA。</code> <code>byte mode #当前扩展关节状态, 0-空闲, 1-正方向速度运动,</code> <code>2-正方向位置运动, 3-负方向速度运动, 4-负方向位置运动</code> <code>uint16 joint_id #扩展关节ID</code>
返回值查看	<code>rostopic echo /rm_driver/Get_Expand_State_Result</code>

## 3.24 末端生态指令集

### 3.24.1 设置末端生态协议模式

功能描述	设置末端生态协议模式
参数说明	ROS自带msg std_msgs::UInt32 data: 0-禁用协议; 9600-开启协议（波特率9600）； 115200-开启协议（波特率115200）； 256000-开启协议（波特率256000）； 460800-开启协议（波特率460800）。
命令示例	<code>rostopic pub /rm_driver/Set_Rm_Plus_Mode std_msgs/UInt32 "data: 9600"</code>
返回值参数说明	<code>std_msgs::Bool</code> 成功返回: <code>true</code> ; 失败返回: <code>false</code> 。
返回值查看	<code>rostopic echo /rm_driver/Set_Rm_Plus_Mode_Result</code>

### 3.24.2 查询末端生态协议模式

功能描述	查询末端生态协议模式
参数说明	ROS自带std_msgs::Empty
命令示例	<code>rostopic pub /rm_driver/Get_Rm_Plus_Mode std_msgs/Empty "{}"</code>
返回值参数说明	ROS自带msg std_msgs::UInt32 data: 0-禁用协议; 9600-开启协议（波特率9600）； 115200-开启协议（波特率115200）； 256000-开启协议（波特率256000）； 460800-开启协议（波特率460800）。
返回值查看	<code>rostopic echo /rm_driver/Get_Rm_Plus_Mode_Result</code>

### 3.24.3 设置触觉传感器模式

功能描述	设置触觉传感器模式
------	-----------



参数说明	ROS自带msg std_msgs::UInt16 data: 0-关闭触觉传感器; 1-打开触觉传感器（返回处理后数据）; 2-打开触觉传感器（返回原始数据）。
命令示例	rostopic pub /rm_driver/Set_Rm_Plus_Mode std_msgs/UInt32 "data: 1"
返回值参数说明	std_msgs::Bool 成功返回: true; 失败返回: false。
返回值查看	rostopic echo /rm_driver/Set_Rm_Plus_Touch_Result

### 3.24.4 查询触觉传感器模式

功能描述	查询触觉传感器模式
参数说明	ROS自带std_msgs::Empty
命令示例	rostopic pub /rm_driver/Get_Rm_Plus_Touch std_msgs/Empty "{}"
返回值参数说明	ROS自带msg std_msgs::UInt16 data: 0-关闭触觉传感器; 1-打开触觉传感器（返回处理后数据）; 2-打开触觉传感器（返回原始数据）。
返回值查看	rostopic echo /rm_driver/Get_Rm_Plus_Touch_Result

## 3.25 机械臂状态主动上报

### 3.25.1 设置 UDP 机械臂状态主动上报配置

功能描述	设置UDP 机械臂状态主动上报配置
参数说明	Set_Realtime_Push.msg uint16 cycle: 设置广播周期, 为5ms的倍数（默认1即1*5=5ms, 200Hz）。 uint16 port: 设置广播的端口号（默认8089）。 uint16 force_coordinate: 设置系统外受力数据的坐标系(仅带有力传感器的机械臂支持)。 string ip: 设置自定义的上报目标IP 地址（默认192.168.1.10）。 bool hand_enable: 设置灵巧手状态主动上报使能。 bool aloha_state_enable: aloha主臂状态。 bool arm_current_status_enable: 机械臂当前状态。 bool expand_state_enable: 扩展关节信息。 bool joint_acc_enable: 关节加速度。



	bool joint_speed_enable: 关节速度。 bool lift_state_enable: 升降关节信息。 bool tail_end_enable: bool rm_plus_base_enable: 末端设备基础信息。 bool rm_plus_state_enable: 末端设备实时信息。
命令示例	rostopic pub /rm_driver/Set_Realtime_Push rm_msgs/Set_Realtime_Push "cycle: 1 port: 8089 force_coordinate: 0 ip: '192.168.1.10' hand_enable: false aloha_state_enable: false arm_current_status_enable: false expand_state_enable: false joint_acc_enable: false joint_speed_enable: false lift_state_enable: false tail_end_enable: false rm_plus_base_enable: false rm_plus_state_enable: false
返回值参数说明	成功返回: true; 失败返回: false, driver终端返回错误码。
返回值查看	rostopic echo /rm_driver/Set_Realtime_Push_Result

### 3.25.2 查询 UDP 机械臂状态主动上报配置

功能描述	设置UDP 机械臂状态主动上报配置
参数说明	std_msgs/Empty
命令示例	rostopic pub /rm_driver/Get_Realtime_Push std_msgs/Empty "{}"
返回值参数说明	Set_Realtime_Push.msg uint16 cycle: 设置广播周期, 为5ms的倍数 (默认1即1*5=5ms, 200Hz) 。 uint16 port: 设置广播的端口号 (默认8089) 。 uint16 force_coordinate: 设置系统外受力数据的坐标系 (仅带有力传感器的机械臂支持) 。 string ip: 设置自定义的上报目标IP 地址 (默认192.168.1.10) 。 bool hand_enable: 设置灵巧手状态主动上报使能。



	bool aloha_state_enable: aloha主臂状态。 bool arm_current_status_enable: 机械臂当前状态。 bool expand_state_enable: 扩展关节信息。 bool joint_acc_enable: 关节加速度。 bool joint_speed_enable: 关节速度。 bool lift_state_enable: 升降关节信息。 bool tail_end_enable: bool rm_plus_base_enable: 末端设备基础信息。 bool rm_plus_state_enable: 末端设备实时信息。
返回值查看	rostopic echo /rm_driver/Get_Realtime_Push_Result

### 3.25.3 UDP 机械臂状态主动上报

六维力

功能描述	六维力
参数说明	Six_Force.msg float32 force_fx: 沿x轴方向受力大小。 float32 force_fy: 沿y轴方向受力大小。 float32 force fz: 沿z轴方向受力大小。 float32 force_mx: 沿x轴方向转动受力大小。 float32 force_my: 沿y轴方向转动受力大小。 float32 force_mz: 沿z轴方向转动受力大小。
订阅命令	rostopic echo /rm_driver/UdpSixForce

一维力

功能描述	一维力
参数说明	Six_Force.msg float32 force_fx: 沿x轴方向受力大小。 float32 force_fy: 沿y轴方向受力大小。 float32 force fz: 沿z轴方向受力大小。 (仅该数值有效) float32 force_mx: 沿x轴方向转动受力大小。 float32 force_my: 沿y轴方向转动受力大小。 float32 force_mz: 沿z轴方向转动受力大小。
订阅命令	rostopic echo /rm_driver/UdpSixForce

机械臂错误

功能描述	机械臂错误



参数说明	std_msgs::msg::UInt16 uint16 data: 机械臂报错信息。
订阅命令	rostopic echo /rm_driver/ArmError

#### 系统错误

功能描述	系统错误
参数说明	std_msgs::msg::UInt16 uint16 data: 系统报错信息。
订阅命令	rostopic echo/rm_driver/SysError

#### 关节错误

功能描述	关节错误
参数说明	Joint_Error_Code.msg uint16[] joint_error #每个关节报错信息。
订阅命令	rostopic echo /rm_driver/JointErrorCode

#### 机械臂弧度数据

功能描述	机械臂弧度数据
参数说明	sensor_msgs::msg::JointState builtin_interfaces/Time stamp int32 sec: 时间信息, 秒。 uint32 nanosec: 时间信息, 纳秒。 string frame_id: 坐标系名称。 string[] name: 关节名称。 float64[] position: 关节弧度信息。 float64[] velocity: 关节速度信息。 (暂未使用) float64[] effort: 关节受力信息。 (暂未使用)
订阅命令	rostopic echo /joint_states

#### 位姿信息

功能描述	位姿信息
参数说明	geometry_msgs::msg::Pose Point position: 机械臂当前坐标信息。 float64 x float64 y float64 z Quaternion orientation: 机械臂当前姿态信息。



	float64 x 0 float64 y 0 float64 z 0 float64 w 1
订阅命令	rostopic echo /rm_driver/Pose_State

#### 当前六维力传感器系统外受力数据

功能描述	当前六维力传感器系统外受力数据
参数说明	Six_Force.msg float32 force_fx: 当前传感器沿x轴方向受外力大小。 float32 force_fy: 当前传感器沿y轴方向受外力大小。 float32 force fz: 当前传感器沿z轴方向受外力大小。 float32 force_mx: 当前传感器沿x轴方向转动受外力大小。 float32 force_my: 当前传感器沿y轴方向转动受外力大小。 float32 force_mz: 当前传感器沿z轴方向转动受外力大小。
订阅命令	rostopic echo /rm_driver/UdpSixZeroForce

#### 当前一维力传感器系统外受力数据

功能描述	当前一维力传感器系统外受力数据
参数说明	Six_Force.msg float32 force_fx: 当前传感器沿x轴方向受外力大小。 float32 force_fy: 当前传感器沿y轴方向受外力大小。 float32 force fz: 当前传感器沿z轴方向受外力大小。 (仅该数据有效) float32 force_mx: 当前传感器沿x轴方向转动受外力大小。 float32 force_my: 当前传感器沿y轴方向转动受外力大小。 float32 force_mz: 当前传感器沿z轴方向转动受外力大小。
订阅命令	rostopic echo /rm_driver/UdpSixZeroForce

#### 系统外受力数据参考坐标系

功能描述	系统外受力数据参考坐标系
参数说明	std_msgs::UInt16 uint16 data: 系统外受力数据的坐标系, 0 为传感器坐标系 1 为当前工作坐标系 2 为当前工具坐标系。该数据会影响一维力和六维力传感器系统外受力数据的参考坐标系
订阅命令	rostopic echo /rm_driver/Udp_Coordinate

#### 灵巧手当前状态



功能描述	灵巧手当前状态
参数说明	<p>Hand_Status.msg</p> <p>uint16[6] hand_angle#手指角度数组，范围：0~2000。</p> <p>uint16[6] hand_pos #手指位置数组，范围：0~1000。</p> <p>uint16[6] hand_state #手指状态, 0正在松开, 1正在抓取, 2位置到位停止, 3力到位停止, 5电流保护停止, 6电缸堵转停止, 7电缸故障停止。</p> <p>uint16[6] hand_force #灵巧手自由度电流, 单位mN。</p> <p>uint16 hand_err #灵巧手系统错误, 1表示有错误, 0表示无错误。</p>
订阅命令	rostopic echo /rm_driver/Udp_Hand_Status

#### 机械臂当前状态

功能描述	机械臂当前状态
参数说明	<p>Arm_Current_Status.msg</p> <p>string arm_current_status #机械臂当前状态</p>
订阅命令	rostopic echo /rm_driver/Udp_Arm_Current_Status

#### 机械臂关节电流

功能描述	机械臂关节电流
参数说明	<p>Joint_Current.msg</p> <p>float32[] joint_current #关节电流</p>
订阅命令	rostopic echo /rm_driver/Udp_Joint_Current

#### 机械臂关节使能标志

功能描述	机械臂关节使能标志
参数说明	<p>Joint_En_Flag.msg</p> <p>bool[] joint_en_flag #关节使能标志</p>
订阅命令	rostopic echo /rm_driver/Udp_Joint_En_Flag

#### 机械臂关节速度

功能描述	机械臂关节速度
参数说明	<p>Joint_Speed.msg</p> <p>float32[] joint_speed #关节速度</p>
订阅命令	rostopic echo /rm_driver/Udp_Joint_Speed

#### 机械臂关节温度



功能描述	机械臂关节温度
参数说明	Joint_Temperature.msg float32[] joint_temperature #关节温度
订阅命令	rostopic echo /rm_driver/Udp_Joint_Temperature

#### 机械臂关节电压

功能描述	机械臂关节电压
参数说明	Joint_Voltage.msg float32[] joint_voltage #关节电压
订阅命令	rostopic echo /rm_driver/Udp_Joint_Voltage

#### 机械臂欧拉角位姿

功能描述	机械臂欧拉角位姿
参数说明	Joint_PoseEuler.msg float32[3] euler #欧拉角 float32[3] position #末端位置
订阅命令	rostopic echo /rm_driver/Udp_Joint_PoseEuler

#### 末端设备实时信息

功能描述	末端设备实时信息
参数说明	Rm_Plus_State.msg int32 sys_state #系统状态 int32 sys_err #系统错误 int32[] dof_state #各自由度当前状态 int32[] dof_err #各自由度错误信息 int32[] pos #各自由度当前位置 int32[] speed #各自由度当前速度 int32[] angle #各自由度当前角度 int32[] current #各自由度当前电流 int32[] normal_force #自由度触觉三维力的法向力 int32[] tangential_force #自由度触觉三维力的切向力 int32[] tangential_force_dir #自由度触觉三维力的切向力方向 uint32[] tsa #自由度触觉自接近 uint32[] tma #自由度触觉互接近 int32[] touch_data #触觉传感器原始数据 int32[] force #自由度力矩



订阅命令

rostopic echo /rm\_driver/Udp\_Plus\_State

## 末端设备基础信息

功能描述	末端设备基础信息
参数说明	Rm_Plus_Base.msg string manu # 设备厂家 int8 type # 设备类型 1: 两指夹爪 2: 五指灵巧手 3: 三指夹爪 string hv # 硬件版本 string sv # 软件版本 string bv # boot版本 int32 id # 设备ID int8 dof # 自由度 int8 check # 自检开关 int8 bee # 蜂鸣器开关 bool force # 力控支持 bool touch # 触觉支持 int8 touch_num # 触觉个数 int8 touch_sw # 触觉开关 int8 hand # 手方向 1 : 左手 2: 右手 int32[] pos_up # 位置上限,单位: 无量纲 int32[] pos_low # 位置下限,单位: 无量纲 int32[] angle_up # 角度上限,单位: 0.01度 int32[] angle_low # 角度下限,单位: 0.01度 int32[] speed_up # 速度上限,单位: 无量纲 int32[] speed_low # 速度下限,单位: 无量纲 int32[] force_up # 力上限,单位: 0.001N int32[] force_low # 力下限,单位: 0.001N
订阅命令	rostopic echo /rm_driver/Udp_Plus_Base