

Digital Audio Patchbay mit Formatkonverter

Technische Daten:

- 8 digitale optische Eingänge
- 8 digitale koaxiale Eingänge
- 1 digitaler Einschleifweg „AUX“ optisch und koaxial
- 1 digitaler Einschleifweg „DSP“ optisch und koaxial
- 1 digitaler Einschleifweg „PC“ optisch und koaxial
- 2 digitale Ausgänge optisch und koaxial, über „RECORD SELECT“ auswählbar
- 1 digitaler Ausgang optisch und koaxial, über „INPUT SELECT“ auswählbar
- Einschleifbarer, interner Formatkonverter für 32, 44,1, 48 kHz
- 2 analoge Ausgänge



Einschalten:

Nach dem Einschalten sucht der Digital PreAmp, beginnend mit dem Eingang „CD“, nach einem mit einem Signal belegten Eingang. Kontinuierlich abgefragt werden die 16 Eingänge sowie die Eingänge der Einschleifwege „AUX“ und „DSP“. Alle belegten Eingänge werden mittels der Leuchtanzeigen beim „DSP“, „AUX“ und INPUT SELECT“ angezeigt. Der erste erkannte Eingang, beginnend mit dem Eingang „CD“, wird an die Outputs durchgeschaltet. Handelt es sich bei diesem erkannten Eingang um einen optischen, so leuchtet die gelbe Leuchtanzeige „OPT“ auf.



Eingangsauswahl:

Mit einem Druck auf eine der Tasten „INPUT SELECT“ wird der entsprechende Eingang auf den Ausgang durchgeschaltet. Automatisch wird nach der ersten Eingangswahl nach dem Einschalten des Digital PreAmp der entsprechende Eingang auch auf die mit „RECORD SELECT“ auswählbaren Ausgänge durchgeschaltet. Danach ist die Auswahl des Eingangs unter „RECORD SELECT“ unabhängig vom „INPUT SELECT“ durchführbar. Die rote Leuchtanzeige leuchtet über dem durchgeschalteten Eingang auf.



SHIFT – Mode:

Ausgangslautstärke des Digital-Analog-Wandlers

Taste „DSP/SHIFT“ halten und danach Taste „PC/UP“ drücken erhöht die Ausgangslautstärke an beiden analogen Ausgängen. Mit „DSP/SHIFT“ und „AUX/DOWN“ reduziert man diese entsprechend.

Anzeige der Eingangsbelegung

Taste „DSP/SHIFT“ halten und danach „CD/SHOW“ halten zeigt alle belegten Eingänge folgendermaßen an:

Belegte optische Eingänge:

Grüne Leuchtanzeigen leuchten entsprechend auf



Belegte koaxiale Eingänge:

Rote Leuchtanzeigen leuchten entsprechend auf

Anzeige/Ändern der Formatkonvertiereinstellungen

Taste „DSP/SHIFT“ halten und danach „DAT/F1“ halten zeigt den Status der gesetzten Bits für den Formatkonverter an (Sendeeinstellung).



Leuchtanzeige „CD“: 32 kHz Ausgangsfrequenz

Leuchtanzeige „DAT“: 44,1 kHz Ausgangsfrequenz

Leuchtanzeige „DSR“: 48 kHz Ausgangsfrequenz

Leuchtanzeige „DCC“: SCMS (Anzeige off = SCMS off, Anzeige on = SCMS on)

Leuchtanzeige „PC“: Deemphasis (Anzeige off = DEEM off, Anzeige on = DEEM on)

Durch Drücken der entsprechenden Taste können die Einstellungen geändert werden. Diese bleiben bis zum Ausschalten des Digital PreAmp erhalten.

Anzeige der Statusbits

Taste „DSP/SHIFT“ halten und Taste „DSR/F2“ halten zeigt die empfangenen Statusbits C1, C2, C3, ORIG und IGCAT an.



Leuchtanzeige „CD“: C1: Kanalzahl (Anzeige off = 2 Kanäle, Anzeige on = 4 Kanäle)

Leuchtanzeige „DAT“: C2: Urheberrechtsschutz (Anzeige off = kein Schutz, on = Schutz)

Leuchtanzeige „DSR“: C3: Deemphasis (Anzeige off = keine Deemphasis, on = Deem)

Leuchtanzeige „DCC“: ORIG: Original (Anzeige off = kopieren verboten, on = kopieren erlaubt)

Leuchtanzeige „PC“: IGCAT:

Einschleifwege:

Taste „DSP“, „PC“ oder „AUX“ drücken, die Anzeige über der Taste leuchtet dann auf, wenn ein Eingangssignal anliegt. Gewünschte Taste „INPUT SELECT“ oder „RECORD SELECT“ drücken, die Anzeige über der Taste blinkt, sobald das Gerät an DSP, PC oder AUX eingeschleift wurde. Blinkt die Anzeige nicht so liegt kein Signal an dem jeweiligen Eingang

an. Je nach dem, ob eine Taste unter „INPUT SELECT“ oder „RECORD SELECT“ ausgewählt wurde, wird das einzuschleifende Gerät vor die Ausgänge für den „INPUT SELECT“ oder „RECORD SELECT“ geschaltet.

Das Einschleifen kann durch wiederholten Drücken der gewählten Taste „INPUT SELECT“ oder „RECORD SELECT“ oder auch durch Drücken der aktivierten Taste „DSP“, „PC“ oder „AUX“ aufgehoben werden.

Formatkonverter:

Einschleifen des Formatkonverters durch nochmaliges Drücken der bereits aktivierten Taste „INPUT SELECT“ oder „RECORD SELECT“. Die Leuchtanzeige dieser Taste blinkt und zeigt so an, dass der Formatkonverter eingeschleift wurde. Je nach dem, ob eine Taste unter „INPUT SELECT“ oder „RECORD SELECT“ ausgewählt wurde, wird der Formatkonverter vor die Ausgänge für den „INPUT SELECT“ oder „RECORD SELECT“ geschaltet.

Analoge Ausgänge:

Beide analogen Ausgänge arbeiten parallel, d.h. an beiden Ausgängen liegt das identische Signal an. Die Taktfrequenz, Deemphasis und Fehlersituation des Digital-Analog-Wandlers können hier abgelesen werden.

Entwickelt von RealTimeAudioLab

Kontakt: