# **EPSON**

os

Linux

Print 🕮 | Text Size 🛕 A

# Epson Inkjet Printer Driver (ESC/P-R) for Linux 説明書

Last modified: 2023.07.10

#### A table of contents

- 1. 使用許諾契約 (使用条件)
- 2. ソフトウェア概要
- 3. サポートについて
- 4. 対応プリンター
- 5. 対応プロセッサ
- 6. 注意/制限事項
- 7. 利用方法
  - 7.1. ソフトウェアのインストール
  - 7.2. プリンターの登録
  - 7.3. ソフトウェアの削除
  - 7.4. プリンターの削除
  - 7.5. 印刷方法
  - 7.6. 印刷設定
  - 7.7. 設定項目
- 8. 商標

#### 1. 使用許諾契約 (使用条件)

本ソフトウェアは、GNU General Public License (GPL)に準拠しています。GPLの詳細はCOPYINGファイルを参照して下さい。

本ソフトウェアは、無償・無保証で配布いたします。本ソフトウェアの 利用により発生した、いかなる損失・損害についてもセイコーエプソン株式会社では一切の責任を負いません。

## 2. ソフトウェア概要

本ソフトウェアは、Linuxプラットフォーム上において、Common UNIX Printing System(CUPS)より利用されるフィルタプログラムです。エプソン製カラー インクジェットプリンターを使った、高品質印刷を提供します。

本ソフトウェアは、ESC/P-R言語に対応するプリンターでのみ利用可能です。

## 3. サポートについて

基本的に本ソフトウェアに関するユーザーサポートは行っておりません。

- プリンターの修理または消耗品の購入など、プリンターのハードウェアに 関する内容につきましては、エプソン販売株式会社にお問い合わせいただ きますよう、お願いいたします。
- Linuxディストリビューション・パッケージから本製品を入手された方は、各ディストリビュータにてサポートを実施している場合があります。

# 4. 対応プリンター

エプソン製インクジェットプリンター

### 5. 対応プロセッサ

- Intel and AMD processors (64bit)
- AArch32 (ARMv7)

#### 6. 注意/制限事項

本ソフトウェアのインストール前にプリンターを接続すると、本ソフトウェア以外のプリンタードライバーがCUPSに登録される場合があります。
 本ソフトウェア以外のプリンタードライバーが使用された場合は、そのプリンターの登録を一旦削除し、本ソフトウェアをインストール後に再度プリンターを接続してください。

#### 7.1. ソフトウェアのインストール

パッケージマネージャ等を使用して、本ソフトウェアのパッケージをインストール してください。 または、ターミナルを開 き、コマンドラインから本ソフトウェアパッケージの インストールを実行して下さい。 注) 以下は、root権限で実行する必要があります。

- Redhat系Linuxの場合
  - # rpm -i epson-inkjet-printer-escpr-<version>-<architecture>.rpm
- Debian系Linuxの場合
  - # dpkg -i epson-inkjet-printer-escpr <version<-<architecture>.deb

#### 7.2. プリンターの登録

• コマンドによる追加

root権限で以下のコマンドを実行します。

# Ipadmin -p [PRINTER\_NAME] -v [DEVICE\_URI] -P [PPD\_FILE] -E

オプションの説明

- -p: プリンター設定名称の指定 -E: プリンターを有効にする
- -v: 接続に使用するドライバーと接続先の指定
- -P: 設定ファイル(PPDファイル)の指定
- 例) 利用するプリンターがEP-811Aの場合

# Ipadmin -p ep811a -v usb:/EPSON/EP-811A -P /opt/epson-inkjet-printerescpr/ppds/EPSON/EPSON-EP-811A-epson-escpr-en.ppd.gz -E

Ipadminの詳細については、Ipadmin(8)を参照下さい。

• ブラウザからの追加

CUPSでは、設定用のCGIが用意されており、プリンターの設定をブラウザ上 で行うことができます。プリンターの追加には、 以下の手順を実行します。 注) 以下のメニュー項目は、CUPSのバージョンやお使いの環境により 異なります。

- 1. プリンターの電源を入れて、PCにUSBケーブルで接続してください。
- 2. ブラウザから、CUPSサーバ (Port:631) に接続 例) CUPSがlocalhost上にある場合、以下のURLにアクセスして下さい。
- http://localhost:631/ 3. [プリンタの追加] を選択
- 4. "Name" にプリンター設定名称を記述して、[続ける] を選択 (他の項目は必須ではありません)
- 5. "デバイス" に USB を設定して、[続ける] を選択
  - 例) 利用するプリンターがEP-811Aの場合、"Model" は以下のように表示されます。 "EP-811A USB #1(EP-811A)"
- 6. "モデル" に "EPSON-ESC/P-R Printer Driver for Linux" を設定して、 [プリンタの追加] を選択 例) 利用するプリンターがEP-811Aの場合、"Model" は以下のように表示されます。
  - "EPSON EP-811A, EPSON-ESC/P-R Printer Driver for Linux
  - (en,en,ja,nl,fr,de,it,pt,es,ko,zh\_CN,zh\_TW)"
- 7. 上記(6)の代わりに、[参照...] から直接PPDファイルを指定 例) 利用するプリンターがEP-811Aの場合、以下のファイルを指定します。
  - /opt/epson-inkjet-printer-escpr/ppds/EPSON/EPSON-EP-811A-epson-escpr-en.ppd.gz

以上で、本ソフトウェア用のプリンターが追加されます。

#### 7.3. ソフトウェアの削除

パッケージマネージャ等を使用して、本ソフトウェアのパッケージをアンインストール してください。または、ターミナルを 開き、コマンドラインから本ソフトウェアパッケージのアンイン ストールを実行して下さい。 注)以下は、root権限で実行する必要があります。

RPMパッケージのアンインストール

# rpm -e epson-inkjet-printer-escpr

DEBパッケージのアンインストール

# dpkg -P epson-inkjet-printer-escpr

# 7.4. プリンターの削除

CUPSでは設定用のCGI (http://localhost:631/) が用意されており、プリンターの 設定をブラウザ上で行う事が出来ます。 ブラウザに上記URLを入力して、CUPSのプリンター設定画面を表示させて下さい。 CUPSのプリンター設定画面の[プリンタの 削除]を選択し、プリンターを削除してください。

# 7.5. 印刷方法

印刷できるフォーマットは以下の通りです。

- Postscript
- PDF
- Text
- 各種画像ファイル

印刷には、主に二つの方法があります。

• コマンドラインから印刷する

コマンドラインより lpr(もしくはlp)コマンドを用いて、ファイルを直接指定して 印刷を行なう方法です。コマンドの詳細についてはマニュアルページのlpr(1)、 またはlp(1)を参照してください。 例)

デフォルト設定での印刷の場合

\$ Ipr -P PRINTER\_NAME <file>
\$ Ip -d PRINTER\_NAME <file>

printer\_name=ep811a, ink=MONO, media=LGL の場合

\$ lpr -P ep811a -o ink=MONO -o media=LGL <file>
\$ lp -d ep811a -o ink=MONO -o media=LGL <file>

印刷の方法については、CUPSの実装に依存します。より詳しい情報については、 CUPSのドキュメントを参照下さい。

• アプリケーションから印刷する

各種アプリケーションに用意されている印刷機能を用いて印刷を行なう方法です。 アプリケーションによって は、様々な設定を独自に用意しているものもあります。 詳細については、各アプリケーションソフトのマニュアルを参照して下さい。

#### 7.6. 印刷設定

CUPSに付属するツールを用いて設定を行ないます。CUPSでの設定方法は、主に以下の4種類です。

- Linuxディストリビューションに付属のGUIツールで設定する
  - 1. メニューから[システム] [システム管理] [印刷]を選択。
  - 2. プリンターを選択。
  - 3. [プリンターオプション]タブをクリック。
  - 4. プリンターの設定を行う。
  - 5. [適用]をクリック。
- Webブラウザで設定する
  - 1. Webブラウザを起動します。
  - 2. URLに"http://localhost:631/"を入力してCUPSの設定画面を表示させます。
  - 3. "プリンターの管理"をクリックします。
  - 4. 対象プリンターの"プリンタオプションの設定"をクリックして、 プリンターオプションの設定画面を表示させます。
  - 5. 設定を選択して"プリンタオプションの設定"をクリックします。
- コマンドラインで設定する

CUPSの印刷設定ツールIpoptionsを使用します。ツールの詳細は、マニュアルページのIpoptions(1)を参照下さい。 オプション値は、機種毎に異なりますので詳細はインストールしたパッケージの マニュアル(Manual.txt)を参照してください。 マニュアルは、下記のパスにインストールされます。

# /opt/epson-inkjet-printer-<ドライバー名>-<バージョン>/doc/Manual.txt

以下は、設定例です。

例) 設定を 用紙タイプ=普通紙, 用紙サイズ=A4 に変更する場合

\$ Ipoptions -p Printer name -o MediaType=PLAIN -o PageSize=A4

• 印刷時に指定する

CUPSでは、 $|pr^{h}|$ pコマンドに|poptionsと同様のオプション(-o)で、 印刷設定を変更する事ができます。詳細についてはマニュアルページの|pr(1)、または|p(1)を参照してください。

# 7.7. 設定項目

本ソフトウェアにて設定可能な項目は、以下の通りです。

インク: カラー印刷かモノクロ印刷かを選択します。

用紙サイズ : 印刷物の用紙サイズを選択します。 印刷品質 : 印刷物のメディアタイプ、及びその際の印刷品質を選択します。

• 設定項目詳細

本ソフトウェアで指定可能なオプションのリストを示します。

インク

オプション指定での設定名称 : Ink ブラウザ上での設定名称 : Ink

フラウリエでの設定名称 : Ink		
	オプション指定時に使用する設定文 字列	CUPSの設定ブラウザ画面上に表示される文字列
カラー印刷	COLOR	Color
モノクロ印刷	MONO	Monochrome

用紙サイズ

オプション指定での設定名称 : PageSize ブラウザ上での設定名称 : MediaSize

注)mediaオプションに複数の設定を記述する場合は、用紙サイズを 先頭に記述して下さい。mediaオプションの使用方法については、 CUPSのドキュメントを参照下さい。

• 印刷品質

オプション指定での設定名称 : MediaType ブラウザ上での設定名称 : MediaType • 設定方法

印刷設定を行うには、以下の3つの方法があります。

• コマンドから設定する

lpoptionsを使用します。コマンドの詳細についてはlpoptions(1)を参照下さい。 例) 登録プリンター名 ep811a に対して ink=COLOR, PageSize=A4, MediaType=PLAIN\_NORMAL を指 定する場合

# \$ lpoptions -p ep811a -o ink=COLOR -o PageSize=A4 -o MediaType=PLAIN\_NORMAL

- ブラウザから設定する プリンタ画面より、"プリンタオプションの設定" を選択すると、設定画面が 表示されます。
- 印刷時にオプションを指定する lpoptions と同様に、-oオプションで設定します。コマンドの 詳細については、lpr(1)、lp(1)を参照下さい。

#### 8. 商標

その他、本文中の社名や商品名は、各企業・機関・団体等の商標または登録商標です。 なお、文書中には明示的にそのことを示す記号をつけておりません。即ち、TMマーク、あるいは、(R)、(C)マークは明記していません。