

JN01-Integrated NeuralSign Generator

系统界面

主界面

开机后，每次打开信号发生器可进入主界面。以连接Integrated NeuralData Generator V1.0为例。



- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. 电量
显示当前信号发生器剩余电量。 | 5. 波形名称
显示当前选中的波形名称。 |
| 2. 温度
显示当前信号发生器温度。 | 6. 波形参数
显示当前波形的幅值和频率，部分变频变幅波形会有多个参数。 |
| 3. 主题色
切换当前主题色。 | 7. 波形交互面板
当前面板可进行互斥的波形选择操作，除了LFP和EEG外每种波形都有其变频变幅版本。请查看对应章节了解纤细信息。 |
| 4. 预览波形
预览当前选中的波形，会跟随选中的波形改变。 | |

波形交互面板

- Sine：用于输出正弦波，输出信号每4个通道幅值递减，输出信号按照每4个通道为一组重复。正弦波1：频率10Hz，幅值±1mV；正弦波2：频率10Hz，幅值±0.5mV；正弦波3：频率10Hz，幅值±0.2mV；正弦波4：频率10Hz，幅值±0.1mV。
- Sine-Pro：用于输出复杂正弦波，共输出三段波形信号，每段波形持续时间2秒。第一段波形频率与幅度为 20Hz+0.2mV；第二段波形频率与幅度为 50Hz+0.2mV；第三段波形频率与幅度为 10Hz±0.6mV。
- Triangle：用于输出三角波，输出信号每4个通道幅值递减，输出信号按照每4个通道为一组重复。三角波1：频率10Hz，幅值±1mV；三角波2：频率10Hz，幅值±0.5mV；三角波3：频率10Hz，幅值±0.2mV；三角波4：频率10Hz，幅值±0.1mV。
- Triangle-Pro：用于输出复杂三角波，共输出三段波形信号，每段波形持续时间2秒。第一段波形频率与幅度为 20Hz+0.2mV；第二段波形频率与幅度为 50Hz+0.2mV；第三段波形频率与幅度为 10Hz±0.6mV。
- Spike：用于输出标准Spike离散信号，单个信号输出一次的间隔为500ms。输出信号的频率与幅值为30KHz±0.5mV。
- Spike-Pro：用于输出多个幅值的标准Spike离散信号，共输出三种波形信号。Spike信号1：输出单个信号输出一次的间隔为333ms，频率与幅值为30KHz±0.3mV；Spike信号2：输出单个信号输出一次的间隔为1000ms，频率与幅值为30KHz±0.5mV；Spike信号3：输出单个信号输出一次的间隔为500ms，频率与幅值为30KHz±0.8mV；
- LFP：用于输出一段场电位信号，输出信号时长2秒，信号的频率与幅值为1KHz±0.1mV。
- EEG：用于输出一段eeg信号，输出信号时长5秒，信号的频率与幅值为200Hz±0.1mV。
- off：中断当前波形输出，与其他波形互斥。

接口及结构说明

