Nom du projet	SC ASC	
F -J	_	

Document de spécification du système de commande du projet ascenceur

	Nom et j	prénom	Affiliat	tion	Contact	
Auteurs	Gautier I	Maurice	Société	TTT		
principaux	Franck F	Palacios	Société	TTT		
Chef du projet	Franck P	Palacios	Société	TTT		
Approbateurs	HAMRI Amine		Société	TTT		
Livré le		Approuv	zé le		Validé le	

Entité	Nom et prénom	Mode de distribution
à:		
copie à :		

TTT_ascenseur_sc_SPEC.odt	V 1.0	22 pages

Evolution (objet)	Date de	Numéro de
	l'évolution	version
Version intiale	16/10/19	1.0

Table des matières

1. Description de l'environnement :	4
2. Structure des composants :	
2.1 Moteur :	
2.2 Porte coulissante :	7
2.3 Avertisseur sonore d'arrêt / passage à un étage :	7
2.4 Indicateur d'étages :	
2.5 Indicateur de direction de mouvement :	
2.6 Pupitre de sélection d'étages à desservir :	8
2.7 Dispositif d'appel de l'ascenseur :	9
2.8 Interrupteur d'arrêt d'urgence :	
2.9 Usager / passager :	
2.10 Agent de maintenance :	11
2.11 Système de contrôle de l'ascenseur [SC asc.] :	12
3. Dynamique des composants :	13
3.1 Moteur :	14
3.2 Avertisseur sonore d'arrêt / passage à un étage :	15
3.3 Indicateur d'étages :	
3.4 Pupitre de sélection d'étages à desservir :	17
3.5 Dispositif d'appel de l'ascenseur :	
3.6 Interrupteur d'arrêt d'urgence :	
3.7 Système de contrôle de l'ascenseur [SC asc.] :	20
4. Diagramme de classe	22

1. Description de l'environnement :

L'immeuble accueille un ascenseur qui dessert 4 étages ainsi qu'un Rdc.

Un ascenseur est composé des éléments suivants :

- <u>Moteur de traction</u>: ce moteur actionne la cabine et permet son arrêt. Il est pilotable au travers de 4 commandes par le système de contrôle :
 - monter;
 - descendre ;
 - o arrêter au prochain niveau;
 - o arrêter d'urgence.
- Capteur de passage d'étage : celui-ci a une double fonction. En cas de demande d'arrêt au prochain étage, il permet d'aligner la cabine à l'étage (plancher de la cabine en continuité du plancher de l'étage). Il permet aussi d'indiquer le passage à un étage. Ce capteur est de type poussoir positionné dans la cage et envoie 2 messages au système de contrôle : un message « cabine sur étage » quand la cabine est sur l'étage (en mode passage ou stationnement) et un message « cabine hors étage » qui fait suite au précédent message quand la cabine quitte l'étage. Un capteur de ce type est positionné à chaque étage et est connecté à chaque entrée du système de contrôle mais il n'est pas possible d'identifier le capteur qui a émis un message. Avec la connaissance du message envoyé et de l'historique de desserte, le système de contrôle de l'ascenseur est en mesure de déterminer quel étage la cage vient de passer. Ce type de capteur communique aussi avec le système de contrôle du pupitre de sélection d'étages.
- Porte coulissante : elle se compose de 2 parties : une partie solidaire à la cabine qui isole les passagers durant les phases de mouvement de la cabine et s'ouvre quand l'arrêt à l'étage a été demandé et que la cabine est alignée à l'étage ; une partie solidaire à chaque étage qui évite l'accès à la cage quand l'ascenseur n'est pas arrêté à l'étage. Ces 2 parties fonctionne de concert quand un arrêt a été demandé à un étage (ouverture) et quand l'ascenseur repart (fermeture). Suite à la desserte d'un étage, les 2 éléments coulissants de cette porte se ferment après une temporisation de T sec. . Le système de contrôle peut communiquer avec les portes coulissantes pour commander l'ouverture et la fermeture.
- il n'y a pas de détecteur d'obstacle sur cet ascenseur.
- Avertisseur sonore d'arrêt/passage à un étage : ce type de dispositif est installé à chaque étage à proximité de la porte coulissante extérieure. Il émet un signal sonore à l'arrivée de la cabine à l'étage pour indiquer la desserte de cet étage et il émet un autre signal avant la fermeture des portes pour signaler l'arrêt de tout mouvement d'entrée/sortie dans la cabine. L'émission d'un signal sonore est piloté par le système de contrôle. Ce dispositif est aussi présent dans la cabine et répond aux mêmes spécificités avec une fonctionnalité supplémentaire : au passage d'un étage non desservi, un signal sonore est émis. Ce signal est aussi piloté par le système de contrôle suite à la réception d'un message « cabine hors étage ».
- <u>Indicateur d'étages</u>: ce dispositif est présent à chaque étage à proximité de la porte coulissante et dans la cabine. Il est piloté par le système de contrôle sur sollicitation des capteurs de passage d'étage. Il indique l'étage de stationnement de la cabine ou l'étage dépassé quand la cabine est en mouvement.
- <u>Indicateur de direction de mouvement :</u> cet afficheur indique la montée ou la descente de la cabine (flèche montante ou descendante) est présent dans la cabine et précise la direction de mouvement de la cabine si la cabine est en mouvement ou la prochaine direction que la

- cabine va prendre suite à une reprise de mouvement de la cabine (desserte d'un étage ou arrêt d'urgence). Il est piloté par le système
- <u>Interrupteur d'arrêt d'urgence</u>: cet interrupteur se présente comme un bouton poussoir et possède 2 états : enfoncé, il provoque l'arrêt d'urgence de la cabine, non enfoncé, il annule tout précédent ordre d'arrêt d'urgence. Les 2 états de transition de cet interrupteur sont transmis au système de commande.
- <u>Dispositif d'appel de l'ascenseur</u>: il se situe à chaque étage à proximité de la porte coulissante et se compose de 2 boutons pour indiquer la direction de l'étage vers lequel l'usager souhaite se rendre. Lorsque l'étage de desserte est différent de l'étage d'appel, l'appui sur l'un de ces boutons provoque l'éclairage de ce dernier pour marquer la prise en compte de la sollicitation et il s'éteint à la desserte de l'étage. Les 2 boutons peuvent être sélectionnés simultanément pour marquer des intentions différentes des usagers. Lors de la desserte d'un étage, ce dispositif est désactivé à l'étage de stationnement tant que la porte coulissante n'est pas en situation de fermeture. Le système de contrôle reçoit les messages d'appel de l'ascenseur pour un étage et ne prend en compte que la 1ère demande d'appel pour une direction donnée et un étage donné (plusieurs sollicitations sur un même bouton ne sont pas comptabilisées, seul l'état de sollicitation est traité par le système de contrôle avec l'étage et le type de sollicitation). La désactivation du dispositif et la remise à l'état initial suite à une desserte d'étage n'est pas pilotée par le système de contrôle. Le système de contrôle peut envoyer un message de réinitialisation au dispositif suite à une annulation d'arrêt d'urgence.

Aux étages terminaux (RdC et dernier étage), seuls les boutons en rapport avec le fonctionnement logique sont activés et le système de contrôle ne répondra qu'à une sollicitation logique.

- Suite à une annulation d'arrêt d'urgence, le système de contrôle supprime toute demande antérieure d'appel de l'ascenseur
- Pupitre de sélection d'étages à desservir : Ce tableau est composé de boutons poussoir en nombre égal au nombre d'étages pouvant être desservis (étages possédant une prote coulissante, y compris RdC). Chaque bouton identifie visuellement un étage et possède 4 états : « non sélectionnable », « sélectionnable », « sélectionné » ou « remis à zéro ». L'état « sélectionné » indique la volonté d'un passage de la cabine de se rendre à l'étage correspondant au bouton sélectionné. Ce bouton est « non sélectionnable » s'il correspond à un étage actuellement desservi. Quand la porte coulissante se referme, il redevient « sélectionnable ». Des sélections multiples sont possibles et gérées par la logique interne du système de contrôle du pupitre. Ce dernier communique au système de contrôle de l'ascenseur les messages de sélection d'un étage (plusieurs messages pour un même étage à desservir peuvent être envoyé mais seul l'état de sélection de desserte de l'étage est pris en compte) et le système de contrôle communique au système de contrôle du pupitre qu'un étage a été desservi. Lors d'une annulation d'une demande d'arrêt d'urgence, le système de contrôle de l'ascenseur envoie un message de réinitialisation au système de contrôle du pupitre.
- <u>Usager / passager :</u> il fait office d'opérateur de l'ascenseur lorsqu'il souhaite récupérer l'ascenseur ou il sélectionne un ou plusieurs étages ou il demande un arrêt d'urgence.
- <u>Agent de maintenance</u>: il intervient sur les phases de réparations et évolutions de l'ascenseur. Il a la responsabilité de la procédure d'étalonnage de l'ascenseur.
- <u>Système de contrôle de l'ascenseur [SC asc.]</u>: il pilote les différents composants suivant sa logique interne, les messages qu'il reçoit des différents composants et le précédent état de l'ascenseur.

2. Structure des composants :

2.1 Moteur:

Message vers ↗	Moteur	SC asc.
Moteur	Ø	Ø
SC asc.	arrêter à un étagemonterdescendrearrêter en urgence	voir « Système de contrôle de l'ascenseur »

	Etats	Sorties
Moteur	arrêt étageen montéeen descentearrêt d'urgence	Ø

Capteur de passage d'étages :

Message vers ↗	Capteur de passage d'étages	SC asc.	SC pupitre
Capteur de passage d'étages	Ø	être à un étagequitter un étage	éteindre bouton étage
SC asc.	Ø	voir « Système de contrôle de l'ascenseur »	voir « pupitre de sélection d'étages à desservir »
SC pupitre	Ø	voir « pupitre de sélection d'étages à desservir »	Ø

	Etats	Sorties
Capteur de passage d'étages	cabine à un étagecabine hors d'un étage	Ø

2.2 Porte coulissante :

Message vers ↗	Porte coulissante	SC asc.
Porte coulissante	Ø	Ø
SC asc.	ouvrir portefermer porte	voir « Système de contrôle de l'ascenseur »

	Etats	Sorties
Porte coulissante	porte ouverteporte fermée	Ø

2.3 Avertisseur sonore d'arrêt / passage à un étage :

Message vers ↗	Avertisseur sonore d'arrêt / passage à un étage	SC asc.
Avertisseur sonore d'arrêt / passage à un étage	Ø	Ø
SC asc.	émettre son cabineémettre son étage	voir « Système de contrôle de l'ascenseur »

	Etats	Sorties
Avertisseur sonore d'arrêt / passage à un étage	son cabine émisson étage émis	Ø

2.4 Indicateur d'étages :

Message vers ↗	Indicateur d'étages	SC asc.
Indicateur d'étages	Ø	Ø
SC asc.	afficher étage de la cabine	voir « Système de contrôle de l'ascenseur »

	Etats	Sorties
Indicateur d'étages	étage affiché	Ø

2.5 Indicateur de direction de mouvement :

Message vers ↗	Indicateur de direction de mouvement	SC asc.
Indicateur de direction de mouvement	Ø	Ø
SC asc.	élever cabinedescendre cabine	voir « Système de contrôle de l'ascenseur »

	Etats	Sorties
Indicateur de direction de mouvement	cabine en montéecabine en descente	Ø

2.6 Pupitre de sélection d'étages à desservir :

Message vers ↗	Pupitre de sélection d'étages à desservir	SC asc.
Pupitre de sélection d'étages à desservir	Ø	• desservir étage n° x
SC asc.	 réinitialiser pupitre désactiver pupitre activer pupitre arrêter à étage n° x 	voir « Système de contrôle de l'ascenseur »

	Etats	Sorties
Pupitre de sélection d'étages à desservir	 étage n° x sélectionné étage n° x désélectionné pupitre réinitialisé pupitre inactif pupitre actif étage n° x desservi 	Ø

2.7 Dispositif d'appel de l'ascenseur :

Message vers ↗	Dispositif d'appel de l'ascenseur	SC asc.
Dispositif d'appel de l'ascenseur	Ø	monter vers un étagedescendre vers un étage
SC asc.	 réinitialiser le dispositif désélectionner demande de montée désélectionner demande de descente désactiver dispositif activer dispositif 	voir « Système de contrôle de l'ascenseur »

	Etats	Sorties
Dispositif d'appel de l'ascenseur	 montée sélectionnée descente sélectionnée montée désélectionnée descente désélectionnée dispositif réinitialisé dispositif inactif dispositif actif 	Ø

2.8 Interrupteur d'arrêt d'urgence :

Message vers ↗	Interrupteur d'arrêt d'urgence	SC asc.
Interrupteur d'arrêt d'urgence	Ø	Ø
SC asc.	actionnerneutraliser	voir « Système de contrôle de l'ascenseur »

	Etats	Sorties
Interrupteur d'arrêt d'urgence	enclenchédésenclenché	Ø

2.9 Usager / passager :

Message vers	Usager / passag er	Interrupteur d'arrêt d'urgence	Dispositif d'appel de l'ascenseur	Pupitre de sélection d'étages à desservir	SC asc.
Usager / passager	Ø	• arrêter ascenseur	atteindre étage supérieuratteindre étage inférieur	• atteindre étage n° x	Ø
Interrupteur d'arrêt d'urgence	Ø	Ø	Ø	Ø	Voir « Interrupteur d'arrêt d'urgence »
Dispositif d'appel de l'ascenseur	Ø	Ø	Ø	Ø	Voir « Dispositif d'appel de l'ascenseur »
Pupitre de sélection d'étages à desservir	Ø	Ø	Ø	Ø	Voir « Pupitre de sélection d'étages à desservir »
SC asc.	Ø	voir « Interrupteur d'arrêt d'urgence»	voir « Dispositif d'appel de l'ascenseur »	voir « Pupitre de sélection d'étages à desservir »	voir « Système de contrôle de l'ascenseur »

	Etats	Sorties
Usager / passager	 attente d'ascenseur descendant attente d'ascenseur montant en descente vers étage sélectionné en montée vers étage sélectionné stoppé en cabine en cabine sur palier 	Ø

2.10 Agent de maintenance :

Message vers ↗	Agent de maintenance	SC asc.
Agent de maintenance	Ø	lancer un étalonnage
SC asc.	Ø	Ø

	Etats	Sorties
Agent de maintenance	en attente d'étalonnageétalonnage en échecétalonnage réussi	Ø

2.11 Système de contrôle de l'ascenseur [SC asc.] :


Message vers ↗	SC asc.
SC asc.	 attendre durant T sec. enregistrer demande de desserte à étage n° x statuer sur la prochaine desserte satisfaire une demande de desserte à étage n° x attendre prochaine sollicitation étalonner l'ascenseur

	Etats	Sorties
SC asc.	 en attente d'ordre de desserte desserte d'un étage départ d'un étage arrivée à un étage passage à un étage en montant passage à un étage en descendant arrêt forcé arrêt forcé à un étage fin d'arrêt forcé fin d'arrêt forcé à un étage 	 fermer porte coulissante à l'étage n° x ouvrir porte coulissante à l'étage n° x réinitialiser dispositif d'appel de l'ascenseur à l'étage n°x réinitialiser liste d'attente de desserte d'étages désactiver dispositif d'appel de l'ascenseur à l'étage n°x désactiver pupitre de sélection d'étages activer dispositif d'appel de l'ascenseur à l'étage n°x activer dispositif d'appel de l'ascenseur à l'étage n°x activer pupitre de sélection d'étages monter descendre arrêter arrêter en urgence signaler passage étage n° x signaler arrêt étage n° x

3. Dynamique des composants :

Ce paragraphe reprend les interactions de chacun des composants avec le système de contrôle de l'ascenseur. Les actions appelées correspondent aux actions d'invocation par le système de contrôle de l'ascenseur.

3.1 Moteur:



3.2 Avertisseur sonore d'arrêt / passage à un étage :

Arguel Annore (extérieur et imbérieur)

Armiver prochain

étage

frignal activé

stage

frignal activé

frignal activé

frignal activé

stage

Alguer

étage

Alguer

etage

3.3 Indicateur d'étages :

septemin étage

en altente

peter étage

peter étage

peter étage

peter étage

peter étage

peter étage

3.4 Pupitre de sélection d'étages à desservir :

pyribre

appler desserte
ébage X


bouton étage
sélectionné

limit

prodrain
ébage

bouton étage
sherwir étage
sélectionné

3.5 Dispositif d'appel de l'ascenseur :



3.6 Interrupteur d'arrêt d'urgence :

bouton d'arrêt d'urgence

demander

arrêb d'insque bombon d'orrêb d'insque active

arrêb d'insque anmler demande arrêb d'insque

bonton d'orrêb d'insque


bonton d'orrêb d'insque


désactive

3.7 Système de contrôle de l'ascenseur [SC asc.] :

Ce système se décompose en 2 parties :

- un sous-système de gestion des étages à desservir par un ordonnanceur ;
- un sous-système de gestion des appels gérant la mémoire interrogée par l'ordonnanceur.





Page 21 / 22

4. Diagramme de classe

