Preview V2 Sunmi Blink

Préfixe « | » + suffixe « | ». Résultat attendu : |TEST1400G|

Choisir UNE colonne selon le clavier du poste et la suivre de haut en bas. Un code à la fois, attendre le bip.


AZERTY — clavier France

1 **Configuration d'usine**




303FFF0

2 **Clavier France (AZERTY)**



6060108

3 **Pas d'Entrée à la fin**



3030050

4 **Format : préfixe + données + suffixe 1**



20C1005

5 **Préfixe « | » → puis 1 · 1 · 2 · 4**



50C0107

5.1 Chiffre « 1 »



A1

5.2 Chiffre « 1 » (identique : attendre 1 s)



A1

5.3 Chiffre « 2 »



A2

5.4 Chiffre « 4 »



A4


QWERTY — clavier US

1 **Configuration d'usine**




303FFF0

2 **Clavier US (QWERTY)**



6060101

3 **Pas d'Entrée à la fin**



3030050

4 **Format : préfixe + données + suffixe 1**



20C1005

5 **Préfixe « | » → puis 1 · 1 · 2 · 4**



50C0107

5.1 Chiffre « 1 »



A1

5.2 Chiffre « 1 » (identique : attendre 1 s)



A1

5.3 Chiffre « 2 »



A2

5.4 Chiffre « 4 »



A4

Preview V2 Sunmi Blink

Préfixe « | » + suffixe « | ». Résultat attendu : |TEST1400G|

Choisir UNE colonne selon le clavier du poste et la suivre de haut en bas. Un code à la fois, attendre le bip.


AZERTY — clavier France (suite)

6 **Suffixe 1 « | » → puis 1 · 1 · 2 · 4**




50C0006

6.1 Chiffre « 1 »




A1

6.2 Chiffre « 1 » (identique : attendre 1 s)



A1

6.3 Chiffre « 2 »



A2

6.4 Chiffre « 4 »



A4

T **Test — doit taper : |TEST1400G|**



TEST1400G

× Erreur de chiffre : Annuler, puis reprendre



A-

QWERTY — clavier US (suite)

6 **Suffixe 1 « | » → puis 1 · 1 · 2 · 4**



50C0006

6.1 Chiffre « 1 »



A1

6.2 Chiffre « 1 » (identique : attendre 1 s)



A1

6.3 Chiffre « 2 »



A2

6.4 Chiffre « 4 »



A4

T **Test — doit taper : |TEST1400G|**



TEST1400G

× Erreur de chiffre : Annuler, puis reprendre



A-