
Honeywell Voyager 1400g — Configuration AZERTY


Scanner les codes 1 à 5 dans l'ordre, puis le code de test. Attendre le bip après chaque code. Résultat attendu : réinitialisation usine, clavier France (AZERTY), données encadrées par | … |

1. Supprimer les paramètres personnalisés




Commande : DEFOVR.

2. Restaurer les paramètres d'usine



Commande : DEFALT.

3. Disposition clavier : France (AZERTY)



Commande : KBDCTY3.

4. Ajouter le préfixe « | » à toutes les symbologies




Commande : PREBK2997C.

5. Ajouter le suffixe « | » à toutes les symbologies



Commande : SUFBK2997C.

Test — doit taper : |TEST1400G|




Imprimer à 100 % (sans « ajuster à la page »). Codes générés d'après le guide utilisateur Voyager 1400g (VG1400-UG).

Honeywell Voyager 1400g — Configuration QWERTY


Scanner les codes 1 à 5 dans l'ordre, puis le code de test. Attendre le bip après chaque code. Résultat attendu : réinitialisation usine, clavier États-Unis (QWERTY), données encadrées par | … |

1. Supprimer les paramètres personnalisés




Commande : DEFOVR.

2. Restaurer les paramètres d'usine



Commande : DEFALT.

3. Disposition clavier : États-Unis (QWERTY)



Commande : KBDCTY0.

4. Ajouter le préfixe « | » à toutes les symbologies




Commande : PREBK2997C.

5. Ajouter le suffixe « | » à toutes les symbologies



Commande : SUFBK2997C.

Test — doit taper : |TEST1400G|



Imprimer à 100 % (sans « ajuster à la page »). Codes générés d'après le guide utilisateur Voyager 1400g (VG1400-UG).