
Honeywell Voyager 1400g — Configuration AZERTY


Scanner les codes 1 à 4 dans l'ordre, puis le code de test. Attendre le bip après chaque code. Résultat attendu : réinitialisation usine, clavier France (AZERTY), suffixe $| après chaque lecture.

1. Supprimer les paramètres personnalisés




Commande : DEFOVR.

2. Restaurer les paramètres d'usine




Commande : DEFALT.

3. Disposition clavier : France (AZERTY)



Commande : KBDCTY3.

4. Ajouter le suffixe « $| » à toutes les symbologies



Commande : SUFBK299247C.

Test — doit taper : TEST1400$|




Imprimer à 100 % (sans « ajuster à la page »). Codes générés d'après le guide utilisateur Voyager 1400g (VG1400-UG).

Honeywell Voyager 1400g — Configuration QWERTY


Scanner les codes 1 à 4 dans l'ordre, puis le code de test. Attendre le bip après chaque code. Résultat attendu : réinitialisation usine, clavier États-Unis (QWERTY), suffixe $| après chaque lecture.

1. Supprimer les paramètres personnalisés




Commande : DEFOVR.

2. Restaurer les paramètres d'usine




Commande : DEFALT.

3. Disposition clavier : États-Unis (QWERTY)



Commande : KBDCTY0.

4. Ajouter le suffixe « $| » à toutes les symbologies



Commande : SUFBK299247C.

Test — doit taper : TEST1400$|



Imprimer à 100 % (sans « ajuster à la page »). Codes générés d'après le guide utilisateur Voyager 1400g (VG1400-UG).