# RebeliX X2

www.RebeliX.cz



# Zapojení elektroniky (RAMPS 1.4)

# Úvod

#### **Autor dokumentu:**

Martin Neruda (neruda@rebelix.cz)

# Stránky projektu:

www.RebeliX.cz www.RepRap4U.cz





Pokud nechcete přijít o žádné novinky, přidejte si **3D tiskárnu RebeliX** do oblíbených na Facebooku.

www.facebook.com/rebelix.cz

# **Z**měny

**v1** (23. 5. 2016) – Počáteční verze


# **Obsah**

Bezpečnostní pokyny	1
Elektronika RAMPS 1.4	
Připojení napájecího zdroje	3
Připojení heatbed, topítka hotendu a ventilátoru	5
Endstopy (koncové spínače)	6
Termistory	7
Motory	8
Driver krokových motorů	10

#### Bezpečnostní pokyny

- Zařízení pracuje na síťovém napětí 230V, které je při doteku životu nebezpečné. Je nutno dbát zvýšené opatrnosti a nesahat na přívodní kontakty, když je zařízení pod napětím! Manipulovat se zapojením přívodu síťového napětí 230V smí pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/1978 Sb. Jinak konáte na vlastní riziko!
- Nikdy nenechávejte zapnuté zařízení bez dozoru.
- Nikdy nenechávejte děti používat zařízení bez dohledu.
- Nepoužívejte toto zařízení s poškozeným přívodním kabelem, nebo zástrčkou, nebo pokud má zařízení poruchu či bylo nějakým způsobem poškozeno.
- Zařízení vždy vypněte ze zásuvky, když je bez dozoru nebo manipulujete s elektronikou.
- Autor materiálu nenese žádnou zodpovědnost za případné újmy na zdraví či majetku. Vše děláte na vlastní nebezpečí.

#### **Elektronika RAMPS 1.4**




Zařízení pracuje na síťovém napětí, které je při doteku životu nebezpečné. Je nutno dbát zvýšené opatrnosti a po připojení na 230V nesahat na kontakty na napájecím zdroji!

Created by Neil Underwood 5/28/2011- upravil Martin Neruda

#### Připojení napájecího zdroje


Na kabely nasuneme plastovou průchodku a opatrně (aby nedošlo k poškození izolace vodičů) je protáhneme hliníkovým profilem.




#### ! Varování!

Zařízení pracuje na síťovém napětí 230V, které je při doteku životu nebezpečné. Je nutno dbát zvýšené opatrnosti a nesahat na přívodní kontakty, když je zařízení pod napětím! Manipulovat se zapojením přívodu síťového napětí 230V smí pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/1978 Sb. Jinak konáte na vlastní riziko!

Na druhé straně kabely opět protáhneme plastovou průchodkou.




Dejte velký pozor na správnou polaritu připojovaných vodičů od napájecího zdroje, aby nedošlo k poškození elektroniky! Vodiče ve svorkovnici pečlivě dotáhneme, aby nevznikl přechodový odpor (svorkovnice by se průchodem proudu zahřívala a mohlo by dojít k jejímu poškození / případně požáru).




# Připojení heatbed, topítka hotendu a ventilátoru


U topítka hotendu a heatbed není nutné dbát na polaritu (topné těleso je rezistor) – znovu je nutné pečlivě dotáhnout vodiče ve svorkovnici (D10, D8). Ventilátor (Fan) připojíme dle předešlého schématu.



# **Endstopy (koncové spínače)**


Koncové spínače zapojíme do vyznačených pozic (- a S). Dáváme velký pozor, abychom konektory omylem nezastrčili mezi piny (+ a -), při sepnutí spínače by došlo ke zkratu a případnému zničení elektroniky!






# **Termistory**


Termistory připojíme podle následujícího obrázku. Termistor hotendu na pozici **T0** a heatbed termistor na **T1**.






# **Motory**

Motory mají čtyři vodiče (sériové zapojení). Zapojení v konektoru je v následujícím pořadí (černý, oranžový, modrý, bílý).






# Driver krokových motorů

Drivery krokových motorů vždy připojujeme / odpojujeme při odpojeném napájecím napětí, aby nedošlo k jejich poškození. Na destičce driveru většinou bývá označení jednotlivých vývodů (musí korespondovat s označením na RAMPS desce, aby nedošlo k otočení nebo nesprávnému nasunutí driveru). Pozor na to, že drivery DRV8825 a A4988 mají obráceně trimry.

#### Zapojení driverů DRV8825:



# Zapojení driverů A4988:

