

A76xx Series Open SDK_ ADC API 应用指导

LTE 模组

芯讯通无线科技(上海)有限公司

上海市长宁区临虹路289号3号楼芯讯通总部大楼

电话: 86-21-31575100

技术支持邮箱: support@simcom.com

官网: www.simcom.com



名称:	A76xx Series Open SDK_ADC API_应用指导	
版本:	V1.00	
类别:	应用文档	
状态:	已发布	

版权声明

本手册包含芯讯通无线科技(上海)有限公司(简称:芯讯通)的技术信息。除非经芯讯通书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本手册内容的部分或全部,并不得以任何形式传播,违反者将被追究法律责任。对技术信息涉及的专利、实用新型或者外观设计等知识产权,芯讯通保留一切权利。芯讯通有权在不通知的情况下随时更新本手册的具体内容。

本手册版权属于芯讯通,任何人未经我公司书面同意进行复制、引用或者修改本手册都将承担法律责任。

芯讯通无线科技(上海)有限公司

上海市长宁区临虹路289号3号楼芯讯通总部大楼

电话: 86-21-31575100

邮箱: simcom@simcom.com 官网: www.simcom.com

了解更多资料,请点击以下链接:

http://cn.simcom.com/download/list-230-cn.html

技术支持,请点击以下链接:

http://cn.simcom.com/ask/index-cn.html 或发送邮件至 support@simcom.com

版权所有 © 芯讯通无线科技(上海)有限公司 2023, 保留一切权利。

www.simcom.com 2 / 11



Version History

Version	Date	Owner	What is new
V1.00	2022-11-21		第一版



www.simcom.com 3 / 11



About this Document

本文档适用于 A1803S open 系列、A1603 open 系列、A1606 open 系列。



www.simcom.com 4 / 11



目录

版权声明	2
Version History	3
About this Document	
1ADC API 接口函数	
1.1 sAPI_ReadAdc	6
1.2 sAPI_ReadVbat	6
2ADC 电压测试	7
3 校准流程	9
3.1 ADC 管脚校准流程	g
3.2 VBAT_ADC 管脚校准流程	10



1ADC API接口函数

1.1sAPI_ReadAdc

接口	unsigned int sAPI_ReadAdc(int channel);	
输入	channel: adc 通道。ASR1601s 平台中 0 表示读取的 ADC0,1 表示读取的	
	ADC1。ASR1603s 和 ASR1803s 平台中默认为 0。ASR1606s 平台中 1 表	
	示读取的 ADC1,2 表示读取的 ADC2。	
输出	无	
返回值	Adc 电压值,单位 mv	
NOTE	该接口用于读取 ADC 的电压值,单位 mv。	

1.2sAPI_ReadVbat


接口	unsigned int sAPI_ReadVbat(void);
输入	无
输出	无
返回值	Battery 的电压值,单位 mv
NOTE	该接口 用来获取 模块 Battery 电压的值

www.simcom.com 6 / 11



2ADC 电压测试

以下测试 adc 和 vbat 电压以 A7600C 模块举例,具体模块型号相关设计请参考硬件设计文档。引脚图如下图所示:



名称	电压范围	说明
ADC	0.1V~1.8V	
VBAT	3.4V~4.2V	推荐值 3.8V,供电电流要求可达到 2A

调用 sAPI ReadAdc 和 sAPI ReadVbat 就可直接获取到模块 ADC 和 VBAT 值。

www.simcom.com 7 / 11



值得注意的是:

开放的软件 API 接口已经做了原值到电压值的转换,客户可以直接通过相关软件接口获取电压值。

另外,由于 1603 平台 ADC 的设计等原因,导致本身可能会存在较大误差,客户手上的硬件如果是没有经过校准的,可能存在 100mv 以内的误差,这时候客户可以选择手动发送 AT 指令进行校准。

查看是否校正过 ADC, modem 口发送 AT 指令: AT*MRD_RTPADC=R, 1 查看是否校正过 VBAT_ADC, modem 口发送 AT 指令: AT*MRD_ADC=R, 1 如果返回值是 MISS,表示未进行校正,如果返回值是 1,表示已经校正过了。



www.simcom.com 8 / 11




■3 校准流程

以 A7670C-R2 系列为示例,该模组有两路 ADC 接口,模块 PIN25: ADC 和模块 PIN51: VBAT ADC。校准前需要准备一台程控电源,精度要求越高越好。

ADC 校准环境搭建: 程控电源正极直接接入模块 ADC 管脚, 负极接模块地。

VBAT_ADC 校准环境搭建: 程控电源正极接入 VBAT,不能直接接入 VBAT_ADC 管脚,负极接模块地,如下图。



3.1ADC 管脚校准流程

第一步:按上述说明搭建好环境。

第二步: 模块上电开机, 连接电脑打开 AT 口。

第三步:按下列步骤输如相应校准指令。

1. 进入 ADC 校准模式

AT*PROD=1

2. 删除原 ADC 数据

www.simcom.com 9 / 11



AT*MRD RTPADC =D

- 3. 将程控电源设置到 0.180V, 执行下面命令 AT*MRD RTPADC=W, 0000, 12DEC2020, 0, 180, 0
- 4. 将程控电源设置到 0.360V, 执行下面命令 AT*MRD RTPADC=W, 0000, 12DEC2020, 0, 360, 1
- 5. 将程控电源设置到 0.540V, 执行下面命令 AT*MRD RTPADC=W, 0000, 12DEC2020, 0, 540, 2
- 6. 将程控电源设置到 0.720V, 执行下面命令 AT*MRD RTPADC=W,0000,12DEC2020,0,720,3
- 7. 将程控电源设置到 0.900V, 执行下面命令 AT*MRD_RTPADC=W, 0000, 12DEC2020, 0, 900, 4
- 8. 将程控电源设置到 1.080V, 执行下面命令 AT*MRD_RTPADC=W, 0000, 12DEC2020, 0, 1080, 5
- 9. 将程控电源设置到 1.260V, 执行下面命令 AT*MRD_RTPADC=W, 0000, 12DEC2020, 0, 1260, 6
- 10. 将程控电源设置到 1.440V, 执行下面命 AT*MRD RTPADC=W, 0000, 12DEC2020, 0, 1440, 7
- 11. 将程控电源设置到 1.620V, 执行下面命令 AT*MRD RTPADC=W, 0000, 12DEC2020, 0, 1620, 8
- 12. 将程控电源设置到 1.800V, 执行下面命令 AT*MRD_RTPADC=W, 0000, 12DEC2020, 0, 1800, 9
- 13. ADC 校准结束标志位写入 AT*MRD_RTPADC=W, 0000, 12DEC2020, 1, 1
- 14. ADC 标志位读取 AT*MRD RTPADC=R, 1

3.2VBAT ADC 管脚校准流程

第一步:按上述说明搭建好环境。

第二步: 模块上电开机, 连接电脑打开 AT 口。

第三步:按下列步骤输入相应校准指令。

- 1. 进入 ADC 校准模式 AT*PROD=1
- 2. 2. 删除原 VBAT_ADC 数据 AT*MRD ADC =D
- 3. 将程控电源设置到 3.300V, 执行下面命令 AT*MRD ADC=W,0000,12DEC2020,0,3300,0
- 4. 将程控电源设置到 3.400V, 执行下面命令 AT*MRD ADC=W, 0000, 12DEC2020, 0, 3400, 1
- 5. 将程控电源设置到 3.500V, 执行下面命令 AT*MRD ADC=W, 0000, 12DEC2020, 0, 3500, 2
- 6. 将程控电源设置到 3.600V, 执行下面命令 AT*MRD_ADC=W, 0000, 12DEC2020, 0, 3600, 3
- 7. 将程控电源设置到 3.700V, 执行下面命令 AT*MRD_ADC=W, 0000, 12DEC2020, 0, 3700, 4

www.simcom.com 10 / 11



- 8. 将程控电源设置到 3.800V, 执行下面命令 AT*MRD_ADC=W, 0000, 12DEC2020, 0, 3800, 5
- 9. 将程控电源设置到 3.900V, 执行下面命令 AT*MRD_ADC=W, 0000, 12DEC2020, 0, 3900, 6
- 10. 将程控电源设置到 4.000V, 执行下面命令 AT*MRD_ADC=W, 0000, 12DEC2020, 0, 4000, 7
- 11. 将程控电源设置到 4.100V, 执行下面命令 AT*MRD_ADC=W,0000,12DEC2020,0,4100,8
- 12. 将程控电源设置到 4.200V, 执行下面命令 AT*MRD ADC=W,0000,12DEC2020,0,4200,9
- 13. VBAT_ADC 校准结束标志位写入 AT*MRD_ADC=W, 0000, 12DEC2020, 1, 1
- 14. VBAT_ADC 标志位读取 AT*MRD ADC=R, 1

www.simcom.com 11 / 11