

Tutorial para utilizar o template Elétrica TBT

1 Crie o arquivo de trabalho


Utilize o comando Novo...




Clique no botão Procurar...



Procure no seu navegador até localizar o arquivo **Elétrica BR**, clique no botão **Abrir**.



Clique em OK para concluir, salve o arquivo como **Projeto Elétrico**.




Fábio I. Sato

2 Vincular arquivos de referência


Utilize o comando **Vínculo do Revit** para criar o vínculo da arquitetura.



Selecione o arquivo **CKPPA 15-02** e selecione em
Posicionamento a opção **Auto – Origem para Origem**, e clique em **Abrir**.




Usando o Navegador de projeto, selecione a elevação Sul – Elétrica.




Fábio I. Sato 2/66


Selecione o vínculo e utilize com comando **Fixar** para que o vínculo não possa ter sua posição alterada.



Com o vínculo ainda selecionado, na janela de **Propriedades** atribua um nome para o vínculo.





Clique em **Editar tipo** na janela de **Propriedades** para abrir a janela **Propriedades de tipo**, nela marque a opção **Delimitação de ambientes**, essa marcação será muito importante para a criação de espaços a partir do arquivo vinculado.




Fábio I. Sato 3/66

Em Mapeamento de fase, clique em Editar... para abrir a janela Fases, nela marque mapeie as fases do arquivo vinculado com o arquivo do projeto elétrico.









Fábio I. Sato 4/66

3 Aquisição das coordenadas do projeto de referência



Utilize o comando **Adquirir coordenadas** para adquirir o sistema de coordenadas do vínculo da arquitetura, que, neste caso, é o arquivo de referência, depois de iniciar o comando, selecione o vínculo para concluir, é necessário usar o **<ESC>** para encerrar o comando.



Na janela de **Propriedades**, em **Terreno compartilhado**, o valor muda para indicar o nome do local do arquivo vinculado.

Fábio I. Sato 5/66


4 Copie e monitore os elementos dos arquivos de referência

Selecione os níveis existentes no arquivo de projeto e mova para fora a área do arquivo vinculado.






Para projetos de instalações, normalmente copiar e monitorar os níveis é o suficiente.



Utilize o comando **Copiar/Monitorar / Selecionar vinculo** e selecione o vínculo do qual irá copiar e monitora os níveis.




A faixa de comandos se altera, exibindo os comandos necessários para copiar e monitor os elementos.




Utilize o comando **Opções** para configurar como será feita a cópia.


Fábio I. Sato 6/66



Na janela de **Opções de copiar/monitorar**, em **Adicionar sufixo ao nome do nível** insira "-ELT", indicando desta forma que o nível pertence ao projeto elétrico, clique em **OK** para encerrar a configuração.




Utilize o comando Copiar para iniciar a cópia dos níveis.




Na barra de opções, o comando de seleção múltipla fica disponível, marque **Múltiplo** e selecione todos os níveis do vínculo.


Fábio I. Sato 7/66



Após selecionar os níveis, clique no botão Concluir na barra de opções para concluir a cópia.




Fábio I. Sato 8/66




O símbolo exibido acima dos níveis, indica que eles estão monitorando o nível correspondente do vínculo. Clique em **Concluir** na faixa de comandos para sair do modo **Copiar/Monitorar**.



Remova os níveis existentes no modelo, ou template, chamados Nível 1 e Nível 2, uma janela indicando que as vistas correspondentes serão removidas, clique em **OK**.





Fábio I. Sato 9/66



Utilize o comando **Planta de piso** para criar as vistas correspondentes de cada nível, ao iniciar o comando a janela **Nova planta de piso** será exibida.

Selecione todos os níveis e clique em OK, todas as plantas de piso serão criadas, verifique no Navegador de projeto.







Fábio I. Sato 10/66

5 Criação de espaços e zonas

Para criar os espaços, vá para uma planta baixa, e utilize o comando **Espaço** para criar os espaços.



Ao iniciar o comando, a guia Modificar | Colocar Espaço aparece, utilize o comando Colocar espaços automaticamente para agilizar o processo. Manter o Identificar na colocação marcado para que ao inserir os Espaços, os Identificadores de espaço serão colocados





automaticamente. É necessário criar os espaços em cada planta baixa do projeto.



Fábio I. Sato 11/66


Para que os **Espaços** criados adotem a nomenclatura dos ambientes do arquivo vinculado, utilize o comando **Nomeação de espaço**. Normalmente utilize a opção **Nomes e números**.






Fábio I. Sato 12/66

Muitos espaços criados, não são necessários, uma das indicações de que não é necessário é o nome, que permanece como **Espaço**, e a área, normalmente pequena. Para remover estes espaços, crie uma tabela de espaços.




Através do comando

Tabela/Quantidades, inicie a criação de uma tabela de espaços para fazer a manutenção dos mesmos. Na janela Nova tabela selecione Espaço e clique no botão OK.




Na janela de **Propriedades da tabela**, na guia **Campos**, selecione os campos, **Nome**, **Número** e **Área**.




Fábio I. Sato 13/66

Na guia **Classificar/Agrupar**, selecione os seguintes critérios, **Nome** e **Número**.



Selecione todas as linhas da tabela cujo valor de **Nome** seja **Espaço** e use o comando **Excluir**, esta é a única forma de excluir **Espaços** do arquivo de projeto.




Fábio I. Sato 14/66

6 Ocultando os níveis do arquivo vinculado

Para facilitar a vizualização das elevações, recomendo ocultar os níveis do arquivo vínculado, selecione uma elevação e utilize a Visibilidade/Sobreposição de gráficos e selecione a guia Vínculos do Revit, no arquivo do vínculo clique em Pela vista do hospedeiro.




Na janela **Configurações de exibição de vínculo RVT**, na guia **Básico**, selecione a opção **Personalizado**.



Fábio I. Sato 15/66

Na guia Categorias de anotação, selecione < Personalizado > e desmarque a opção Níveis.

Repita esta operação, ou crie um modelo de vista e aplique nas demais elevações e cortes.



Neste momento a preparação do arquivo de projeto está concluida.


Fábio I. Sato

7 Lançamento de Equipamento elétrico


Selecione uma planta de piso para ser a planta de trabalho, vamos utilizar a planta **PAVIMENTO 3 – 2° TIPO-ELT**. Para facilitar a visualização e precisão na colocação dos elementos utilize o comando **Linhas finas**, atalho **TL**.




Use o comando **Equipamento elétrico**, na janela de **Propriedades**, na parte superior, selecione o tipo desejado, no exercício vamos utilizar o **Painel Embutido-Padrão**.



Posicione o painel na parede atrás da porta de entrada da unidade, cancele o comando de **Equipamento elétrico** usando a tecla **<ESC>**.



Fábio I. Sato 17/66



Selecione o painel, e verifique as seguintes informações:


- Verifique o Sistema de distribuição, ele depende dos valores dos parâmetros FS_Tensão De Alimentação e FS_Número De Fases.
- Ajuste a elevação do eixo do painel, através do parâmetro **Deslocamento**.
- Defina o nome do painel, através do parâmetro **Nome do painel**, atribuir um nome ao painel ao lançar ele é muito útil antes de iniciar a criação dos circuitos elétricos.
- O valor do parâmetro Máximo de #1 quebra de pólos define o número máximo de circuitos elétricos monofásicos que podem ser conectados ao painel.

Fábio I. Sato 18/66

8 Lançamento de Material elétrico (pontos elétricos)



Utilize o comando **Material elétrico** para fazer o lançamento de tomadas, selecione **Ponto de Tomada-Simples**. Crie diversos pontos de tomada.




Ative o comando Identificar na coloção para inserir o identificador automaticamente.



Fábio I. Sato 19/66

Posicione o ponto como for necessário, cancele o comando pressionando a tecla **<ESC>**. Selecione o ponto de tomada para configurar.




Na janela de Propriedades configure o valor dos seguintes parâmetros:

- Deslocamento indica a altura do eixo da caixa da tomada.
- FS Classificação Da Carga indica a classificação de carga, que define o fator de demanda.
- FS Carga indica o valor da carga do ponto de tomada.
- FS Fator De Potência indica o valor do fator de potência considerado para o ponto.
- Selecione uma das opções a seguir para definir o símbolo utilizado:
 - Símbolo Ponto Baixo.
 - o Símbolo Ponto Médio.
 - Símbolo Ponto Alto.


Fábio I. Sato 20/66


9 Criação do circuito elétrico

Com o ponto elétrico selecionado, utilize o comando Força para criar o circuito elétrico que alimentará o ponto elétrico.



A janela Informações especificas do circuito se abrirá, esta janela se abre somente para os pontos elétricos presentes neste modelo de projeto, pois os parâmetros que controlam o Número de polos e Voltagem estão configurados como instância, o que significa que pode ser diferente em cada elemento do mesmo tipo. Defina o Número de polos e Voltagem desejado e clique OK.






Fábio I. Sato 21/66


Utilize o comando **Selecionar painel**, ou **Painel** para escolher a qual painel o circuito será conectado.



Utilizando o comando **Selecionar painel** e clique no painel desejado, esta opção é mais prática quando o painel se encontra na vista aberta




Utilizando o comando **Painel**, você pode selecionar qualquer painel dentro do projeto sem a necessidade de mudar de vista, porém para que a seleção seja eficiente, é necessário que todos os painéis estejam propriamente nominados. Ao conectar ao painel o circuito ganha um número para indicar sua posição no painel.



Os próximos **Circuitos elétricos** a ser criados, serão conectados ao último painel selecionado, até que ele não tenha mais posições.

Fábio I. Sato 22/66


Caso deseje que a numeração do circuito identifique o painel ao qual está conectado, selecione o painel desejado e configure os seguintes parâmetros na janela **Propriedades**:




- Nomenclatura do circuito selecione uma das opções:
 - Nome do painel o Nome do painel será adicionado à numeração do circuito, utilizando o Separador do prefixo do circuito.




 Pré-fixado – o Prefixo do circuito será adicionado à numeração do circuito, utilizando o Separador do prefixo do circuito.



 Padrão – será exibido somente a numeração do circuito, caso nenhum tipo tenha sido selecionado, esta será a forma utilizada.



 Por fase – a letra indicativa da fase será adicionada à numeração do circuito, porém cada fase terá sua numeração independente. As letras das fases estão em Gerenciar / Configurações / Configurações MEP / Configurações elétricas em Geral.




- O parâmetro Separador do prefixo do circuito define os caracteres que serão utilizados como separador utilizado, nos exemplos acima, foi utilizado "-".
- O parâmetro Prefixo do Circuito define os caracteres que serão utilizados como prefixo, nos exemplos acima, foi utilizado "G".

Fábio I. Sato 23/66


10 Editando o circuito elétrico

Após criar um **Circuito elétrico**, pode ser necessário editar o circuito, seja para alterar o painel ao qual o circuito está conectado ou para adicionar ou excluir componentes do circuito.


A forma mais simples é posicionar o mouse sobre o ponto elétrico, verifique no canto inferior esquerdo o elemento pré-selecionado.



Pressione a tecla <TAB> até que o circuito elétrico seja pré-selecionado.




Clique o botão esquerdo do mouse para selecionar o Circuito elétrico.




Fábio I. Sato 24/66


Na faixa de comandos os comandos de edição ficam disponíveis:



- Use os comandos de painel para alterar a qual painel o circuito está conectado:
 - Selecionar painel selecione na vista o painel ao qual deseja conectar o circuito.
 - Desconectar painel desconecta o circuito do painel atual.
 - o **Painel** selecione o painel do projeto ao qual deseja conectar o circuito.
- Editar circuito abre o editor de circuito elétrico:



- o Adicionar no circuito acrescenta o ponto elétrico selecionado ao circuito elétrico.
- o **Remover do circuito** remove o ponto elétrico selecionado do circuito elétrico.
- Na barra de opções, Número de elementos exibe o número de pontos elétricos fazem parte do circuito.




 Utilize os comandos Concluir Edição do circuito ou Cancelar Edição do circuito para sair do editor.

Fábio I. Sato 25/66

11 Criando a tabela de painel elétrico

Selecione o painel do qual deseja criar a tabela, na faixa de comandos selecione **Usar modelo padrão**, a tabela será criada automaticamente conforme o tipo de painel.



Dentro do Revit temos dois tipos básicos de painel:


• Painel uma coluna, ou DIN – utilizado principalmente em residencial e comercial pequeno.



	Localização: Alimentado por: Instalação: En Invólucro: Tip	Aliment Núm. de t Núm. de c		7/220 Est	Tipo de p	ela Corr. de curto: Tipo de proteção: Proteção: 100 A Prot. Circuitos:			
Notas:									
Circuito	Descriçã	io do Circuito		Prot.	Fases	R		5	т
G-1	Iluminação/Tomadas - Res			20 A	1	700 VA			
G-2									
G-3									
G-4									
G-5									
G-6									
G-7									
G-8									
G-9									
G-10									
G-11									
G-12					0	. 700 VA		VA	0 VA
					Carga to Corrente		0		0 VA
egenda: Classificaç	ão da carga	Carga Instalada	Fator de demanda		arga aandada	To	otais do	painel	
luminação	Tomadas - Residencial	700 VA	86.00%	60	02 VA				
						Carga tot. ins	talada:	700 VA	
						Carga tot. dema			
						Corr. tot. ins			
						Corr. tot. dema	ndada:	2 A	
		1							
Anotações	:								

Fábio I. Sato 26/66

• Painel duas colunas, ou espinha de peixe – utilizado em indústria e comercial.



Nome do Painel: GERAL

Localização: Alimentado por: Instalação: Embutido Invólucro: Tipo 1 Alimentação: 127/220 Estrela Número de fases: 3 Número de cabos: 4

Corrente de curto: Tipo da proteção: Proteção: 100 A Proteção Circuitos:

Notas:

No.	Descrição do Circuito	Prot.	Pólos		R		S		T	Pólos	Prot.	Descrição do Circuito	No.
G-1	Iluminação/Tomadas - Residencial	20 A	1	700 VA									G-2
G-3													G-4
G-5													G-6
G-7													G-8
G-9													G-10
G-11													G-12
		Ca	rga Total:	700	I VA	0	VA	0	VA				
		Corre	nto Total:	B	٨	0	Λ	0	Δ	-			

Legenda

Classificação de Cargas	Carga Conectada Fator de Demanda		Demanda Estimada	Totais do Painel		
Iluminação/Tomadas - Residencial	700 VA	86.00%	602 VA			
				Carga Total Conectada:		
				Demanda Total Estimada:	602 VA	
				Corrente Total Conectada:	2 A	
				Corrente Demandada Total:	2 A	
·						

Inotações:

Fábio I. Sato 27/66

12 Editando a tabela de painel elétrico

Quando a tabela de painel elétrico é exibida, podemos alterar valores e configurar informações dos circuitos elétricos. A faixa de comandos é exclusiva para a tabela e disponibiliza os comandos conforme a linha selecionada.

Existem comandos comuns que estão disponíveis mesmo sem nenhuma seleção:



- Alterar modelo permite alterar o modelo de tabela de painel elétrico ou reaplicar o mesmo após a edição deste.
- **Rebalancear carga**s o Revit reorganiza as cargas de forma a equilibrar da melhor forma entre as fases do painel.
- Editar fonte permite editar a fonte da célula da tabela.
- Alinhar na horizontal permite definir o alinhamento horizontal da célula da tabela.
- Alinhar na vertical permite definir o alinhamento vertical da célula da tabela.

Ao selecionar uma linha do painel com circuito, os comandos disponíveis são:



- Mover acima move o circuito para cima, caso exista um circuito eles trocam de lugar.
- Mover abaixo move o circuito para baixo, caso exista um circuito eles trocam de lugar.
- Mover entre (somente para painéis de duas colunas) move o circuito para a outra coluna, caso exista um circuito eles trocam de lugar.
- Mover para mover o circuito para a posição desejada, muito útil para painéis muito grandes.
- Bloquear / Desbloquear bloqueia o circuito, não permitindo que ele seja movido, se estiver bloqueado, desbloqueia o circuito. O fundo alaranjado indica os circuitos bloqueados.

Ao alterar a posição dos circuitos a identificação deles muda, essa informação é atualizada nas plantas.

Fábio I. Sato 28/66

Ao selecionar mais de uma linha consecutiva do painel com circuito, os comandos disponíveis são:



- Bloquear / Desbloquear bloqueia o circuito, não permitindo que ele seja movido, se estiver bloqueado, desbloqueia o circuito. O fundo alaranjado indica os circuitos bloqueados.
- Agrupar / Desagrupar ao agrupar diversos circuitos eles passam a se mover juntos como se fossem um conjunto, se estiver agrupado, desagrupar os circuitos. Uma linha tracejada indica o agrupamento.


Ao selecionar uma linha sem circuito, os comandos disponíveis são:



- Atribuir sobressalente reserva o espaço para uma carga futura, permitindo definir a carga e o disjuntor de proteção do mesmo, esta carga será adicionada ao total do painel.
- Atribuir espaço reserva o espaço, normalmente para um disjuntor geral ou DR, não reserva carga no painel.
- Remover sobressalente/espaço libera a posição para sobressalente ou espaço, o comando fica disponível ao selecionar uma linha de sobressalente ou espaço.

Na janela principal, podemos alterar duas informações do Circuito elétrico:

- A descrição do circuito, no parâmetro Nome da carga.
- O valor da proteção do circuito, no parâmetro Classificação.



Fábio I. Sato 29/66


13 Alterando o painel e o ponto de tomada para serem reconhecidos nos espaços

A localização dos componentes é dada pelo centro geométrico dos elementos, no caso do painel e dos pontos de tomada, o centro geométrico está dentro das paredes, dessa forma esses elementos não são reconhecidos como pertencendo ao espaço.

Para que isso aconteça, é necessário editar as famílias, selecione um ponto de tomada, utilize o comando **Editar família** para entrar no editor de famílias.




No editor de famílias a interface muda bastante, conforme a imagem a seguir.




Fábio I. Sato 30/66

Para ajustar o **Ponto de cálculo do ambiente** da família, basta marcar nas propriedades o parâmetro correspondente.




Ao marcar esta opção, aparece na tela o Ponto de cálculo.




Fábio I. Sato 31/66

Ao selecionar o Ponto de cálculo, o ícone de movimentação será exibido, selecione a seta correspondente para movimentar na orientação desejada.



É recomendado utilizar o cubo de navegação, na parte superior direita da janela para mudar a orientação do objeto, recomendo clicar na face **DIREITA**. Posicione o ponto de cálculo na parte frontal do espelho, dessa forma fica dentro do espaço na frente do ponto de tomada.



Para carregar a família de volta no projeto, utilize o comando Carregar no projeto e fechar.




Responda à pergunta a seguir conforme a sua necessidade.




Fábio I. Sato 32/66

Já dentro do projeto aparece a seguinte janela, selecione a opção Substituir a versão existente.




A partir deste momento a família passa a ser reconhecida como dentro dos espaços.

Porém ainda é necessário alterar uma configuração, em Gerenciar, Configurações, Configurações MEP, use o comando Configurações elétricas para abrir a janela de configuração.



Na janela Configurações elétricas, selecione a opção **Cálculos de carga** e marque a opção **Executar cálculo para cargas em espaços**.



Fábio I. Sato 33/66

Ao criar circuitos vamos observar uma nova informação no diagrama de painel elétrico.

Circuito	Descrição do Circuito			Fases	R	S	T
G-1	Iluminação/Tomadas - Residencial		20 A	1	700 VA		
G-2	Iluminação/Tomadas - Residencia	DEMI-SUÍTE 1 50	20 A	1		600 VA	
G-3	Iluminação/Tomadas - Residencia	DEMI-SUÎTE 2 52	20 A	1			500 VA
G-4							
G-5							
G-6							
G-7							
G-8							
G-9							
G-10							
G-11							
G-12							
				Carga to	700 VA	600 VA	500 VA
				Corrente	6 A	5 A	4 A
ĺ							

O nome do circuito é formado pela Classificação da carga mais o espaço onde se encontram os elementos e o número do espaço, facilitando muito a identificação dele!

Ao fazer o mesmo processo com a família do painel, a informação de Localização no diagrama do painel é automaticamente preenchida!

Nom	e do Painel: GERAL Localização: HALL 64 Alimentado por: Instalação: Embutido Invólucro: Tipo 1	Núm. de	ntação: 12 e fases: 3 e cabos: 4	7/220 Estrel	Tipo de	Corr. de curto: Tipo de proteção: Proteção: 100 A Prot. Circuitos:		
Notas:								
Circuito	Descrição do Circuito		Prot.	Fases	R	s	Т	
G-1	Iluminação/Tomadas - Residencial		20 A	1	700 VA			
G-2	Iluminação/Tomadas - Residencial DEMI-S	UÍTE 1 50	20 A	1		600 VA		
G-3	Iluminação/Tomadas - Residencial DEMI-S	UÍTE 2 52	20 A	1			500 VA	
G-4								
G-5								

Fábio I. Sato 34/66


14 Lançamento de Luminárias




Utilize o comando **Luminárias** para fazer o lançamento de luminárias ou pontos de iluminação, selecione **Ponto de Iluminação-Padrão**. Crie diversos pontos de iluminação.




Ative o comando Identificar na coloção para inserir o identificador automaticamente.





Fábio I. Sato 35/66


Posicione o ponto como for necessário, cancele o comando pressionando a tecla **<ESC>**. Selecione o ponto de tomada para configurar.




Na janela de Propriedades configure o valor dos seguintes parâmetros:


- Deslocamento indica a altura do espelho da caixa oitavada.
- FS Tensão De Alimentação indica o valor da voltagem do ponto de iluminação.
- FS Número De Fases indica a quantidade de fases que alimenta o ponto de iluminação.
- FS Classificação Da Carga indica a classificação de carga, que define o fator de demanda.

Posicione o mouse sobre uma das luminárias e clique o botão direito, no menu escolha a opção **Selecionar todas as instâncias / Visível** na vista, para selecionar todos os pontos de iluminação.




Fábio I. Sato 36/66






Na janela de Informações específicas de circuito, defina o Número de pólos e Voltagem.

Defina o painel que alimenta o circuito das luminárias.




Fábio I. Sato 37/66


15 Lançamento de Iluminação (comandos de luminárias)



Utilize o comando **Iluminação** para fazer o lançamento de interruptores, selecione **Interruptor-Simples**. Crie diversos interruptores.



Ative o comando **Identificar na coloção** para inserir o identificador automaticamente.



Fábio I. Sato 38/66

Posicione o ponto como for necessário, cancele o comando pressionando a tecla **<ESC>**. Selecione o ponto de tomada para configurar.



Na janela de Propriedades configure o valor dos seguintes parâmetros:

- Deslocamento indica a altura do espelho da caixa oitavada.
- FS_Tensão De Alimentação indica o valor da voltagem do ponto de iluminação.
- FS_Número De Fases indica a quantidade de fases que alimenta o ponto de iluminação.
- ID da chave defina o identificador do comando da iluminação, cada interruptor deve ter um valor diferente.

Selecione o circuito elétrico dos pontos de iluminação e inclua os interruptores.

Fábio I. Sato 39/66

16 Criando Sistema de chaves

Nessa etapa vinculamos os interruptores às luminárias correspondentes.

Selecione os pontos de iluminação que serão controlados pelo mesmo interruptor.



Utilize o comando **Interruptor** para criar o **Sistema de chave**.

Ao criar o **Sistema de chave**, ele é indicado com as linhas tracejadas e na faixa de comando temos os seguintes comandos:





• **Selecionar chave** – escolha o interruptor que irá comandar as luminárias.


Ao selecionar o interruptor, as luminárias passam ficam vinculadas ao mesmo, porém cada sistema de chave pode ter apenas um interruptor ou chave.

O sistema de chave é identificado por linhas tracejadas unindo o interruptor às luminárias.

Para criar sistemas com interruptor paralelo ou hotel, basta incluir um segundo interruptor e atribuir o mesmo valor do comando, porém não existirá vinculo lógico entre eles, sendo necessário alterar manualmente em caso de modificação.







Fábio I. Sato 40/66

• Editar sistema de chaves – abre o editor de sistema de chaves:




- o Adicionar ao sistema acrescenta a Luminária selecionada ao sistema de chave.
- Remover do circuito remove a Luminária selecionada do sistema de chave.
- Na barra de opções, Número de instalações exibe o número de Luminárias que fazem parte do sistema de chave selecionado.
- o **ID da chave** permite selecionar o interruptor pelo **ID da chave**.
- Utilize os comandos Concluir a edição do sistema ou Cancelar a edição do sistema para sair do editor.


Fábio I. Sato 41/66

17 Usando a representação da fiação


Utilize o comando **Fiação** para criar a representação gráfica da fiação, existem 3 opções de representação, escolha a que desejar. **IMPORTANTE**, vamos criar somente uma representação gráfica, que pode representar os eletrodutos, porém não gera nenhum quantitativo!




Posicione o mouse sobre o conector elétrico da tomada, ao localizar o conector, aparecerá um círculo indicando o mesmo, clique com o botão direito do mouse para iniciar a criação da fiação.



Clique em um ponto intermediário para criar a fiação com um arco, este ponto não é necessário se desejar uma linha reta.




Clique sobre o conector da luminária para concluir a criação da fiação.




Fábio I. Sato 42/66


Ao concluir a criação da fiação uma seta aparece numa das extremidades, a seta indica a origem da fiação, na imagem ao lado a representação está invertida, a orientação é corrigida ao completar a fiação até um painel. O identificador da fiação indica os circuitos que "passam" por aquele trecho.



Nesta imagem, ao criar o trecho que conecta ao painel, a orientação e indicação dos circuitos é corrigida.




Para ocultar as setas é necessário ajustar a visualização dos elementos, utilize a configuração **Visibilidade/Sobreposição de gráficos**. Desmarque a opção **Marcas de retorno**.



Fábio I. Sato 43/66

O resultado é a imagem ao lado.



O uso desta representação gráfica fica ao critério do projetista.

Ao criar estes elementos, o quantitativo de eletrodutos e circuitos elétricos não se altera.

Fábio I. Sato 44/66


18 Criando infraestrutura de distribuição elétrica – bandeja de cabos

Utilize o comando **Bandeja de cabos** para criar eletrocalhas, perfilados ou leitos.




Ao iniciar o comando temos que definir as seguintes informações:

Na janela de **Propriedades**, escolha o tipo desejado.




Em seguida verifique e se necessário ajuste o parâmetro **Nível** de referência.



Fábio I. Sato 45/66

Defina o tamanho da bandeja de cabos através dos parâmetros **Largura** e **Altura**, pode ser na janela **Propriedades** ou na barra de opções.



As medidas desejadas na guia **Gerenciar / Configurações / Configurações MEP / Configurações elétricas / Configuração da bandeja de cabos / Tamanho** (em vermelho).




Defina o raio de curvatura das conexões, através do parâmetro **Raio da curvatura**, disponível somente na extrema direita da barra de opções (em azul).



Para indicar a elevação da bandeja de cabos, utilize o parâmetro **Deslocamento**, disponível na janela de **Propriedades** e na barra de opções (em verde).




Faça o lançamento como desejar, para alterar a elevação de um segmento, basta concluir a criação dele e alterar o valor em **Deslocamento** e continuar lançando, o novo segmento será criado na nova elevação.



Com o comando **Conectar automático** ativo, ao cruzar na mesma elevação dois segmentos uma cruzeta será criada, se um segmento terminar no meio de outro existente, um tê será criado.

Fábio I. Sato 46/66


Ao selecionar uma conexão depois que ela foi criada, temos a opção de editar o elemento.



Utilizando os sinais de + ou – podemos converter uma curva num tê ou vice-versa, ou um tê numa cruzeta.

Na curva podemos alterar o **Raio de curvatura**, clicando sobre a cota no desenho, nas Propriedades ou na barra de opções.

Para selecionar múltiplos segmentos e conexões de bandeja de cabos, posicione o mouse sobre um segmento e pressione **<TAB>** até que todos os elementos desejados estejam pré-selecionados, clique o botão esquerdo do mouse para confirmar a seleção.




Fábio I. Sato 47/66

Na faixa de comandos temos os seguintes comandos:




- Altere os valores de Largura e Altura para alterar as dimensões de todos os elementos selecionados.
- Utilize o comando Alterar tipo, e depois na janela de Propriedades para trocar o tipo da bandeja de cabos.
- Utilize o comando Reaplicar o tipo quando alterar as preferências de roteamento e desejar refazer as conexões.

Para redefinir ou verificar as conexões que serão utilizadas, no **Navegador de projeto**, expanda Famílias, expanda **Bandeja de cabos**, e dê duplo clique no tipo desejado.



A janela **Propriedades de tipo** se abrirá, no grupo **Conexões** defina a conexão desejada para cada tipo.



Fábio I. Sato 48/66


19 Criando infraestrutura de distribuição elétrica - conduítes

Utilize o comando Conduíte para criar eletrodutos.




Ao iniciar o comando temos que definir as seguintes informações:

Na janela de **Propriedades**, escolha o tipo desejado.




Em seguida verifique e se necessário ajuste o parâmetro **Nível** de referência.




Fábio I. Sato 49/66

Defina o tamanho da bandeja de cabos através dos parâmetros **Diâmetro**, pode ser na janela **Propriedades** ou na barra de opções.



As medidas desejadas na guia **Gerenciar / Configurações / Configurações MEP / Configurações elétricas / Configuração do conduite / Tamanho** (em vermelho).



Defina o raio de curvatura das conexões, através do parâmetro **Raio da curvatura**, disponível somente na extrema direita da barra de opções (em azul).



Para indicar a elevação da bandeja de cabos, utilize o parâmetro **Deslocamento**, disponível na janela de **Propriedades** e na barra de opções (em verde).




Faça o lançamento como desejar, para alterar a elevação de um segmento, basta concluir a criação dele e alterar o valor em **Deslocamento** e continuar lançando, o novo segmento será criado na nova elevação.




Com o comando **Conectar automático** ativo, ao cruzar na mesma elevação dois segmentos uma cruzeta será criada, se um segmento terminar no meio de outro existente, um tê será criado.

Fábio I. Sato 50/66

Ao selecionar uma conexão depois que ela foi criada, temos a opção de editar o elemento.




Utilizando os sinais de + ou – podemos converter uma curva num tê ou vice-versa, ou um tê numa cruzeta.



Na curva podemos alterar o **Raio de curvatura**, clicando sobre a cota no desenho, nas Propriedades ou na barra de opções.

Fábio I. Sato 51/66

Para selecionar múltiplos segmentos e conexões de bandeja de cabos, posicione o mouse sobre um segmento e pressione **<TAB>** até que todos os elementos desejados estejam pré-selecionados, clique o botão esquerdo do mouse para confirmar a seleção.




Na faixa de comandos temos os seguintes comandos:




- Altere os valores do Diâmetro para alterar as dimensões de todos os elementos selecionados.
- Utilize o comando **Alterar tipo**, e depois na janela de **Propriedades** para trocar o tipo do conduite
- Utilize o comando Reaplicar o tipo quando alterar as preferências de roteamento e desejar refazer as conexões.

Fábio I. Sato 52/66

Para redefinir ou verificar as conexões que serão utilizadas, no **Navegador de projeto**, expanda Famílias, expanda **Conduites**, e dê duplo clique no tipo desejado.




A janela **Propriedades de tipo** se abrirá, no grupo **Conexões** defina a conexão desejada para cada tipo.




Fábio I. Sato 53/66

Para criar conjuntos paralelos de eletrodutos, utilize o comando Conduítes paralelos.

Primeiro crie uma rota com um eletroduto de referência para criar os demais conjuntos.




Ao inciar o comando a guia **Modificar | Colocar conduites paralelos** fica disponível com configurações para a repetição de eletrodutos.




- Mesmo raio da dobra normalmente utilizado para eletrodutos com conexões.
- Concêntrico Raio da dobra normalmente utilizado para eletrodutos flexíveis.
- Número horizontal número de repetições de eletrodutos no sentido horizontal.
- Número vertical número de repetições de eletrodutos no sentido vertical.
- **Deslocamento horizontal** afastamente entre eixo das repetições no sentido horizontal.
- Deslocamento vertical afastamente entre eixo das repetições no sentido vertical.

Fábio I. Sato 54/66

Ao posicionar o mouse sobre um segmento de eletroduto, a posição da repetição é exibida.



Clique **<TAB>** para selecionar todos os segmentos e conexões, clique com o mouse para efetivar o comando.




Fábio I. Sato 55/66

20 Criando tabelas de quantitativos


Utilize o comando Tabela/Quantidades para criar uma tabela de quantitativos.



Selecione a opção **<Multi-Categorias>** na janela de **Categorias**, defina o **Nome** da tabela e a **Fase** a ser utilizada.




Na janela **Propriedades da tabela**, na guia **Campos**, selecione os seguintes parâmetros: **Categoria**, **Contador** e **Descrição**.



Fábio I. Sato 56/66


Na guia **Filtro** crie os critérios de exclusão da tabela conforme a imagem ao lado.

Com esta configuração, Bandejas de cabos, Conduites, Conexões de bandejas de cabos, Conexões de conduite, Direções de bandeja de cabos e Direções do conduite, que saõ medidos pelo comprimento, serão excluídos da tabela.




Na guia Classificar/Agrupar, selecione Descrição como critério de classificação.

Desmarque a opção **Itemizar cada instância**, para que os elementos iguais sejem agrupados numa linha única.



Na guia **Formatação**, selecione o campo **Categoria** e marque a opção **Campo oculto**, ocultanto a coluna da tabela, porém este campo é necessário para criar o critério de filtro, portanto não pode ser excluído.

Clique em **OK** para concluir a criação da tabela.




Fábio I. Sato 57/66


O resultado da tabela está abaixo.

<tabela de="" geral=""></tabela>			
Α	В		
Contador	Descrição		
3	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO LR		
2	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO T		
7	INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIDO NA PAREDE EM CAIXA 4x2		
1	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA		
16	PONTO DE ILUMINAÇÃO EM CAIXA OITAVADA		
22	PONTO DE TOMADA SIMPLES		

Crie uma tabela de **Bandeja de cabos** e **Conduites**. Utilize o comando **Tabela/Quantidades** e selecione a categoria correspondente.




Na janela **Propriedades da tabela**, na guia **Campos**, selecione os seguintes parâmetros: **Comprimento**, **Descrição** e **Diâmetro** (tamanho comercial).




Fábio I. Sato 58/66

Na guia **Filtro** crie o critério de exclusão da tabela conforme a imagem ao lado.




Na guia Classificar/Agrupar, selecione Descrição e Diâmetro como critério de classificação.

Desmarque a opção **Itemizar cada instância**, para que os elementos iguais sejem agrupados numa linha única.



Na guia **Formatação**, selecione o campo **Comprimento** e marque a opção Calcular os totais, para que os valores deste campo sejam somados.

Clique em **OK** para concluir a criação da tabela.




Fábio I. Sato 59/66

O resultado da tabela está abaixo.


<tabela conduites="" de=""></tabela>			
Α	В	С	
Comprimento	Descrição	Diâmetro (tamanho	
7390.8 cm	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL	25 mm	

Para criar a tabela de quantitativos de **Direções do conduite**, vamos precisar de uma tabela auxiliar, para facilitar o preenchimento dos dados.

Crie uma tabela de **<Multi-Categorias>**. Utilize o comando **Tabela/Quantidades** e selecione a categoria correspondente.




Na janela **Propriedades da tabela**, na guia **Campos**, selecione os seguintes parâmetros: **Descrição** e **Comentários**.




Fábio I. Sato 60/66

Na guia **Filtro** crie o critério de exclusão da tabela conforme a imagem ao lado.




Na guia Classificar/Agrupar, selecione **Descrição** como critério de classificação.

Desmarque a opção **Itemizar cada instância**, para que os elementos iguais sejem agrupados numa linha única.




O resultado da tabela está abaixo, na tabela, copie o valor em Descrição para Comentários.






Fábio I. Sato 61/66

Crie uma tabela de **Direções do conduite**. Utilize o comando **Tabela/Quantidades** e selecione a categoria correspondente.




Na janela **Propriedades da tabela**, na guia **Campos**, selecione os seguintes parâmetros: **Comprimento**, **Comentários** e **Diâmetro** (tamanho comercial).

Na guia Filtro não é necessário nenhum critério.



Na guia Classificar/Agrupar, selecione **Descrição** como critério de classificação.


Desmarque a opção **Itemizar cada instância**, para que os elementos iguais sejem agrupados numa linha única.




Fábio I. Sato 62/66

Na guia **Formatação**, selecione o campo **Comprimento** e marque a opção Calcular os totais, para que os valores deste campo sejam somados.

Clique em **OK** para concluir a criação da tabela.




O resultado da tabela está abaixo, como é possível perceber, o valor do parâmetro **Comentários**, das categorias **Conduites** e **Conexões do conduite** são transferidos para o mesmo parâmetro de **Direções do conduite**.




Fábio I. Sato 63/66

Para criar quantitativos de fiação, devemos utilizar os Circuitos elétricos.


Crie uma tabela de **Circuitos elétricos**. Utilize o comando **Tabela/Quantidades** e selecione a categoria correspondente.



Na janela **Propriedades da tabela**, na guia **Campos**, selecione os seguintes parâmetros: **Comprimento**, **Tipo de Fiação**, **Tamanho da Fiação**, **# de condutores**, **# de condutores do chão**, **# de condutores neutros** e **# de condutores quentes**.




Utilize o comando **Adicionar parâmetro calculado** para criar um novo parâmetro baseado nos valores de campos da tabela.



Fábio I. Sato 64/66

Na janela **Valor calculado**, defina o **Nome** do campo e escolha **Disciplina** e **Tipo**, conforme a imagem ao lado.




Em Fórmula, escreva a seguinte fórmula, use o botão com 3 pontos para selecionar os campos da tabela.


(# de condutores quentes+# de condutores neutros+# de condutores do chão)*# de condutores*Comprimento

Na guia Filtro não é necessário nenhum critério.

Na guia Classificar/Agrupar, selecione Tipo de fiação e Tamanho da fiação como critério de classificação.

Desmarque a opção **Itemizar cada instância**, para que os elementos iguais sejem agrupados numa linha única.






Fábio I. Sato 65/66


Na guia **Formatação**, selecione o campo **Comprimento Total** e marque a opção Calcular os totais, para que os valores deste campo sejam somados.

Os campos Comprimento, # de condutores, # de condutores do chão, # de condutores neutros e # de condutores quentes devem ter Campo oculto marcado, para que não apareçam na tabela.

Clique em **OK** para concluir a criação da tabela.



O resultado da tabela está abaixo, ainda é necessário organizar a descrição da fiação, recomendo a criação de um parâmetro para esta informação.



Fábio I. Sato 66/66