

Mini-Sicherheitssystem

Kleines Zugangs-/Alarmsystem mit Keypad, Display und RFID-Kartenleser.

01 ANZEIGE

SYMBOL	BEDEUTUNG
 HERZ	Unscharf — Anlage ist aus
 TOTENKOPF (STEHT)	Scharf, oder Ausgangsverzögerung läuft
 TOTENKOPF (BLINKT)	ALARM
 KREUZ (KURZ)	Falsche PIN oder unbekannte Karte

02 SCHARF- / UNSCHARFSCHALTEN

MIT PIN-CODE

- PIN über das Tastenfeld eingeben (erscheint als )
- Mit  bestätigen
- Bei falscher Eingabe:  löscht die Eingabe und man kann neu beginnen

MIT CHIPKARTE

Karte einfach an den Kartenleser halten — fertig.

Beide Wege funktionieren identisch: aus dem unscharfen Zustand schalten sie scharf, aus scharf/Alarm schalten sie wieder unscharf. Nach dem Scharfschalten bleiben **10 Sekunden** Zeit, um den Raum zu verlassen (kurzes Piepen), bevor die Anlage wirklich scharf ist.

03 ALARM

- Der Alarm löst aus bei Bewegung (nur im scharfen Zustand) oder nach **3 falschen** PIN-Eingaben bzw. unbekannten Karten.
- Der Alarm dauert 30 Sekunden oder endet sofort mit der richtigen PIN oder einer bekannten Karte.

04 NEUE KARTEN HINZUFÜGEN ODER LÖSCHEN

Karten werden direkt am Gerät verwaltet — dafür ist kein PC nötig.

- Im unscharfen Zustand Taste  drücken
- Die Admin-PIN eingeben und mit  bestätigen
- Im Menü:
 -  = neue Karte anlernen → Karte an den Leser halten
 -  = gespeicherte Karten durchblättern () oder löschen ()
 -  = Menü verlassen

Das Menü schließt sich nach 20 Sekunden ohne Tastendruck automatisch.

Taste  (im unscharfen Zustand) = RFID-Reset: startet den Kartenleser neu — hilfreich, falls Karten plötzlich nicht mehr erkannt werden.

05 WICHTIG

- PIN-Code und Admin-PIN nicht weitergeben.
- Die Admin-PIN ermöglicht das Anlernen neuer Karten — entsprechend vertraulich behandeln.