

RflySim底层飞行控制算法开发系列课程

第三讲 实验平台使用





大纲

- 1. 实验平台总体介绍
- 2. 控制器设计与仿真平台
- 3. **PSP工具箱**
- 4. Pixhawk硬件系统
- 5. 硬件在环多旋翼飞行器仿真器
- 6. 小结





□平台组成

基于Simulink的控制 器设计与仿真平台















□平台组成

(1) 基于Simulink的控制器设计与仿真平台



- 多旋翼高逼真非线性模型
- 模块化控制器设计
- RflySim3D飞行显示
- 自动代码生成与上传功能







DH1-9002-1996



□平台组成

(2) 硬件在环仿真平台

处理器在环仿真













CopterSim

RflySim3D

OGC

Pixhawk

地面计算机

谣控器



(1) 多旋翼模型配置与运动模拟器



(2) 多旋翼三维飞行显示程序





□平台组成

- (3) Pixhawk自驾仪系统
 - Pixhawk自驾仪
 - 遥控器与接收机
 - USB线连接电脑
 - QGC地面站程序





□平台组成

- (4) 多旋翼硬件系统
 - 机架系统
 - 动力系统
 - 外部传感器
 - 测试台架











□平台组成

- (4) 实验指导包
 - 教材
 - 实验指导书
 - 程序包
 - 详细视频教程





多旋翼飞行器

设计与控制

全权 若 杜光勋 赵峙尧 戴训华 任锦瑞 邓恒 译 郭祥 插图设计

□ 中国工信出版集团 🛎 **チェ**も 乗が



□平台优势

- 本实验平台在MATLAB/Simulink中提供了多旋翼完整的仿真模型与控制器设计的相关接口
- 初学者、学生或工程师可以利用所学知识<mark>快速进行控制器设计与验证</mark>
- 本平台提供代码自动生成与下载功能
- 本平台还提供硬件在环仿真测试功能,用户可以在计算机上对飞控硬件飞行效果进行初步模拟测试,排除试飞实验可能存在的各种问题
- 测试通过之后,将Pixhawk装在一个多旋翼硬件系统上,就可以进行实际飞行测试,调整参数,通过实验验证来评估设计控制算法的性能






本实验提供了一套基于Simulink/RflySim3D的较为完整逼真的仿真环境例程,

主文件见 "RflySimAPIs\Exp02_FlightControl\e0-PlatformStudy\1.SoftwareSimExps\CopterSim 3DEnvironment.slx",实验具体操作见文件<u>readme.pdf</u>。









We like the Days Degree broads Angels Delt Tools 1982

| The Company of the Comp

图. 提供的环境展示例程

图. Simulink仿真环境例程





□控制器





图. 控制器模块内部示意图



左图,将多旋翼控制到指定的俯仰滚转角度。所示例程:简单的俯仰和滚转姿态的保持与控制,控制器响应遥控器的控制输入

- 1. 输入接口:接收遥控器信号和飞机状态观测信号
- 2. 遥控信号处理:将通道信号映射为期望姿态角
- 3. 姿态控制器:计算期望输出力和力矩大小
- 电机输出分配:将力和力矩的控制量映射为四个 电机的油门控制量
- 5. 输出接口:将控制量补齐并映射为电机PWM信号





The State St

□多旋翼模型





图. 多旋翼模型内部示意图

- 1) 模型输入: 电机的PWM控制量
- 2) 模型输出:多旋翼的状态和传感器信息
- 电机模型:模拟电机动态;
- 力和力矩模块:模拟螺旋桨拉力、机身气动力、自身 重力以及地面支撑力等所有的外部力和力矩;
- 刚体运动动态模型: 计算多旋翼的速度、位置和姿态 等运动学状态;
- 环境模型:根据高度计算加速度、空气密度等数据;
- 输出接口模块:将数据打包成需要的格式。
- 传感器数据输出模块:模拟传感器信号输出。
- 故障模型:主要用于注入模型不确定(质量和转动惯量有关的)和故障数据;
- 电池模型:模拟电池的放电过程:







(a) Simulink "运行"按钮 (MATLAB 2017b-2019a)

□ RflySim3D接口




图. RflySim3D界面



■ 功能

(b) Simulink "运行"按钮(MATLAB 2019b及更高版本)

有三个输入量:多旋翼位置,多旋翼姿态欧拉角和电机的PWM信号。该模块会自动向本地的RflySim3D相关接口发送多旋翼的飞行数据,从而在三维场景中看到多旋翼的飞行状态。

■ 效果


- 1、双击桌面"RflySim3D"快捷方式,打开RflySim3D 三维视景软件
- 2、当点击Simulink的 按钮,仿真开始。可以在RflySim3D界面中看到多旋翼从地面缓慢起飞。你可以拖动下图Simulink界面的滑块来仿真用遥控器控制飞机的俯仰、滚转、偏航和油门等通道的运动。



下图展示了PSP工具箱、PX4软件系统和

Pixhawk硬件系统之间的关系。

PX4软件



Pixhawk Pilot Support Package (PSP,自驾仪支持包) 工具箱是Mathworks公司官方为Pixhawk推出的一 个工具箱。该工具箱能在Simulink中利用嵌入式代 码产生器(Embedded Coder)将Simulink模型自 驾仪算法自动编译和部署到Pixhawk硬件系统中。



代码生成 PSP工具箱

Simulink 控制算法







□主要功能

- 1. 能在Simulink中对不同的飞机模型和自驾仪算法进行仿真和测试,并能自动将算法部署到Pixhawk自驾仪中;
- 2. 工具箱提供了一些实用实例,包括灯光控制、遥控器数据处理和姿态控制器等;
- 3. 工具箱中提供了很多接口模块,用于访问Pixhawk的软硬件组件;
- 4. 能自动记录传感器、执行机构以及自己部署进去的控制器的飞行数据;
- 5. 能订阅和发布uORB话题消息。PX4自驾仪软件的所有数据都暂存在一个uORB消息池中,通过uORB订阅功能可以从消息池中读取感兴趣的话题,通过uORB发布功能可以特定的话题发布到消息池中供其他模块使用。





□与Pixhawk自驾仪系统关系

- 1. Pixhawk自驾仪系统的软硬件结构包括:硬件系统(类似于电脑主机)+PX4自驾仪软件系统 (类似于主机上运行的操作系统和应用程序)的构架方式。
- 2. 整个PX4自驾仪软件系统可以分为若干个小模块,每个模块独立运行(多线程并行),各个模块通过uORB消息模块的订阅与发布功能实现数据的传输与交互。
- 3. Simulink生成的代码部署到PX4自驾仪软件之后,不会影响原生PX4自驾仪软件的运行,而是新增一个名为"px4_simulink_app"的独立模块(独立线程)并行于其他模块运行。
- 4. 由于原生PX4控制算法可能需要访问和"px4_simulink_app"同样的硬件输出资源,这会产生读写冲突。因此,平台一键部署脚本提供了自动屏蔽PX4原生固件对执行器的选项,以确保只有"px4_simulink_app"模块能够输出电机控制量。






□代码生成与部署过程


- 1. PSP工具箱将在Simulink中设计的控制算法生成C代码;
- 2. 将该代码导入到PX4自驾仪的源代码中,生成一个"px4_simulink_app"独立运行的程序;
- 3. PSP工具箱调用编译工具将所有代码编译为".px4"的PX4自驾仪软件固件文件;
- 4. 将得到的固件下载到Pixhawk自驾仪中并烧录,由Pixhawk自驾仪执行带有生成的算法代码的

PX4软件。





□ Pixhawk Target Blocks模块库介绍







图. Simulink PSP工具箱展示

图. PSP工具箱传感器和执行器接口库示意图





□ Pixhawk Target Blocks模块库介绍



PSP工具箱官方还提供了大量的例程(详见文件 央 "e0-PlatformStudy\2.PSPOfficialExps")以 及官方使用手册(详见文档"RflySimAPIs\Exp0 2 FlightControl\e0-PlatformStudy\2.PSPOfficial Exps\Pixhawk Pilot Support Package.pdf")。 通过上述例程和文档,用户可以快速掌握各个关

键模块的使用方式, 以及代码生成与下载流程。



□工具箱内各个模块的使用说明

电机PWM模块:通过这个模块可以发送PWM信号到PX4IO的输出端口以控制电机转动,可以选择PWM的更新率

及输入通道。



PWM_output




图. 电机PWM输出模块及其参数设置框

遥控器输入模块:通过这个模块可以选择接收遥控器的通道数量,以及其他的一些信息。每个选项的含义可点击对话框的"help"按钮查看或者查阅官方PDF文档。(PSP工具箱提供的该模块学习例程见"e0-PlatformStudy\2.PSPOf

ficialExps\px4demo input rc.slx")




图. 遥控器输入模块及其参数设置框






□工具箱内各个模块的使用说明

蜂鸣器模块:通过这个模块可以控制蜂鸣器在特定的事件发出特定的音调。(PSP工具箱提供的该模块学习例程见"RflySimAPI\Exp02 FlightControl\e0-

PlatformStudy\2.PSPOfficialExps\px4demo tune.slx"\px4demo tune.slx" \)







图. 蜂鸣器模块及其参数设置框

RGB_LED模块:通过这个模块可以控制LED灯闪烁的模式和颜色。如下图所示,模块接收两个输入,一个是模式(Mode),另一个是颜色(Color),可用模式和可用颜色可以点击对话框的"help"按钮查看。(PSP工具箱提供的该模块学习例程见"ell-

PlatformStudy\2.PSPOfficialExps\px4demo_rgbled.sl






图. 多彩LED灯模块及其参数设置框





□工具箱内各个模块的使用说明

传感器组合模块:通过这个模块可以获取Pixhawk中可用的传感器数据,然后这些数据可以用于控制模型的设计。可获取的数据包括磁力计、加速度计、陀螺仪、气压计和时间戳。(PSP工具箱提供学习例程见"e0-PlatformStudy

2.PSPOfficialExps\px4demo attitude system.slx")




图. 传感器数据组合模块及其参数设置框

姿态数据模块:该模块提供了经过滤波的姿态数据(欧拉角和四元数),通过复选框可以勾选想要输出的姿态数据。(PSP工具箱提供的该模块学习例程见 "e0-PlatformStudy\2.PSPOfficialExps\px4demo attitude system.slx")





图. 姿态模块及其参数设置框





□工具箱内各个模块的使用说明

GPS数据模块:通过这个模块可以获取Pixhawk的GPS数据,它是通过订阅uORB话题"vehicle_gps"实现的,所以在实际运行时需要保证Pixhawk上插入GPS模块才能获取正确数据。



vehicle gps




图. GPS数据模块及其参数设置框

电池数据模块:通过这个模块可以获取电池的实时数据,它也是通过订阅uORB话题"battery_status"实现的,所以在实际运行时需要保证Pixhawk上插入电源模块才能获取正确数据。




图. 电池数据模块及其参数设置框





实际上,本小节前面提到的所有模块在底层均是通过uORB消息的读写来实现的。 理论上通过uORB消息的读写,我们可以获取并改变飞控中的所有数据,实现更大的 自由度。更多使用教程可以参考https://dev.px4.io/master/en/middleware/uorb.html

□工具箱内各个模块的使用说明

uORB模块。通过左下图所示的uORB模块可以从PX4自驾仪软件中读取或发送uORB消息,其中PX4自驾仪支持的所有uORB消息类型可以在软件包安装目录(默认路径是"C:\PX4PSP")下的"Firmware\msg"目录中查看。双击左下图中的"uORB write"模块可以打开右下图所示的uORB消息配置界面,在其中可以选择发送的uORB消息名称和数据。







Block Parameters: uORB Write		X
S-Function (mask) (link)		
uORB Write Output Block		
Publishes to a user provided named tropic structure.		
uORB Topic 'vehicle_gps_position'	Open .msg file	Open .msg folder
W. J. CO. (1)		

□工具箱内各个模块的使用说明

点击右上图 "uORB write"模块配置界面中的 "Open .msg file"按钮可以打开选定的uORB消息文件(见图左下图);点击按钮 "Open .msg folder"打开消息目录(见右下图)。








□工具箱内各个模块的使用说明

实际上, 本小节前面提到的所有模块在底层均 是通过uORB消息的读写来实现的。理论上通过uO RB消息的读写,我们可以获取并改变自驾仪内的 所有消息和中间变量,实现更高级的控制器功能。 因此掌握该模块的使用, 我们拥有更大的权限与自 由度,使得实现更为复杂的功能称为可能。(PSP 工具箱提供的该模块学习例程见 "e0-PlatformStud y\2.PSPOfficialExps\px4demo fcn call uorb exam ple.slx "和 "e0-PlatformStudy\2.PSPOfficialExps\ px4demo write uorb example.slx")

uORB写操作有两个模块可以选择,右图带后缀"_dai"的模块允许发送基于某uORB消息基类(例如actuator_controls)的扩展消息(例如,actuator_controls_0)。




(b) uORB Write Advanced dai模块,消息ID可以设置与.msg文件名不同





□工具箱内各个模块的使用说明



为了方便调参与测试,PSP工具箱还提供了访问Pixhawk内部参数的方法,这样可以在飞行测试实验中,通过地面站软件来修改Simulink生成控制器参数,而不需要在Simulink中修改后再生成代码。官方例子见"e0-PlatformStudy\2.PSPOfficialExps\px4demo Parameter CSC example.slx"文件。使用时需要将参数声明函数放入Simulink的菜单栏的"File"—"Model Properities"—"Callbacks"—




图. Pixhawk参数读取例程




图. Pixhawk参数读取的Simulink初始脚本设置





□ Simulink配置实现PSP工具箱自动代码生成

1) 控制器代码生成前的准备工作




图. 控制器连接PSP接口模块

- 在Simulink中设计一个控制器,并 进行软件在环仿真验证:
- 将通过验证的控制器复制到一个新的Simulink文件中;
- 将控制器的输入输出口与PSP工具 箱模块库中的输入(传感器、遥控 器)和输出(电机PWM、LED灯 和蜂鸣器)接口进行连接:
- 完整的例程见 "<u>e0-PlatformStudy</u>\ <u>2.PSPOfficialExps\px4demo attitu</u> <u>de system.slx</u>" 文件。







□ Simulink配置实现PSP工具箱自动代码生成

2) 选择目标硬件

为了让Simulink根据目标硬件编译和组建模型,需要点击Simulink的"设置"按钮进行相应的设置。在弹出的模型配置页面,在"Hardware Implementation"标签页的"Hardware Board"下拉框中设置硬件板卡为"Pixhawk PX4"。





(b) Simulink"设置"按钮(MATLAB 2019b及更高版本)






□ Simulink配置实现PSP工具箱自动代码生成

3) 编译与固件生成 如下图点击Simulink的"编译"按钮,再如 右图点击Simulink的"诊断"按钮



(b) Simulink "编译"按钮 (MATLAB 2019b及更高版本)



(b) Simulink "诊断"按钮 (MATLAB 2019b及更高版本)







□ Simulink配置实现PSP工具箱自动代码生成

4) 编译过程与结果 一次成功的编译过程在

"Diagnostic Viewer"窗口中的状态如图(a)所示,可以看到编译进度条完成,同时显示"Successfully generated all binary outputs"消息。此外,在编译完成之后,Simulink会自动弹出如图(b)所示的"Code Generation Report"代码生成文档。





(a) 编译过程

(b) 代码生成报告





□ Simulink配置实现PSP工具箱

5) 固件的上传





- MicroUSB线将Pixhawk与电脑连接;
- 对于MATLAB 2017 b~2019a, 点击Simulink菜单栏【Code】-【PX4 PSP:Upload code to Px4FMU】将代码上传进入飞控;对于MATLAB 2019b及更高版本,在MATLAB的"命令行窗口"输入"PX4Upload"命令来下载固件。
- 注意看窗口提示,有时需要重新插拔Pixhawk才 能上传并烧录。



Pixhawk硬件系统

□硬件系统组成与连线

如右图所示,自驾仪系统包括遥控器、接收机、JR信号线 (连接Pixhawk与接收机)、Pixhawk自驾仪以及MicroUSB数据 线(连接电脑与Pixhawk,为自驾仪供电并进行数据传输)。







Pixhawk硬件系统

□遥控器基本操作方法

- 本课程使用的遥控器被设置成了"美国手"的操纵方式,即左侧 摇杆对应的油门与偏航控制量,而右侧摇杆对应滚转与俯仰。
- 遥控器中滚转、俯仰、油门和偏航分别对应了接收机的 CH1~CH4通道,左右上侧拨杆对应了CH5/CH6号通道,用于触 发飞行模态切换。
- 油门杆(CH3通道)从最下端和最上端分别对应了PWM信号从1100到1900;滚转(CH1通道)和偏航(CH4通道)摇杆从最左端到最右端对应PWM信号从1100到1900;俯仰(CH2通道)摇杆从最下端到最上端对应PWM信号从1900到1100;CH5/6为三段开关,从顶部(最远离使用者的档位)到底部(最靠近使用者的档位)档位对应PWM信号为1100、1500和1900。



油门:控制上下运动,对应固定翼油门杆偏航:控制机头转向,对应固定翼方向舵俯仰:控制前后运动,对应固定翼升降舵滚转:控制左右运动,对应固定翼副翼

图. 遥控器通道示意图





Pixhawk硬件系统






扫码或点击二维码观看本 实验视频教程

□地面站下载自驾仪固件方法

打开"QGroundControl"软件并进行下列操作:

- 1) 点击设置按钮(右图齿轮图标);
- 2)点击"Firmware"标签,此时用USB 数据线连接Pixhawk自驾仪,地面站会自 动检测自驾仪(注意:后续操作仅针对 Pixhawk 1硬件,如果你使用的不是 Pixhawk 1,这里直接点击"OK"使用官 方最新固件即可,不需要进行后续步骤)
- 3) 勾选 "advanced settings"选择框;
- 4) 点击 "Standard Version (stable)"标签;



OGroundControl v3.4.4



ag/v1.7.0)


Pixhawk硬件系统



实验视频教程

□地面站下载自驾仪固件方法

- 5) 在弹出标签页中选择 "Custo m firmware file .."选项:
- 6) 点击 "OK"按钮;
- 7) 此时会弹出Windows的文件选 择界面,选择 "e0-PlatformStud y\2.PSPOfficial\ px4fmu-v3 defau lt1.7.3Stable.px4"文件,并点击 "打开"按钮,此时地面站会将 固件上传并烧录到Pixhawk自驾 仪中。(注意:这里的.px4固件 问题只针对Pixhawk 1或Cube, 对于其他Pixhawk硬件产品请从 如下网址下载合适固件https://git








□ Pixhawk自驾仪半物理仿真模式设置

1)打开QGroundControl 地面站软件,然后用USB 数据线连接到Pixhawk自 驾仪,当地面站自动连 接自驾仪时,可见到右 上图所示界面,展示自 驾仪基本信息。








□ Pixhawk自驾仪半物理仿真模式设置

2) 如右下图所示,设置页面的

"Airframe"标签(左侧第3项),确认目前处于"HIL Quadcopter X"机架模式。这一项设置对后续的硬件在环仿真至关重要,如果不处于该模式需要手动设置。

设置方法:选中右下图中的"HIL Quadcopter X"机架图标,点击界面 右上角的"Apply and Restart"按钮, 自驾仪会进行设置并重新启动,重启 完毕后QGroundControl会再次连接 到自驾仪,此时查看是是否正确设置。






□遥控器配置与校准

- 1、正确连接自驾仪与接收机,用USB数据线连接自驾仪与电脑,打开遥控器,打开QGroundControl地面站软件,点击右下图所示的"Radio"标签页。
- 2、依次从左到右(或从上到下)拨动遥控器的CH1到CH5通道(见右上图),观测右下图地面站右侧红框区域中各个通道的白点。如果观测到:1、2、4、5、6号白点从左到右移动(PWM从1100到1900);3号白点从右向左移动,说明遥控器设置正确。否则需要重新配置遥控器。
- 3、点击右下图的"Calibrate"按钮,按提示可以校准遥控器。











□遥控器配置与校准


4、点击QGC地面站上的"Calibrate"—"Next"按钮,然后依次将摇杆置于右图所示位置(根据QGC页面的实时提示)即可完成遥控器校准。










● Mode 1 ● Mode 2




















□自驾仪飞行模式设置

- 1、经过上面的遥控器校准步骤后,点击地面站进入"Flight Modes"(飞行模式)设置页面,选择"Mode Channel"(模式通道)为前面测试过的CH6通道。由于CH6通道是一个三段开关,开关的顶部、中部、下部档位分别对应了"Flight Mode 1、4、6"三个标签。
- 2、如右图所示,将这三个标签分别设置为 "Stabilized"(自稳模式,只有姿态控制)、 "Altitude"(定高模式,姿态和高度控制)和 "Position"(定点模式,有姿态、定高和水平 位置控制)。在后续的硬件在环仿真中,可以 通过切换不同的模式来体验不同的控制效果。








□ 整体流程与功能

硬件在环仿真一键启动脚本为"*\RflySimAPIs\HITLRun.bat"脚本,双击即可弹出cmd输入插入硬件设备的COM号,即可启动CopterSim、QGroundControl、RflySim3D。










□ 整体流程与功能

若电脑显卡性能不够,可以去修改"*\RflySimAPIs\HITLRun.bat"脚本,将脚本中的RflySim3D替换成3DDisplay,可换成低性能要求的引擎,确保飞机能顺利起飞。







□ CopterSim






- 1) 双击桌面的CopterSim快捷方式打开CopterSim 软件,其界面如左图所示。CopterSim的仿真模型和参数与前文提到的Simulink多旋翼软件在环模型相同,因为CopterSim是通过Simulink多旋翼模型代码生成整合而成的。模拟器软件运行在Win64位电脑平台下,通过MicroUSB线与Pixhawk自驾仪进行串口通信。
- 2) 该界面分为两大部分,上半部分是读者自定义选择多旋翼模型的输入界面,下半部分是连接自驾仪进行仿真的界面。注意:本软件仅开放了本书所有实验需要的功能,还有许多实用的功能(多机仿真、UE4高逼真场景、固定翼等其他机型仿真等)需要注册之后才能使用。



CopterSim



实时硬件在环仿真平台



- CopterSim软件会发送传感器数据 给Pixhawk自驾仪,然后自驾仪会 解算得到的电机PWM控制信号并 返回给CopterSim。
- 因此Pixhawk自驾仪可以实时控制 CopterSim中的模拟多旋翼,实现 和真实飞行同样的效果。
- 与此同时, 飞机的姿态与位置信息 会以UDP协议向本地网络中发送, RflySim3D/RflySimUE/3DDisplay 软件会接收这些信息来完成实时三 维视景显示。





机型数据库: 模型参与数管理页面

模型参数

加入模型库

删除当前机型

□ CopterSim



图. 模型参数页面

- 1) 直接点击"模型参数"按钮,就会弹出左图所示模型参数页面,默认显示的是上一次仿真存储的模型参数。
- 2)该界面主要包含了悬停信息(悬停时间、油门、 输出功率、电机转速等)和飞机模型的基本参数(总 质量、转动惯量、半径、拉力系数和阻力系数等)。
- 3)点击该页面的"还原默认值"可以将模型参数还原到初始值;点击"存储并使用参数"按钮可以将当前参数存储到数据库中,作为本次和后续仿真的默认参数(重启软件参数也会保留,下次直接点击"开始仿真"按钮即可)。
- 4) "噪声水平 (0~1)" 按钮是控制模型噪声的系数, "0"是启用最低噪声, "1"是噪声水平与实际 Pixhawk 自驾仪传感器噪声一致。





特别注意1:如果使用硬件在环仿真,飞控连上电脑后需要等待10秒钟左右,等Pixhawk启动完毕后才能在CopterSim点击"开始仿真"按钮

特别注意2: CopterSim开始仿真后,需要等待消息栏显示"** EKF initialization finished"后,才能使用使用遥控器解锁并控制飞机

□ CopterSim

本机ID: UDP收端口: 14560	使用DLL模型文件:	仿真模式: PX4≪1.7 HIL	~	三维显示场景: 3DDisplayProgram	联机 □	飞机起点位置: 偏航: x: ○ y: ○ yaw: ○ °
飞控选择 :	Legacy FMU COM6		~	开始仿真		停止仿真 重新仿真
Connect to SerialPort! SerialPort connection is successful Multicopter #> COM6 Connect to COM6 successful! Enter Stablized Mode! Init MAVLink				x 0 vx 0 p 0	Υ 0 Ψ _Υ 0 Θ 0	z [0.062] νz [0] ψ [0]

当多旋翼配置并且计算完成,将Pixhawk插入到电脑的USB口上,在主界面的"飞控选择"下拉菜单中就会出现可连接的Pixhawk自驾仪串口。选中需要的Pixhawk自驾仪串口(通常名字中包含字符串"FMU"),点击"开始仿真"按钮,就可以开始硬件在环仿真。如上图所示,CopterSim可以接收到Pixhawk回传的消息,说明硬件仿真正常运行。在仿真过程中也可以点击"停止仿真"来停止硬件在环仿真,或者点击"重新仿真"来初始化多旋翼到原始位置。



注意1:由于性能和兼容性等问题,RflySim高级版中已经取消3DDisplay软件,全面使用RflySim3D来进行三维场景的观察

□ RflySim3D



图.三维显示器程序主界面

双击桌面的RflySim3D快捷方式即可打 开基于UE4开发的三维场景软件。如左 图所示, 在主界面中可以观察到非常逼 真的飞机三维模型,同时按下快捷键 "D"可以预览当前飞机的状态数据, 按下快捷键"T"可以记录三维轨迹,同 时在QGroundControl地面站中可以实时 观察飞控的数据与轨迹等。

注意: 更多更强大的功能请参考高级版的使用文档 https://doc.rflysim.com





□ 3DDisplay



图.三维显示器程序主界面



3DDisplay.exe


双击桌面的3DDisplay快捷方式即可打开 3DDisplay 软件。如左图所示, 3DDisplay主界面界面窗口左侧以3D图形 的方式展示多旋翼当前的飞行状态: 3DDisplay主界面右上角窗口展示了基本 的飞行数据,包括电机转速,位置信息, 姿态信息; 3DDisplay主界面右下角窗口 显示多旋翼的飞行轨迹。




□硬件在环飞行测试

在硬件在环仿真中,可以和控制真实飞机一样, 通过遥控器仿真的多旋翼完成解锁、起飞、手 动飞行、降落等动作。具体步骤如下:

- 1. 首先将遥控器电源开关推上去, 打开遥控器;
- 2. 按上文步骤正确连接Pixhawk软硬件,并通 过CopterSim开始硬件在环仿真;
- 3. 如图 (a)所示,将遥控器左侧油门摇杆置于 右下角,保持2~3秒来解锁Pixhawk自驾仪;








(b) 上锁动作

4. 此时可以看到Pixhawk上的LED灯变为常亮高版本Pixhawk硬件(例如FMUv3)开始不自带LED 灯模块, 需要使用外置I2C接口LED灯观察效果, 且CopterSim左下角的消息框收到"Detect Px4 Armed"消息,说明解锁成功。如果解锁不成功,则断开所有软硬件连接,重复上述步骤;



□硬件在环飞行测试

- 5. 向上拨遥控器左侧的操纵杆,使多旋翼起飞到一定高度,然后上下拨动油门杆,确认多旋翼的上下运动控制功能;
- 6. 左右拨动遥控器左侧的操纵杆,确认多旋翼的偏航方向转动控制功能;
- 7. 上下拨动遥控器右侧操纵杆,控制多旋翼俯仰角的大小,确认多旋翼的前后运动控制功能;
- 8. 左右拨动遥控器右侧操纵杆,控制多旋翼的滚转角的大小,确认实现多旋翼的左右运动功能;
- 9. 拨动遥控器右上角的三段开关,确认多旋翼的控制模式切换功能;



- 10. 向下拨遥控器左侧的油门摇杆, 使多旋翼降落在地面;
- 11. 将遥控器左侧油门摇杆置于左下角,保持2~3秒来锁定Pixhawk自驾仪;
- 12. 在CopterSim中点击"结束仿真"按钮,退出HIL仿真,然后断开Pixhawk与电脑硬件连接。





小结

- (1) 本讲主要介绍了RflySim基础版平台的基本结构和使用方法,包括:实验平台总体介绍、控制器设计与仿真平台、PSP自动代码生成工具箱、Pixhawk硬件系统、硬件在环多旋翼飞行器仿真器等
- (2) 本讲的几个实际操作的小例子有助于掌握平台的基本操作和多旋翼飞行器的基本操作方法,为后续课程的学习打下坚实基础。
- (3) 如有疑问, 请到 https://doc.rflysim.com 查询更多信息。



谢谢!