实验 X MATLAB 发送消息控制转台四旋翼

1. 实验目的


本实验通过在 MATLAB/Simulink 中搭建多旋翼飞行控制器,并通过 Simulink 发送控制指令,控制转台上的四旋翼无人机姿态。熟练掌握 MAVLINK 通信运用,熟练掌握四旋翼无人机姿态控制与参数整定。

2. 实验原理

本实验的关键内容分为两个部分,一部分是 MAVLINK 通信,一部分是控制器设计。 本实验中 MAVLINK 协议用于飞控与上位机之间进行通信,一方面 MATLAB 发送的控制 指令通过 MAVLINK 协议传递给飞控。另一方面飞控将关键状态通过 MAVLINK 协议传递 给 MATLAB 进行显示,便于调试和分析。控制器则采用经典的 PID 控制器,为了让控制 器更加安全,有必要对各个通道的计算结果进行限幅。


MAVLink(Micro Air Vehicle Link)是一种用于小型无人载具的通信协议,于 2009 年首次发布。该协议广泛应用于地面站(Ground Control Station,GCS)与无人载具(Unmanned vehicles)之间的通信,同时也应用在载具上机载计算机与 Pixhawk 之间的内部通信中,协议以消息库的形式定义了参数传输的规则。MAVLink 协议支持无人固定翼飞行器、无人旋翼飞行器、无人车辆等多种载具。

控制器则采用应用最为广泛的 PID 控制器。PID 控制算法是由比例 P (Proportion)、积分 I (Integration)、微分 D (Differentiation) 组成的一种控制算法。PID 控制就是将变量偏差的比例、积分和微分之和作为控制输入,计算输出值的一种控制方法。传统PID 控制系统的结构框图如图所示。



图中的比例 "P"参数起到矫正偏差的作用,P参数越大对误差的灵敏度越高,误差的矫正速度越快,从而系统的动作也越快,但是过大的P参数会使系统出现过大的超调。积分 "I"参数可以起到提高精度的作用,I 越大跟踪误差越小,系统跟踪越精确。微分"D"参数可以起到抑制超调的作用,可以反应误差信号的变化率,能在跟踪快要达到期望目标时提前减速,一般D参数不会太大,过大的D参数会引起系统震荡。

PID 控制算法被广泛应用,因为其结构简单、稳定性好、可靠性高且调节方便而成为 工业控制的主要技术之一。其最大的优势在于不需要对系统建模或者系统辨识,只需设计 完成后在实验中反复调节即可。对于一般的无人系统其建模复杂,所以 PID 控制算法使用 频率很高。



本实验的总体框架如上图所示,在上位机上使用 PSP 工具箱设计 MATLAB 控制器。MATLAB 控制器可以直接编译成可在飞控上使用的 Simulink APP。将 Simulink APP 烧录到飞控当中,控制器即可计算控制律并对转台上的无人机进行控制。在上位机上,可以通过Simulink 读取飞控的状态或者发送控制指令给飞控。上位机与飞控的物理连接可以通过数传或者 USB,数传连接时通信速率较慢部分消息不可用,而 USB 连接时通信速率高,可以显示所有信息。

3. 实验器材


序号	软件要求	硬件要求	
		名称	数量
1	Windows 10 及以上版本	笔记本/台式电脑	1
2	RflySim 平台最新版	卓翼 X200 飞机	1

4. 实验步骤

Setp1:

在桌面双击打开 MATLAB 軟件,在 MATLAB 软件中打开文件:

"*\demo\Init_control.m"。Init_control.m 运行后会自动打开 Rotarytable_Quadrotor_Control.slx。




Setp2:

在打开 $Init_control.m$ 文件,查看参数设置。如下参数适用于立式转台的 X200 飞机。可对 P 参数和 I 参数进行微调,优化控制效果。

```
Init_control.m × +
1
        % 俯仰
2
3 —
        Kp_PITCH_ANGLE = 5;
        Kp_PITCH_AngleRate = 0.1;
4 —
5 —
        Ki_PITCH_AngleRate = 0.05;
6 —
        Kd_PITCH_AngleRate = 0.0001;
        % 滚转
8
9 —
        Kp_ROLL_ANGLE = 5;
        Kp_ROLL_AngleRate = 0.1;
10 -
11 -
        Ki_ROLL_AngleRate = 0.05;
12 -
        Kd_ROLL_AngleRate = 0.0001;
13
        % 偏航
14
15 -
        Kp_YAW_ANGLE = 2;
16 -
        Kp_YAW_AngleRate = 0.1;
17 -
        Ki_YAW_AngleRate = 0.01;
        Kd_YAW_AngleRate = 0.00;
18 -
19
        % 积分饱和
20
21 -
        Saturation_I_RP_Max = 0.2;
22 -
        Saturation_I_RP_Min = -0.2;
23 -
        Saturation_I_Y_Max = 0.1;
24 -
        Saturation_I_Y_Min = -0.1;
25
        % 最大角速率限制, rad/s
26
27 -
        MAX_CONTROL_ANGLE_RATE_PITCH = 5;
28 -
        MAX_CONTROL_ANGLE_RATE_ROLL = 5;
29 -
        MAX_CONTROL_ANGLE_RATE_YAW = 3;
30
        % 启动模型
31
32 -
        Rotarytable_Quadrotor_Control
```


Setp3:

编译模型,连接卓翼 X200 飞机,烧录代码。




Setp4:


飞机校准,将代码烧录进去之后,打开 QGC,显示 Not Ready。




点击 QGC 图标, 打开选择工具, 打开设置。



完成传感器校准等工作。



机架类型选择, 在机架选择之后, 需要点击应用并重启。



在进行机架选择之后,需要分别对传感器,遥控器,飞行模式以及电源进行校验。



在对电源进行校验时,需要先使用官方固件。

点击固件,数据线重新插拔,显示固件设置,选择高级设置,选择自定义固件文件, 安装官方固件。






安装官方固件后,当显示升级完成后,需要重新对传感器等进行校验,这时可以对电源进行校验。再进行校验之后,便可以重新烧录自己的固件。在烧录自己的固件时,需要先关闭 QGC。

烧录自己的固件之后,无人机的校验结果应该是直接显示完成的。


Setp5: 飞机固定


飞机固定在台架上,并连接数传。当连接数传之后,我们可以在 QGC 上看到数传与无人机是否建立连接,当 QGC 显示 Ready to fly,需要关闭 QGC, 否则会抢占端口,使后续工作无法完成。


打开设备管理器,找到端口。



之后,需要在 Simulink 中相应的模块改为对应的端口。










Setp6: 打开 Mav_Control_Quadrotor.slx

打开 Mav_Control_Quadrotor.slx 发送消息控制无人机,整体形式如下图所示。控制指令的设置集中在左侧和上部,返回结果的显示集中在右侧。



下面详细介绍每一个部分的功能。如下图所示,是发送端的两个关键控制开关,排在上面的是"指令发送开关",排在下面的是"解锁与上锁"开关。

当"指令发送开关"设置为 Off 时,Mav_Control_Quadrotor.slx 上的任何修改都不起作用,即不会发送任何有效指令。当"指令发送开关"设置为 On 时,"解锁与上锁"开关将变得有效,同时滚转、俯仰、偏航及油门的设置也将生效。

"解锁与上锁"开关用于控制电机解锁。在首次解锁时,需要三步才能将电机进行解锁:第一步将"解锁与上锁"开关打到 Arm,等待 2s,电机会发出一声滴答声;第二步将"解锁与上锁"开关打到 DisArm,等待 2s,电机会发出一声滴答声;第三步,将"解锁与上锁"开关打到 Arm,将完成电机的解锁。

警告 1: 电机解锁前,应仔细检查油门、期望滚转角、期望俯仰角、期望偏航角的设置,否则可能应转速过大损坏飞机或者造成人员受伤。


建议: 首次实验时,油门值设定为最低,期望滚转角、期望俯仰角、期望偏航角设置为 0。待熟悉了平台的基本使用后,再调整油门值、期望滚转角、期望俯仰角、期望偏航角。



油门值设置。如下图滑杆,可以设置油门值。油门值可以理解为 PWM 脉宽,通常无刷电机支持的脉宽是 1000-2000,但为了安全起见仅支持设置 1100-1900。当滑杆打到最左侧时,将设置为最低值 1100,当打到最右侧时将设置为最大值 1900。在做转台上 V200 飞机姿态控制时,建议将油门设置为 1300-1400。




期望姿态设置。如下可设置期望滚转角、期望俯仰角、期望偏航角。期望滚转角、期望俯仰角可设置-30°~30°,在开始调试时建议最大倾角不超过 20°。偏航角支持-180°~180°,偏航角可随意设置,对系统稳定性影响较小。




在 Mav_Control_Quadrotor.slx 的右侧, 可以显示实时欧拉角的数值, 也可以通过示波

器查看欧拉角的曲线。在最下面的一个示波器,可以显示油门值。



在设计控制器时,往往需要验证控制逻辑是否符合预期,这时需要查看控制器的原始输出。如下图的模块可以显示控制器的原始输出,即每一个电机对应的 PWM 波的脉宽。该功能仅使用 USB 连接飞控时可用,因为使用数传连接时速率太低,相应的消息不会发送。



查看飞控返回的PWM波值,仅USB连接时可用

5. 实验结果分析

实验结果表明所设计的控制器能够支持 MATLAB 发送指令控制姿态。

6. 实验总结

- (1) MAVLink 消息可用于上位机控制无人机, MATLAB 有相应的模块支持从 MAVLink 收发消息。
 - (2) PID 控制器需要限幅,这样能提升控制器的鲁棒性。

7. 参考文献

- [1]. 全权,杜光勋,赵峙尧,戴训华,任锦瑞,邓恒译.多旋翼飞行器设计与控制[M],电子工业出版社,2018.
- [2]. 全权,戴训华,王帅.多旋翼飞行器设计与控制实践[M],电子工业出版社, 2020.
- [3]. MAVLink 官方使用文档网站: https://mavlink.io/en/messages/common.html