## e1\_RflyUdpSwarmExp 通信接口的飞行实验

通过平台提供的 RflyUdpFast 传输模块,使用多种通信模式,接收无人机的状态信息,然后进行对单个或多个无人机的局部位置运动控制进行 simulink 建模发送控制指令到该模块,然后进行仿真。

序号	实验名称	简介	文件地址	版本
1	通信接口的 FullData 模式	通过平台提供的 RflyUdpFast 传输模块,接收	1.RflyUdpFullOne_Mat\Readme.pdf	免费版
	单机实验	无人机的状态信息,然后进行对单个无人机的		
		局部位置运动控制进行 simulink 建模发送控制		
		指令到该模块,然后进行仿真。		
2	通信接口的 FullData 模式	通过平台提供的 RflyUdpFast 传输模块,接收	2.RflyUdpFullFour_Mat\Readme.pdf	免费版
	4 机仿真实验	无人机的状态信息,然后进行对 4 个无人机的		
		局部位置运动控制进行 simulink 建模发送控制		
		指令到该模块,然后进行仿真。		
3	通信接口 FullData 模式全	通过平台提供的 RflyUdpFast 传输模块,接收	3.RflyUdpFullFourGPos_Mat\Readme.pdf	免费版
	局坐标控制 4 机实验	无人机的状态信息,然后进行对无人机的全局		
		位置运动控制进行 Simulink 建模发送控制指令		
		到该模块,然后进行仿真。		
4	通信接口的 SimpleData 模	通过平台提供的 RflyUdpFast 传输模块,接收	4.RflyUdpSimpleOne_Mat\Readme.pdf	免费版
	式单机画圆实验	无人机的状态信息,然后进行对单个无人机的		
		局部位置运动控制进行 simulink 建模发送控制		
		指令到该模块,然后进行仿真。		
5	通信接口的 UltraSimple 模	通过平台提供的 RflyUdpFast 传输模块,接收	$\underline{5.RflyUdpUltraSimpleOne\_Mat\Readme.pdf}$	免费版

	•			
	式单机画圆实验	无人机的状态信息,然后进行对单个无人机的		
		局部位置运动控制进行 simulink 建模发送控制		
		指令到该模块,然后进行仿真。		
6	通信接口的 UltraSimple 模	通过平台提供的 RflyUdpFast 传输模块,接收	6.RflyUdpUltraSimpleFour_Mat\Readme.pdf	免费版
	式四机画圆实验	无人机的状态信息,然后进行对单个无人机的		
		局部位置运动控制进行 Simulink 建模发送控制		
		指令到该模块,然后进行仿真。		
7	通信接口的 FullData 模式	通过平台提供的 RflyUdpFast 传输模块,接收	1.RflyUdpFullOne_Mat\Readme.pdf	免费版
	单机实验	无人机的状态信息,然后进行对单个无人机的		
		局部位置运动控制进行 simulink 建模发送控制		
		指令到该模块,然后进行仿真。		
8	通信接口的 FullData 模式	通过平台提供的 RflyUdpFast 传输模块,接收	2.RflyUdpFullFour_Mat\Readme.pdf	免费版
	4 机仿真实验	无人机的状态信息,然后进行对 4 个无人机的		
		局部位置运动控制进行 simulink 建模发送控制		
		指令到该模块,然后进行仿真。		
9	通信接口 FullData 模式全	通过平台提供的 RflyUdpFast 传输模块,接收	3.RflyUdpFullFourGPos_Mat\Readme.pdf	免费版
	局坐标控制 4 机实验	无人机的状态信息,然后进行对无人机的全局		
		位置运动控制进行 Simulink 建模发送控制指令		
		到该模块,然后进行仿真。		
10	通信接口的 SimpleData 模	通过平台提供的 RflyUdpFast 传输模块,接收	4.RflyUdpSimpleOne_Mat\Readme.pdf	免费版
	式单机画圆实验	无人机的状态信息,然后进行对单个无人机的		
		局部位置运动控制进行 simulink 建模发送控制		
		指令到该模块,然后进行仿真。		
11	通信接口的 UltraSimple 模	通过平台提供的 RflyUdpFast 传输模块,接收	5.RflyUdpUltraSimpleOne_Mat\Readme.pdf	免费版
	式单机画圆实验	无人机的状态信息,然后进行对单个无人机的		
		局部位置运动控制进行 simulink 建模发送控制		

		指令到该模块,然后进行仿真。		
12	通信接口的 UltraSimple 模	通过平台提供的 RflyUdpFast 传输模块,接收	6.RflyUdpUltraSimpleFour_Mat\Readme.pdf	免费版
	式四机画圆实验	无人机的状态信息,然后进行对单个无人机的		
		局部位置运动控制进行 Simulink 建模发送控制		
		指令到该模块,然后进行仿真。		

## 所有文件列表

序号	实验名称	简介	文件地址	版本
1	通信接口的飞行实	通过平台提供的 RflyUdpFast	1.BasicExps\e1_RflyUdpSwarmExp\Readme.pdf	免费版
	验	传输模块,使用多种通信模		
		式,接收无人机的状态信息,		
		然后进行对单个或多个无人		
		机的局部位置运动控制进行		
		simulink 建模发送控制指令		
		到该模块,然后进行仿真。		
2	通信接口的	通过平台提供的 RflyUdpFast	1.BasicExps\e1_RflyUdpSwarmExp\1.RflyUdpFullOne_Mat\Readme.pdf	免费版
	FullData 模式单机	传输模块,接收无人机的状		
	实验	态信息,然后进行对单个无		
		人机的局部位置运动控制进		
		行 simulink 建模发送控制指		
		令到该模块,然后进行仿真。		
3	通信接口的	通过平台提供的 RflyUdpFast	1.BasicExps\e1_RflyUdpSwarmExp\2.RflyUdpFullFour_Mat\Readme.pdf	免费版
	FullData 模式 4 机	传输模块,接收无人机的状		
	仿真实验	态信息,然后进行对 4 个无		
		人机的局部位置运动控制进		
		行 simulink 建模发送控制指		
		令到该模块,然后进行仿真。		
4	通信接口 FullData	通过平台提供的 RflyUdpFast	1.BasicExps\e1_RflyUdpSwarmExp\3.RflyUdpFullFourGPos_Mat\Readme.pdf	免费版
	模式全局坐标控制	传输模块,接收无人机的状		

	4 机实验	态信息,然后进行对无人机		
		的全局位置运动控制进行		
		Simulink 建模发送控制指令		
		到该模块,然后进行仿真。		
5	通信接口的	通过平台提供的 RflyUdpFast	1.BasicExps\e1_RflyUdpSwarmExp\4.RflyUdpSimpleOne_Mat\Readme.pdf	免费版
	SimpleData 模式单	传输模块,接收无人机的状		
	机画圆实验	态信息,然后进行对单个无		
		人机的局部位置运动控制进		
		行 simulink 建模发送控制指		
		令到该模块,然后进行仿真。		
6	通信接口的	通过平台提供的 RflyUdpFast	1.BasicExps\e1_RflyUdpSwarmExp\5.RflyUdpUltraSimpleOne_Mat\Readme.pdf	免费版
	UltraSimple 模式单	传输模块,接收无人机的状		
	机画圆实验	态信息,然后进行对单个无		
		人机的局部位置运动控制进		
		行 simulink 建模发送控制指		
		令到该模块,然后进行仿真。		
7	通信接口的	通过平台提供的 RflyUdpFast	$\underline{1.Basic} \textbf{Exps} \\ \textbf{1} \underline{RflyUdpSwarm} \textbf{Exp} \\ \textbf{6} \underline{RflyUdpUltraSimpleFour\_Mat} \\ \textbf{Readme.pdf}$	免费版
	UltraSimple 模式四	传输模块,接收无人机的状		
	机画圆实验	态信息,然后进行对单个无		
		人机的局部位置运动控制进		
		行 Simulink 建模发送控制指		
		令到该模块,然后进行仿真。		
8	通信接口的	通过平台提供的 RflyUdpFast	1.BasicExps\e1_RflyUdpSwarmExp\1.RflyUdpFullOne_Mat\Readme.pdf	免费版
	FullData 模式单机	传输模块,接收无人机的状		
	实验	态信息,然后进行对单个无		
		人机的局部位置运动控制进		

		行 simulink 建模发送控制指 令到该模块,然后进行仿真。		
9	通信接口的 FullData模式4机 仿真实验	通过平台提供的 RflyUdpFast 传输模块,接收无人机的状 态信息,然后进行对 4 个无	1.BasicExps\e1_RflyUdpSwarmExp\2.RflyUdpFullFour_Mat\Readme.pdf	免费版
		人机的局部位置运动控制进 行 simulink 建模发送控制指 令到该模块,然后进行仿真。		
10	通信接口 FullData 模式全局坐标控制 4 机实验	通过平台提供的 RflyUdpFast 传输模块,接收无人机的状 态信息,然后进行对无人机 的全局位置运动控制进行 Simulink 建模发送控制指令 到该模块,然后进行仿真。	1.BasicExps\e1_RflyUdpSwarmExp\3.RflyUdpFullFourGPos_Mat\Readme.pdf	免费版
11	通信接口的 SimpleData模式单 机画圆实验	通过平台提供的 RflyUdpFast 传输模块,接收无人机的状态信息,然后进行对单个无 人机的局部位置运动控制进 行 simulink 建模发送控制指 令到该模块,然后进行仿真。	1.BasicExps\e1_RflyUdpSwarmExp\4.RflyUdpSimpleOne_Mat\Readme.pdf	免费版
12	通信接口的 UltraSimple模式单 机画圆实验	通过平台提供的 RflyUdpFast 传输模块,接收无人机的状态信息,然后进行对单个无人机的局部位置运动控制进行 simulink 建模发送控制指令到该模块,然后进行仿真。	1.BasicExps\e1_RflyUdpSwarmExp\5.RflyUdpUltraSimpleOne_Mat\Readme.pdf	免费版

13	通信接口的	通过平台提供的 RflyUdpFast	1.BasicExps\e1_RflyUdpSwarmExp\6.RflyUdpUltraSimpleFour_Mat\Readme.pdf	免费版
	UltraSimple 模式四	传输模块,接收无人机的状		
	机画圆实验	态信息,然后进行对单个无		
		人机的局部位置运动控制进		
		行 Simulink 建模发送控制指		
		令到该模块,然后进行仿真。		

## 备注

注 1: 各版本区别说明详见: <a href="http://rflysim.com/doc/RflySimVersions.xlsx">http://rflysim.com/doc/RflySimVersions.xlsx</a>。更高版本获取请见: <a href="https://rflysim.com/download.html">https://rflysim.com/download.html</a>, 或咨询service@rflysim.com。