1、实验名称及目的

电机故障建模原理的学习与使用:通过本次例程学习从 0 到 1 使用一个带有电机故障注入模块的学习与使用。

2、实验效果

运行后,出现对应的电机故障,通过故障的注入,观察到电机 PWM 输出后的示波器波形变化。

3、文件目录

文件夹/文件名称	说明
Init.m	初始化参数文件。
MotorFaultModelLib.slx	故障注入模块模型库。
MotorFault.slx	电机故障注入模型。
MavLinkStruct.mat	初始化参数的工作区数据文件。

4、运行环境


序号	软件要求	硬件要求	
14.4		名称	数量
1	Windows 10 及以上版本	笔记本/台式电脑 ^①	1
2	RflySim 平台免费版		
3	MATLAB 2017B 及以上版本		

①: 推荐配置请见: https://doc.rflysim.com/1.1InstallMethod.html

5、实验步骤


Step 1:

打开 MATLAB,将本次例程文件置于路径下,右键点击运行 Init.m 文件。



Step 2:


打开 MotorFault.slx 例程文件。



打开例程文件后,文件位置可能停留在故障部位内部,同样,我们需要返回到最外层进行操作。




点击最外层操作文件即可。



Step 3:


打开故障注入开关。将故障开关朝向"1"。



注: 0 代表没有注入故障;1 代表注入故障。

Step 4:


调整故障代码参数。




注:本次故障代码表示的是最终PWM输出的倍数。

Step 5:

调整 PWM 输出到电机的值。




点击运行,可以通过示波器观察到实际应该输出到电机的 PWM 波形。



Step 6:

调整到故障输入位置后,可以观察到注入故障后的 PWM 波形变化。



观察到 1,2 输出的 PWM 波形振幅整体放大了两倍。同时通过 Goto 以及 From 模块可以观察出他的变化。

6、参考文献

故障 ID	故障类型	故障参数
123450	电机执行效率故障	#1~#x 号电机执行效率比(0~1)
123451	螺旋桨故障	#1~#x 号螺旋桨执行效率比 (0~1)
123452	电池失效故障	无
123453	低电压故障	电压失效比(0~1)
123454	低电量故障	电量失效比(0~1)
123455	负载故障	重量泄露比 (0~1)
123456	负载漂移故障	重量泄露比+x,y,z 的泄露因子 (0~1)
123457	负载泄露故障	重量泄露比+泄露因子(0~1)
123458	常风故障	X,y,z 轴的风速
123459	阵风故障	阵风强度+风到达时间
123540	紊流风故障	紊流风强度
123541	切向风故障	切向风强度
123542	加速度计噪声干扰	噪声增益
123543	陀螺仪噪声干扰	噪声增益
123544	磁力计噪声干扰	噪声增益
123545	气压计噪声干扰	噪声增益
123546	GPS 故障	噪声增益+3D 方式+星数