## 1、实验名称及目的

**虚幻商城固定翼蓝图模型导入:**熟悉将固定翼蓝图模型导入到 RflySim3D,并能确保其正常工作的流程

#### 2、实验原理

将蓝图模型导入平台前,需要修改它的蓝图事件与平台对应的接口相匹配,还需要编写 XML 文件来帮助 RflySim3D 识别执行器位置、舵面转动方向、材质等。RflySim3D 提供给蓝图的接口主要包括: "ActuatorInputs" 与 "ActuatorInputsExt",这两个接口可以将一组数据传输给场景中指定的无人机,可以用于展示一些自定义的效果(该效果需要使用蓝图系统自己编写),例如打开舱门、爆炸、显示文字、切换飞机材质、使机翼旋转等等任何 UE 蓝图系统能做到的事情。它是更高阶的接口,因此也要求基本掌握 UE 的蓝图使用方法。如果想使用蓝图接口来控制场景中的 Copter,需要保证它是以"蓝图形式"导入的 RflySim3D,故使用该接口要求无人机的 XML 文件中的"isAnimationMesh"标记值为 2,即无人机机体 body 使用的不是 mesh 网格,而是蓝图模型。

在导入后,需要进行全面的测试以确保所有执行器都能正确工作,并且飞机的模拟表现与预期一致。可以编写 Simulink、Python 脚本或直接通过 RflySim3D 控制台输入命令来验证各执行器动作是否正确。

## 3、实验效果



## 4、文件目录

文件夹/文件名称	说明

## 5、运行环境

序号	软件要求	硬件要求
/1 4	N-11 \( \sigma \sigma^{-1} \)	×11 × 4-

		名称	数量
1	Windows 10 及以上版本	笔记本/台式电脑①	1
2	RflySim 平台完整版		
3	EpicLauncher		
4	UnrealEngine4.27		

推荐配置请见: https://doc.rflysim.com

## 6、实验步骤


## Step 1: 资源添加

UE4

在虚幻商城搜索"Vigilante"。




以 C130-J Transport(West) 为例。



使用 4.27 版本的虚幻引擎,创建一个空白工程,将上述的 C130-J 添加到创建好的工程中。(创建工程时打开光线追踪)



在内容浏览器中可以看到 BP West Transport C130J的蓝图类。



因为只需要一个蓝图类,删除 BP\_West\_Transport\_C130J\_Showcase, 同时删除多余场景文件 level, 另外重命名最外层的 VigilanteContent 文件夹为 WestTransportC130J (便于后续的访问和分享),最后保留如下文件:

Anim: 动画序列

Damaged: 爆炸毁伤后的网格体和材质

FX: 粒子特效

Materials: 模型材质

BP\_West\_Transport\_C130J: 飞机蓝图类

BPA\_West\_Transport\_C130J: 飞机动画蓝图,包含事件图表和动画图表

PHYS\_West\_Transport\_C130J: 飞机物理资产,主要是碰撞模型,定义了飞机的碰撞边界。

SK\_West\_Transport\_C130J: 飞机骨骼网格体 (Skeletal Mesh), 一个具有几何体和关联骨骼的 3D 模型, 用于呈现具有动画需求的模型。

SKEL\_West\_Transport\_C130J: 骨架(Skeleton), 描述骨骼层次结构和关节运动的数据结构,用于驱动骨骼网格的动画。



UE5

#### Step 2: 修改蓝图事件


UE4

接下来进入它的蓝图图表界面,右键添加 CustomEvent 节点,为其创建一个自定义事件 "ActuatorInputs"(必须是这个名字),并且给它添加 8 个 float 的参数,作为基础 8 维的执行器输入信号。






再创建一个名为"ActuatorInputsExt"的自定义事件,添加 pwm9~pwm24 的 16 维输入信号,作为 9~24 维扩展执行器输入信号接收端。



注意: 创建的两个自定义事件的名称必须为"ActuatorInputs"和"ActuatorInputsExt", 维度必须为8维和16维,如果没有这两个自定义事件,飞机无法触发执行器的动作或动画。


将 ActuatorInputs 的 pwm 输出端依次连接到各个舵面控制输入上, 8 维信号连接顺序如下图(白色的线确定了代码执行顺序),(推荐顺序: SetPropellerSpeed、SetStablizersL、SetStablizersR、SetAileronL、SetAileronR、SetRudder、SetFlapsL、SetFlapsR)

可参考机架参考 | PX4 自动驾驶用户指南进行连接




ActuatorInputsExt 的输出口可以连接其他的执行器。为了方便和我们的例程对应,这里的推荐顺序为: RetractFrontWheel、RetractRearLWheel、RetractRearRWheel、OpenRamp、OpenRearLDoor、OpenRearRDoor、OpenFrontDoor、Set damaged model(毁伤效果接到 24 位)。

注意: 毁伤模型里面,要通过浮点数来触发毁伤,需要增加浮点数判断(右键,搜索"大于",找到"浮点数>=浮点数")模块,设定大于等于 1 才触发毁伤。其他数据默认即可。




在细节面板启用碰撞事件, 其碰撞边界是在模型物理资产中定义好的。



点击"保存"和"编译", 使蓝图生效, 然后关闭蓝图窗口,



烘焙文件,点击 File->Cook Content for Windows



UE5

#### Step 3: 导入 RflySim3D

UE4

接下来需要进行两个操作将它导入 RflySim3D, 使我们可以在 RflySim3D 中创建它: 首先是在【项目文件夹】-> Saved -> Cooked -> WindowsNoEditor -> 【项目名】 -> Cont ent 目录中,可以拷贝出刚才烘焙的"WestTransportC130J"文件夹备用。



第二步是编写 XML 文件,通常可以拿其他无人机的 XML 文件(例如 F450\_Default.x ml)稍作修改即可。

主要修改的地方如下 (更完整的 XML 文件规则见参考资料[1]):

<y>1</y> <z>1</z> </Scale>

<body>

<MaterialPath></MaterialPath>

<AnimationPath></AnimationPath>

<CenterHeightAboveGroundCm>237</CenterHeightAboveGroundCm>

<isMoveBodyCenterAxisCm>0,0,-237</isMoveBodyCenterAxisCm>

<NumberHeigthAboveCenterCm>200</NumberHeigthAboveCenterCm>

<NumberSizeScale>10</NumberSizeScale>

</body>

因为导入蓝图默认坐标中心在地面,导致飞机进行欧拉角旋转时,以地面中心为轴而不是以机体为中心。isMoveBodyCenterAxisCm 可以将飞机进行实体进行平移 0,0,-237 (z轴向上为正)相当于飞机网格整体向下移动 237cm,使机体中心挪到地面中心,两者轴心合一。CenterHeightAboveGroundCm 是告诉 RflySim3D 飞机中心距底端的距离,确保发送飞机位置 0 0 0 时,能底端触地

这里设定了跟随视角的位置, z轴向上为正, 单位 cm。

完成修改后,将该 xml 文件放入之前烘焙好的"WestTransportC130J"文件夹中。一并 拷贝到 C:\PX4PSP\RflySim3D\RflySim3D\Content 下

UE5


## Step 4: 测试

打开 RflySim3D, 鼠标双击地面+字母 O+数字 206, 创建出一个固定翼无人机, 然后按 C键切换到刚刚烘培的"WestTransportC130J"飞机。

按下键盘"V"键,调整到合适视野

按下键盘左上角""的按键,进入命令行

输入 RflySetActuatorPWMsExt 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 (可以直接复制)



键入上述命令后回车可以看到飞机爆炸场景



上述指令向 1000 号 ID 的飞机 (双击+O 按键创建物体的 ID 默认 1000 开头),发送到第 9 到 24 位执行器数据,这里我们将第 24 位赋值为 1 (对应蓝图爆炸场景),可以触发爆炸动画。也可以通过 RflySetActuatorPWMs 1000 pwm1 ... pwm8 来控制前 8 维执行器

注意:

ActuatorInputs 事件并不是只能通过 "RflySetActuatorPWMs" 命令触发,事实上只要接收到无人机的数据,该事件就会被触发 (无人机是蓝图类的实例、并且该事件存在),有可能使用了 "RflySetActuatorPWMs" 命令设置了无人机旋翼的速度后,该值立刻又被飞机的UDP数据给覆盖掉了。

免费版只能接收前 8 维执行器数据,无法接收 9 到 24 维数据,因此无法直接观察到效果。免费版用户,可以在 UE4 中将爆炸的端口移到 ActuatorInputs 的第 8 维,然后修改 Sim ulink, Python 和 UE4 命令,即可观察效果。

# 7、参考资料

- [1]. RflySim3D 模型导入总览\_(见 API 文档)
- [2]. RflySim3D 快捷键接口总览<u>(见 API 文档)</u>
- [3]. RflySim3D 控制台命令接口总览 (见 API 文档)

# 8、常见问题

Q1: \*\*\*\*

A1: \*\*\*\*