多旋翼飞行器: 从原理到实践

第五讲通信系统配置和测试

单上求




北京航空航天大学 BEIHANG UNIVERSITY



可靠飞行控制研究组 RELIABLE FLIGHT CONTROL GROUP

大纲






- 1. 无线电通信原理
- 2. 遥控器和接收机
- 3. 数据传输
- 4. 图像传输
- 5. 自组网传输
- 6. 本讲实践

■ 电磁波



- 19世纪, 法拉第、奥斯特、麦克斯韦等发现了电磁感应。
- 英国科学家麦克斯韦思考利用电磁相生的性质让电磁场持续传播
- 德国物理学家赫兹在首次证实了电磁波的存在。
- 1898年, 意大利工程师马可尼首次成功发射了无线电波。




■ 通信系统的组成



通信的过程就是信源和信宿通过信道收发信息的过程。

- 一个最基本的通信模型包括信源、发送设备、信道、接收设备、信宿五个部分。
 - 信源是指产生或发出消息的人或机器,是信息的发送者。
 - 信宿是指接收信息的人或机器,是信息的接收者。
 - 发送设备的作用是产生适合于在信道中传输的信号,使发送信号的特性与传输媒介相匹配。
 - 接收设备的基本功能是完成发送过程的反变换。
 - 信道是指传输信号的通道。



2023/9/25

▶ 频率与波长



电磁波的传播速度、波长和频率有如下关系:

$$\lambda = \frac{v}{f}$$

λ: 电磁波的波长


v: 电磁波的传播速度, 在真空中等于光速, 即30万千米/秒, 在空气中电磁波的传播速度略小于光速, 通常按光速计算。

f: 电磁波的频率

■ 频率与波长



如图所示, 当电磁波的波长大 于障碍物时,会发生行射(绕射现 象),此时障碍物对波的传播没有 过多的影响; 当电磁波的波长小于 障碍物时,此时不会发生衍射现象 (绕射现象),波会在障碍物表面 发生反射和折射现象(要考虑波的 入射角度),被障碍物反射的波改 变了原来的传播方向。



不同波长电磁波与障碍物示意图

■ 调制与解调



通常把上文的正弦或余弦波信号称为载波。而发射器把信息加载

到载波的过程就叫调制,接收器把信息从载波上分离的过程就叫解调。

调制用的载波可以分为两类:1)用正弦信号作为载波;2)用脉

冲串或一组数字信号作为载波。最常用的模拟调制方式是用正弦波作


为载波的幅度调制和角度调制。

■ 调制与解调



正弦(余弦)函数有三个参数——振幅、频率和相位,频率f = 1/T,T为正弦函数周期,如图所示。

改变其中任一参数都会改变函数的形状。于是,这三个参数就对应三种最常见的调制解调方式——振幅调制(调幅)、频率调制(调频)和相位调制(调相)。



周制与解调


振幅调制(AM)又称为常规调

幅,调制信号m(t)叠加直流Ao后与

载波相乘,就可以形成调幅信号。

如图所示。

$$S_{AM}(t) = [A_0 + m(t)] \cos \omega_c t$$







遥控器也称RC遥控(

Radio Control, 无线电控制)

, 是一种通过发射无线电波实

现一定范围内控制的设备。



■ 遥控器



- (1) 遥控器的基本结构
- 一部普通遥控器的结构主要有壳体、电源开关、显示屏幕、设置按钮、旋钮、天线、摇杆、拨动开关和挂带卡环等。
 - 壳体是遥控器的外壳, 对遥控器的控制面板和电路起到保护作用;
 - 电源开关控制遥控器通电与断电:
 - 显示屏幕是主要的人际交互界面,可显示遥控器的状态参数;
 - 通过操作设置按钮可调整遥控器的参数和模式;
 - 旋钮为模拟输入开关, 在遥控器设置混动模式下进行设置;
 - 天线主要用于发射搭载控制指令的电磁波;
 - 通过拨动摇杆可改变无人机的姿态;
 - 设置拨动开关, 可增加无人机的控制功能;
 - 挂带卡环是用来连接遥控器挂带。

■ 遥控器

RFLY

NO UNIVERSITE

(2) 遥控器的使用习惯

业内形成了三种约定俗成的操作习惯——美国手、日本手和反美国手(中国手)。本书推荐初学者以美国手入门。



油门:控制上下运动,对应固定翼油门杆 俯仰:控制前后运动,对应固定翼升降舵

偏航:控制机头转向,对应固定翼方向舵滚转:控制左右运动,对应固定翼副翼

▼ 接收机



接收机是机载接收遥控 器指令的设备,对于多旋翼飞 行器,它接收的信号通常转化 输出给自驾仪或伺服机构(如 电调、舵机)。接收机与遥控 器兼容才能通信, 即二者必须 能够对频。




▼ 接收机



舵机线一般由三根线并联组成,两端安装插头,盒状的接插件俗称"母头",其匹配的接插件俗称"公头"。三根线分别为信号线、正极线和负极线,如图所示。

公头可分为有防错设计和无防错设计,有防错设计的公头(图(a));无防错设计的公头(图(b))。





■ 遥控器与接收机的频率

发射器和接收器必须事先约定好频率才能 完成通信,对于遥控器和接收机这一约定频率 的过程叫做对频 (或对码)。





2.4GHz

可使用频点多

可自动对频


越障能力较弱

72MHz

越障能力较强

采用伸缩天线

抗干扰性较差





2023/9/25


72MHz遥控器和接收机

■ 遥控器与接收机的频率



常用的天线一般为谐振天线

,是以**驻波**形式向外传播的,而 半波长是能够构成驻波的最小单 元,因此天线的长度可设计为波 长的1/4或1/2。



天线与波长关系示意图

- 2. 遥控器和接收机
- **遥控器和接收机的选购**



选购考虑因素:

- · 价格。国外品牌遥控器(如Futaba)价格较高,国内品牌遥控器价格相对较低。
- 通道。六通道、八通道、十四通道和十八通道等,通道数量越多价格越高。
 根据实际需求选择合适遥控器。


■ 遥控器和接收机配置和测试



遥控器校准需使用Mission Planner软件,可在

https://firmware.ardupilot.org/Tools/MissionPlanner/ 网页下载Mission Planner 软件安装

包。



■ 遥控器和接收机配置和测试

(1) 配置准备

- 遥控器供电, 开机
- 接收机供电, 如右图
- 遥控器和接收机对频
- · S.Bus信号模式选择(通常已设置)





接收机供电接线图

遥控器和接收机配置和测试

对频


• 遥控器对准要在与接收机完成对码的基础上进行

通电

• 打开地面站软件, 打开遥控器开关, 接收机供电

校准

• 初始设置-必要硬件-遥控器校准-校准遥控-完成时点击



校准初始界面



校准完成界面

■ 数传基础


数传电台简称数传,是自驾仪和地面站(地面终端设备)之间一根隐形的数据线,常常也称为数据链。地面站通过它可以实时了解飞行器的状态、给飞行器下达命令和修改自驾仪参数。

只能单向传输信息的数传, 称为单工的。大部分机载数传设备通常选用能够双向通信的,即双工模式。双工又可细分为两种, 一种叫半双工, 一种叫全双工, 如图所示。









▶ 数传基础



数传模块一般是成对使用,使用前要将每个模块连接电脑进行配置。设 置数传模块的前提是软件必须按照数传的波特率连接模块。

多机控制一般会进行组网通信。

组网通信手段:


数传电台 WiFi 蓝牙 4G/5G网络

▶ 数传的选购



选购数传除了参考价格外,最重要的性能指标是数传的最远通信距离。一般传输距离和功耗成正比。传输数据量较大还应考虑数传的最大传输速率和带宽。对于可视距离以内的飞行,可以选用Wi-Fi模块或蓝牙模块。





■ 数传配置和测试



数传模块是成对使用,通常都是配置完成的。根据实际需求在Mission Planner 软件中设置数传设备的参数和配置。两个数传模块的波特率设置相同才能正确收发 数据,用同样的方法连接电脑配置第二块数传。

初始设置 可选硬件 Sik电台 连接数传 加载设置



▶ 图传基础

图像传输设备是将摄像头捕 捉的图像传输到地面显示器的无 线通信设备,一套图传设备由图 传发射模块(a)和图传接收模块 (b) 组成。图传发射模块是机载设 备,与摄像头连接;图传接收模 块一般放置地面接收发射模块传 输的信号。







(a) 图传发射模块 (b) 图传接收模块

▶ 图传基础



根据所传输信号的时域特征,图像传输可分为模拟图像传输和数字图像传输。




一种简单模拟传输模型



一种简单数字传输模型

图传基础







成本低

抗干扰能力差

使用方便

信号容易失真

模拟图像传输 数字图像传输

■ 图传的选购



数字图传设备在传输距离、图像质 量都要优于模拟图传设备,但价格也同 样要高于模拟图传设备。最大图像分辨 率也是在选购图传设备需要考虑的重要 因素。若需要远距离传输图像信号时, 单组图传功率不够, 可在传输路径上增 加中继设备,延长传输距离,保证图像 传输质量,如图所示。



无线电设备的发射功率要严格遵守国家无线电管理的有关规定。

■ 图传配置和测试

(1) 图传发射模块配置


图传发射模块安装在机载端,

与摄像头和电源连接, 如图所示。

一般的图传发射模块都会显示

信道、信道频点、频率等参数,如

图所示。





■ 图传配置和测试


(2) 图传接收模块配置

图传接收模块可支持

手机或者平板、电脑以及

显示器等连接方式。如图


所示。




▶ 图传配置和测试

- (3) 图传接收模块与图传发射模块对频 将两个模块放置室外空旷处。
 - 连接图传发射模块和摄像头,并供电:
 - 将图传接收模块与显示器连接;
 - 再次长按扫频键3秒进行对频,此 时显示器会显示摄像头拍摄到画面 ,如图所示。






■ 自组网技术概述







■ 自组网技术概述



窄带自组网电台具有高功率、高速调频和高接收器灵敏度,适合一般无人机通信系统使用。

宽带自组网电台具有带宽大、通信距离远、组网灵活等特点,可适用于应急通信、单兵通信系统、抢险救灾、消防救援、应急保障、反恐维稳、特种作战等多种领域。

移动自组网(Ad Hoc):移动自组网是一种随建即连的网络,是一群移动网络节点的集合,可以在没有固定基础设施的环境中组成网络。网络中的节点时刻都在移动,可以随时加入或者离开网络,网络中的节点可以作为通信主机,也可以作为路由器,为网络中其他节点提供中继服务。

■ 自组网技术概述



无线Mesh网络(Wireless Mesh Network, WMN)

- 网状路由器:通常是固定的或可移动的设备,路由器与其相连的客户机组成主干网络,为客户端提供多跳的无线连接。
- 网状客户机:通常是移动的设备,可以作为通信主机和路由器,每个设备都是 网络中的节点,其中一个节点可以与一个或多个对等节点直接通信。

无线Mesh网络与Ad Hoc网络共有特性为:

- 自组织: 网络终端的用户可随时加入或离开网络, 能够与其他节点自行组 网, 延伸网络覆盖范围;
- 自愈性: 网络中节点或拓扑结构出现故障时, 网络会自行调整以适应这种变化;
- 多跳性: 网络中任意节点可以与其他不相邻的节点通信,并自主确定最优传输路线;
- 分布式: 网络中的节点可直接互相通信, 不需要通过中心节点转发。

■ 自组网技术概述



二者主要区别如表所示:

Ad Hoc网络	无线Mesh网络
节点或设备通常是移动的	节点一般是静止的
网络拓扑结构不稳定	网络拓扑结构较稳定
主要目的是实现用户之间的通信	要目的是实现用户接入网络
用户数量较少,对算法速度要求高	用户数量多,可用于骨干网,对网络的稳定性、吞吐性要求较高
通常组成自由通信较小的网络	可组成异构的较大网络

■ 自组网通信协议



- (1) WiFi: 是一种基于802.11协议的无线局域网通信技术。以其高传输速率、广范围覆盖、无线传输等优势被广泛应用各个领域。WiFi适用于室内短距离通信,可传输图像、视频等数据。
- (2) Zigbee: Zigbee技术是一种低功耗、近距离、低成本的双向无线数据传输技术。适合远距窄带通信场景,主要适用于家庭、楼宇等场所,还可用于无人机灯光秀表演时的通信。
- (3) LoraWAN: LoRaWAN网络架构是一个典型的星形拓扑结构,该标准同样适用于远距窄带通信,与Zigbee相比LoRaWAN的带宽更窄,LoRaWAN还可扩展为局域网,也可用于无人机灯光秀表演通信。

■ 自组网通信协议



- (4) 自定义网络协议: 自定义网络协议是相对标准网络协议提出的。当标准网络协议不适用当前的通信场景, 用户可以自定义网络协议。
 - 标准网络协议往往兼顾全局,不适合追求某种网络特性(如带宽、最远传输距离等)的场景;
 - 自定义网络协议可以自行约定特殊的数据结构,没有通用性,因此在一定程度上提高了安全性。

■ 无人机机群组网拓扑结构



无人机机群组网拓扑结构可根据实际应用场景分为多种类型。如无人机机群内部组网可分为有中心节点和无中心节点, 无人机机群的中心节点可以是地面站或长机, 长机通常是无人机机群网络的中心节点, 分别与地面站和机群中的节点通信; 无人机机群与地面站通信可分为中继和无中继模式, 使用中继模式的拓扑结构可有效增加无人机机群的作用范围。

■ 无人机机群组网拓扑结构




- 无人机机群内的个体通常携带近距窄带通信设备,实现与邻机的互联互通,也可携带远距宽带通信设备,直接与地面站通信;
- 长机一般搭载远距宽带通信设备和近距窄带通信设备,通过远距宽带通信设备与地面站和中继机通信,通过近距窄带通信设备与无人机机群通信;
- 中继机主要搭载通信中继设备,为长机提供中继服务。

■ 无人机机群组网拓扑结构



(1) 地面站为中心节点的拓扑结构

无人机机群内的个体均是网络的节点,地位平等。无人机之间互相分发 本机的状态信息。各无人机与地面站直接通信,如图所示。该拓扑结构适合 近距、无遮挡的室内外场景。




▶ 无人机机群组网拓扑结构



(2) 长机为中心节点的拓扑结构

在这种拓扑结构中,无人机机群以长机为网络中心节点,无人机与无人机之间不直接通信。无人机接收长机发送的指令。长机接收地面站的控制指令,并发送无人机机群的状态信息,同时接收无人机状态信息,如图所示。该拓扑结构适合长机与地面站远距宽带通信。




■ 无人机机群组网拓扑结构

(3) 多长机为中心节点的拓扑结构

在这种拓扑结构中, 地面站同时 与多架长机通信,长机与其附近的无 人机机群组成有中心节点的拓扑结构 。无人机能够与邻机和长机通信。长 机接收地面站的控制指令并接收无人 机状态信息, 如图所示。同时还可以 与其他长机通信, 共享无人机机群的 状态信息。








■ 无人机机群组网拓扑结构



(4) 中继拓扑结构

这种拓扑结构增加了中继机。中继机通过远距宽带链路分别与地面站和长机通信,为长机提供中继通信,延伸长机作用距离,拓展无人机机群的作用范围。该拓扑结构中,长机分别与中继机和无人机机群通信,如图所示。该拓扑结构适用于较远距离通信场景;或是长机与地面站之间有障碍物。



■ 课堂实践:遥控器与接收机对频



(1) 实践目标

- 1. 准备
- 硬件: 遥控器和配套接收机各一个, 自驾仪一块, Windows系统的计算机一台、数据线一套, 以上可参见附录A。
- 软件: 地面站软件Mission Planner一套,以上可参见附录A。
 - 2. 目标

学习并掌握遥控器和接收机的对频过程。


■ 课堂实践:遥控器与接收机对频

(2) 实践步骤

- 将遥控器与接收机放置一起,间距大约50cm左右。
- 安装遥控器电池, 打开遥控器。
- 给接收机供电,如图所示。
- 用笔尖长按接收机侧面的对频(IDSET)开关1 秒左右,如图所示,待接收机LED灯开始闪烁 便松开(LED灯闪烁表示接收机正在寻找距离 最近的遥控器),开始对频。
- 接收机LED灯闪烁后变为常亮则遥控器与接收 机对频完毕。








接收机与自驾仪连接图

对频操作

- 6.本讲实践
- 课堂实践:遥控器设置



- 1. 准备
- 硬件: 遥控器一个。
 - 2. 目标
- 熟悉并掌握该型遥控器的基本设置。
- 能根据要求设置遥控器。





■ 课堂实践:遥控器设置

RF.

(2) 实践步骤

第一步,控制界面语言和声音设置。

- 打开遥控器开关,长按遥控器面板的"Mode"(模式)按钮,弹出"BASIC MENU"(基础菜单)页面;
- 滚动遥控器面板的"滚轮",选中"系统设置",按下"滚轮"中间"Push"(确认)按钮,使用滚轮将光标选择到"语言选择",按下"Push"(确认)按钮,再次旋转"滚轮",选择需要的语言,然后再按下遥控器"Push"(确认)按钮,确认选定的语言;
- 在本设置界面,使用"滚轮"选定"Sound"(声音),按下"Push"(确认)按钮选中该项,转动滚轮选择遥控器提示音的开或关,再次按下"Push"(确认)按钮确认。

■ 课堂实践:遥控器设置

(2) 实践步骤

第二步,控制模式设置。

- 长按遥控器面板的"Mode"(模式)按钮,进入"BASIC MENU"(基础菜单)设置界面,单击"MODEL TYPE"(机型选择),进入机型选择页面;
- 在 "MODEL TYPE" (机型) 选项中, 旋转 "滚轮" 选择机型为 "MULTICOPTER" (多 旋翼模型);
- 长按遥控器面板的"Push"(确认)按钮1秒钟,面板界面显示"Are you sure?(确定改变?)",然后再次按下"Push"(确认)按钮,面板界面显示"Please wait…(请等待)",待该字样消失,则多旋翼控制模式设置成功。




(2) 实践步骤

第三步,油门通道反向设置

长按遥控器面板的"Mode"(模式)按钮,进入"BASIC MENU"(基础菜单)页面,选中"REVERSE"(舵机相位)设置页面,将"THRO"油门从"NOR"(正向)修改为"REV"(反向),长按"Push"按钮确认。



课堂实践: 遥控器设置






- 一般将遥控器的"CH5"(第五通道)映射为左上角的三段开关,用于自驾仪的模式切换。
- 长按遥控器面板的"Mode"(模式)按钮进入"BASIC MENU"(基础菜单)页面,选择进入"AUX-CH"(辅助通道)设置页面;
- 单击 "CH5" (第五通道) 按钮, 进入第五通道设置页面, 选中 "SwC", 使用 "滚轮" 将其调整为 "SwE", 此时CH5映射为遥控器左上角 "SwE"三段开关 (短杆);
- 按下 "End"键返回上一级菜单,将 "CH6"(第六通道)对应通道由 "VrA"修改为遥控器的 三段开关 "SwG",此时CH6映射为遥控器右上角 "SwG"三段开关(短杆)。





■ 课堂实践:遥控器设置



第五步, 通道确认。



重启遥控器,按下遥控器的"End"(返回按钮),出现"SERVO"(舵量显示)界面,此时拨动各摇杆,可以看到每个通道舵量显示情况。

- CH1:对应遥控器右手横向摇杆,摇杆从左侧拨动到右侧。
- CH2:对应遥控器右手竖向摇杆,摇杆从上侧拨动到下侧。
- CH3:对应遥控器左手竖向摇杆,摇杆从上侧拨动到下侧。
- CH4:对应遥控器左手横向摇杆,摇杆从左侧拨动到右侧。
- CH5:对应遥控器左上角"SwE"三段开关(短杆)。
- CH6:对应遥控器右上角"SwG"三段开关(短杆)。

■ 课堂实践:遥控器校准

RFLY 1952

(1) 实践目标


- 1. 准备
- 硬件: 遥控器和配套接收机各一个, 自驾仪一块, Windows系统的计算机一台、数据线一套, 以上可参见附录A。
- 软件: 地面站软件Mission Planner 一套,以上可参见附录A。 2. 目标
- · 熟悉Mission Planner软件使用界面。
- 掌握遥控器校准过程。

■ 课堂实践:遥控器校准

(2) 实践步骤

第一步,打开遥控器开关,按供电顺序连接接收机、自驾仪和电脑。

第二步,打开地面站软件, 在右上角选择对应端口,点击" 连接"按钮,使自驾仪与地面站 建立连接,如图所示。




RFLY

■ 课堂实践:遥控器校准

RFLY NO UNIVERSA

(2) 实践步骤

第三步,在地面站"初始设置"中的"必要硬件"查找"遥控器校准"(连接成功后才会出现"必要硬件"选项)。



■ 课堂实践:遥控器校准





(2) 实践步骤 第四步,保持遥控器全部摇杆处于回中状态,点击"校准遥控"


0 CONFIG SIMULATION Install Firmware Roll 1498 adio 10 1057 Reverse >> Mandatory Hardware Accel Calibratio Compass Throttle 1069 Radio Calibration Servo Output ▼ Reverse Reverse ESC Calibration Radio 13 1514 Flight Lodes FailSafe HW ID ADSB Yaw 1500 Reverse Calibrate Radio >> Optional Hardware -Spektrum Bind >> Advanced Bind DSM2 Bind DSMX Bind DSM8

校准 遥控

■ 课堂实践:遥控器校准

(2) 实践步骤

第五步, 拨动摇杆、 开关和旋钮确定最大行程 。若发现遥杆方向与软件 界面显示相反, 需要在遥 控器"舵机相位"内设置 , 若一致点击"完成时点 击"、遥控器校准完毕。









RFLY 1952 IN IVESS

(1) 实践目标

- 1. 准备
- 硬件:数传模块一对,自驾仪一块,电池一块,Windows系统的计算机一台、数据线一套,以上可参见附录A。
- 软件: 地面站软件Mission Planner 一套,以上可参见附录A。 2. 目标
- · 练习使用Mission Planner软件。
- 掌握数传设备调试, 为数传设备远距实验做准备。

■ 课堂实践:数传设备的调试


(2) 实践步骤


第一步,分别设定数传模块参数,使用USB数据线连接数传模块与电脑,如右上图所示。

第二步,打开地面站软件,在 右上角选择对应端口和波特率, 如右下图所示。



- 课堂实践:数传设备的调试
 - (2) 实践步骤








■ 课堂实践:数传设备的调试

RFLY 1952 PRIVE STATE OF THE PRI

(2) 实践步骤

第四步,点击界面中间"加载设置"按钮,加载结束后,界面左侧显示数 传模块参数。




- 课堂实践:数传设备的调试
 - (2) 实践步骤

第五步,波特率必须与地面站 右上角设置一致,其他参数可不调整,然后点击"保存设置",记 下该模块的各项参数。

第六步, 重复上述步骤完成另一个数传模块的参数设定, 保持两个模块参数一致。








■ 课堂实践:数传设备的调试

RFLY 1952 ON IN IN ESSA

(2) 实践步骤

第七步,其中一个数传与电脑连接,另外一个与自驾仪连接,自驾仪可用锂电池供电,如右上图,点击"加载设置"按钮,此时地面站软件电台参数界面两侧都会显示参数数据,如右下图。






- 课堂实践:数传设备的调试
 - (2) 实践步骤

第八步,点击界面右上角"连接",待数据加载完毕后,点击左上角"

飞行数据";移动自驾仪,则界面显示相应参数。

飞行数据 连接/



飞行数据显示区

RFLY

- 6.本讲实践
- 课堂实践:数传设备的远距调试



(1) 实践目标

- 1. 准备
- 硬件:数传模块一对,自驾仪一块,电池一块,Windows系统的计算机一台、数据线一套,以上可参见附录A。
- 软件: 地面站软件Mission Planner一套,以上可参见附录A。
 - 2. 目标
- 熟悉数传设备远距调试。


6.本章实践

■ 课堂实践:数传设备的远距调试

RFLY 1952 UNIVERSITY

(2) 实践步骤

第一步,进行本次实践所用的数传设备要在室内完成调试,然后将所需设备移至室外,将无人机和地面站间隔约30m左右的距离放置,确保数传收发天线之间通视、无障碍物。



■ 课堂实践:数传设备的远距调试


(2) 实践步骤

第二步,对所有设备进 行通电, 在电脑上打开软件 ,点击右上角"连接"按钮 ;连接成功后,移动多旋翼 . 若在地面端观察到相应的 数据变化,则表明数传设备 远距工作正常。





连接



飞行数据显示区

- 6.本章实践
- 课堂实践:图传设备的调试
 - (1) 实践目标
 - 1. 准备
 - 硬件:图传发射和接收模块一对,摄像头一个,电池一块,Windows系统的计算机一台(带"相机"功能)、数据线一套,以上可参见附录A。
 - 软件: 地面站软件Mission Planner一套,以上可参见附录A。
 - 2. 目标
 - 掌握图传发射和接收模块的连接与调试。






■ 课堂实践: 图传设备的调试

(2) 实践步骤

第一步,使用USB数据线连接图传接收模块与显示器,在显示器界面搜索"相机"并打开,此时图传接收模块未与图传发射模块对频,相机界面图传发射模块对频,相机界面显示雪花状态。



■ 课堂实践: 图传设备的调试

(2) 实践步骤

第二步,使用信号线将**摄像头与** 图传发射模块连接,用锂电池为摄像 头和图传发射模块供电。

第三步,长按图传接收模块扫频键3 秒进行对频,对频结束后显示器则显 示摄像头拍摄画面,如右图。





- 6.本讲实践
- 课堂实践: 图传设备的远距调试
 - (1) 实践目标
 - 1. 准备
 - 硬件:图传发射和接收模块一对,摄像头一个,电池一块,遥控器一个,数据线一套,以上可参见附录A。
 - 2. 目标
 - 熟悉图传设备远距调试。






■ 课堂实践: 图传设备的远距调试

RFLY 1952 UNIVERSITY

(2) 实践步骤

第一步,进行本次实验所用的图传设备要在室内完成调试,然后将所需设备移至室外,将无人机和地面站间隔约30m左右的距离放置,确保图传收发天线之间通视、无障碍物。



■ 课堂实践: 图传设备的远距调试

RFLY 1952

(2) 实践步骤

第二步,打开遥控器,分别给设备通电,待图传设备连接成功后,若在遥控器(地面终端)看到摄像头拍摄画面,则表明图传设备远距工作正常。



PAGE 78

本讲小结





- (1) 通信的基本原理
- (2) 多旋翼通信设备:
 - 遥控器和接收机
 - 数据传输设备
 - 图像传输设备
- (3) 自组网传输的拓扑结构



□ 感谢王培为本讲课程准备做出的贡献





Rfly官网



研究组公众号



见频号



B站官方账号



优酷账号

相 关 书 籍

RELATED BOOKS





多旋翼飞行器

从原理到实践

ISBN9787121454158

组装试飞



多旋翼飞行器

设计与控制实践

ISBN9787121377648

开发实践



多旋翼无人机

远程控制实践

ISBN9787121447129

开发实践



多旋翼飞行器

设计与控制

ISBN9787121312687

理论研究

