

Código de Falhas:

R 06	1 PISCADA:	LOGIC FALURE * 1
Ao ligar a máquina o circuito do contactor principal é verificado. Se algo não estiver correto este alarme é ativado.		
Verifique: - Contactor principal - Ligação do contactor - Troque o contactor		

R 06	1 PISCADA:	MICRO ST6215 KO
Micro processador de segurança detectar alguma falha. O contactor principal vai abrir.		
Verifique: - Algum componente ligado antes de ligar a maquina. - Custo da ligação do controlador. - Troque o controlador.		

R 06	1 PISCADA:	EE PROM KO
Desligue e ligue a maquina, se a falha desaparecer verifique os parâmetros, caso a falha continue troque o controlador.		

R 06	2 PISCADA:	INCORRECT START
Incorreta seqüência de ligação.		
Verifique: - Micro do acelerador - Micro do H.Mastro - Problema na fiação - Troque a acelerador		

R 06	2 PISCADA:	HAND BRAKE
Freio atuando durante a operação.		
Verifique: - Micro do freio. - Troque o controlador.		

R 06	2 PISCADA:	FORW + BACK
Micros direcionais frente/ré acionados simultaneamente.		
Verifique: - Tração incorreta. - Chave frente / ré - Troque o controlador		

R 06	2 PISCADA:	STEER SENSOR KO
Falta do sinal da placa da direção		
Verifique: - Fusível da placa da direção - Escovas da coluna de direção - Verificar sinal no ponto X1.2 (L9) no controlador ZAPI. Deve ser de 1 a 2 V - Troque o controlador ZAPI		

R 06	3 PISCADA:	CAPACITOR CHARGE
Este alarme aparece se os capacitores não são carregados dentro de 500ms após a chave de contato ter sido ligada.		
- Controlador com defeito.		

R 06	3 PISCADA:	VMN NOT OK
Se a tensão no ponto VMN é menor que a tensão da bateria esta falha irá aparecer.		
Verifique: - Incorreta ligação do motor - Fuga do motor para o chassis - Controlador com defeito		

R 06	3 PISCADA:	V FIELD NOT OK
Com o contactor aberto, a voltagem em ambas as conexões do campo precisam ser de aproximadamente $\frac{1}{2}$ V bateria. Este alarme é gerado se a voltagem no campo não for este valor.		
- Fuga do motor para chassis - Fuga da bateria para chassis - Torque o controlador		

R 06	4 PISCADA:	VACC NOT OK
Este alarme ocorre se o acelerador estiver com mais que 2v de diferença do valor registrado durante o teach-in		
- Verifique fuga do motor para choro is - Incorreta ligação do acelerador - Teach in incorreto - Acelerador com defeito - Controlador com defeito		
R 06	4 PISCADA:	PEDAL WIRE KO
Potenciômetro do acelerador com defeito. Circuito do acelerador aberto.		
R 06	5 PISCADA:	NO FIELD CUR
Fiação do circuito do campo aberto		
Verifique: - Ligação do motor de tração - Toque o controlador		
R 06	5 PISCADA:	HIGH FIELD CUR
Incorreta conexão da ligação do campo ou controlador defeituoso.		
Verifique: - Ligações do motor de tração - Troque o controlador		
R 06	5 PISCADA:	STBY / HIGH
Problemas com sensor de corrente da armadura.		
Verifique: - Fuga do motor para chassis. - Troque o controlador.		
R 06	6 PISCADA:	CONTACTOR DRIVER, COIL SHORTED, DRIVER SHORTED
Curto no contactor principal		
Verifique: - Contactor principal - Fiação com defeito - Contactor em curto - Controlador com defeito		

R 06	6 PISCADA:	CONTACTOR CLOSED
Contactador colado		
Verifique: Isto é verificado ao ligar maquina - Contatos do contactor soldados - Verifique cabos de potencia - Troque controlador		

R 06	7 PISCADA:	MOTOR TEMPERA
Temperatura do motor maior que a permitida pelo sensor de temperatura. Quando o alarme é ligado a velocidade do motor é reduzida. Se o motor estiver frio, verifique:		
Verifique: - Ligação do sensor de temperatura - Causa do aquecimento do motor.		

R 06	7 PISCADA:	TH PROTECTION
Se a temperatura do controlador for maior que 77° este alarme é gerado. A corrente é reduzida proporcionalmente. A 92° o controlador é desligado. Se a temperatura do controlador for menor que -10° o alarme é gerado e a corrente será de 80%.		
Verifique: Verifique ligações do sensor -Sensor com defeito -Controlador com defeito		

R 06	32 PISCADAS:	BATTERY LOW
Baixa voltagem da bateria		
Verifique: - Voltagem da Bateria - Tomada da bateria - Fuga de corrente para o chassis		