# FUENTE DE ALIMENTACION

# FAC-363B

#### 1 GENERALIDADES

#### 1.1 Descripción

El modelo FAC-363B contiene tres fuentes de alimentación estabilizadas totalmente independientes. La primera suministra una tensión ajustable entre 0 y 30 V, con limitación de corriente ajustable entre 0 y 2 A. La segunda es una fuente doble fija: -15 V, 0, +15 V, con una corriente máxima de 0,5 A. La tercera, también fija, suministra 5 V, con una corriente de hasta 1 A.

Todas las salidas están totalmente protegidas contra cortocircuitos y son flotantes con respecto a tierra.

La fuente de 30 V / 2 A dispone de dos instrumentos digitales que indican simultáneamente la tensión y la corriente de salida.

Las otras dos fuentes indican, por medio de un punto luminoso, el momento en que la corriente de salida sobrepasa el límite especificado, a partir del cual no se garantiza el valor de la tensión y la fuente está sobrecargada, por lo que será preciso disminuir el consumo para evitar un calentamiento excesivo.

El valor de las tensiones fijas permite alimentar simultáneamente circuitos digitales y analógicos.

# 1.2 Especificaciones

#### **CARACTERISTICAS DE SALIDA**

_		_		
C2	lida	n.	-30	\/
Ja	ııua	u.	· J U	v

Tensión máxima de salida 30 V Intensidad máxima de salida 2 A

Resistencia interna  $6 \text{ m}\Omega \text{ a 1 kHz}$   $10 \text{ m}\Omega \text{ a 10 kHz}$ Regulación de carga (0 a 100%) 0,05% + 2 mVRegulación de red (± 10%) 0,05% + 2 mV

Regulación de red (± 10%) Tiempo de recuperación

(I de 10 a 100%) < 50 μs Ruido y zumbido 500 μV rms

#### Salida 5 V

Intensidad máxima de salida 1 A
Regulación de carga (0 a 100%) < 1,5%
Regulación de red (± 10%) < 1%
Ruido y zumbido < 2 mV rms

Salida ±15 V

Intensidad máxima de salida 0,5 A Regulación de carga (0 a 100%) < 1,5% Regulación de red (± 10%) < 1%

Ruido y zumbido < 2 mV rms

# **ALIMENTACION**

**Tensión de red** AC:  $110,125,220,230,240 \ V \pm 10\% \ /$ 

50 - 60 Hz.

Consumo 120 W

TEMPERATURA AMBIENTE MÁX. 40 °C

**CARACTERISTICAS MECANICAS** 

**Dimensiones** A. 230 x Al. 145 x Pr. 290 mm.

Peso 6 kg.

#### 2 NORMAS DE SEGURIDAD

La FAC-363B está diseñada como instrumento de sobremesa. Para comodidad del usuario, dispone de un pie abatible que permite elevar la parte frontal del equipo.

#### **RECOMENDACIONES**

- Debe permitirse la libre circulación de aire por las rejas de ventilación de las tapas superior e inferior. En caso contrario, la temperatura interna de la fuente puede alcanzar valores excesivos que, ocasionalmente, podrían dañar algún componente.
- Por la misma razón, no debe colocarse ningún objeto sobre la tapa superior.
- Es norma de seguridad conectar el equipo a tierra. Para ello va provisto de una toma de red normalizada con conexión a tierra. En caso de que se conecte a una base de red que no disponga de toma de tierra, esta conexión puede efectuarse a través de uno de los 4 bornes del panel frontal marcados con el símbolo de tierra.
- <u>NUNCA</u> debe utilizarse, como toma de tierra, el neutro de la red, ni una conducción de agua, o gas.
- Consérvese el embalaje y los protectores interiores para asegurar un transporte correcto en caso de eventuales reparaciones o calibraciones.

#### **IMPORTANTE**

En el interior de la fuente hay elementos que alcanzan temperaturas elevadas y sometidos a tensiones potencialmente peligrosas. Siempre debe utilizarse la fuente con las tapas de la caja correctamente colocadas.

#### **3 INSTALACION**



# 3.1 Alimentación

Este equipo está preparado para ser alimentado con tensiones de red de 110-125-220 ó 230/240 V AC 50-60 Hz. La tensión de red puede seleccionarse desde el panel posterior.




Figura 1.- Cambio de la tensión de red.

- **1.-** Extraer la tapita portafusibles.
- 2.- Situar el fusible adecuado a la tensión de red deseada.
- 3.- Insertar la tapita portafusibles, haciendo coincidir el índice [ A ] con la indicación de la tensión de red deseada [ B ].

PRECAUCION:

EL APARATO VIENE PREPARADO DE FABRICA PARA 220 V.

ANTES DE CONECTAR EL EQUIPO, SITUAR CORRECTAMENTE EL SELECTOR DE TENSION Y ASEGURARSE DE QUE EL VALOR DEL FUSIBLE ESTA DE ACUERDO CON LA TENSION DE RED.

EL FUSIBLE DEBE SER DEL TIPO: 5 x 20 mm., 250 V, RAPIDO (F) y:

1,5 A PARA 220 y 230/240 V. 2 A PARA 110 y 125 V.

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS INSTRUCCIONES PODRIA DAÑAR EL EQUIPO.

#### **4 INSTRUCCIONES DE MANEJO**

# 4.1 Descripción del panel frontal




Figura 2.- Panel frontal.

- [1] Voltímetro digital 3 dígitos
- [2] Ajuste de la tensión de salida (0-30 V). Potenciómetro multivuelta
- [3] Ajuste del límite de corriente. Potenciómetro de una vuelta
- [4] Amperimetro digital 3 digitos
- [5] Indicadores luminosos de exceso de carga en las fuentes de salida fija
- [6] Bornes de conexión a tierra
- [7] Borne positivo salida 5 V
- [8] Borne negativo salida 5 V

- [9] Borne salida +15 V
- [10] Borne 0 V de la fuente ±15 V
- [11] Borne salida -15 V
- [12] Borne positivo salida 0-30 V
- [13] Borne negativo salida 0-30 V
- [14] Interruptor de puesta en marcha

# 4.2 Descripción del panel posterior





Figura 3.- Panel posterior.

# [15] Conjunto base de red

#### 4.3 Puesta en marcha

- Antes de proceder a la puesta en marcha de la fuente deben observarse los siguientes puntos:
  - Preparar el aparato para la tensión de red a la que se conectará (ver apartado 2.1).
  - Conectarlo a la red por medio del cable apropiado (suministrado con el equipo).

- Fuente ajustable.
  - Girar el control [3] a la derecha hasta el máximo.
  - Con el control [2] ajustar la tensión de salida al valor deseado, indicado por el voltímetro [1].
  - Si interesa limitar la corriente de salida a un valor inferior al máximo (2,2 A), cortocircuitar los bornes [12] [13] y girar a la izquierda el control [3] hasta que el amperímetro [4] indique el valor deseado.
  - Suprimir el cortocircuito y conectar la carga a los bornes [12] [13].
- Fuentes fijas.
  - Conectar la carga a los bornes correspondientes. Si se enciende uno de los indicadores [5], la salida correspondiente está sobrecargada. Hay que reducir el consumo.



# INDICE

1	GENERALIDADES  1.1 Descripción  1.2 Especificaciones	1 1
2	NORMAS DE SEGURIDAD	3
3	INSTALACION	5
	INSTRUCCIONES DE MANEJO	8