



1.1.1 Revestimento de proteção

O revestimento de proteção montado na armação da máquina protege o pessoal de operação contra ferimentos causados por componentes do processo ou produto de limpeza.

Para trabalhos de manutenção ou outras atividades, o revestimento de proteção pode ser removido.

Localização: O revestimento de proteção está fixado nas partes externas da armação da máquina.