



4.1 Alavanca principal



Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-1: Alavanca principal (exemplo)

A alavanca principal está localizada no armário de distribuição.

A alavanca principal liga e desliga a alimentação elétrica para a máquina.