

**Intervalo: Trienal a quinquenalmente / a cada 21.000 - 35.000 horas de operação**

Local	Trabalho de manutenção	Pessoal
Transmissão	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Substituir o óleo lubrificante da engrenagem dos acionamentos OGD VLT® da Danfoss.  Os intervalos de substituição do óleo dependem dos agentes lubrificantes utilizados e da temperatura de operação. É fundamental seguir as indicações em separado do fabricante da engrenagem na documentação das peças adquiridas e as indicações constantes do parágrafo “<i>Plano de lubrificação</i>”.</li></ul>	Funcionários de manutenção