



1.1.1.1 Sensor de presença de líquido

O sensor de presença de líquido evita que a bomba funcione a seco, pois isso pode danificar ou destruir a bomba.

Ver "Documentação das peças compradas".

O sensor de presença de líquido controla a linha de sucção da bomba. Se o sensor não detectar líquido no tubo de sucção, ele bloqueia a bomba desde que ela esteja ligada.



*Sensores de nível podem ser identificados no plano P & ID pela
abreviação LS para "Level Switch".*