



#### 1.1.1.1.1 Transdutor de pressão

Para a visualização do nível de enchimento, está montado um transdutor de pressão na posição inferior do tanque. O transdutor de pressão transmite a pressão medida ao controle. O controle determina a exata altura de enchimento do tanque e visualiza a altura de enchimento no console de operação.