

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



## Бытовой тепловой насос воздух-воздух. Кондиционер СЕРИЯ SUPREME



## модели:

CH-S09FTXAM2S-BL CH-S09FTXAM2S-SC CH-S12FTXAM2S-BL CH-S12FTXAM2S-SC CH-S24FTXAM2S-BL CH-S24FTXAM2S-SC CH-S09FTXAM2S-GD CH-S12FTXAM2S-GD CH-S12FTXAM2S-WP CH-S18FTXAM2S-GD CH-S18FTXAM2S-WP CH-S24FTXAM2S-GD CH-S24FTXAM2S-WP CH-S24FTXAM2S-WP

Designed by Cooper&Hunter International Corporation, Oregon, USA

**♦** 

Пожалуйста, прочитайте следующее прежде, чем использовать оборудование!

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

★ При появлении запаха дыма немедленно обесточьте кондиционер и свяжитесь с сервисным центром





Если этого не сделать, оборудование может выйти из строя, случиться короткое замыкание или привести к пожару

★ Не касайтесь оборудования мокрыми руками





Это может привести к поражению электрическим током

★ Предохраняйте от повреждений электрический кабель и кабель и кабель и кабель и кабеля повреждена, обратитесь в сервисный центр, чтобы заменить его Запрещается использовать оборудование с поврежденным кабелем



★ Используйте кабель питания, соответствующий требованиям электро- и пожаробезопасности







★ Перед чисткой кондиционера, пожалуйста, обесточьте его





Несоблюдение этого правила может привести к поражению электрическим током

★ Если вы планируете не использовать кондиционер в течение долгого времени, обесточьте оборудование.





Может случиться так, что в блоке будет собираться пыль, которая вызовет перегрев, короткое замыкание или пожар

★ Источник питания должен соответствовать спецификации кондиционера и оборудован автоматом токовой защиты соответствующего номинала. Не снимайте и не подавайте питание на кондиционер слишком часто

★ Не используйте поврежденный кабель электропитания или кабель, не соответствующий требованиям электрои пожаробезопасности





В противном случае может произойти пожар из-за перегрева кабеля питания

★ Если напряжение электросети слишком высокое, это может привести к повреждению оборудования. Если напряжение сети слишком низкое, компрессор начнет сильно вибрировать, и это может привести к его повреждению. Также это может привести к тому, что компрессор и электрические компоненты системы не будут функционировать



## Меры предосторожности



⋆ Убедитесь, что оборудование надежно заземлено



Использование незаземленного оборудования может привести к поражению электрическим током

Для собственной безопасности отключайте кондиционер от источника питания перед обслуживанием, ремонтом и чисткой, а также если планируете не использовать его длительное время







Накапливающаяся пыль может привести к пожару ★ Устанавливайте наиболее подходящую температуру





Это поможет снизить расход электроэнергии

★ Не оставляйте окна и двери открытыми длительное время во время использования кондиционера











Это может привести к пожару или взрыву



Это будет влиять на эффективность работы кондиционера

> ★ Ничего не ставьте и не вставайте на наружный блок

Это будет влиять на эффективность работы

оборудования и может

привести к неисправности



Это может упасть и нанести травму

★ Устанавливайте наружный блок на надежный фундамент или крепление




Ненадежно установленный блок может упасть и нанести травму

★ Не ремонтируйте кондиционер самостоятельно



Это может привести к пожару или поражению электрическим током. Обращайтесь в авторизованные сервисные центры

## Меры предосторожности




Для изменения направления горизонтального воздушного потока используйте пульт дистанционного управления





★ Не суйте руки и посторонние предметы в отверстия забора и подачи воздуха





к травме или повреждению оборудования

★ Не помещайте животных и растения под струю воздуха из кондиционера.




Это может нанести им вред

★ Не находитесь под струей холодного воздуха длительное время.



★ Не используйте кондиционер не по назначению, например, для охлаждения продуктов питания или сушки одежды



Не брызгайте водой на кондиционер




Это может привести к повреждению или поражению электрическим током

Не используйте открытый огонь рядом с кондиционером



Это может привести к отравлению угарным





- ОN/OFF (вкл/выкл)
- 2 FAN (вентилятор)
- 3 МОDЕ (режим)

Каждое нажатие кнопки MODE переключает режим работы кондиционера:


- △ Автоматический,
- ₩ Охлаждение,
- Осушение,
- Вентиляция,
- 🌣 Обогрев.
- 4 +/- (больше/меньше)

(до открытия)



(после открытия)

- 1 ON/OFF (вкл/выкл)
- 2 FAN (вентилятор)
- 3 MODE (режим)
- 4 +/- (больше/меньше)
- 5 TURBO (турбо)
- 6 \ \□ (жалюзи)
- 7 ¾ (жалюзи)
- 8 CLOCK (часы)
- 9 TIMER ON/TIMER OFF (вкл./выкл. таймера
- 10 TEMP
- **11** 辛/む
- 12 I FEEL
- 13 LIGHT (подсветка)
- 14 X-FAN
- 15 QUIET
- 16 SLEEP



## **SLEEP**

Отображает, что режим SLEEP активен. Нажмите еще раз, если хотите его выключить.

### 18 LIGHT

Появляется при нажатии кнопки LIGHT для активации подсветки. Для отключения нажмите кнопку еще раз.

## 19

**ТЕМР** Нажмите кнопку ТЕМР.

- Обозначает желаемую (заданную) 🗋 температуру,
- Обозначаеттекущую температуру 🗓 в помещении,
- Обозначаеттекущую температуру
- З≀на улице. Отсутствие значка означает, что при следующем нажатии отображаемые параметры пойдут по новому кругу.

### 20 **SWING**

⇒ Появляется при нажатии кнопки SWING. Горизонтальные жалюзи

## Блокировка

Появляется при одновременном нажатии кнопок «+» и «-». Нажмите их еще раз, чтобы снять блокировку.

## Время таймера

После нажатия кнопки TIMER ON или TIMER OFF начинает мигать время, на которое отложен старт или остановка оборудования.

## Индикация температуры

Отображают установленную температуру. В режиме SAVE вместо цифр будут отображаться буквы SE.

## 24 Вентиляция

УФУНКЦИЯ ПРИСУТСТВУЕТ НЕ ВО ВСЕХ МОДЕЛЯХ



Холодная плазма

♣ Появляется при нажатии кнопки ♣/♠ и активации режима.



⋄ Появляется при нажатии кнопки X-FAN и активации режима. Для отключения нажмите кнопку еще раз.

27 TURBO

Появляется при нажатии кнопки TURBO и активации режима. Для отключения нажмите кнопку еще раз.

28 FAN SPEED

Каждое нажатие кнопки FAN изменяет скорость вращения вентилятора кондиционера AUTO-LOW-MED-HIGH (Автоматическая - Низкая -Средняя – Высокая).

29 I FEEL

Появляется при нажатии кнопки I FEEL и активации режима. Для отключения нажмите кнопку еще раз.

30 8°C HEATING

Появляется при одновременном нажатии кнопок TEMP и CLOCK в режиме НЕАТ (Обогрев). Функция «8 °С» предполагает автоматическое включение кондиционера в режиме нагрева в случае понижения температуры в помещении до 8 °C.

Wi-Fi

WiFi Появляется при одновременном нажатии кнопок "MODE" и "TURBO". Для отключения нажмите данную комбинацию еще раз

### Описание пульта управления

ON/OFF Нажмите кнопку для включения или выключения кондиционера. При включении кондиционера наЖК-дисплее внутреннего блока знак индикации «҈∾» горит зеленым цветом.

## 2 FAN

Эта кнопка используется для установки скорости вентилятора в последовательности



3 MODE

Каждый раз, когда вы нажимаете на кнопку режим переключается в последовательности AUTO, COOL, DRY, FAN и HEAT ( Автоматический – Охлаждение – Осушение – Вентиляция – Обогрев), как показано на рисунке ниже:

В режиме AUTO (Автоматический)установленная температура не отображается на дисплее и кондиционер будет автоматически выбирать режим работы, учитывая текущую температуру в помещении, чтобы поддерживать ее в зоне комфорта.

4 +/-

Нажмите кнопку для повышения/понижения желаемой температуры в помещении. Удерживание кнопки,нажатой в течение 2 секунд,быстро повысит/понизит значение

5 TURBO

Нажмите кнопку TURBO для включения/выключения функции TURBO. При активации этой функции тепловой насос будет пытаться достичь заданной температуры в кратчайшее время. В режиме COOL (охлаждение) кондиционер подает в помещение наиболее холодный воздух и включает сверхвысокую скорость вращения вентилятора. В режиме НЕАТ(обогрев) кондиционер подает наиболее теплый воздух и включает сверхвысокую скорость вентилятора.

6 🦟 (жалюзи)

Нажмите кнопку установки угла подачи воздуха в помещение.

Каждое нажатие изменяет установку угла в последовательности, как показано на рисунке:

🧰 済 (жалюзи)

Нажмите кнопку установки угла подачи воздуха в помещение. Каждое нажатие изменяет установку угла в последовательности,как показано на рисунке:

### Описание пульта управления

### 8 CLOCK

Нажмите кнопку CLOCK, начнет мигать О.

В течение следующих 5 секунд с помощью кнопок «+» и «—» начните устанавливать текущее время. Удерживайте кнопку нажатой, и изменение будет происходить сначала с шагом 1 минута и частотой 0,5 секунды, затем с шагом 10 минут каждые 0,5 секунд.

После того как выставите текущее время, нажмите кнопку CLOCK для подтверждения.

### 9 T-ON | T-OFF

При нажатии на кнопку TIMER ON устанавливается функция включения кондиционера по таймеру. На дисплее пульта высвечивается время включения кондиционера по таймеру и мигает символ «ON». В этот момент кнопками «+» «-» установить время таймера. Каждое нажатие кнопок «+» или «-» увеличивает и уменьшает значение времени таймера на 1 мин. Если нажать и удерживать одну из кнопок «+» или «-», то значение времени будет быстро меняться.

После установки времени таймера для подтверждения необходимо нажать кнопку TIMER ON. Для отмены режима еще раз нажмите кнопку TIMER ON.

При нажатии на кнопку TIMER OFF устанавливается функция выключения кондиционера по таймеру. Порядок установки аналогичен установки TIMER ON.

## 10 TEMP

Нажмите кнопку ТЕМР. При каждом последующем нажатии на дисплее отображается: установленная температура ☐, температура в помещении ⚠ и температура на улице ☐ 1. В процессе переключения между температурными датчиками с помощью кнопки ТЕМР заданная температура отображается всегда. Примечание: Температура на улице показывается не у есех моделей кондиционеров.

## 11 🕏 /ଛୀ

Нажмите кнопку для активации режима холодная плазма ♣ . Функция вентиляции 1 в данной моделе не реализована. При нажатии на кнопку в первый раз отобразится функция вентиляции 1 ссли нажать второй раз, то отобразятся оба режима: ♣и 1 . Третье нажатие включает функцию холодная плазма ♣ .

### 12 I FEEL

Нажмите кнопку I FEEL на пульте управления. Кондиционер автоматически установит температуру согласно текущей температуре в помещении.

### 13 LIGHT

Нажмите кнопку LIGHT для включения/выключения подсветки дисплея пульта дистанционного управления. При включенной подсветке на дисплее появился значок 👸

## 14 X-FAN

Нажмите на кнопку X-FAN в режимах COOL (Охлаждение) или DRY (Осушение). На дисплее появится значок %, и кондиционер продолжит осущать вентилятором внутренний блок в течение следующих 10 минут, даже если вы выключите блок с пульта управления. В режиме энергосбережения эта функция не активна. Также она не доступна в режимах AUTO (Автоматический), FAN (Вентиляция), НЕАТ (Обогрев).



15 QUIET

Нажатие кнопки активирует тихий режим, повторное нажатие - деактивирует его.

16 SLEEP

Функция «SLEEP» («COH») включается для отдыха или сна.

Функция имеет три режима Sleep 1((1)), Sleep 2 ((2)) и Sleep 3 ((3)).

Функция Порядок работы кондиционера при включенной функции **Sleep 1** в режиме охлаждения или осущения:

Заданная температура автоматически увеличивается на 1 °C после первого часа работы, и на 2 °C после двух часов работы. В течение последующего времени работы заданная температура не изменяется.

Порядок работы кондиционера при включенной функции Sleep 2 в режиме охлаждения:

а) Если температура воздуха находится в диапазоне 16–23 °C, то после первого часа работы заданная температура автоматически увеличивается на 1 °C. В течение последующих часов на 3 °C. После 7 часов работы заданная температура снижается на 1 °C и не изменяется в течение последующего времени.

b) Если температура воздуха находится в диапазоне 24–27 °C, то после первого часа работы заданная температура автоматически увеличивается на 1 °C. На 2 °C после двух часов работы. После 7 часов работы заданная температура снижается на 1 °C и не изменяется в течение последующего времени.

- с) Если температура воздуха находится в диапазоне 28–29 °C, то после перво го часа работы заданная температура автоматически увеличивается на 1 °C. После 7 часов работы заданная температура снижается на 1 °C и не изменяется в течение последующего времени.
- d) Если температура воздуха 30 °C, то после 7 часов работы заданная температу ра уменьшится на 1 °C и не изменяется в течение последующего времени. В режиме Sleep 3 заданная температура устанавливается вручную для каждого часа. Порядок программирования режима Sleep 3:
  - 1) Нажмите и удерживайте кнопку TURBO до тех пор, пока на дисплее высветиться надпись «1 hour» (1-й час).
  - 2) Кнопками «-» «+» задайте значение температуры для первого часа работы.
  - 3) Нажмите кнопку TURBO для подтверждения
  - 4) После подтверждения на дисплее высветиться надпись «2 hour» (2-й час). Кнопками «—» «+» задайте значение температуры для второго часа работы.
  - 5) Установите, таким образом, заданную температуру для последующих часов с 3-го по 8-ой.
  - 6) В режиме настроек, если в течение 10 сек не начата установка температуры, пульт автоматически возвращается в рабочий режим.
  - 7) Для того чтобы выйти из данного режима необходимо нажать кнопки ON/OFF, MODE или SLEEP.

## 17 Комбинация «+» и «-»

### 18 Комбинация МОDE и «-»

Одновременное нажатие кнопок MODE и «–» переключает единицы измерения температуры между градусами Цельсия и Фаренгейта.

### 19 Комбинация TEMP и CLOCK в режиме охлаждения

Одновременное нажатие кнопок TEMP и CLOCK в режиме COOL (Охлаждение) включает функцию энергосбережения.

На дисплее будет отображаться SE.

Повторное нажатие отключает функцию.

### 20 Комбинация TEMP и CLOCK в режиме обогрева

Одновременное нажатие кнопок TEMP и CLOCK в режиме HEAT (Обогрев) включает функцию 8 °C HEATING. На дисплее будет отображаться SE. Повторное нажатие отключает функцию.

### 21 Подсветка пульта управления

Подсветка работает в течение 4 секунд после первого включения и 3 с после дальнейших нажатий.

## 20 Функция WiFi

Нажмите кнопки "MODE" и "TURBO" одновременно, чтобы включить или выключить функцию WIFI. Когда функция WIFI активна, значок "WIFI" отобразиться на дисплее пульта управления. Удерживайте одновременно кнопки "MODE" и "TURBO" на протяжении 10 секунд, пульт управления отправит WIFI команду сбросить код и тогда функция WIFI будет включена. Функция WIFI по умолчанию активируется после подачи питания на пульт управления. Эта функция доступна только в некоторых моделях.

### Замена батареек

- Снимите крышку отсека батареек пульта дистанционного управления .
- 2. Выньте старые батарейки.
- Вставьте новые батарейки типа ААА 1,5В, соблюдая полярность.
- 4. Установите крышку отсека батареек на место.

### ★ Внимание!

Не используйте старые батарейки или батарейки другого типа. Если пульт не будет использоваться длительный период, вытащите из него батарейки, чтоб они не потекли. Управление пультом возможно в области действия сигнала.

Обычно это не более 8 метров. Сигнал от пульта управления к внутреннему блоку должен проходить сигнал от пульта управления к внутреннему блоку должен проходить сигнал от пульта управления в проходить сигнал от пульта управления от пульта

более чем на 1 метр в стороне от телевизора или стереосистем Если пульт управления неправильно управляет кондиционером,

выньте батарейки и вставьте обратно через 30 секунд.


Если управление не нормализовалось, попробуйте заменить батарейки.





## Аварийное включение

Если пульт дистанционного управления потерян или поврежден, вы можете воспользоваться кнопкой включения/выключения кондиционера, расположенной на внутреннем блоке под лицевой панелью. После включения кондиционер будет работать в режиме AUTO и менять скорость вращения вентилятора автоматически. Алгоритм работы кондиционера в режиме AUTO приведен ниже.



## Режим работы кондиционера в режиме AUTO

Включите кондиционер в режим AUTO с пульта управления или кнопкой включение/выключение, расположенной под лицевой панелью. Процессор кондиционера выберет сам необходимый режим работы, основываясь на следующих данных:

Режим	Температура	Режим работы вентилятора
AUTO	25 °C (охлаждение вентиляция)	AUTO
AUTO	20 °С ( обогрев)	AUTO

Рекомендуется использовать кнопку включения/ выключения, расположенную на внутреннем блоке кондиционера, только когда пульт потерян.

## Очистка и уход за оборудованием



Отключите электропитание перед обслуживанием и ремонтом.

Не брызгайте водой на блок для чистки из-за вероятности короткого замыкания.

Протирайте блок сухой тряпкой или слегка влажной тряпкой, смоченной водой или легким раствором неагрессивного моющего средства. Не используйте растворители и абразивные моющие средства.

## Чистка лицевой панели

Снимите панель. Влажной тряпкой, слегка смоченной водой температурой не выше 45 °C, протрите панель. Затем сухой тряпкой протрите панель насухо.

Внимание! Не мойте панель под проточной водой и не погружайте ее в воду. Это может повредить электронные компоненты дисплея.

### Очистка фильтра каждые 3 месяца

Внимание! Не трогайте ламели оребрения теплообменника. Это может привести к травме.

(1) Вытащите фильтр.

Поднимите лицевую панель.

Приподнимите и вытащите вниз воздушные фильтры, как это показано на рис. 1.






Рис. 1

Очистка фильтра.

Используйте пылесос для очистки фильтра. Рис.2

Если фильтр очень загрязнен, промойте его проточной водой температурой не более 45 °C.




Рис. 2

(3) Установка фильтров.

Сухие фильтры вставьте на мести и закройте панель. Рис.3



Рис. 3

## 🔷 Очистка и уход за оборудованием

### Проверьте перед использованием

- 1 Убедитесь, что ничего не мешает забору и подаче воздуха.
- (2) Проверьте батарейки пульта управления.
- Проверьте крепежные кронштейны наружного блока на отсутствие повреждений.



## Обслуживание перед использованием

- Отключите электропитание.
- 2 Очистите фильтры и корпус наружного и внутреннего блоков.
- ③ Очистите теплообменники внутреннего и наружного блоков.
- 4 Удалите ржавчину с наружного блока для предотвращения ее распространения.

- 🥂 Внимание! -

Не ремонтируйте кондиционер самостоятельно. Для обслуживания и ремонта кондиционера обращайтесь в специализированные сервисные центры. Неправильный ремонт или обслуживание могут привести к короткому замыканию, пожару или поражению электрическим током. Пожалуйста, перед обращением в сервисный центр проверьте нижеприведенные моменты. Возможно это сэкономит ваше время и деньги.

Явление	Неисправность
Кондиционер не работает	Кондиционер охлаждает или не обогревает, если он только что был выключен и включен снова. Это система защиты Вам необходимо подождать 3 минуты до включения оборудования
Запах из кондиционера	Иногда кондиционеры могут усиливать запахи, присутствующие в помещении (такие как сигаретный дым, парфюмерия и т.д.) Проконсультируйтесь с сервисным центром по вопросу очистки блока если запах сохраняется
Булькающие звуки в кондиционере	Иногда в кондиционере слышен звук, похожий на бульканье воды. Это вызвано кипением хладагента внутри внутреннего блока и не является неисправностью.
Туман во время работы в режиме охлаждения	Если в помещении высокие влажность воздуха и температура, то на выходе из кондиционера может образовываться туман. Он пропадет через некоторое время работы, по мере снижения температуры в помещении
Щелчки	Иногда из блока слышатся щелчки. Это следствие незначительной деформации элементов корпуса при изменении температуры



## • Проблемы и их решения

Явление Неисправность		
	Неисправность	
Блок не включается.	Есть ли электропитание? Вставлена ли вилка в розетку? Не отключен ли автомат токовой защиты? Возможно, напряжение электропитания слишком низкое или высокое (это должны проверить специалисты). Проверьте, может быть, выставлена работа по таймеру?	
Недостаточное охлаждение или обогрев.	Правильно ли выставлена желаемая температура? Нет ли препятствий подаче и забору воздуха? Чистые ли фильтры? Не поступает ли теплый/холодный воздух через открытое окно или дверь? Не установлена ли низкая скорость вентилятора? Нет ли источников тепла в помещении?	
Не реагирует на команды с пульта управления.	Возможно, это влияние электромагнитных помех. Попробуйте отключить электропитание кондиционера и через 30 секунд подать его снова	
	Убедитесь, что пульт находится в зоне действия сигнала. Обычно это 8 метров	
	Проверьте батарейки	
	Проверьте, не поврежден ли пульт	
Вода капает с внутреннего блока.	Слишком высокая влажность в помещении. Грязные воздушные фильтры или теплообменник. Забит отвод конденсата	
Вода капает с наружного блока.	Во время работы кондиционера в режиме охлаждения образуется конденсат на открытых участках фреонопровода или клапанах. Во время оттайвания наружного теплообменника, лед превращается в воду. Во время работы блока в режиме обогрева конденсат образуется на теплообменнике наружного блока	
Шум из внутреннего блока.	Во время работы функции оттайки переключаются режимы работы оборудования. Возможен звук перетекания фреона из-за смены направления движение хладагента	

## Проблемы и их решения

Явление	Неисправность
Нет подачи воздуха из внутреннего блока.	В режиме обогрева, если температура теплообменника внутреннего блока слишком низкая, вентилятор не подает воздух в помещение, чтобы не подавать холодный воздух (примерно 2 минуты).
	В режиме обогрева, если наружная температура воздуха низкая и/или влажность высокая, наружный блок может обмерзать. Время от времени кондиционер переключается для оттаивания. Вентилятор внутреннего блока при этом останавливается. Обычно это продолжается от 3 до 12 минут.
	В режиме осушения вентилятор внутреннего блока останавливается на время от 3 до 12 минут.
Капли воды на подаче воздуха.	Если кондиционер работает в помещении с высокой влажностью, то конденсат может образовываться на решетке подачи воздуха и срываться проходящим воздушным потоком.
С5: Ошибка установки перемычки.	Проверьте контакты перемычки. Если была заменена плата управления, возьмите старую перемычку для новой платы.
F1: Ошибка датчика наружной температуры в помещении.	Проверьте подключение датчика температуры воздуха в помещении.
F2: Ошибка датчика теплообменника.	Проверьте подключение датчика температуры теплообменника внутреннего блока.
Н1: Оттайка.	Не является неисправностью или ошибкой.



Если случилась одна из нижеприведенных ситуаций, немедленно выключите кондиционер и обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Ненормальные звук во время работы оборудования

Сильный запах во время работы

Из блока течет вода

Автомат токовой защиты срабатывает часто

Вода или другая жидкость попала внутрь оборудования

Нагревается вилка или кабель электропитания

Остановите и обесточьте оборудование

## **♦**

## Советы по эксплуатации

### Охлаждение

### Описание

Кондиционер воздуха забирает тепло в помещении и отводит через наружный блок, таким образом понижая температуру в помещении. Текущая холодопроизводительность зависит от температуры наружного воздуха.

### Защита от обмерзания

Если кондиционер работает в режиме охлаждения при низкой температуре окружающего воздуха, теплообменник может начать обмерзать. Когда температура теплообменника внутреннего блока понизится ниже 0 компрессор остановится для предотвращения дальнейшего обмерзания блока.

### Обогрев

### Описание

Кондиционер воздуха забирает тепло с улицы и переносит его в помещение через внутренний блок, таким образом повышая температуру в помещении. Теплопроизводительность понизится при снижении температуры на улице.

### Оттаивание

Когда температура наружного воздуха низкая, а влажность высокая, теплообменник наружного блока начинает обмерзать и снижается эффективность его работы. Тогда кондиционер останавливается и автоматически активирует функцию оттавания.

В процессе работы функции оттаивания вентиляторы внутреннего и наружного блоков будут выключены

В процессе работы функции оттаивания индикатор внутреннего блока будет мигать, а от наружного блока может идти пар. Это нормально и не является неисправностью.

После завершения работы функции оттаивания кондиционер вернется к работе в режиме обогрева автоматически.

### Предотвращение подачи холодного воздуха

В режиме обогрева вентилятор внутреннего блока не начинает работать до тех пор, пока теплообменник не нагреется до необходимой температуры, чтобы не подавать в помещение холодный воздух. Обычно это занимает 2 минуты. Задержка пуска вентилятора происходит:

- 1. при включении режима обогрева;
- 2. после оттаивания;
- 3. обогрев при слишком низкой температуре в помещении.

### Легкий бриз

В следующих ситуациях внутренний блок может включать вентилятор на сверхнизкую скорость вращения, а горизонтальные жалюзи ставить в центральное положение:

- 1. в режиме обогрева, пока идет задержка пуска компрессора после включения блока;
- 2. в режиме обогрева, если температура достигла установленного значения и компрессор прекратил работу более чем на минуту.



## Советы по эксплуатации

Диапазон работы оборудования				
	В помещении, DB/WB °C	На улице, DB/WB °C		
Макс. при охлаждении	32/23	52/26		
Мин. при охлаждении	21/15	<b>-</b> 18/-		
Макс. при обогреве	27/-	24/18		
Мин. при обогреве	20/-	-30/-		

Оборудование может работать в режиме охлаждения при наружной температуре в диапазоне от -18°C до 52°C, а в режиме обогрева -30°C до 24°C.

## Энергосбережение

Не допускайте перегрева и переохлаждения.

Устанавливайте желаемую температуру в диапазоне, который может помочь снизить энергозатраты.

Закрывайте окна и шторы.

Солнечные лучи и воздух, попадающий через открытые двери, снижает эффективность охлаждения (нагрева).

Очищайте воздушные фильтры каждые 2 недели.

Грязные фильтры снижают эффективность работы кондиционера и увеличивают энергозатраты.

### Относительная влажность воздуха

Если длительное время влажность воздуха в помещении 80% и более, то возможно образование конденсата на выходе воздушного потока из кондиционера.



## Прочтите перед установкой



### Внимание!

- 1. Оборудование должно устанавливаться специалистами, имеющими соответствующие лицензии и сертификаты, строго соблюдая все требования и нормы безопасности, а также требования данной инструкции.
- 2. Перед установкой обратитесь в местное представительство торговой марки или авторизованную компанию-установщик. Если оборудование было установлено неавторизованной компанией, то ошибки при монтаже могут привести к выходу из строя оборудования.
- 3. При переустановке оборудования в другое место, пожалуйста, обратитесь в местное представительство торговой марки или авторизованную компанию-установщик.
- 4. Внимание! Все электрические подключения должны проводиться при отключенном электропитании!
- 5. Все электрические подключения должны проводиться специалистами, имеющими соответствующие сертификаты и допуски. Если питающий кабель поврежден, обратитесь в сервисный центр для его замены.
- 6. Питающий кабель кондиционера не должен быть натянут. Длина кабеля должна быть достаточна для свободного подключения к ближайшей розетке.
- 7. Температура фреонопровода довольно высокая. Не допускайте контакта кабеля с фреонопроводом, чтобы предупредить возможность повреждения изоляции кабеля.
- 8. Данное оборудование не предназначено для использования маленькими детьми и людьми с ограниченной подвижностью, находящимися без надлежащего присмотра.

### Инструкция по установке

Выберите место для установки оборудования. Не устанавливайте оборудование в следующих местах:

устанавливайте кондиционер вдали от нагревательных приборов;

не устанавливайте кондиционер в местах хранения масел и легковоспламе няющихся жидкостей и газов;

не устанавливайте в местах с повышенным содержанием кислот;

избегайте помещений с повышенной влажностью;

избегайте мест приготовления горячей пиши и задымленных помещений:

избегайте мест с высоким электромагнитным излучением, мест установки высокочастотного или электросварочного оборудования;

избегайте мест распыления различных спреев;

не устанавливайте оборудование над электроприборами, компьютерами, телевизорами,

музыкальными инструментами для предотвращения попадания в них конденсата;

убедитесь, что место установки обеспечивает до¬статочно пространства для установки и обслуживания;

### Выбор места установки внутреннего блока

- 1. Убедитесь, что ничего не препятствует входящим и исходящим потокам воздуха кондиционера.
- 2. Выберите место, где сконденсированная вода будет отводиться беспрепятственно и легко. выполнить соединения с наружным блоком.
- 3. Выберите место, недоступное детям.
- 4. Выберите гладкую вертикальную стену, способную выдержать вес кондиционера и не передавать вибрацию при его работе.
- 5. Убедитесь, что есть достаточно пространства для монтажа и обслуживания. Блок должнен быть установлен на высоте не менее 250 см от пола.
- 6. Выберите место в стороне, не менее 1 метра, от телеаудиоаппаратуры, компьютеров и т.п.
- 7. Выберите место, где воздушные фильтры кондиционера могут быть легко вынуты для чистки.
- 8. Убедитесь, что оборудование устанавливается в соответствии с его правильными габаритными размерами.
- 9. Не устанавливайте оборудование в прачечных и помещениях плавательных бассейнов.

### Выбор места установки наружного блока

- 1. Выберите место, где шум и воздушный поток при работе кондиционера не мешает окружающим.
- 2. Выберите хорошо вентилируемое пространство.
- 3. Выберите место, где ничто не мешает забору и подаче воздуха из наружного блока.
- 4. Выберите поверхность, способную выдержать вес оборудования и не передающую вибрацию при его работе.
- 5. Выберите сухое место, но не устанавливайте в местах, нагреваемых прямыми солнечными лучами и подверженных воздействию сильного ветра.
- 6. Убедитесь, что оборудование установлено согласно всемпривилам и инструкциям по установке данного типа оборудования, а также предусмотрено достаточно места для обслуживания кондиционера.
- 7. Перепадвысот между внутренним и наружным блоками не должен превышать 5 метров, а длина фреонопровода 10 метров.
- 8. Выберите место, недоступное детям.
- 9. Выберите место, где блок не мешает проходу людей и проезду автотранспорта.

### Электробезопасность

- 1. Все электрические подключения должны быть выполнены с соблюдением всех местных требований и норм безопасности.
- 2. Не натягивайте сильно кабель при монтаже.
- 3. Оборудование должно быть надежно заземлено.
- 4. Оборудование должно быть подключено через автомат токовой защиты, отключающий электропитание при коротком замыкании или повышенной нагрузке.
- 5. Оборудование должно быть установлено с учетом всех местных норм, правил и стандартов использования кабелей электропитания.
- 6. Если вы подключаете оборудование в розетку, убедитесь, что тип вилки соответствует типу розетки электропитания.
- 7. Не используйте только один плавкий предохранитель для защиты электроцепи.
- 8. Для выбора автомата токовой защиты используйте нижеприведенную таблицу:

## Прочтите перед установкой

Модель кондиционера	Автомат токовой защиты
09	10 A
12	16 A
18	25 A

### Примечание:


- 1. Убедитесь в надежности подключения кабеля питания и заземления. убедитесь, что выполненное подключение соответствует электросхеме.
- 2. Ошибка в подключении может привести к короткому замыканию или пожару.

## Требования к заземлению

- 1. Убедитесь, что оборудование надежно заземлено.
- 2. Желто-зеленый провод в кондиционере является заземлением и не может быть использован для других целей. Неправильное подключение заземления может привести к поражению электрическим током.
- 3. Сопротивление линии заземления должно соответствовать требованиям правил электробезопасности.
- 4. Электросеть должна иметь выделенную линию заземления.

# Категорически запрещается подключать заземление к газовым и водопроводным трубам и системам отопления!

5. Модель и значение предохранителя написаны на предохранителе и электронной плате управления.



## Установка внутреннего блока

### Установка монтажной пластины

- 1. Монтажная пластина должна быть установлена строго горизонтально. Это важно, т.к. в конструкции блока предусмотрен наклон ванночки нормального отвода конденсата.
- Если блок не установлен горизонтально, конденсат может не отводиться правильно.
- 2. Закрепите монтажную пластину на стене при помощи винтов и дюбелей.
- 3. Убедитесь, что монтажная пластина, закрепленная на стене, может выдержать вес не менее 60 кг. Вес должен быть равномерно распределен на все крепежные винты.



- 1. Просверлите отверстие в стене диаметром 55-60 мм, с небольшим уклоном вниз в сторону наружного блока.
- 2. Вставьте проходку в стену для предотвращения повреждения фреонопровода и кабеля питания при протягивании через отверстие в стене.

### Внутренняя Сторона сторона улицы Стенная Уплотнитель проходка Ø55/Ø65

шпанг

### Подключение отвода конденсата

1. Подключите отвод конденсата к трубопроводу. Закрепите место соединения изолентой.




отвода конденсата

- 2. Поместите трубопровод отвода конденсата в теплоизоляцию.
- 3. Обмотайте теплоизоляцию изолентой для предотвращения повреждения и соскальзывания. На поверхности неизолированной трубы может образовываться конденсат.

### Примечание:

. Изолированная труба отвода конденсата должна иметь надежное крепление. Не допускаются провисы и подъемы. Следите за тем, чтобы наружный конец трубопровода был свободным, на достаточном расстоянии от препятствий, чтобы обеспечить дальнейший отвод воды.



## 🔷 Проверка после установки перед первым пуском

## Проверка после установки

Что проверить	Возможные неисправности
Блок надежно установлен?	Блок может упасть, издавать шум или вибрацию
Отсутствуют утечки хладагента?	Снижается эффективность работы
Надежна теплоизоляция?	Конденсат может протекать
Конденсат отводится нормально?	Возможны протечки
Электропитание соответствует требуемому на шильднике блока?	Возможен выход из строя оборудования
Все электрические подключения и подключение трубопровода правильны?	Возможен выход из строя оборудования
Оборудование надежно заземлено?	Возможна утечка тока
Кабель соответствует требуемому?	Возможны ошибки в работе, выход из строя оборудования или пожар
Нет препятствий забору и подаче воздуха?	Снижается эффективность работы
Длина кабеля и фреонопровода не превышает допустимые?	Снижается производительность системы. Возможен выход из строя оборудования

## Проверка

- 1. Перед первым пуском
  - (1) Не включаете электропитание до полного окончания монтажных работ.
  - (2) Электрические подключения выполнены правильно и надежно.
  - (3) Оба клапана наружного блока открыты.
  - (4) Все транспортировочные материалы (пленка, пенопласт и т.п.) удалены.
- 2. Первый пуск
  - (1) Включите электропитание и нажмите кнопку ON/OFF на пульте дистанционного управления.
  - (2) С помощью кнопки выбора режимов проверьте работу кондиционера в режимах COOL, HEAT, FAN.


### Примечание!

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления.

## Установка и обслуживание дополнительного фильтра

## Установка опционального фильтра


 Одновременно с двух сторон подденьте пальцами и откройте лицевую панель.
 Затем вытащите воздушные фильтры как показано на рис. а



 Вставьте опциональный фильтр в специальные пазы на воздушном фильтре как показано на рис. *δ*



3. Вставьте воздушный фильтр на место и закройте лицевую панель. Рис. *в* 



## Очистка и обслуживание

Вытащите опциональный фильтр, почистите и вставьте его обратно согласно вышеприведенной инструкции. Не мойте водой опциональный фильтр, он должен быть сухой. При необходимости, замените фильтр на новый.

## Срок службы фильтра

Обычно срок службы дополнительных опциональных фильтров составляет один год. Серебряный фильтр с ионизацией можно использовать,пока его поверхность не станет черной.

### Примечание:

Это общее описание срока службы дополнительных фильтров. Если на упаковке приобретенного вами фильтра имеются дополнительные данные о его сроке службы, основывайтесь на данных, указанных на упаковке фильтра.

Designed by Cooper&Hunter International Corporation, Oregon, USA www.cooper-hunter.com.ua

<sup>\*</sup> Cooper&Hunter постоянно работает над улучшением своей продукции, поэтому информация приведенная в данном руководстве, может быть изменена без предварительного уведомления потребителей.



66160000582