ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ • РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

БЛОК РАДИОУПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ

BRICK BOX V1

by Richardi

Компактный 7-канальный контроллер для радиоуправляемых моделей, техники LEGO Technic и кастомных проектов с управлением по Bluetooth и Wi-Fi.

7 каналов	2S – 3S LiPo	BLE + Wi-Fi
5 МОТОРОВ + 2 СЕРВО	7.4 В / 11.1 В	XBOX / СМАРТФОН

РАЗРАБОТЧИК И СООБЩЕСТВО

Автор проекта:	**Richardi**
Telegram для связи:	**@Aristocrat589**
Страница ВКонтакте:	**vk.ru/aristocrat589**
Чат LEGO-сообщества:	**t.me/ekb_t_c_chat (ЕКБ Technic Crew)**
GitHub Проекта:	**www.github.com/Richardi589/Brick-Box-V1**

GitHub Проекта

@EKB_T_C_CHAT

Перед первым запуском ознакомьтесь с рекомендациями по питанию и подключению.

1. О КОНТРОЛЛЕРЕ

Brick Box V1 создан для плавного и точного управления самодельными моделями без лишних проводов. Устройство сочетает поддержку беспроводного геймпада Xbox Controller и встроенный веб-пульт для телефона.

- **Плавный старт (0,35 с):** ходовые моторы разгоняются мягко, без рывков и пробуксовки шестерён.
- **Режим полного привода (4×4):** объединяет 4 мотора в синхронную тягу одним нажатием.
- **Звуковой сигнал («Бип-бип»):** встроенный клаксон подаёт звук через обмотку мотора M3 без отдельного динамика.
- **Защита (Fail-Safe):** при потере сигнала все моторы мгновенно останавливаются.

2. ПИТАНИЕ И БЕРЕЖНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Поддерживаемое питание: АКБ 2S (7.4 В) и 3S (11.1 В)

Используйте аккумуляторы с токоотдачей, подходящей под нагрузку ваших моторов. Не допускайте глубокого разряда батареи. Если модель упёрлась в препятствие или колёса заблокированы — не продолжайте удерживать газ, чтобы избежать перегрева моторов и драйверов.

3. РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОРТОВ (ВИД СВЕРХУ)

Ориентация корпуса: кнопка питания и разъём USB находятся слева

Кнопка	**B / M1** **Ходовой 1**	**D / Servo** **GeekServo 1/2**	**F / M2** **Ходовой 2**
USB	**A / M3** Доп. / Клаксон	**C / M4** Доп. мотор 4	**E / M5** Спецканал

4. ИНДИКАЦИЯ СВЕТОДИОДА

Цвет / Режим	Значение статуса
● **Мигает зелёным**	Поиск геймпада Xbox (первые 25 сек после включения).
● **Горит синим**	Подключено, активен стандартный режим привода.
● **Мигает / горит фиолет.**	Режим Wi-Fi пульта или активен полный привод ALT (4×4).
● **Горит красным**	Включена инверсия одного из ходовых моторов (M1 или M2).
● **Вспышка жёлтым / белым**	Сработал клаксон или подтверждено сохранение настройки.

5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОНТРОЛЛЕРУ

Вариант А: Геймпад Xbox (Bluetooth)

• Включите питание Brick Box V1 — светодиод начнёт мигать зелёным.
• В течение 25 секунд включите геймпад Xbox (при первом сопряжении переведите его в режим поиска).
• После подключения светодиод загорится ровным цветом.

Вариант Б: Смартфон (Wi-Fi веб-пульт)

• Если геймпад не подключён за 25 сек, блок сам создаст сеть Wi-Fi.
• Подключитесь к сети **Brick Box V1** (пароль**: legolego**).
• Откройте в браузере адрес **192.168.4.1** (нажмите «Не отключаться», если телефон предупредит об отсутствии интернета).
• Совет: добавьте страницу на главный экран телефона или нажмите ⛶ для работы без адресной строки.

6. УПРАВЛЕНИЕ И КОМБИНАЦИИ (XBOX)

Кнопка / Комбинация	Действие
RT / LT (Курки)	Плавный газ вперёд / назад (M1, M2; в режиме 4×4 — M1–M4).
Левый / Правый стик	Руль (GeekServo 1/2) и спецканал M5 (поворот/лебёдка).
Крестовина ↑/↓ и Y / A	Управление доп. каналами M3 и M4 в обычном режиме.
Меню (≡) или Share	Звуковой сигнал клаксона «Бип-бип» (через мотор M3).
Удерж. View (⧉) 2 сек	Переключение режима: Обычный ↔ ALT (4×4).
Удерж. L3 + R3 (0,7 сек)	Поменять левый и правый стики местами.
LB + Y / RB + A	Инверсия мотора M1 / инверсия мотора M2.
LB + L3 / RB + R3	Инверсия мотора M3 / инверсия мотора M4.
LB + RB	Инверсия спецканала M5.
LB + X / RB + B	Инверсия GeekServo 1 / инверсия GeekServo 2.

Все настройки инверсии и режимов автоматически сохраняются в память контроллера.