CHEQUEO DE EXTINTORES

Objetivo.

Entregar un instructivo breve para que el conductor verifique en pocos minutos que el extintor del vehículo está vigente y listo para usar, según las etiquetas y elementos visibles como los de las fotos enviadas (manómetro, etiqueta ABC, sticker de servicio, sello y pasador).

Paso 1. Ubique el extintor y confirme que esté a la vista y sin obstáculos.

Debe poder retirarlo con una mano sin mover cargas ni otros objetos. Revise que esté firmemente sujeto en su soporte para que no se caiga en marcha.

Paso 2. Revise el pasador y el sello de seguridad.

El pasador debe estar puesto y el sello intacto, sin cortes ni indicios de manipulación. Si el sello está roto o no hay pasador, no utilice el equipo y avise de inmediato.

Paso 3. Mire el manómetro (reloj de presión).

- 🟢 La aguja debe estar dentro de la zona verde.
- 🔴 Si está en rojo a la izquierda es baja presión y el equipo no funcionará.
- 🔴 Si está en rojo a la derecha hay sobrepresión y puede ser peligroso.

En cualquiera de estos casos, repórtelo y pida recarga o revisión.



Paso 4. Verifique la etiqueta del servicio técnico (calendario de meses y año).

Busque el punto o marca que indica el mes de control y confirme el año escrito. Luego identifique el recuadro que dice “VENCE” o “Próximo control”. Ese vencimiento debe ser una fecha futura. Si el vencimiento ya pasó o la etiqueta no es legible, el extintor se considera vencido y debe ser retirado para servicio.



Paso 5. Confirme el tipo de extintor y su uso.

En la cara frontal debe leerse “Polvo Químico Seco – Multipropósito ABC”. Esto indica que sirve para fuegos de tipo A (sólidos), B (líquidos inflamables) y C (equipos eléctricos). Si el área o el riesgo requieren otro agente, informe para evaluar el reemplazo.



Paso 6. Observe el estado físico general.

Revise que el cilindro no tenga golpes fuertes ni corrosión, que la manguera y la boquilla estén sanas y que no existan fugas de polvo. Si nota daño, reporte y solicite revisión técnica.

Paso 7. Concluya el chequeo.

Si el extintor está accesible, con pasador y sello, aguja en verde, etiqueta de servicio vigente y en buen estado físico, está listo para uso. Si cualquiera de estas condiciones no se cumple, informe de inmediato al supervisor o Jefe de Mantención para su reemplazo o envío a servicio.