Signal name	Value	1304	1312	1320	1328	1336	1344	1352	1360	1368	1376	1384	1392	ns
⊞ ⊓⌐ input_..	0000000000000000000...					0000000000000000000000007FFFFFFE								
⊞ ⊓⌐ input_..	0000000000000000000...					0000000000000000000000007FFF0000								
⊞ ⊓⌐ input_..	0000000000000000000...					0000000000000000000000080000000								
⊞ ⊓⌐ output..	0000000000000000000...					0000000000000000000000007FFFFFFF								
⊞ ⊓⌐ ALU_...	04 to 05					04								

Cursor 1

1/4 (1.3 us - 1.4 us)

Signal name	Value												ns
		· · · · 1408 · · · · 1416 · · · · 1424 · · · · 1432 · · · · 1440 · · · · 1448 · · · · 1456 · · · · 1464 · · · · 1472 · · · · 1480 · · · · 1488 · · · ·											
⊞ ⎍ input_..	0000000000000000000...	00000000000000000000000080000000											
⊞ ⎍ input_..	0000000000000000000...	0000000000000000000000007FFF0000											
⊞ ⎍ input_..	0000000000000000000...	0000000000000000000000007FFF0000											
⊞ ⎍ output..	0000000000000000000...	00000000000000000000000080000000											
⊞ ⎍ ALU_...	04 to 05	04											

Cursor 1

Signal name	Value	·1504· · ·1512· · ·1520· · ·1528· · ·1536· · ·1544· · ·1552· · ·1560· · ·1568· · ·1576· · ·1584· · ·1592· · ns
⊞ 𝖩𝖫 input_..	0000000000000000000...	00000000000000000000000008000000
⊞ 𝖩𝖫 input_..	0000000000000000000...	00000000000000000000000000700000
⊞ 𝖩𝖫 input_..	0000000000000000000...	00000000000000000000000000700000
⊞ 𝖩𝖫 output..	0000000000000000000...	0000000000000000000000007FFCF00
⊞ 𝖩𝖫 ALU_...	04 to 05	04

Cursor 1