

LU9685-20CU 芯片 IIC 数据指令表

IIC 地址 (A4*32+A3*16*A2*8+A1*4+A0*2)	指令 (16 进制)	功能
0X00	0XFB 0XFB	软复位
0X00	0X-- 0X**	单路舵机控制命令; (“--”: 0-19, 为舵机通道数据; “**”: 0-180 为舵机角度数据, 大于 200 为不输出 PWM 信号。)
0X00	0XFD 0X**	20 路舵机同时控制命令; (“**”: 0-180 为舵机角度数据, 大于 200 为不输出 PWM 信号。) 使用此命令必须 20 路同时设置。

LU9685-20CU 芯片串口控制指令表

命令头	地址 ADDR	数据	命令尾	说明
0XFA	0x00	0XFB 0XFB	0XFE	软复位，不回复。
0XFA	0x00	0X-- 0X**	0XFE	单路舵机控制命令，不回复。 （“--”：0-19，为舵机通道数据； “**”：0-180 为舵机角度数据，大于 200 为不输出 PWM 信号。）
0XFA	0x00	0XFD 0X**	0XFE	20 路舵机同时控制命令，不回复。 （“**”：0-180 为舵机角度数据，大于 200 为不输出 PWM 信号。） 使用此命令必须 20 路同时设置。
ADDR=A4*32+A3*16*A2*8+A1*4+A0*2。波特率默认 9600，无奇偶校验，8 位数据位，1 位停止位。				