RM 6623 电调

使用说明

V1.0 2016.11





免责声明


感谢您购买DJI™ RM 6623 电调。在使用之前,请仔细阅读本声明, 一旦使用,即被视为对本声明全部内容的认可和接受。请严格遵守手册、产品说明和相关的法律法规、政策、准则安装和使用该产品。在使用产品过程中,用户承诺对自己的行为及因此而产生的所有后果负责。因用户不当使用、安装、改装造成的任何损失, DJI 将不承相法律责任。

DJI 是大疆创新科技有限公司及其关联公司的商标。本文出现的 产品名称、品牌等,均为其所属公司的商标或注册商标。本产品 及手册为大疆创新版权所有。未经许可,不得以任何形式复制翻印。 关于争声声朗的最终解释权。旧大疆创新所有。

简介

RM 6623 电调采用高性能 32bit MCU 结合磁场定向控制 (FOC) 技术, 搭配 RM 6623 无刷电机, 专为 ROBOMASTERS™ 机器人 战车云台打造。电机与电调的一体化设计, 整合了高精度绝对式 编码器, 大幅度提高了位置反馈与力护输出的储排度。

部件名称



[1] 拨码开关

拨码开关第 1 位可选择是否接入 CAN 总线 120 Ω 终端电阻,第 2、3、4 位可设置设备 ID。

[2][4] CAN 总线通信及电源接口

使用 8 Pin 线连接 Robomasters 战车云台主控或其它任意一款云台电机的 CAN 端口。

CAN 诵信数据线 * 各引脚描述如下·

红色: 电源正极, 采用宽电压供电, 供电范围为 15~26V

黑色: 电源负极

黄色: CANH 灰色: CANI

* 详情参考《6623 无刷电机使用说明》。根据协议规范,CAN 总线上需接入两个1200 终端自阳。

[3] 电机及霍尔端口

该端口有 14Pin, 包含电机的三相电源线、电机霍尔供电与信号线端口,连接至 RM 6623 无刷电机相同的 14Pin 霍尔端口。

[5] LED 指示灯

用于指示驱动板的 ID 或运行状态。正常运行时,绿色 LED 闪烁,设备 ID 为 N 时该指示灯每秒闪烁 N 次。例如设备 ID 为 3 时,指示灯每秒快速闪烁三次。

安装连线

- 1. 移除 RM 6623 无刷电机上的螺丝及电机盖。
- 2. 使用霍尔连接线,连接电机与电调的霍尔端口。
- 使用 CAN 信号线连接主控板的 CAN 接口与电调的 CAN 总线 通信及电源接口。

1.



2.



RM 6623 无刷电机

3.



使用电调

- 安装连线完毕后,设置拨码开关以设置设备ID(详见"拨码 开关设置"),同时电调上绿色LED将会闪烁提示设备ID信息。
- 通过带 CAN 接口的 MCU 或其他控制器发送符合电调通信协议的 CAN 报文以控制电机转动。

1) 拨码开关第 2、3、4 位(以下简称为 B2 位, B3 位, B4 位)

拨码开关设置

分别表示 ID 的 [2:0] 位 (B2 为 MSB, B4 为 LSB, 在下为 0, 在上为 1)。2、3、4 三位组合成二进制表示为一个数 x: 000-111,即十进制的 0-7。X 数值与电机驱动的类型分别对 应如下,而反馈的 CAN 消息 ID 为 0x205+x。同时每 1.5s, LED 快速闪烁 x+1 次。

Eg: B2B3B4 为 001 时, x 为 1, 当前驱动板类型为 Pitch, LED 每 1.5s 快闪 2 次, 驱动板反馈 CAN 报文 ID 为 0x206。

B2B3B4	000	001	010	011	100	101	110	111
Х	0	1	2	3	4	5	6	7
Type*	Yaw	Pitch	Roll	Resv	Ex1	Ex2	Ex3	Ex4
报文 ID	0x205	0x206	0x207	0x208	0x209	0x20A	0X20B	0X20C

^{*}Type = 驱动板类型

2) 拨码开关第 1 位表示 CAN 总线终端电阻的接入状态,ON 为接入。

通讯协议

RM 6623 电调使用 CAN 总线进行通信。在通常情况下,两轴*(Pitch 轴和 Yaw 轴) 云台结构中 Pitch 轴 D 为 0x206,Yaw 轴 D 为 0x205。电调内部集成了电流环的控制,并实时输出电动机的运行状态信息,在云台的控制中,用户可以根据需求实现速度环以及位置环的控制,将控制输出量填充到 CAN 数据帧相应的位域,作为转矩命令发送给驱动版使其工作。驱动板接口使用, 演奏者《图 6623 干燥间抽作用论即》。

*新增 Roll 轴 ID: 0x207,预留驱动板 ID: 0x208~0x20C

1) 电调接收的数据格式(用于给定电机电流) 标识符 D: Yaw/Pitch/Roll/Resv - 0x1FF (新维 4 个电机标识符 ID: EX1/EX2/EX3/EX4) - 0x2FF 帧类型: 标准的 DLC: 8 字节

数据域	DATA[0]	DATA[1]	DATA[2]	DATA[3]	DATA[4]	DATA[5]	DATA[6]	DATA[7]
内容	电流给定 高 8 位	电流给定 低 8 位	电流给定 高8位	电流给定 低 8 位	电流给定 低 8 位	电流给定 高 8 位	电流给定 低 8 位	电流给定 高 8 位
说明	Yaw接收电流		Pitch 接收电流		Roll 接收电流		Resv 接收电流	
新増4个	EX1接收电流		EX2 接收电流		EX3接收电流		EX4接收电流	

电流值范围: -5000~+5000

2) 电调接收的校准命令

电机在出下时已校准,如更换电机或电调板,需重新校准电机。 在安装好电机和电调、且不带负载的情况下,需通过 CAN 给 电调板发送如下数据电机自动校准,供电电流 2 安培 (A) 左右, 电机4转大约 6 秒 (S) 左右后完成校准。

标识符 ID: 0x3F0 帧类型・标准帧

帧格式: DATA DLC: 8字节

当标识符 ID == 0x3F0 && Data[0] == 'c', 电机进入校准模式。

▲ ① 仅更换电机时需要校准。

- 建议在空载的情况下讲行申机校准。
- 若多次校准申机仍不正常、建议更换申机。

3) 电调发送的数据格式 (用于读取电机信息)

标识符: Yaw--0x205; Pitch--0x206 (新增后如下表)

Type	Yaw	Pitch	Roll	Resv	Ex1	Ex2	Ex3	Ex4
标识符 ID	0x205	0x206	0x207	0x208	0x209	0x20A	0x20B	0x20C

帧类型:标准帧 帧格式:DATA DLC:8字节

数据域	DATA[0]	DATA[1]	DATA[2]	DATA[3]	DATA[4]	DATA[5]	DATA[6]	DATA[7]
内容	机械角度 高8位	机械角度 低8位	电流测量		转矩电流 给定值高 8位		Null	Null

发送频率 1kHz;

机械角度值的范围: 0~8191(0x1FFF)

实际电流测量值范围: -13000 ~ 13000



WWW.ROBOMASTERS.COM DJI 和 ROBOMASTERS 是大驅创新的商标。 Copyright © 2016 大疆创新 版权所有