DOCUMENT OFFICIEL: BESS SAFETY MANUAL EN

Equipement ID: BESS-CONT-01 | **Famille:** stockage_bess | **Version:** v1.2
Groupe d'accès requis: techniciens_bess;responsables | **Usage Test:** normal

1. DESCRIPTION TECHNIQUE ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ :
Ce document constitue le manuel technique de référence pour l'équipement BESS-CONT-01. Toute intervention sur la partie Haute Tension (DC 1500V) ou les Racks de batteries au Lithium-Ion nécessite le port des Equipements de Protection Individuelle (EPI).

2. CODES DE DEFAUT ET DIAGNOSTIC :
- Code E-201 : Défaut d'isolement Terre-PV sur le champ solaire.
- Code E-102 : Dysfonctionnement du tracker MPPT ou surchauffe des modules.
- Alarme BMS-405 : Surchauffe critique détectée sur les cellules de batterie (>45°C). Activer immédiatement le groupe froid.

3. PROCÉDURES ET MAINTENANCE :
Pour le remplacement des fusibles gPV, veiller à utiliser le calibre homologué (25A). L'équilibrage des cellules de batterie doit maintenir un delta de tension maximal de 10mV.