## Протокол обмена MNP-binary

ЦВИЯ.460951.002

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

## Содержание

1	Общие принципы формирования кадров	4
2	Описание кадра 3000	6
3	Описание кадра 3001	9
4	Описание кадра 3011	11
5	Описание кадра 3002	12
6	Описание кадра 3003	13
7	Описание кадра 3006	14
8	Описание кадров 2000 и 2200.	25
	Перечень принятых сокращений	26

1 Изм	Лист	10.405.21.0436 № докум.	/3 ЭЦП Подп.	Дата	ЦВИЯ.460951.002				
Разра	аб.	Псарева	ЭЦП				Лит.	Лист	Листов
Пров	i.	Мамаев	ЭЦП						26
Нач.	КБ	Тихомиров	ПДЕ		Протокол обмена	Протокол обмена MNP-binary		·	
Н. ко	нтр.	Завалина	ЭЦП						
Утв.		Кирьян	ПДЕ						
Ин	в.№ под	цл. Г	одп. и дата	Į.	Взам. инв.№	Инв.№ дубл. П		Подп. и	дата

Настоящий протокол обмена MNP-binary (далее протокол) описывает требования к форматам данных, способу передачи данных и параметрам канала обмена между навигационным приемником (далее приемником) и управляющим вычислителем.

									Лист
Изм	Лист	№	докум	Подпись	Лата	ЦВИЯ.460951.002		3	
			A surjust			a l			<u> </u>
Инв.№ подл. Подп. и дата		Подп. и дата		Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и да	та		

#### 1 Общие принципы формирования кадров

1.1 Общий принцип формирования кадров: заголовок фиксированного размера и поле данных произвольной длины. Протокол оперирует 16-разрядными словами, которые передаются младшим байтом вперед. Заголовок состоит из пяти 16-разрядных слов и представлен в таблице 1.

Таблица 1

Название слова	Номер слова
Синхрослово = 0x81FF	0
Идентификатор типа кадра	1
Размер поля данных	2
Резерв	3
КС заголовка	4

#### 1.2 Идентификаторы типа кадра представлены в таблице 2.

Таблица 2

Содержание кадра	Идентификатор
Навигационное решение, время UTC	3000
Voyow you wyd opyroyyg	3001*
Канальная информация	3011**
Рассчитанный альманах	3002
Дифференциальные поправки	3003
Управляющая команда и ответ на нее	3006
Команда установки связи с приемником	2000
Квитанция об установке связи	2200
	·

<sup>\*</sup> Для 16-канальных приемников используется идентификатор 3001.

## ВНИМАНИЕ! ИДЕНТИФИКАТОРЫ КАДРОВ ПРИВЕДЕНЫ В ДЕСЯТИЧНОЙ СИСТЕМЕ СЧИСЛЕНИЯ.

						ЦВИЯ.460951.002			Лист
									4
Изм	Лист	№	докум	Подпись	Дата				┖┸
Ин	Инв.№ подл. Подп. и дата		Взам. инв.№ Инв.№ дубл. Подп. и			та			

<sup>\*\*</sup> Для 24-канальных приемников используется идентификатор 3011.

- 1.3 КС заголовка формируется таким образом, чтобы арифметическая сумма всех пяти слов была равна 0.
- 1.4 Поле данных следует непосредственно за заголовком, его размер (в 16-разрядных словах) указывается во втором слове заголовка и зависит от типа кадра. Протокол допускает кадры без поля данных.
- 1.5 За полем данных следует КС, формируемая по тому же принципу, что и КС заголовка. Слово КС поля данных не входит в размер поля данных, т.е. если размер поля данных, указанный в заголовке, равен N, то необходимо принять N слов поля данных и (N+1)-ое слово, в котором будет КС. У кадров без поля данных КС поля данных отсутствует.

1.6 Протокол оперирует типами данных, приведенными в таблице 3.
 Таблица 3

Тип данных	Обозначение	Кол., слов	Размер, биты
Битовая маска	M	1-2	1-32
Символ	С	1	8
Целое	I	1	16
Двойное целое	DI	2	32
Беззнаковое целое	UI	1	16
Беззнаковое двойное целое	UDI	2	32
С плавающей точкой	F	2	32
С плавающей точкой двойной точности	D	4	64
Бит *	В	-	1

<sup>\*</sup> Данные типа "бит" объединяются в слово, которое может состоять из однобитовых и многобитовых полей (составное слово). Ниже, в описаниях бинарных сообщений, эти данные имеют обозначение вида w.b, где w - номер слова, b - номер бита в слове. Многобитовые поля обозначены диапазоном w.b значений (например, 8.4-8.7).

								Лист	
Изм	Лист	№	докум	Подпись	Дата	ЦВИЯ.460951.002		5	
Ин	Инв.№ подл. Подп. и дата		Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и да	та			

- 1.7 Слово состоит из 16 битов. Биты нумеруются от 0 до 15. Бит с номером 0 является младшим в слове. Числа с плавающей точкой одинарной и двойной точности совпадают с представлением в процессорах Intel 80x86/87.
- 1.8 Данные всех типов передаются младшими байтами вперед. Исключение составляет тип D, у которого младшие и старшие 32 бита переставлены местами.
- 1.9 В битовой маске (М) везде, где не оговорено другое, младшие биты, начиная с нулевого, несут информацию о соответствующем канале приемника. Логика положительная, т.е., установка «1» в соответствующем бите в зависимости от смысла поля означает, что соответствующий спутник используется в решении или на него приняты эфемериды, или он отбракован алгоритмом RAIM и т.п.

Спутники кодируются номерами 1-32 для GPS и 33-56 для ГЛОНАСС.

- 2 Описание кадра 3000
- Описание кадра 3000 (навигационное решение) приведено в таблице 4.
   Таблица 4

Смеще- ние, слов	Длина, слов	Имя	Тип	Единица измерения	Диа- пазон	Примечание
0	4	Широта	D	рад	-	
4	4	Долгота	D	рад	-	
8	4	Высота	D	M	-	
12	4	Модуль наземной скорости	D	м/с	-	
16	4	Азимут	D	рад	-	
20	4	Скорость подъема	D	м/с	-	
24	2	Каналы в решении	M	-	-	
26	2	Наличие дифференциальных поправок	M	-	-	

						ЦВИЯ.460951.002			Лист
									6
Изм	Лист	$N_{0}$	докум	Подпись	Дата		·		U
									·
Ин	в.№ под	дл.	Подп. и дата		Взам. инв.№ Инв.№ ду		Инв.№ дубл.	Подп. и да	та

Смеще- ние, слов	Длина, слов	Имя	Тип	Единица измерения	Диа- пазон	Примечание
28	2	Год	DI	год	-	
30	2	Месяц	DI	месяц	1-12	
32	2	День	DI	день	1-31	
34	2	Час	DI	Ч	0-23	
36	2	Минута	DI	мин	0-59	
38	2	Секунда	DI	c	0-60	
40	2	Внутреннее время приемника	UDI	МС	1	Цена младшего разряда 0,5 мс
42	2	Отстройка генератора	F	Гц	1	
44	2	GDOP	F	-	-	
46	2	PDOP	F	1	-	
48	4	Фильтрованная широта	D	рад	-	
52	4	Фильтрованная долгота	D	рад	-	
56	4	Фильтрованная высота	D	M	-	
60	4	Фильтрованная скорость (модуль)	D	м/с	-	
64	4	Фильтрованная скорость (азимут)	D	рад	1	
68	4	Фильтрованная скорость (подъем)	D	м/с	-	
72	2	Флаги	В	-	-	
72.0	1 бит	Двухмерное решение	В	-	-	
72.1	1 бит	Фиксированная невязка времени между GPS и ГЛОНАСС	В	-	-	

									Лист	
						ЦВИЯ		7		
Изм	Лист	№	докум	Подпись	Дата	,	Z2113111009611002			
	_				·					
Ин	в.№ под	цл.	Под	цп. и дата		Взам. инв.№ Инв.№ дубл.		Подп. и да	та	

Смещение, слов	Длина, слов	Имя	Тип	Единица измерения	Диа- пазон	Примечание
72.2- 72.3	2 бита	Выбранный эллипсоид	В	_	_	0-WGS-84, 1-ПЗ-90, 2-эллипсоид Красовского, 3 – эллипсоид, определяемый пользователем
72.4	1 бит	Годность решения	В	-	_	
72.5	1 бит	Годность времени	В	-	-	
72.6 - 72.9	4 бита	Резерв	В	-	-	
72.10- 72.12	3 бита	Выбранная система координат	В	-	-	0 - WGS-84, 1- ПЗ-90, 2 - СК-42, 3 - СК-95, 4 - определяется пользователем, 5-7 -резерв
72.13	1 бит	Дифференциаль- ный режим	В	-	-	
72.14- 72.16	2 бита	Резерв	В	-	-	
73.0- 73.11	2 бита	Резерв	В	-	-	
73.12- 73.15	4 бита	Версия флагов	В	-	-	Приведенное описание слов 72, 73.0-73.11 верно для версии флагов 0001. В последующих версиях могут быть внесены дополнения и изменения

									Лист	
						ЦВИЯ		8		
Изм	Лист	№	докум	Подпись	Дата	,	7211111009011002			
			·							
Ин	в.№ под	дл.	Под	цп. и дата		Взам. инв.№ Инв.№ дубл. Под			та	

Смещение, слов	Длина, слов	Имя	Тип	Единица измерения	Диа- пазон	Примечание
74	2	Наличие эфемерид	M	-	-	
76	2	Температура	F	°C	-	При наличии термодатчика
78	2	Отбракованные измерения	M	-	-	1 – измерения отбракованы алгоритмом RAIM

- 3 Описание кадра 3001
- 3.1 Описание кадра 3001 (канальная информация для 16-канальных приемников) приведено в таблице 5.

Таблица 5

Смеще-	Длина, слов	Имя	Тип	Единица измерения	Диа- пазон	Примечание
0	32	Литеры	DI	-	От -7 до 12	
32	32	Спутники	DI	-	-	
64	32	С/Ш	F	дБГц	-	
96	32	Возвышение над горизонтом	F	рад	-	
128	32	Азимут	F	рад	-	
160	32	Невязка допплера	F	Гц	-	
192	32	Измеренный допплер	F	Гц	-	
224	32	Таймаут	DI	c	-	
256	32	Номер строки	DI	-	1-15	

									Лист	
						ЦВИЯ	2	Q		
Изм	Лист	$N_{\underline{0}}$	докум	Подпись	Дата					
Ин	в.№ под	дл.	Под	цп. и дата		Взам. инв.№ Инв.№ дубл. Подг		Подп. и да	та	

Смеще-	Длина,	Имя	Тип	Единица	Диа-	Примечание
ние, слов	слов	HIMIN	1 1111	измерения	пазон	Примечание
288	32	Состояние канала	DI	-	0-6	0 – канал свободен, 1 - поиск, 2 - сопровождение, 3,4 -резерв, 5,6 - ожидание
320	32	Принятые строки	DI	_	-	Для GPS - битовая маска, биты 0,1,2 устанавливаются в 1, если приняты строки 1,2,3 соответственно; для ГЛОНАСС -номер последней принятой строки с эфемеридами от 1 до 5
352	32	Резерв	F	-	_	
384	32	Резерв	DI	-	-	

Изм	Лист	№	докум	Подпись	Дата	,	I.460951.002	2	Лист 10
Ин	в.№ под	цл.	Под	цп. и дата		Взам. инв.№	Подп. и да	та	

- 4 Описание кадра 3011
- 4.1 Описание кадра 3011 (канальная информация для 24-канальных приемников) приведено в таблице 6.

Таблица 6

Смещение, слов	Длина, слов	Имя	Тип	Единица измерения	Диа- пазон	Примечание
0	48	Литеры	DI	-	От -7 до 12	
48	48	Спутники	DI	-	-	
96	48	С/Ш	F	дБГц	ı	
144	48	Возвышение над горизонтом	F	рад	1	
192	48	Азимут	F	рад	-	
240	48	Невязка допплера	F	Гц	ı	
288	48	Измеренный допплер	F	Гц	ı	
336	48	Таймаут	DI	c	-	
384	48	Номер строки	DI	-	1-15	
432	48	Состояние канала	DI	-	0-6	0 – канал свободен, 1 - поиск, 2- сопровождение, 3,4 -резерв, 5,6 - ожидание
480	48	Принятые строки	DI	-	-	Для GPS - битовая маска, биты 0,1,2 устанавливаются в 1, если приняты строки 1,2,3 соответственно; для ГЛОНАСС - номер последней принятой строки с эфемеридами от 1 до 5
528	48	Резерв	F	-	-	
576	48	Резерв	DI	-	-	

									Лист
I.	Посот	Mo		Паттин	Пото	цвия	2	11	
Изм	Лист	Nō	докум	Подпись	дата			<u> </u>	
Ин	в.№ под	дл.	Под	дп. и дата		Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и да	та

- 5 Описание кадра 3002
- 5.1 Описание кадра 3002 (рассчитанный альманах) приведено в таблице 7.Таблица 7

Смещение, слов	Длина, слов	Имя	Тип	Единица измерения	Диа- пазон	Приме- чание
0	1	Признак работоспо- собности спутника	I	-	-	
1	1	Литера (для ГЛОНАСС)	I	-	-	Состоя-
2	2	Возвышение над горизонтом	F	рад	-	первого спутника
4	2	Азимут	F	рад	-	GPS
6	2	Допплер	DI	Гц	1	
8	8	Состояние второго спутника GPS	-	1	-	
16	8	Состояние третьего спутника GPS	-	-	-	
$(i-1)\times 8$	8	Состояние i-го спутника GPS	1	1	1	і изме- няется в интервале от 4 до 31
248	8	Состояние 32-го спутника GPS	-	-	-	
256	8	Состояние первого спутника ГЛОНАСС	1	1	1	
$(31+j)\times 8$	8	Состояние ј-го спутника ГЛОНАСС	-	-	-	ј изме- няется в интервале от 2 до 23
440	8	Состояние 24-го спутника ГЛОНАСС	-	-	-	

									Лист	
						ЦВИЯ		12		
Изм	Лист	№	докум	Подпись	Дата		7211111007011002			
Ин	в.№ по,	цл.	Под	цп. и дата		Взам. инв.№	Взам. инв.№ Инв.№ дубл. По		та	

- 6 Описание кадра 3003
- 6.1 Описание кадра 3003 (дифференциальные поправки) приведено в таблице 8.

Таблица 8

Смещение, слов	Длина, слов	Имя	Тип	Единица измерения	Диа- пазон	Приме- чание
0	2	Резерв	I	-	-	Все биты равны 0
2	2	Дифференциальная поправка на спутник №1	F	М	-	
4	2	Дифференциальная поправка на спутник №2	F	М	-	
$2 \times n$	2	Дифференциальная поправка на спутник №n	F	М	-	п изменяется в интервале от 3 до 16 (для 16-канальных приемников) или до 24 (для 24-канальных приемников)

6.2 Дифференциальные поправки в зависимости от приемника передаются на 16 спутников или на 24 спутника (по числу каналов приемника). Количество каналов, по которым передаются поправки, можно определить из длины поля данных. Значение поправки в метрах передается как знаковое число с плавающей точкой одинарной точности, в котором в младшие 6 бит мантиссы записан номер спутника (1-32 для GPS, 33-56 для ГЛОНАСС). Для тех каналов, на которые поправка отсутствует, в поле номера спутника передается 0.

									Лист
Изм	Лист	№	докум	Подпись	Дата	ЦВИЯ.460951.002		2.	13
	•		-						•
Ин	ів.№ по,	дл.	Под	цп. и дата		Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и да	та

#### 7 Описание кадра 3006

7.1 Код команды передается в нулевом слове, первое слово резервное и должно быть равно нулю. Начиная со второго слова, следуют параметры команды. Формат командного сообщения и ответа на него приведен в таблице 9.

Таблица 9

Смещение, слов	Длина, слов	Имя	Тип	Примечание
0	1	Код команды	UI	Указан в таблице 10
1	1	Резерв	UI	Должен быть равен 0
2	Согласно таблице 10	Параметры	-	Отсутствуют в ответе на команду записи

#### 7.2 Команды делятся на два типа:

- команды чтения/записи уставок. Старший байт отличен от 0x01 и интерпретируется как код команды согласно таблице 10, младший байт определяет выполняемое действие согласно таблице 11;
- специальные команды. Старший байт равен 0x01, код команды задается младшим байтом.
- 7.3 В ответ на принятую команду приемник выдает ответ также в кадре с номером 3006, в котором первые два слова содержат копию кода команды, а следом за ними, в том случае если это была команда чтения, идут запрошенные данные. В случае команды записи или специальной команды ответ состоит только из кода команды.

									Лист
						ЦВИЯ	I.460951.002		14
Изм	Лист	№	докум	Подпись	Дата	,			14
Ин	ів.№ по,	дл.	Под	цп. и дата		Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и да	та

## 7.4 Перечень команд чтения/записи уставок приведен в таблице 10.

Таблица 10

Код ко- манды	Длина, слов	Параметр	Тип	Единица изме- рения	Coxpa- нение в FLASH*	Установ- ка по умол- чанию	Примечание
2	12	Шесть 32-х разрядных слов конфигурации	UDI	-	+	Указаны в таблице 12	Установка конфигурации указана в таблице 12
4	2	Маска угла возвышения	F	рад	+	0,122	Угол возвы- шения над горизонтом 7°
5	2	Маска по каналам	M	_	+	Bce 0	Используется только млад-шее слово. Единица в соответствующем бите запрещает использование канала в решении
6	4	Маска по спутникам	М	-	+	Bce 1	Биты в двух младших словах соот- ветствуют системе GPS, в двух старших – ГЛОНАСС
7	2	Длина интервала измерения	UDI	мс	+	2000	Значение 2000 соответствует длине интервала 1с; цена младшего разряда 0,5 мс

									Лист
Изм	Лист	Mo	докум	Подпись	Пото	ЦВИЯ.460951.002		2	15
Y13M	лист	712	докум	ПОДПИСЬ	дата				
Ин	в.№ по,	цл.	Под	цп. и дата		Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и да	та

Код ко- манды	Длина, слов	Параметр	Тип	Единица изме- рения	Coxpa- нение в FLASH*	Установ- ка по умол- чанию	Примечание
8	12	Референцные координаты базовой станции	D	рад, м	+	0,0,0	Широта, дол- гота, высота в системе WGS- 84
9	12	Начальные координаты для расчета альманаха	D	рад, м	+	0,0,0	Широта, дол- гота, высота в системе WGS-84
11	2	Отстройка частоты задающего генератора	F	Гц	+	0	В пересчете на несущую частоту GPS
15	2	Система координат и эллипсоид	-	Гц	+	0	Младший байт младшего слова определяет используемый эллипсоид, старший байт младшего слова — используемую систему координат согласно описанию слова флагов кадра 3000
22	-	Серийный но- мер приемника	-	-	-	-	Только для чтения
25	-	Полный номер версии встроенного ПО	-	-	-	-	Только для чтения

<sup>\*</sup> Знак «+» означает возможность сохранения параметра во FLASH памяти. Знак «-» означает, что параметр не может быть сохранен во FLASH памяти.

									Лист
Изм	Лист	№	докум	Подпись	Дата	ЦВИЯ.460951.002		2	16
Ин	в.№ под	цл.	Подп. и дата			Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и да	та

7.5 Команда чтения/записи уставок инициирует считывание определенной уставки из RAM/FLASH приемника или запись ее туда. Одновременное чтение возможно только из одного источника, в то время как запись в RAM и FLASH можно производить одновременно. Запись уставок в RAM приводит к немедленному изменению поведения приемника. Уставки, записанные в FLASH, будут действовать после сброса приемника.

7.6 Биты управления действием команд чтения/записи уставок описаны в таблице 11.

Таблица 11

Номер бита	Значение	Сокращенное наименование	Примечание
0	RAM	R	Текущие уставки в RAM приемника
1	Резерв	-	
2	FLASH	F	Уставки в FLASH памяти приемника
3-6	Резерв	-	
7	Чтение/ запись	W	0 для чтения, 1 для записи

						ЦВИЯ	H.460951.002	2	Лист
Изм	Лист	№	докум	Подпись	Дата	1	72111111000011002		1 /
Ин	в.№ под	дл.	Под	цп. и дата		Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и да	та

7.7 Пример команды чтения серийного номера

FF 81 BE 0B 02 00 00 00 41 72 (заголовок)

01 16 00 00 (код команды)

FF E9 (КС данных)

Пример ответа

FF 81 BE 0B 0E 00 00 00 35 72 (заголовок)

01 16 00 00 (код команды)

(текстовая строка «740738», дополненная нулями до 16 символов)

65 46 (КС данных)

7.8 Пример команды чтения полного номера версии встроенного ПО

FF 81 BE 0B 02 00 00 00 41 72 (заголовок)

01 19 00 00 (код команды)

FF E6 (КС данных)

Пример ответа

FF 81 BE 0B 04 00 00 00 3F 72 (заголовок)

01 19 00 00 (код команды)

34 00 F0 03 (версия 3.4 сборка 1008)

DB E2 (КС данных)

									Лист
Изм	Лист	№	докум	Подпись	Дата	1	1.460951.002	2	18
	•			•					
Ин	Инв.№ подл. Подп. и дата		Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и да	та			

7.9 Описание битов конфигурации приведено в таблице 12. Таблица 12

Номер слова	Номер бита	Значение	Установка по умолчанию	Примечание
0	0-31	Резерв	0	
1	0-7	Протокол работы канала 0	8	00000001- MNP-binary, 00000010 – R-binary, 00000100 - RTCM 10402.3, 00001000- IEC 61162-1 (NMEA-0183)
	8-21	Резерв	0	
	22-31	Делитель последовательного порта 0	96	Формула (1)
2	0-7	Протокол работы канала 1	1	00000001- MNP-binary, 00000010 – R-binary, 00000100- RTCM 10402.3, 00001000- IEC 61162-1 (NMEA-0183)
	8-21	Резерв	0	
	22-31	Делитель последовательного порта 1	4	Формула (1)
3	0-31	Резерв	0	
	0-1	Резерв	0	
	2	Разрешение использо- вания модели тропосферы	1	
	3	Разрешение использо- вания дифференциальных поправок	1	
4	4-5	Резерв	0	
	6	Принудительный дифференциальный режим	0	Годность будет выставлена только при определении координат в дифференциальном режиме

								Лист	
Изм	Лист	№	докум	Подпись	Дата	цвия	2	19	
									•
Ин	Инв.№ подл. Подп. и дата		Взам. инв.№ Инв.№ дубл. Подп. и да			та			

Продол	жение	габлицы 12		
Номер слова	Номер бита	Значение	Установка по умолчанию	Примечание
	7	Фиксация координат при скорости менее 1 м/с	0	Рекомендуется при использовании в системах, рассчитывающих пройденный путь
	8	Сглаживание решения	1	
	9	Совмещенная фильтрация по коду и фазе несущей	1	
	10	Разрешение ионосферной коррекции	1	
	11	Запрет двумерной навигации	0	
	12	Включение алгоритма RAIM	1	
4	13	Разрешение быстрого «горячего» старта	1	
	14-15	Резерв	1	
	16	Привязка секундной метки к времени навигационной системы	0	По умолчанию секундная метка привязана к времени UTC(USNO)/ UTC(SU)
	17	Секундная метка ГЛОНАСС/UTC(SU)	0	По умолчанию секундная метка привязана к времени UTC(USNO)/GPS
	18	Привязка измерений к секундной метке	1	
	19	Разрешение SBAS	0	

									Лист
						ЦВИЯ.460951.002			20
Изм	Лист	№	докум	Подпись	Дата				
Ин	Инв.№ подл. Подп. и дата		Взам. инв.№ Инв.№ дубл. Подп. и да			та			

Номер слова	Номер бита	Значение	Установка по умолчанию	Примечание
	20	Разрешение модели ионосферы SBAS	0	
	21	Режим совместимости с приемниками GPS	0	В сообщениях протокола NMEA-0183 всегда принудительно ставится префикс \$GF
	22-23	Резерв	0	
4	24	Разрешение сохранения в flash альманахов	1	
	25	Разрешение сохранения в flash эфемерид	1	
	26	Разрешение сохранения в flash модели UTC GPS	1	
	27	Разрешение сохранения в flash координат	1	
	28-31	Резерв	1	
	0	Разрешение кадра 3000 / 1000 /«GGA» по каналу 0	1	Одни и те же биты
	1	Разрешение кадра 3011 / 1002 /«GSA» по каналу 0	1	используются для управления выдачей
5	2	Разрешение кадра 3002 / 1003 /«GSV» по каналу 0	1	различных кадров в зависимости от
5	3	Разрешение кадра 3003 / 1012 /«RMC» по каналу 0	1	выбранного протокол
	4-7	Резерв	0	

								Лист			
						ЦВИЯ.460951.002		□ ЦВИЯ.460951.002		2	21
Изм	Лист	No	докум	Подпись	Дата		1				
Инв.№ подл. Подп. и дата		Взам. инв.№ Инв.№ дубл. Подп. и д		Подп. и да	та						

Номер слова	Номер бита	Значение	Установка по умолчанию	Примечание
	8	Разрешение кадра 3000 / 1000 /«GGA» по каналу 1	1	
	9	Разрешение кадра 3011 / 1002 /«GSA» по каналу 1	1	Старшие восемь бит половины этого слова
5	10	Разрешение кадра 3002 / 1003 /«GSV» по каналу 1	1	полностью идентичны младшим, за исключением того,
	11	Разрешение кадра 3003 / 1012 /«RMC» по каналу 1	0	что они относятся к каналу 1
	12-31	Резерв	0	

Примечания

- 1 Все резервные биты устанавливаются в 0.
- 2 Рекомендуется при изменении настроек сначала считать текущую конфигурацию, поменять нужные биты и получившуюся структуру записать обратно.
- 3 «Горячий» старт означает наличие достоверного альманаха, плановых координат, текущих даты и времени, устаревших не более чем на 60 минут и эфемеридной информации.
- 7.10 Делитель последовательного порта 0 и 1 div рассчитывается по формуле

$$\operatorname{div} = \frac{460800}{baudrate} \,, \tag{1}$$

где baudrate – желаемая битовая скорость.

# ВНИМАНИЕ! УСТАНОВКА НЕСТАНДАРТНОЙ СКОРОСТИ ОБМЕНА В FLASH МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОЛНОЙ ПОТЕРЕ СВЯЗИ С ПРИЕМНИКОМ ПОСЛЕ ЕГО СБРОСА! ПЕРЕД ИЗМЕНЕНИЕМ

							HDHG 4600 44 000		
Изм	Лист	No	докум	Подпись	Лата	цвия	2	22	
TISM	JINCI	31=	докум	Подпись	дата				
Ин	Инв.№ подл. Подп. и дата		Взам. инв.№ Инв.№ дубл. Подп. и дат			та			

СКОРОСТИ ОБМЕНА В FLASH РЕКОМЕНДУЕТСЯ СНАЧАЛА ИЗМЕНИТЬ ЕЕ ТЕКУЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ (RAM) И УБЕДИТЬСЯ В ТОМ, ЧТО ПРИЕМНАЯ АППАРАТУРА КОРРЕКТНО ПОДДЕРЖИВАЕТ ТАКУЮ СКОРОСТЬ.

7.11 Пример кадра-запроса 3006 (чтение уставок из RAM)

FF 81 BE 0B 02 00 00 00 41 72 (заголовок)

01 02 00 00 (код команды)

FF FD (КС данных)

7.12 Пример кадра-ответа 3006 (чтение уставок из RAM)

FF 81 BE 0B 0E 00 00 00 35 72 (заголовок)

01 02 00 00 (код команды)

19 08 00 00

02 00 00 0C

01 00 00 01 (шесть слов с 0 по 5 согласно таблице 12)

00 00 A6 00

0C F7 04 FF

1F 00 00 00

0E F2 (КС данных)

								Лист	
Изм	Лист	№	докум	Подпись	Дата	ЦВИЯ.460951.002			23
					, ,				
Ин	Инв.№ подл. Подп. и дата		Взам. инв.№ Инв.№ дубл. Подп. и		Подп. и да	та			

#### 7.13 Специальные команды

7.13.1 Помимо команд чтения/записи уставок приемник обеспечивает выполнение нескольких специальных команд. Специальные команды формируются также согласно таблице 9, при этом в старшем байте нулевого слова задается код команды 1, а в младшем байте указывается код специальной команды согласно таблице 13. Первое слово зарезервировано и должно быть равно 0.

Таблица 13

Код специа-	Длина пара-	П	T	
льной	метров,	Параметр	Тип	Примечание
команды	слов			-
		Маска сброса.	M	После выдачи ответа на команду
		Значение битов		и сброса исходных данных согласно
		маски:		маске происходит программный
		0 — сброс RTC;		сброс приемника.
		1 — стирание		Ввиду особенностей реализации
		запомненных		стирание эфемерид и запомненных
		координат;		координат происходит одновремен-
		2 — стирание		но. То есть, при стирании эфемерид
12	2	эфемерид;		будут стерты также координаты
	_	3 — стирание		потребителя и, наоборот, при
		альманаха;		стирании координат будут стерты
		4 — обнуление		эфемериды.
		модели		Аналогично для альманаха и
		ионосферы / UTC		модели ионосферы / UTC GPS.
		GPS;		Основное предназначение
		5-31 — резерв.		команды - обеспечение корректной
				работы с имитатором навига-
				ционного поля.

#### 7.14 Пример команды сброса приемника

FF 81 BE 0B 04 00 00 00 3F 72 (заголовок)

0С 01 00 00 (код команды)

01 00 00 00 (маска сброса, установлен бит 0 — сброс RTC)

F3 FE (КС данных)

							TYDYY G . 1 (0.0 F.1 . 0.0 F.1		
Изм	Лист	№	докум	Подпись	Дата	ЦВИЯ.460951.002			
Инв.№ подл.		Под	цп. и дата		Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и да	та	

- 8 Описание кадров 2000 и 2200
- 8.1 Кадры 2000 и 2200 (проверка связи с приемником) не содержат поля данных. По приему кадра 2000 приемник выдает в ответ кадр 2200. Основное предназначение этих кадров проверка работоспособности канала связи между приемником и устройством потребителя и корректности настроек последовательного порта на стороне потребителя. Дополнительно в поле флагов кадра 2200 сообщается информация, приведенная в таблице 14.

Таблица 14

Биты	Содержимое
0-7	Модель приемника: 5 — МНП-МЗ ЦВИЯ.468157.080 и МНП-МЗ/К ЦВИЯ.468157.107 6 — МНП-МЗ ЦВИЯ.468157.080-01 9 — МНП-М5 ЦВИЯ.468157.119 12 — МНП-М7 ЦВИЯ.468157.113 остальные значения зарезервированы
8-11	Младшая цифра номера версии встроенного ПО
12-13	Старшая цифра номера версии встроенного ПО
14	Номер UART приемника, по которому был выдан кадр
15	Резерв

#### 8.2 Пример кадра 2000

FF 81 D0 07 00 00 00 00 31 76

#### 8.3 Пример кадра 2200

FF 81 98 08 00 00 05 74 64 01 (МНП-МЗ ЦВИЯ.468157.080, версия ПО 3.4, UART1)

						HDH		Лист	
Изм	Лист	№	докум	Подпись	Дата	ЦВИЯ.460951.002			25
Ин	Инв.№ подл. Подп. и дата		Взам. инв.№ Инв.№ дубл. Подп. и		Подп. и да	та			

#### ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система (Россия);

ИКД
 - интерфейсный контрольный документ;

КС - контрольная сумма;

ПЗ-90 - параметры Земли 1990 г.;

ПО - программное обеспечение;

СК-42 (СК-95) - система координат 1942 г. (система координат 1995 г.);

С/Ш - сигнал/шум;

Flash - перепрограммируемое постоянное запоминающее устройство;

GDOP - Geometric Dilution Of Precision – геометрический фактор ухудшения

точности определения местоположения;

GPS - Global Positioning System – Глобальная система позиционирования;

ICD - Interface Control Document – Интерфейсный контрольный документ;

PDOP - Position Dilution Of Precision – фактор ухудшения точности определения

местоположения в пространстве;

RAIM - Receiver Autonomous Integrity Monitoring – автономный контроль

целостности в приемнике;

RAM - Random Access Memory – оперативное запоминающее устройство (ОЗУ);

RTC - Real-time clock - часы реального времени;

SBAS - Satellite Based Augmentation System – дополняющая система спутникового

базирования;

UART - Universal Asynchronous Receiver/Transmitter – универсальный асинхронный

приемопередатчик;

UTC (SU) - Universal Time Coordinated (Soviet Union) – государственный эталон

Координированного Всемирного времени Российской Федерации;

UTC (USNO) - Universal Time Coordinated (U.S. Naval Observatory) – эталон

Координированного Всемирного времени (военно-морская обсерватория

США);

WGS-84 - World Geodetic System, 1984 – всемирная геодезическая система 1984г.,

используется GPS NAVSTAR.

								Лист	
Изм	Лист	№	докум	Подпись	Дата	ЦВИЯ.460951.002		2	26
								•	
Инв.№ подл.			Подп. и дата			Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата	