



XT1,XT2-устанавливать разъемом внутрь

plp-ctop_2a (Bottom)

