

6.5.1 Tyst läge

SILENT MODE används för att dämpa ljudet från enheten. Men det minskar också systemets värme-/kylkapacitet. Det finns två nivåer för tyst läge. nivå 2 är tystare än nivå 1, och värme- eller kylkapaciteten minskar också mer.

Det finns två sätt att använda det tysta läget:

- 1) tyst läge i alla tider;
- 2) tyst läge i timern.

- Gå till startsidan för att kontrollera om det tysta läget är aktiverat. (Om det tysta läget är aktiverat visas " " på startsidan).

- Gå till "MENU" > "ALTERNATIV" > "TYST LÄGE". Tryck på "OK". Följande sida kommer att visas:

ALTERNA				1/2
TYST LÄGE	SEMEST ERRESA	SEMEST ERHEM	RESERV VÄRMA RE	
NUVARANDE STAT				OFF
TYST NIVÅ				LEVEL 1
TIMER1 START				12:00
TIMER1 SLUT				15:00
ON/OFF				ON/OFF
				◀ ▶

Använd "ON/OFF" för att välja ON eller OFF.

Beskrivning:

Om CURRENT STATE är OFF, är SILENT MODE ogiltigt.

När du väljer SILENT LEVEL och trycker på "OK" eller "▶ ". Följande sida visas:

ALTERNA				1/2
TYST LÄGE	SEMEST ERRESA	SEMEST ERHEM	RESERV VÄRMA RE	
NUVARANDE STAT				ON
TYST NIVÅ				NIVÅ 1
TIMER1 START				12:00
TIMER1 SLUT				15:00
JUSTERA				◀ ▶
				NIVÅ 1

ALTERNA				1/2
TYST LÄGE	SEMEST ERRESA	SEMEST ERHEM	RESERV VÄRMA RE	
NUVARANDE STAT				ON
TYST NIVÅ				NIVÅ 2
TIMER1 START				12:00
TIMER1 SLUT				15:00
JUSTERA				◀ ▶
				NIVÅ 2

Du kan använda "▼"、"▲" för att välja nivå 1 eller nivå 2. Tryck på "OK".

Om den tysta TIMER är vald, tryck på "OK" för att öppna, följande sida visas.

ALTERNA				2/2
TYST LÄGE	SEMEST ERRESA	SEMEST ERHEM	RESERV VÄRMA RE	
TIMER1				OFF
TIMER2 START				22:00
TIMER2 SLUT				07:00
TIMER2				OFF
JUSTERA				◀ ▶

Det finns två timers för inställning. Flytta till "■", tryck på "OK" för att markera eller avmarkera.

Om de två tiderna inte väljs kommer det tysta läget att fungera hela tiden. Annars kommer det att fungera enligt tiden.

6.5.2 Semester borta

- Om semesterläget är aktiverat visas detta på startsidan.

Funktionen för semesterresa används för att förhindra frysing på vintern under semestern och för att återlämna enheten innan semestern är slut.

Gå till "MENU" > "OPTIONS" > "HOLIDAY AWAY". Tryck på "OK". Följande sida visas:

ALTERNA				1/2
TYST LÄGE	SEMEST ERRESA	SEMEST ERHEM	RESERV VÄRMA RE	
NUVARANDE STAT				OFF
VVS-LÄGE				PÅ
DISINFECT				PÅ
MELÄGE				PÅ
ON/OFF				◀ ▶

ALTERNA				2/2
TYST LÄGE	SEMEST ERRESA	SEMEST ERHEM	RESERV VÄRMA RE	
FRÅN				00-00-2000
TILL				00-00-2000
JUSTERA				◀ ▶

Exempel på användning: Du reser bort under vintern, aktuellt datum är 2018-01-31, två dagar senare är 2018-02-02, det är startdatumet för semestern.

- Om du befinner dig i följande situation:
Om 2 dagar åker du iväg i 2 veckor under vintern.
- Du vill spara energi, men samtidigt förhindra att huset fryser.