

FÖRINSTÄLLD TEMPERATUR		
FÖRINS TÄLLT TEMP.	VÄDER TEMP.SET	ECO- LÄGE
ZON1 C-LÄGE LÄG TEMP.	OFF	
ZON1 H-LÄGE LÄG TEMP.	OFF	
ZON2 C-LÄGE LÄG TEMP.	OFF	
ZON2 H-LÄGE LÄG TEMP.	OFF	
ON/OFF	ON/OFF	

- Om väderfunktionen TEMP.SET är aktiverad kan önskad temperatur kan inte justeras justeras på den Tryck på "▼"、"▲" för att justera temperatur på startsidan. Följande sida kommer att visas:

01-01-2018	23:59	13°
Funktionen för inställning av vädertemperatur är på. Vill du stänga av den?		
NEJ	JA	
OK	BEKRÄFTA	◀▶

Flytta till "NO",tryck på "OK" för att komma tillbaka till startsidan,flytta till "YES",tryck på "OK" för att återställa WEATHER TEMP. SET.

FÖRINSTÄLLED TEMPERATUR		
FÖRINS TÄLLT TEMP.	VÄDER TEMP.SET	ECO- LÄGE
ZON1 C-LÄGE LÄG TEMP	OFF	
ZON1 H-LÄGE LÄG TEMP	OFF	
ZON2 C-LÄGE LÄG TEMP	OFF	
ZON2 H-LÄGE LÄG TEMP	OFF	
ON/OFF	ON/OFF	◀▶

6.2.3 ECO-LÄGE

ECO MODE används för att spara energi. Gå till "MENU" > "PRESET TEMPERATURE" > "ECO MODE". Tryck på "OK". Följande sida kommer att visas:

FÖRINSTÄLLED TEMPERATUR		
FÖRINS TÄLLT TEMP.	VÄDER TEMP.SET	ECO- LÄGE
NUVARANDE STAT	OFF	
ECO TIMER	OFF	
START	08:00	
SLUT	19:00	
ON/OFF		◀▶

Tryck på "ON/OFF". Följande sida visas:

ECO MODE SET		
EKOLÄGE INSTÄLLED TYP:		
1	2	3 4 5 6 7 8 9
OK	BEKRÄFTA	◀▶

- och INFORMATION**
- VÄRME TEMP. SET har fyra typer av kurvor:1.kurvan för den höga temperaturinställningen för uppvärmning,2.kurvan för den låga temperaturinställningen för uppvärmning, 3.kurvan för den höga temperaturinställningen för kylnings,4.kurvan för den låga temperaturinställningen för kylnings. Den har bara kurvan för den höga temperaturinställningen för uppvärmning, om den höga temperaturen är inställd för uppvärmning. Den har bara kurvan för den låga temperaturinställningen för uppvärmning, om den låga temperaturen är inställd för uppvärmning. Den har bara kurvan för den höga temperaturen inställd för kylnings, om den höga temperaturen är inställd för kylnings. Den har bara kurvan för den låga temperaturinställningen för kylnings, om den låga temperaturen är inställd för kylnings.
 - Se "FÖR SERVICEMAN">>
"INSTÄLLNING AV KYLALÄGE" och >
"VÄRMLÄGE"
INSTÄLLNING"" i "Installationshandbok".
 - Om den väljade temperaturen (18) kan välja du "ZONE1 C-MODE LOW TEMP" inställd på ON. Om du väljer "ON" kommer följande sida att visas:

VÄDER TEMP. SET		
VÄDER TEMP. SET TYP:		
1	2	3 4 5 6 7 8 9
OK	BEKRÄFTA	◀▶

Använd "◀"、"▶" för att bläddra .Tryck på "OK" för att välja.

FÖRINSTÄLLED TEMPERATUR		
FÖRINS TÄLLT TEMP.	VÄDER TEMP.SET	ECO- LÄGE
ZON1 C-LÄGE LÄG TEMP	ON	
ZON1 H-LÄGE LÄG TEMP	OFF	
ZON2 C-LÄGE LÄG TEMP	OFF	
ZON2 H-LÄGE LÄG TEMP	OFF	
ON/OFF	ON/OFF	◀▶