

DRIFTSPARAMETER	1/6
DRIFTLÄGE	COOL
AKTUELL	12 A
KOMPRESSOR FREQUENCY	24 Hz
KOMP. RUN TIME1	54 MIN
COMP. RUN TIME2	65 MIN
COMP. RUN TIME3	10 MIN

Och INFORMATION

Parametern för strömförbrukning är valfri. om någon parameter inte är aktiverad i systemet, kommer parametern att visa "--". Värmepumpens kapacitet är endast en referens och används inte för att bedöma enhetens förmåga. Sensors noggrannhet är $\pm 1^{\circ}\text{C}$. Flödeshastighetsparametrarna beräknas enligt pumpens körparametrar, avvikelsen är olika vid olika flödeshastigheter, den maximala avvikelsen är 15%.

DRIFTSPARAMETER2/6 KOMP.KÖRTID4	
	1000
timmar	
EXPANSIONSVENTIL	240 P
FLÄKTHASTIGHET	600 R/MIN
IDU MÅLFREKVENS	0 Hz
FREKVENSBEGRÄNSAD TYP	0
T1 TEMPERATUR PÅ UTGÄNDE	
VATTEN	25 °C

DRIFTSPARAMETER	3/6
T1B KRETS2 VATTENTTEMP	. 30
°C	T2PLATTA F-UT TEMP. 30 °C T2B
PLATTA F-IN TEMP. 45 °C T3 UTOMHUS	
VÄXLINGSTEMP. -7 °C T4	
UTOMHUSLUFT TEMP.	-7 °C
T5 TEMPERATUR I VATTENTANK	-7 °C

DRIFTSPARAMETER	4/6
Ta RUMSTEMP.	25 °C
Th COMP. SUGTEMP.	25 °C
Tp COMP. UTLOPPSTEMP. 25 °C TW-	
O PLATTA W-UTLOPP TEMP. 25 °C	
TW-I PLATTA W-INLOPP TEMP. 25 °C	
P1 COMP. TRYCK	200 kPa

DRIFT	
	PARA
METER5/6 T1S' C1 CLI. KURV TEMP.	25
°C T1S2' C2 CLI. KURV TEMP.	25 °C
TF MODUL TEMP.	55 °C
FÖRSÖRJNINGSSPÄNNING	230 V
	TRÖMFÖ
RBRUKNING1000kWh	

DRIFTSPARAMETER6/6	DC
MATRISSTRÖM	18 A VATTENFLÖDE1
	,72 M3/H
VÄRMEPUMPSKAPACITET	11,52 kW
HMI-PROGRAMVARA	00-00-2000V00
IDU PROGRAMVARA	00-00-2000V00
ODU PROGRAMVARA	00-00-2000V00

6.9 För serviceman

6.9.1 Om för serviceman

FOR SERVICEMAN används för installatör och servicetekniker.

- Inställning av utrustningens funktion.
- Inställning av parametrar.

6.9.2 Hur man vänder sig till en serviceman

Gå till "MENY" > "FÖR SERVICEMAN". Tryck på "OK".

FÖR SERVICEMAN	
Vänligen ange lösenord:	
234	
OK ENTER	JUSTER A

- FOR SERVICEMAN används för installatör eller servicetekniker. Det är INTE meningen att husägaren ska ändra inställningarna med den här menyn.
- Av denna anledning krävs lösenordsskydd för att förhindra obehörig åtkomst till tjänstens inställningar.
- Lösenordet är 234.

6.9.3 Hur man avslutar för SERVICEMAN

Om du har ställt in alla parametrar.

Tryck på "BACK", följande sida visas : .

FÖR SERVICEMAN	
Aktivera inställningen och avsluta?	
NEJ	JA
OK BEKRÄFTA	JUSTER A

Välj "JA" och tryck på "OK" för att lämna FOR SERVICEMAN.

Efter att ha lämnat FOR SERVICEMAN kommer enheten att stängas av.