



## Ackumulatortankar/kyltankar

# Allmän drift- och skötselanvisning

### Installation

Tanken bör stå på ett fast underlag och vattras in med hjälp av ställskruvorna i botten av tanken. De modeller som saknar ställskruvar kan vattras in med hjälp av mellanlägg. Detta skall göras innan tanken kopplas till rörledningar och innan den vattenfylls. Anslutningar som inte används pluggas på lämpligt sätt. Under vattenfyllning kan kondensering på tankens utsida ske. Detta visar sig genom att vatten kan finnas på golvet under tanken. Denna kondensering upphör när tanken har värmts upp. Golbrunn skall finnas i samma utrymme.

**!** Om du har en tank med varmvattenberedare ska alltid varmvattenberedaren fyllas först. Trycksätt sedan innan uppfyllning av radiatorsystem sker. Tankarna/beredarna får ej utsättas för ett negativt tryck.

### Driftagning

Fyll först beredaren och trycksätt. Fyll därefter radiatorsystemet (omslutande vatten). Driftrycket får ej överstiga angivet tryck på typskylden. Därför skall en motsvarande säkerhetsventil alltid monteras. I samband med uppfyllnad av tank skall systemet avluftas frekvent tills systemet är syrefritt och all luft är borta. (BORÖ tillverkar tankar med 1.5, 3.0 och 6.0 bar)

### Skötsel

Kontrollera säkerhetsventilen årligen genom att manuellt öppna och stänga ventilstyret och se att vatten kommer ut. Kontrollera årligen alla anslutningar för eventuella läkage. Säkerställ så att det inte finns luft i systemet genom att försiktigt öppna avluftningsanordningar. Var försiktig då varmt vatten kan strömma ut för att undvika skällningsrisk.

### Rostfria beredare med anod

För att ge beredaren extra lång livslängd finns en anod som skyddar beredaren mot korrosion. Anoden sitter på toppen av beredaren. Den ska kontrolleras 1 ggr/år. Om diametern understiger 8 mm/längden 10 cm, bör den byts ut. Vid trånga utrymmen finns kedjeanod som alternativ.

Beställ din anod hos din lokala installatör och ange modell på tanken (t ex TIV500L/FR110)

### Återvinning

Lämna emballaget till den installatör som installerade produkten eller till särskild avfallsstation. Utvärnat produkt får inte slängas bland vanligt hushållsavfall. Den ska lämnas in till särskilda avfallsstationer eller till återförsäljare som tillhandahåller denna typ av service. Felaktig avfallshantering av produkten från användarens sida gör att administrativa påföljder tillämpas i enlighet med gällande lagstiftning.

**Kontakta återförsäljaren eller annan kvalificerad servicepersonal för urkoppling och demontering av utvärnat produkt.**



Vid installation av elpatroner i T- och TIP-modellerna så ska en elpatron med inaktiv del användas.

