

- Använd knapparna "◀", "▶", "▼", "▲" för att navigera och knapparna "▼", "▲" för att justera tid, läge och temperatur.

Gå till "■" och tryck på "OK"-

knappen för att välja eller avmarkera (vald timer, avmarkerad timer). Du kan ställa in sex timers.	TANK VÄRMARE	VVC-PUMPA
<input checked="" type="checkbox"/> Om du vill avbryta		
MINUTER flyttar du märkörren till och trycker på "OK".	NR. FÖRFLYTN ING	NR. FÖRFLYTN ING
knappen <input checked="" type="checkbox"/>	T4 00:00	
Tidern sluttar <input checked="" type="checkbox"/>	T5 00:00	
Fingera. <input checked="" type="checkbox"/>	T6 00:00	
	<input type="button" value="◀"/>	<input type="button" value="▶"/>

Om du ställer in timerns starttid senare än timerns sluttid eller om temperaturen ligger utanför lägesintervallet, visas följande sida:

TIMER	VECKAN. HARMON.	HARMON. SE	AVBRYT TIMER
TIMER1 ÄR INTE ANVÄNDBAR.			
Uppställningstiden sammanfaller med sluttiden.			
<input type="button" value="BEKRÄFTA"/>			