

När du talar med en servicetekniker kan servicenumret eller mobiltelefonnumret visas. Montören kan ange telefonnumret. Du hittar mer information i avsnittet "SERVICEMENY".

SERVICE DATA			
RING SERVIC E.	FEL KOD E	PARAMETE R	EXKLUSI VT -TLACK
TEL. 00000000000000			
KOM TEL. NO. 00000000000000			

Felkoden används för att informera om ett fel eller en störning och för att visa den genomsnittliga felkoden.

SERVICE DATA			
KALLA SERVIC E.	FEL KOD E	PARAMETE R	EXKLUSI VT -TLACK
E2	14:10	01-01-2018	
E2	14:00	01-01-2018	
E2	13:50	01-01-2018	
E2	13:20	01-01-2018	
<b>OK GODKÄNNA</b>			

Tryck på knappen "OK". Följande sida visas:

SERVICE DATA			
RING SERVIC E.	FEL KOD E	PARAMETE R	EXKLUSI VT -TLACK
E2	14:10	01-01-2018	
E2	14:00	01-01-2018	
E2	13:50	01-01-2018	
E2	13:20	01-01-2018	
<b>OK GODKÄNNA</b>			

Tryck på OK för att visa den genomsnittliga felkoden:

01-01-2018	23:59	13°
E2 Kommunikationsfel mellan styrenheten och inomhusenheten		
Kontakta din återförsäljare.		
<b>OK BEKRÄFTA</b>		
<b>och INFORMATION</b>		

Maximalt åtta felkoder kan registreras.

Parameterfunktionen används för att visa huvudparametern. Det finns två sidor som visar parametern:

SERVICE DATA			
RING SERVIC E.	FEL KOD E	PARAMETE R	EXKLUSI VT -TLACK
TEMP. POM. 26°C			
INSTÄLLNING FÖR HUVUDTEMP. 55°C			
TEMP. INSTÄLLNING AV TANKTEMPERATUR 55°C			
FAKTISK. TEMP. POM. 24°C			

SERVICE DATA			
RING SERVIC E.	FEL KOD E	PARAMETE R	EXKLUSI VT -TLACK
AKTUELL HUVUDTEMP. 26°C			
AKTUELL TEMP. TANKENS TEMPERATUR 55°C			
DRIFTTID FÖR SMARTA ELNÄT 0 timmar			

DISPLAY-funktionen används för att konfigurera gränsenheten:			
RING SERVIC E.	FEL KOD E	PARAMETE R	EXKLUSI VT -TLACK
SERVICE DATA			
TID 12:30			
DATUM 08-08-2018			
SPRÅKET SV			
ILLUMINATION PÅ.			
AVSLUTNING			
SERVICE DATA			
BRZĘCZYK ON.			
SKÄRMLÄSNINGSTID 120 SEK			
DRIFTTID FÖR SMARTA ELNÄT 2 timmar			
PA/AV			

Använd knappen "OK" för att gå vidare och knapparna "◀", "▶", "▼", "▲" kan du navigera i menyn.

## 6.8 Parameter för drift

Den här menyn har skapats med tanke på montören eller serviceteknikern som kontrollerar driftparametrarna.

- På startsidan väljer du "MENU" > "OPERATIONSPARAMETER".

- Tryck på knappen "OK". Du har nu tillgång till sex sidor med driftparametrar. Använd knapparna "▼", "▲" för att navigera genom menyn.