

TEMP.		
TEMP.	VÄDER SETT. TEMP.	ECO - LÄGE
LÄG TEMP. MODE-C ZON1	OFF.	
LÄG TEMP. MODE-G ZONE1	OFF.	
LÄG TEMP. MODE C ZONE2	OFF.	
LÄG TEMP. MODE-G ZONE2	OFF.	
TAAN		◀ ▶

och INFORMATION

- SETT.TEMP., TEMP. funktionen har fyra typer av kurvor: 1. kurva för inställning av hög uppvärmningstemperatur. 2. Inställningskurva för låg uppvärmningstemperatur. 3. Inställningskurva för hög temperatur för kylning. 4. Inställningskurva för låg temperatur för kylning. 4. Inställningskurva för låg kyltemperatur.
Om en hög uppvärmningstemperatur ställs in är endast inställningskurvan för hög uppvärmningstemperatur tillgänglig.
Om en låg uppvärmningstemperatur ställs in är endast kurvan för den låga uppvärmningstemperaturen tillgänglig.
Om en hög kyltemperatur ställs in är endast inställningskurvan för hög kyltemperatur tillgänglig.
Om en låg kyltemperatur ställs in är endast inställningskurvan för låg kyltemperatur tillgänglig.
- Se avsnittet "SERVICEMENY" > "KONF. KYLNINGSLÄGE" och > "KONF. LÄGE HEATING" i installationshandboken för den hydrauliska värme pumpsenheten
- Den önskade temperaturen (T1S) kan inte justeras när menyn för temperaturkurvan är inställd på ON.

- Om du vill använda värmeläget i zon 1 väljer du "LOW TEMP. H MODE ZONE1". Om du vill använda kylningsläget i zon 1, välj "LOW TEMP. MODE C ZONE1". När du trycker på "ON"-knappen visas följande sida:

SETT.TEMP. AMBIENT TEMP.		
TYP AV TEMP. AMBIENT.		
1	2	3
4	5	6
7	8	9
OK BEKRÄFTA		

Använd knapparna "◀", "▶" för att navigera och knappen "OK" för att bekräfta valet.

TEMP.		
TEMP.	VÄDER SETT. TEMP.	ECO - LÄGE
LÄG TEMP. MODE-C ZON1	ON.	
LÄG TEMP. MODE-G ZONE1	OFF.	
LÄG TEMP. MODE-C ZONE2	OFF.	
LÄG TEMP. MODE-G ZONE2	OFF.	
TAAN		◀ ▶

- Om funktionen SETOFF TEMP. Om funktionen SET TEMPERATURE är aktiverad är det inte möjligt att justera önskad temperatur via gränssnittet. Tryck på "▼", "▲" för att justera temperaturen på startsidan. Följande sida kommer att visas:

01-01-2018	23:59	↑13°
Väderfunktion omgivningstemp. på Vill du avaktivera funktionen?		
NEJ	JA	
OK BEKRÄFTA		◀ ▶

Bläddra till "NO", tryck på "OK" för att återgå till startsidan och bläddra sedan till alternativet "YES" och tryck sedan på "OK" för att återställa SETT.TEMP. ÖPPET TEMP.

TEMP.		
TEMP.	VÄDER SETT. TEMP.	ECO - LÄGE
LÄG TEMP. MODE-C ZON1	OFF.	
LÄG TEMP. MODE-G ZONE1	OFF.	
LÄG TEMP. MODE C ZONE2	OFF.	
LÄG TEMP. MODE-G ZONE2	OFF.	
TAAN		◀ ▶

6.2.3 ECO-LÄGE

ECO MODE används för att spara energi. Välj "MENU" > "AKTUELL TEMP." > "ECO MODE". Tryck på knappen "OK" så visas följande sida:

TEMP.		
TEMP.	VÄDER SETT. TEMP.	ECO - LÄGE
AKTUELL INSTÄLLNING	OFF.	
ECO TIMER	AV.	
FÖRFLYTNING	08:00	
SLUT	19:00	
TAAN		◀ ▶

Tryck på knappen "ON/OFF". Följande sida visas:

INSTÄLLNING. ECO-LÄGE		
UST TYP. ECO-LÄGE:		
1	2	3
4	5	6
7	8	9
OK BEKRÄFTA		