

I serviceanropet kan servicetelefonen eller mobilnumret visas. Installatören kan mata in telefonnumret. Se "FÖR SERVICEMAN".

SERVICEINFORMATION			
SERVIC EANR OP	FELKO DE	PARAMETER	DISPLAY
TELEFO NEJ. 0000000000000000 N			
MOBIL NEJ 0000000000000000			
.			
◀ ▶			

Felkoden används för att visa när felet eller åtgärden inträffar och visar felkodens medelvärde.

SERVICEINFORMATION			
SERVIC EANR OP	FELKO DE	PARAMETER	DISPLAY
E2	14:10	01-01-2018	
E2	14:00	01-01-2018	
E2	13:50	01-01-2018	
E2	13:20	01-01-2018	
OK ENTER ▶			

Tryck på OK så visas sidan:

SERVICEINFORMATION 1/2			
SERVIC EANR OP	FELKO DE	PARAMETER	DISPLAY
E2	14:10	01-01-2018	
E2	14:00	01-01-2018	
E2	13:50	01-01-2018	
E2	13:20	01-01-2018	
OK ENTER ▶			

tryck på OK för att visa medelvärdet för felkoden :

01-01-2018	23:59	↑13°
E2 kommunikationsfel mellan styrenhet och inomhusenhets		
Vänligen kontakta din återförsäljare.		
OK COMFIRM		

och INFORMATION

Totalt kan åtta felkoder registreras.

Parameterfunktionen används för att visa huvudparametern, det finns två sidor för att visa parametern:

SERVICEINFORMATION 1/2			
SERVIC EANR OP	FELKO DE	PARAMETER	DISPLAY
RUMMETTS INSTÄLLDA TEMPERATUR 26°C			
HUVUDINSTÄLLNINGSTEMP. 55°C			
TANK SET TEMP. 55°C			
RUM VERKLIG TEMP. 24°C			

SERVICEINFORMATION 2/2			
SERVIC EANR OP	FELKO DE	PARAMETER	DISPLAY
HUVUD FAKTISK TEMP. 26°C			
TANKENS FAKTISKA TEMP. 55°C			
DRIFTTID FÖR SMARTA ELNÄT 0 timmar			

DISPLAY-funktionen används för att ställa in gränssnittet:

SERVICEINFORMATION			
SERVIC EANR OP	FELKO DE	PARAMETER	DISPLAY
TID 12:30			
DATUM 08-08-2018			
SPRÅKET SV			
BAKLJUS PÅ			
ENTER ▶			

SERVICEINFORMATION			
SERVIC EANR OP	FELKO DE	PARAMETER	DISPLAY
BUZZER ON			
TID FÖR SKÄRMLÄSNING 120SEC			
SMARTA ELNÄT DRIFTTID 2 timmar			
ON/OFF ON/OFF ▶			

Använd "OK" för att ange och använd "◀"、"▶"、"▼"、"▲" för att rulla.

6.8 Drift Parameter

Den här menyn är avsedd för installatörer eller servicetekniker som granskar driftparametrarna.

- På startsidan går du till "MENU" > "OPERATION PARAMETER".
- Tryck på "OK". Det finns sex sidor för manövrering av parameter på följande sätt. Använd "▼"、"▲" för att bläddra.