

Välj först de veckodagar som du vill schemalägga.  
Använd "◀" och "▶" för att bläddra, tryck på "OK" för att välja eller välja bort dagen.

"MON" betyder att dagen är vald, "MON" betyder att dagen är avmarkerad

MON

| TIMER      | VECKOSC<br>HEMA | SCHEDULE<br>CHECK | CANCEL<br>TIMER |
|------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| MON.       | TEU.            | WED.              | THU. FR.        |
| SAT.       | SÖN.            |                   |                 |
|            |                 |                   |                 |
| ENTER      | AVBRYT          |                   |                 |
| MON SELECT |                 | ◀ ▶               |                 |

Använd "◀" eller "▶" för att ställa in (SET) och tryck på "ENTER". Måndag till fredag är valda för schemaläggning och de har samma schema.

Följande sidor kommer att visas:

| TIMER | VECKOSC<br>HEMA | SCHEDULE<br>CHECK | CANCEL<br>TIMER |
|-------|-----------------|-------------------|-----------------|
| NEJ.  | START           | SLUT              | LÄGE TEMP       |
|       | 00:00           | 00:00             | VÄRM 0°C        |
|       | E               |                   |                 |
| 2     | 00:00           | 00:00             | VÄRM 0°C        |
|       | E               |                   |                 |
| 3     | 00:00           | 00:00             | VÄRM 0°C        |
|       | E               |                   |                 |
|       |                 | ◀ ▶               |                 |

### TIDPLAN



### TIDSPLAN

1/2



| TIMER | VECKOSC<br>HEMA | SCHEDULE<br>CHECK | CANCEL<br>TIMER |
|-------|-----------------|-------------------|-----------------|
| NEJ.  | START           | SLUT              | LÄGE TEMP       |
|       | □ 00:00         | 00:00             | VÄRME 0°C       |
| 5     | 00:00           | 00:00             | VÄRME 0°C       |
| 6     | 00:00           | 00:00             | VÄRME 0°C       |
|       | ◀ ▶             |                   |                 |

### TIDPLAN

2/2



Använd "◀", "▶", "▼", "▲" för att bläddra och justera tid, läge och temperatur. Timers kan ställas in, inklusive starttid och sluttid, läge och temperatur. Läget inkluderar värmeläge, kylläge och DHW-läge.

Inställningsmetoden hänvisar till timerinställning. Sluttiden måste vara senare än starttiden, annars visar detta att timern är värdelös.